

生产专用界面

该界面需要授权，仅供出厂调试使用。如需使用该功能请联系软件部杨泽。



备份出厂设置:

用于机器人出厂测试合格后，将机器人相关配置信息和控制器程序备份到工控机硬盘，生成的备份文件可用于帮助界面的“恢复出厂设置”使用。

系统垃圾清理:

用于机器人出厂测试完成后，清除工控机系统和 HMI 路径下的各类日志等无用文件。

一键写零:

适用于 CR/SR 机器人，可将当前位置作为零点写入伺服驱动器，写入零点完成后需要断电重启机器人，并在操作前确保机器人已经位于机械零点。

密码重置:

将工控机的 luoshi 用户的密码设置为出厂默认密码（根据 mac 地址生成的密码）