

升级安装指导：

1. 使用 hmi_upgrade_4_0_8_5201_C47.zip 升级示教器
2. 使用 v2.0.3_C47.zip 升级包升级控制器，升级完成后重启机器人
3. 连接机器人，确认升级程序版本号为 0.6.6 版本后，再次使用 v2.0.3.C47 升级包进行升级
4. 重启机器人后升级完成