## 文件列表:

- v1.6.1.rpa 发布的程序;
- RobotAssist\_4.0.6.94100.zip HMI 人机交互软件;
- hmi\_upgrade\_4\_0\_6\_-164100.zip xPad 的 HMI 版本;
- demo/ 文件夹,包含若干协作机型的最新 demo 包;
- env\_20220920.rpa 1.6.1 版本 xCore 的运行环境;

对于 1.5.x 版本的机器人,直接升级 1.6.1.rpa 即可; 对于低于 1.5.x 的机器人,先参考 1.5.1 的升级步骤,升级到 1.5.1,然后再升级 1.6.1; 对于生产的新机器人,按照生产工艺流程执行;

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

如果要使用 profinet 功能,必须使用 env\_20220920.rpa 升级包并重启