

xCore 升级安装指导：

对于库存机器以及新生产机器，统一执行下述升级流程：

1. 升级 **v1.7.2** xCore 程序包
2. 重启控制器，确保升级程序升级为 **0.6.0** 或者更高级版本



3. 升级 **env_20230425.rpa** 环境配置包
4. 如果是协作机型，同时升级对应机型目录下最新的 demo 文件

DEMO 地址：

CR 机型：[xcore/env/xmate_cr/demo • Rokae Downloads](#)

SR 机型：[xcore/env/xmate_sr_3or4/demo • Rokae Downloads](#)

ERPro 机型：[xcore/env/xmate_pro_3or7/demo • Rokae Downloads](#)

ER 机型：[xcore/env/xmate_3or7/demo • Rokae Downloads](#)