

xCore v2.0.3 版本 升级安装指导：

对于库存机器以及新生产机器，统一执行下述升级流程：

1. 升级最新的 **v2.0.3** xCore 程序包
2. **重启**控制器，重启完成后，确保升级程序升级为 **0.6.6** 或者更高级版本
3. 再次升级 **v2.0.3** xCore 程序包，激活环境包 env 的功能
4. 如果是协作机型，同时升级对应机型目录下最新的 demo 文件

库存协作机型升级额外注意事项：

- 1、库存的协作机型升级完成后，需要检查软限位设置的【1】【4】【5】【6】轴是否是否开放到了 360 度，如果没有开放到 360 度，说明该库存机型使用了导入的旧文件，需要从机型分离下载目录下载对应机型文件导入包进行更新导入。
- 2、NB80 机型依然没有集成到 xCore 数据库中，需要单独导入机型文件升级

备注：

- (1) 如果是比 v2.0.3 更新到版本升级包按照该手册进行升级，将上面流程里的[v2.0.3]升级包替换为最新升级包。

DEMO 地址：

CR 机型：[xcore/env/xmate_cr/demo • Rokae Downloads](#)

SR 机型：[xcore/env/xmate_sr_3or4/demo • Rokae Downloads](#)

ERPro 机型：[xcore/env/xmate_pro_3or7/demo • Rokae Downloads](#)

ER 机型：[xcore/env/xmate_3or7/demo • Rokae Downloads](#)