

xCore v2.1.3 版本 升级安装指导：

对于库存机器以及新生产机器，统一执行下述升级流程：

1. 首先升级 HMI，示教器使用 hmi_upgrade_4.0.9.12198.zip 进行升级，PC 直接使用 RobotAssist_4.0.9.12198.zip 程序包即可；
2. 下载并升级对应机型的机型文件，升级后不用选择重启；
3. 升级最新的 **v2.1.3** xCore 程序包；
4. 重启控制器，重启完成后，确保升级程序升级为 **0.6.8** 或者更高级版本；
5. 再次升级 **v2.1.3** xCore 程序包，激活环境包 env 的功能；
6. 如果是协作机型，同时升级对应机型目录下最新的 demo 文件；

备注：

- (1) 对于已经升级到 v2.1.1 及以后版本的机器，可以考虑使用组合升级包打包工具，将控制器、HMI、机型文件打包成一个升级包，进行一键升级，使用方法可参考《组合升级包打包工具使用手册》。
- (2) 对于已经使用导入机型文件的机器，升级机型文件可以自动覆盖旧的机型文件，可以不用先手动抹除原有机型文件。
- (3) 如果是比 v2.1.3 更新的版本升级包按照该手册进行升级，将上面流程里的[v2.1.3]升级包替换为最新升级包。

机型文件地址：

协作机型： [xcare/robot_cfg/cobot • Rokae Downloads](#)

工业机型： [xcare/robot_cfg/industrial • Rokae Downloads](#)

DEMO 地址：

CR 机型： [xcare/env/xmate_cr/demo • Rokae Downloads](#)

SR 机型： [xcare/env/xmate_sr_3or4/demo • Rokae Downloads](#)

ERPro 机型： [xcare/env/xmate_pro_3or7/demo • Rokae Downloads](#)

ER 机型： [xcare/env/xmate_3or7/demo • Rokae Downloads](#)

组合升级包打包工具地址：

工具地址： [xcare/tools/组合升级包打包工具 • Rokae Downloads](#)