

# xCore v2.2.1.版本 升级安装指导：

对于库存机器以及新生产机器，统一执行下述升级流程：

1. 首先升级 HMI，示教器使用 hmi\_upgrade\_5.0.10.0171.zip 进行升级，PC 直接使用 RobotAssist\_5.0.10.0171.zip 程序包即可；
2. Sw8800 目录下载并升级对应机型的机型文件，升级后不用选择重启；比如升级 CR7 就到 **xcore/robot\_cfg/cobot/xMate CR7/xMateCR7/** 目录下载最新的机型包（截止发布日期是 xMateCR7\_CL-MJ-MT.v2.2.0.R1 ），详情见机型文件说明目录；
3. 升级最新的 v2.2.1 xCore 程序包 **v2.2.1.rpa**；
4. 重启控制器，重启完成后，确保升级程序升级为 **0.6.8** 或者更高级版本；
5. 再次升级 **v2.2.1** xCore 程序包，激活环境包 env 的功能；
6. 如果是协作机型，同时升级对应机型目录下最新的 demo 文件；

**备注：**

- (1) 对于已经升级到 v2.1.1 及以后版本的机器，可以考虑使用组合升级包打包工具，将控制器、HMI、机型文件打包成一个升级包，进行一键升级，使用方法可参考《组合升级包打包工具使用手册》。
- (2) 对于已经使用导入机型文件的机器，升级机型文件可以自动覆盖旧的机型文件，可以不用先手动抹除原有机型文件。
- (3) 如果是比 v2.2.1 更新的版本升级包按照该手册进行升级，将上面流程里的[v2.2.1]升级包替换为最新升级包。

## 机型文件地址：

机型文件说明目录：[xcore/robot\\_cfg • Rokae Downloads](#)

协作机型：[xcore/robot\\_cfg/cobot • Rokae Downloads](#)

工业机型：[xcore/robot\\_cfg/industrial • Rokae Downloads](#)

## DEMO 地址：

CR 机型：[xcore/env/xmate\\_cr/demo • Rokae Downloads](#)

SR 机型：[xcore/env/xmate\\_sr\\_3or4/demo • Rokae Downloads](#)

ERPro 机型：[xcore/env/xmate\\_pro\\_3or7/demo • Rokae Downloads](#)

ER 机型：[xcore/env/xmate\\_3or7/demo • Rokae Downloads](#)

## 组合升级包打包工具地址：

工具地址：[xcore/tools/组合升级包打包工具 • Rokae Downloads](#)