

V1.4.0.31

bug 修复:

- 1、RC 预留过多内存导致的不规律崩溃
- 2、CR 机型关节空间运动指令 MoveAbsj 期望速度过小
- 3、开机后拖动配置会自动重置到轴空间，而不是使用上次配置
- 4、减少后台日志和用户日志上报，避免失联问题
- 5、总线设备关闭时，第一次创建 IO 设备状态监控 IO 板显示不正确
- 6、外部通信 IP 填写格式错误导致的控制器崩溃
- 7、寄存器绑定功能码时，不能完全展示所有功能码的问题。修改后展示所有功能码，切换功能码时寄存器长度按照功能码内置长度自动变更
- 8、HMI 状态判断错误导致向 RC 频繁申请程序运行指针信息的问题
- 9、工程中“运动至”按钮的运行速率不正确的问题

新功能:

- 1、支持 MoveT