

## xCore & HMI:

### 【新功能】

系统 IO 增加切换手自动模式的功能，仅切自动的功能在手动模式生效。

## ← 系统 IO

*仅在自动模式生效*

上电	未指定
下电	未指定
启动程序	未指定
暂停程序	未指定
指针至Main	未指定
进入协作模式	未指定
退出协作模式	未指定
清除报警	未指定
上电且运行	未指定
手动模式	未指定
自动模式	未指定