

Titanite

控制系统操作手册



让智造更高效

Titanite 控制系统操作手册

控制系统版本: V3.8 文档编号: 20210000006 文档版本: A

©版权所有 2015-2022 ROKAE 保留所有权利

本手册中记载的内容如有变更,恕不事先通告。本公司对手册中可能 出现的错误均不承担任何责任。

本公司对因使用本手册及其中所述产品而引起的意外或间接伤害均不承担任何责任,敬请谅解。

本公司不可能预见所有的危险和后果,因此本手册不能警告用户所有可能的危险。

禁止擅自复印或转载本手册的部分或全部内容。

如您发现本手册的内容有误或需要改进抑或补充之处,请不吝指正。 本手册的原始语言为中文,所有其他语言版本均翻译自中文版本。

©版权所有 2015-2022 ROKAE 保留所有权利

珞石(山东)智能科技有限公司

中国.山东

目录

1	手册椆	既述	1
	1.1	关于本手册	
	1.2	手册对象	
	1.3	如何阅读产品手册	
	1.4	本手册中的插图	1
	1.5	垂询方式	1
2	安全.		3
	2.1	简介	3
		2.1.1 安全责任说明	3
		2.1.2 按规定使用机器人	3
	2.2	安全术语	3
		2.2.1 安全标识	3
		2.2.2 风险说明	4
		2.2.3 安全特性	5
		2.2.4 运动使能与安全停止	6
		2.2.5 安全装置	6
	2.3	工作中的安全事项	7
		2.3.1 概述	7
		2.3.2 关注自身安全	7
		2.3.3 操作示教器的安全事项	8
		2.3.4 使用控制柜的安全事项	9
		2.3.5 急停按钮测试	9
		2.3.6 从紧急停止状态恢复	9
		2.3.7 抱闸测试	
		2.3.8 手动释放抱闸	
		2.3.9 手动模式的安全事项	
		2.3.10 自动模式的安全事项	
		2.3.11 生产线上的安全处理	
		2.3.12 火灾事故的安全处理	
		2.3.13 触电事故的安全处理	
	2.4	作业人员及内容要求	
		2.4.1 作业人员定义	
		2.4.2 作业人员要求	
		2.4.3 作业内容要求	

	2.5	安全培训	14
		2.5.1 概述	14
		2.5.2 作业人员的安全	14
3	使用「	Titanite	17
	3.1	关于本章	
	3.2	控制柜	
		3.2.1 关于控制柜	
		3.2.2 控制柜布局	19
		3.2.3 按钮与接口	
		3.2.4 IO 及网口定义	21
	3.3	示教器	25
		3.3.1 关于示教器	25
		3.3.2 按钮与接口	
		3.3.3 如何握持示教器	
	3.4	· 启动系统	
	3.5	,维护	30
		3.5.1 关于维护时的安全	30
		3.5.2 维修计划	
		3.5.3 检修间隔	
4	操作界	界面	33
	4.1	界面布局	33
		4.1.1 状态栏	33
		4.1.2 快捷设置	
		4.1.3 主要页面	
		4.1.4 界面切换	40
	4.2	基本设置	
		4.2.1 用户登录	
		4.2.2 设置软限位	
		4.2.3 系统升级	43
		4.2.4 备份恢复	44
		4.2.5 恢复出厂设置	47
		4.2.6 姿态调整	
		4.2.7 机器人模型导入导出	
		4.2.8 热插拔	50
5	Jog	操作	53
	5.1	. 什么是 Jog?	53

	5.2 机器人坐标系统	55
	5.3 Jog 时的注意事项	57
	5.4 开始 Jog	
	5.4.1 选择 Jog 参数	
	5.4.2 关节空间 Jog	59
	5.4.3 笛卡尔空间 Jog	60
	5.4.4 查看位置与 IO	61
6	编程和调试	65
	6.1 关于本章	65
	6.2 工作模式	
	6.2.1 手动模式	
	6.2.2 自动模式	
	6.2.3 模式切换	67
	6.3 工具	
	6.3.1 什么是工具?	
	6.3.2 什么是工具中心点?	71
	6.3.3 定义工具	
	6.3.4 标定工具坐标系	
	6.3.5 定义工具负载	
	6.3.6 使用工具	
	6.3.7 外部工具功能	77
	6.4 工件	80
	6.4.1 什么是工件?	80
	6.4.2 定义工件	
	6.4.3 标定工件坐标系	80
	6.4.4 使用工件	
	6.5 基坐标系	83
	6.6 机械零点	83
	6.6.1 关于机械零点	83
	6.6.2 机械标定	
	6.6.3 软标定	86
	6.7 使用 IO	
	6.7.1 配置通用 IO	
	6.7.2 系统 IO	
	6.7.3 配置 AI 和 AO	
	6.8 串口通信	

	6.9 可编程按键	
	6.10 开始编程	
	6.10.1 管理程序文件	
	6.10.2 创建一个工程	
	6.10.3 编写程序	
	6.10.4 视觉	
	6.11 程序调试	
	6.11.1 调试功能菜单	
	6.11.2 运行指针	
	6.11.3 前瞻机制	
	6.11.4 移动程序指针	
	6.11.5 单步运行	
	6.11.6 重回路径	
	6.11.7 变量管理	
	6.11.8 机器人的奇异性	
	6.11.9 VREP 仿真	
RL		
	7.1 关于 RL 语言	
	7.2 程序结构	
	7.2.1 概述	
	7.2.2 程序模块	
	7.2.3 函数	
	7.3 变量	
	7.3.1 基本概念	
	7.3.2 变量声明	
	7.3.3 变量类型	
	7.4 运算符	
	7.4.1 优先级	
	7.5 指令	
	7.5.1 AccSet	
	7.5.2 BitAnd	
	7.5.3 BitCheck	
	7.5.4 BitClear	
	7.5.5 BitLSh	
	7.5.6 BitNeg	
	7.5.7 BitOr	

7

7.5.8 BitRSh	
7.5.9 BitSet	
7.5.10 BitXOr	
7.5.11 Box	
7.5.12 BoxClr	
7.5.13 BoxDef	
7.5.14 Break	
7.5.15 ByteToStr	
7.5.16 CalcJointT	
7.5.17 CalcRobT	
7.5.18 CalcJoinTWithEuler	
7.5.19 ChkNet	
7.5.20 CJointT	
7.5.21 ClkRead	
7.5.22 ClkReset	
7.5.23 ClkStart	
7.5.24 ClkStop	
7.5.25 CloseRefAO	
7.5.26 CONNECT	
7.5.27 Continue	
7.5.28 CRobT	
7.5.29 DecToHex	
7.5.30 DoubleToByte	
7.5.31 DoubleToJnttarget	
7.5.32 DoubleToRobtarget	
7.5.33 DoubleToSpeed	
7.5.34 DoubleToStr	
7.5.35 EulerToQuaternion	
7.5.36 EXIT	
7.5.37 FCAct	
7.5.38 FCCalib	
7.5.39 FCDeact	
7.5.40 FCRefForce	
7.5.41 FCRefStart	
7.5.42 FCRefStop	
7.5.43 FCResetBias	



7.5.45 FCSetSDPara 185 7.5.46 FCSupvPosBox 186 7.5.47 FCSupvReoriSpeed 186 7.5.48 FCSupvTCPSpeed 187 7.5.49 GetJointEj 189 7.5.50 GetRobEj 189
7.5.46 FCSupvPosBox 186 7.5.47 FCSupvReoriSpeed 186 7.5.48 FCSupvTCPSpeed 187 7.5.49 GetJointEj 189 7.5.50 GetRobEj 189
7.5.47 FCSupvReoriSpeed 186 7.5.48 FCSupvTCPSpeed 187 7.5.49 GetJointEj 189 7.5.50 GetRobEj 189
7.5.48 FCSupvTCPSpeed 187 7.5.49 GetJointEj 189 7.5.50 GetRobEj 189
7.5.49 GetJointEj
7.5.50 GetRobEj
7.5.51 GOTO
7.5.52 HexToDec
7.5.53 HomeSet
7.5.54 HomeSetAt
7.5.55 Hordr
7.5.56 HordrAt
7.5.57 HomeDef
7.5.58 HomeClr
7.5.59 Home
7.5.60 IDisable
7.5.61 IEnable
7.5.62 IFELSE
7.5.63 IntToByte
7.5.64 InsideBox
7.5.65 IntToStr
7.5.66 ISignalDI
7.5.67 MaterialPalletEnd
7.5.68 MaterialPalletReset
7.5.69 MemIn
7.5.70 MemSw
7.5.71 MemOff
7.5.72 MemOn
7.5.73 MemOut
7.5.74 MotionSup
7.5.75 MoveAbsJ
7.5.76 MoveJ
7.5.77 MoveL
7.5.78 MoveC
7.5.79 MoveT
7.5.80 Offs

7.5.81 OpenRefAO	210
7.5.82 PalletEnd	211
7.5.83 PalletReset	211
7.5.84 Pause	212
7.5.85 PoseInv	212
7.5.86 PoseMult	213
7.5.87 Print	213
7.5.88 PulseDO	214
7.5.89 QuaternionToEuler	215
7.5.90 RelTool	215
7.5.91 RestoPath	216
7.5.92 RETURN	217
7.5.93 SearchL	217
7.5.94 SetAO	219
7.5.95 SetDO	220
7.5.96 SetGO	220
7.5.97 SetJointEj	221
7.5.98 SetRobEj	221
7.5.99 SerialOpen	222
7.5.100 SerialClose	223
7.5.101 SerialReadString	223
7.5.102 SerialSendString	224
7.5.103 SerialReadByte	225
7.5.104 SerialSendByte	226
7.5.105 SerialReadBit	226
7.5.106 ClearSerialBuf	227
7.5.107 GetSerialBufferSize	228
7.5.108 SocketCreate	228
7.5.109 SocketClose	230
7.5.110 SocketSendByte	231
7.5.111 SocketSendString	232
7.5.112 SocketSendStringLine	232
7.5.113 SocketReadBit	233
7.5.114 SocketReadByte	235
7.5.115 SocketReadDouble	237
7.5.116 SocketReadInt	238

7.5.117 SocketReadString	
7.5.118 ClearSocketBuff	
7.5.119 StartMove	
7.5.120 StartSyncSewing	
7.5.121 StopSyncSewing	
7.5.122 StopMove	
7.5.123 StorePath	
7.5.124 StrFind	
7.5.125 StrLen	
7.5.126 StrMap	
7.5.127 StrMatch	
7.5.128 StrMemb	
7.5.129 StrOrder	
7.5.130 StrPart	
7.5.131 StrSplit	
7.5.132 StrToByte	
7.5.133 StrToDouble	
7.5.134 TestAndSet	
7.5.135 TriggC	253
7.5.136 TriggIO	
7.5.137 TriggJ	
7.5.138 TriggL	
7.5.139 UpdateRobtarget	
7.5.140 UpdateJnttarget	
7.5.141 WHILE	
7.5.142 Wait	
7.5.143 WaitSyncTask	
7.5.144 WaitUntil	
7.5.145 XYLim	
7.5.146 XYLimClr	
7.5.147 XYLimDef	
7.5.148 数学指令	
7.6 中断	
7.6.1 概述	
7.6.2 中断的识别和响应	
7.6.3 安全中断	
7.6.4 使用中断	

	7.6.5 TRAP 作用域	
	7.6.6 INTNO	
	7.6.7 TRAP 中有运动指令	
	7.7 起始点	
	7.7.1 概述	
	7.7.2 参数配置	
	7.7.3 系统输出	
	7.7.4 姿态调整	
	7.8 外部通信	
	7.9 检测区域	
	7.10 安全区域	
8 2	工艺包	
	8.1 料盘	
	8.1.1 概述	
	8.1.2 料盘管理	
	8.2 码垛	
	8.2.1 概述	
	8.2.2 码垛管理	
	8.2.3 码垛编程	
9 7	可选功能	
	9.1 功能授权	
	9.2 外部导轨	
	9.2.1 概述	
	9.2.2 Jog 导轨	
	9.2.3 导轨编程	
	9.2.4 使用限制	
	9.3 碰撞检测	
	9.3.1 概述	
	9.3.2 注意事项	
	9.3.3 参数配置	
	9.3.4 系统输出	
	9.3.5 避免误报	
	9.4 协作模式	
	9.4.1 概述	
	9.4.2 参数配置	
	9.4.3 注意事项	

9.5 PROFINET		
9.6 EtherNet/IP		
9.7 多任务		
9.7.1 概述		
9.7.2 新建任务		
9.7.3 任务看板		
9.7.4 启动和运行任务		
9.7.5 任务间通信		
9.8 力控		
9.8.1 概述		
9.8.2 硬件配置		
9.8.3 软件配置		
9.8.4 编程		
9.8.5 示例		
10 故障排查		
10.1 排查方式		
10.2 按故障现象排查		
修订记录		

1 手册概述

1.1 关于本手册

感谢您购买本公司的机器人系统。

本手册记载了正确安装使用机器人的以下说明:

● 机器人的编程调试。

安装使用该机器人系统前,请仔细阅读本手册与其他相关手册。

阅读之后,请妥善保管,以便随时取阅。

1.2 手册对象

本手册面向:

机器人编程和调试人员。
 请务必保证以上人员具备控制系统操作所需的知识,并已接受本公司的相关培训。

1.3 如何阅读产品手册

本手册包含单独的安全章节,必须在阅读安全章节后,才能进行安装或维护作业。

1.4 本手册中的插图

由于产品升级或其他原因,产品手册中的一些图片可能会与实际产品存在差异,但操作步骤是 正确的。

同时,对于某些通用的信息,可能会使用其他型号机器人的图片进行说明。

1.5 垂询方式

机器人维护、维修等相关事项,请与本公司售后部门或当地经销商联系。 联系时,请准备好如下信息:

- 控制器型号/序列号
- 机器人型号/序列号
- 软件名称/版本
- 系统出现的问题



2 安全

2.1 简介

本章介绍在使用机器人时需要注意的安全原则和流程。

与机器人外部安全防护装置的设计、安装有关的内容不在本章描述范围之内,请与您的系统集 成商联系以获得此类信息。

2.1.1 安全责任说明

珞石机器人致力于提供可靠的安全信息,但不对此承担责任。即使一切操作都按照安全操作说 明进行,也不能确保工业机器人不会造成人身和财产方面的损失。 除安全章节外,请注意在文档的必要部分有其他的安全提示。

2.1.2 按规定使用机器人

工业机器人的使用应符合当地的法律法规,不允许违规使用在违背法律法规的用途上。 按规定使用机器人还包括遵守各单个部件的产品手册说明,包括对其描述的操作、安装、维护 说明等内容。

以下违规的使用应被禁止:

- 运输人员和动物
- 在有爆炸危险的环境中使用
- 在可燃性环境中使用
- 在井下使用
- 在允许的范围之外使用

2.2 安全术语

- 2.2.1 安全标识
- 2.2.1.1 关于安全标识

按照本手册内容操作机器人时可能会遇到不同程度的危险状况,因此在可能会造成危险的操作 说明附近会有专门的安全标识提示框,重点提示用户注意防范,提示框中的内容包括:

- 一个表示安全级别的图标和对应的名称,例如警告、危险、提示等。
- 一段简单的描述,用于说明如果操作人员不消除该危险可能会造成的后果。
- 有关如何消除危险的操作说明。

2.2.1.2 安全级别

图标	名称	说明
	危险	带有该标识的内容如果没有按照规定操作,将会对人员造成严
		重甚至致命的伤害,同时将会/可能会对机器人造成严重损坏。
		与此类危险有关的操作包括接触控制柜内高压器件、在机器人
		运行时进入其工作区域等。

ROKAE _

	警告	带有该标识的内容如果没有按照规定操作,可能会导致严重人 身伤害,甚至可能致命,对机器人本身也将造成较大损坏。
!	警示	带有该标识的内容如果没有按照规定操作,可能会导致人身伤 害,对机器人本身可能也会造成损坏。
i	提示	用于提示一些重要信息或者前提条件。

2.2.2 风险说明

2.2.2.1 风险描述

图标	名称	说明	
	挤压	操作人员、维护人员在调试、维修、检修、安装工具时进入机 器人运动范围,可能会产生伤害。	
	夹手	维护人员在进行维护操作时,接近带传动部件或其他运动部件 时,存在夹手的风险。	
N	撞击	操作人员、维护人员在调试、维修、检修、安装工具时进入机 器人运动范围,可能会产生严重伤害。	
	摩擦	操作人员、维护人员在调试、维修、检修、安装工具时进入机 器人运动范围,可能会产生伤害。	
	零件飞出	操作人员、维护人员在调试、维修、检修、安装工具时进入机 器人运动范围,工具或工件可能因夹持松懈飞出,此时可能会 产生严重伤害。	
	火灾	电路发生短路、导线或器件着火时可能发生火灾,可能会产生 严重伤害。	
	高温表面	维护人员在进行设备检修、维护时,接触机器人高温表面,可 能会导致烫伤。	
4	触电危险	提示当前操作可能会有人员触电风险,造成严重甚至是致命的 伤害。	
	防静电 (ESD)		





任何正在运动中的机器人都是潜在的致命机械!

机器人在运行时,可能会执行与期望不符甚至是不合理的运动。此外,机器人在运动时会 携带巨大的能量,当发生碰撞时,会对其工作范围内的人员和设备造成严重伤害/损害。

2.2.2.2 消除危险

	操作	参考信息
1	在开始运行机器人之前,确保已经正确配置	安全设备包括急停按钮、安全门、安
Ţ	和安装所有的安全设备。	全光栅等。
2	和限人论和过程中,这次保证中进入扣限人	工作区域之外的人员须避免在没有观
	机器八编程过程中,必须床证田近八机器八	察到工作区域内人员的情况下使用示
	工IF区域的八贝持有小教器。	教器操作机器人。
3	在开始运行机器人程序之前,确保机器人工	
	作区域中没有人员存在。	
4	对机器人进行运动编程时,请务必在第一次	
	测试运行之前找到潜在的碰撞风险。	

2.2.3 安全特性

2.2.3.1 说明

本机器人系统配备了专门的安全控制器用来处理安全相关信号,并提供了安全门、急停按钮等外部安全信号接口。

由安全控制器处理或输出的信号包括:

- 急停按钮信号。
- 安全门信号。
- 使能开关信号。
- 模式选择信号。
- 急停状态信号。

2.2.3.2 适用安全标准

机器人系统的设计符合以下相关标准:

标准	描述	
2006/42/EC	机械指令	
2014/30/EU	电磁兼容指令	
EN ISO 12100:2010	机械安全 设计通则 风险评估与风险减小	
EN ISO 10218-1:2011	工业机器人 安全要求 第1部分: 机器人	
EN ISO 13849-1:2015	机械安全 控制系统安全相关部件 第1部分:设计通则	
IEC 60204-1:2016	机械电气安全 机械电气设备 第1部分: 通用技术条件	
IEC 61508-2:2010	电气/电子/可编程电子安全相关系统的功能安全 第2部分:	
	电气/电子/可编程电子安全相关系统的要求	
IEC 62061:2010	机械电气安全 安全相关电气/电子/可编程电子控制系统的功	
	能安全	

IEC 61000-6-2:2016	电磁兼容 通用标准 工业环境中的抗扰度
IEC 61000-6-4:2011	电磁兼容 通用标准 工业环境中的发射

2.2.4 运动使能与安全停止

2.2.4.1 运动使能

机器人控制系统的运动控制功能应由安全控制器使能,安全控制器通过内部逻辑判断当前使用 环境安全时,通过安全输出信号控制驱动器 STO(安全转矩关断)的通断。控制系统只能在安 全控制器判断此时刻为安全时,才允许用户手动操作机器人或自动运行程序。

2.2.4.2 安全停止

机器人的停止方式可分为三种,STOP 0、STOP 1和 STOP 2。 安全停止是指在由安全控制器触发的停止,安全控制器只触发 STOP 0、STOP 1两种停止方式, STOP 2只由控制系统负责。

● STOP 0 停止

STOP 0 停止被触发后,立即切断电机的动力电源并闭合各关节抱闸,是安全级别最高的停止方式,但停止过程中机器人处于非受控状态,停止后可能会偏离编程路径。

手动模式的安全停止属于 STOP 0,自动模式下切换操作模式而引起的安全停止也属于 STOP 0。

● STOP 1 停止

STOP 1 停止被触发后,控制系统立刻沿编程路径执行减速过程,之后不论机器人是否完全停下,安全控制器将切断电机的动力电源并闭合各关节抱闸。在绝大多数情况下,由于是受控停止,机器人最终将停在编程路径上,因此该种急停方式对周边设备的保护性最好。

自动模式下安全门/安全光栅打开、自动模式下急停按钮被按下而发生的安全停止,均属于 STOP 1。

● STOP 2 停止

STOP 2 停止被触发后,控制系统立刻沿编程路径执行减速,直到机器人完全停止运动。此时电机的动力电源仍然保持,抱闸仍然打开,机器人保持在当前位置上。

2.2.4.3 紧急停止

紧急停止属于安全停止的一种,是机器人系统中优先级最高的功能。按下急停按钮将触发紧急 停止功能,此时所有其他的机器人控制功能将停止,机器人停止运动且各关节电机的动力电将 被切断,控制系统切换至紧急停止状态,在被复位之前将一直保持该状态。

紧急停止状态意味着除手动抱闸释放电路外,其他所有通往机器人本体的电源将被切断,必须 执行复位操作才能将系统恢复到正常状态。



紧急停止仅用于在危险情况下立刻停止机器人运行,不能将紧急停止作为正常的程序停止,否则将对 机器人的抱闸系统和传动系统造成额外而不必要的磨损,降低机器人的使用寿命。

2.2.5 安全装置

2.2.5.1 急停按钮

紧急停止用的急停按钮大多数使用红色的操作主体,最常见的外形是蘑菇头型,通常急停按钮 还配合使用黄色的衬底、保护外壳或警示牌。按下急停时,按钮靠机械锁定,这是急停按钮的

安全锁机制,此时必须通过手动释放来复位装置。大多数急停按钮都采用旋转释放方式,旋转 方向会标在按钮的表面,也有一部分按钮支持直接向上拔起的释放方法。

2.2.5.2 使能开关

使能装置(Enabling Device)是一个具有 2 段按压 3 个位置的特殊开关,又称三位使能开关 (以下简称使能开关),用于在手动模式下控制机器人动力电源的通断,由此来实现机器人的运 动使能。

使能开关安装在示教器的背面,如图 1 所示,只有按下使能开关并保持在中间位置时才会接通 电机电源,使机器人处于允许运动的状态,可以进行 Jog 或者运行程序。松手放开或者用力按 压到底都将切断电机动力电电源。



图 1 使能开关

严禁使用任何外部装置将使能开关卡住使其停留在中间位置!



在编程和调试期间,当不需要机器人运动时应尽快松开使能开关。

2.3 工作中的安全事项

2.3.1 概述

2.3.1.1 关于机器人

不论运动速度如何,工业机器人都具有很大的潜在危险性。程序运行中的一个暂停或者等待之 后可能接着一个快速、危险的运动指令。即便您已经熟悉当前机器人的运动轨迹和模式,但是 在自动模式下机器人的运动轨迹仍然可能会被外部信号在毫无预警的情况下改变。 因此,在进入机器人的工作范围时必须要遵守安全规范。

2.3.1.2 关于本节

本节将介绍一些面向机器人最终用户的基本安全规范。但是限于篇幅,无法覆盖每一种特定的 情形。

2.3.2 关注自身安全

2.3.2.1 基本原则

为了保证使用机器人时的安全,必须严格遵守以下几条原则:



- 当有工作人员处于机器人的安全防护区域内时,只能使用手动模式操作机器人。
- 当您进入机器人的安全防护区域时,必须将示教器拿在手上,以确保机器人在您的控制之下。
- 留意安装在机器人上的可活动的工具,例如电钻、电锯等。在靠近机器人之前,要确保这些工具已经停止运行。
- 留意工件表面或者机器人本体,在长时间工作后,机器人的电机和外壳温度可能会非常高。
- 留意机器人抓手及所抓持的物品。如果抓手打开,工件有可能会掉落造成人员受伤或者设备损坏。此外机器人使用的抓手可能非常强力,如果不按规范使用也可能会造成伤害。
- 留意机器人控制柜内的电力部件。即使已经断电,器件内留存的能量仍然非常危险。

2.3.3 操作示教器的安全事项

2.3.3.1 安全存放示教器

当不使用示教器时,应将从控制柜上取下来的示教器妥善存放在远离机器人工作站或者控制柜 的地方,不能让操作人员误认为这个示教器仍然连接在控制柜上,以免出现危险时试图使用没 有连接到控制柜上的示教器来停止机器人。

2.3.3.2 示教器电缆

示教器与控制柜之间通过示教器电缆进行连接,在使用示教器时,为了避免发生人员伤害或设备损坏,请遵守以下要求:

- 确保工作人员不会绊到示教器电缆,并导致示教器跌落或人员摔倒。
- 不要挤压示教器电缆,否则可能会损坏内部线芯。
- 不要把示教器电缆放在尖锐的边缘处,否则可能会损坏电缆护套。
- 确保示教器电缆的弯曲半径大于 100mm,否则可能会损坏电缆。

2.3.3.3 示教器使用权限

标准示教器的模式选择开关是配备钥匙的,即手动/自动模式只能通过钥匙进行切换,请妥善保 管钥匙,且仔细考虑钥匙的使用权限。通常经过安全培训、基础操作培训的人员才可认为有权 限使用钥匙。



示教器上的模式选择开关钥匙是按标准为同一型号的所有示教器设计的。

请确保所有的钥匙均由符合权限的人员保管,以防止误用。

操作示教器界面的人员也应该有使用权限的区分,以保证调试人员、维护人员根据自身所负责 的事务来正确、合理的使用示教器。

控制系统内置了三个级别的用户,根据操作权限从低到高分别是 operator, admin 和 god。从 低权限用户切换到高权限用户需要输入密码,反之则不用。高权限的用户可以修改相同或更低 级别用户的密码,operator 级别用户密码不能修改。对于不同权限的操作内容划分,请查看对 应的控制系统操作手册。

2.3.3.4 无示教器模式

当控制系统选择为无示教器模式时,需特别注意调试、编程时的安全,需保证操作人员的近距 离范围内安装或放置有急停按钮设备,且急停按钮的信号接入到机器人系统的安全 IO 接口中, 以便人员在遇到紧急情况时可及时按下急停按钮来保护自身和设备的安全。

2.3.4 使用控制柜的安全事项

2.3.4.1 确保控制柜内无导电异物

当控制柜进行了维修、器件更换等操作后,请务必检查柜内是否有可导电的异物,这些物体很可能在机器人使用过程中造成控制柜的短路,进而引发其他危险。

2.3.4.2 禁止在柜门打开时给控制柜供电

- 机器人控制柜开机前,必须确保已经关闭了柜门。
- 控制柜内部的带电器件或节点并未全部进行防护,故禁止在柜门打开的情况下使用控制
 柜,很可能给操作人员或设备带来致命危险!
- 当柜门打开时,控制柜不能达到声称的防护等级。
- 当柜门打开时,柜内器件更易受到电磁环境的干扰,且可能对外产生超出标准的辐射,很可能直接影响机器人系统的使用。

2.3.4.3 禁止将控制柜用于其他用途

控制柜仅用于控制机器人本体运动,应禁止将其用于其他用途,如人员站立在柜体上、人员在控制柜上办公、人员将柜体用作梯子等。

2.3.5 急停按钮测试

急停按钮是触发紧急停止状态的唯一手段,也是紧急情况下保障操作人员和设备的安全的最重要装置。

因此,在机器人第一次投入使用、机器人检修完成后的第一次启动等时刻,需首先对急停按钮 进行测试,包括对集成商接入机器人系统的外部急停按钮进行测试,以确认按下急停按钮可使 设备进入紧急停止状态、进行复位操作可解除紧急停止状态。 急停按钮确认无异常后,才可以对机器人进行配置或者编程。

2.3.6 从紧急停止状态恢复

2.3.6.1 说明

系统处于紧急停止状态时必须执行复位操作才能恢复到正常状态。复位过程非常简单但是非常 重要,它保证了机器人系统不会以危险状态投入到生产运行中。

2.3.6.2 复位急停按钮

所有按钮形式的急停装置都有一个安全锁机制,被按下后必须手动释放来复位装置的急停状态。 大多数急停按钮都采用旋转释放方式,旋转方向会标在按钮的表面。也有一部分按钮支持直接 向上拔起的释放方法。

2.3.6.3 从紧急停止状态恢复的操作步骤

序号	操作		
1	确认造成急停的危险状况已经被处理,危险源已经不存在。		
2	复位引起急停的安全装置。		
	按下控制柜上的复位按钮,或点击示教器/PC 端界面上的复位按钮,使系统从急停		
3	状态中恢复,自动模式时也可使用系统输入信号来复位系统急停状态。		
	注意!此步操作与控制柜型号相关,具体操作可查看对应的控制柜产品手册和控制		

2 安全

系统操作手册。

2.3.7 抱闸测试

系统进入紧急停止状态时,电机的动力电源将被切断,各关节抱闸将闭合。因此,抱闸的正常与否影响着进入紧急停止状态的机器人是否能保障操作人员的安全、降低风险。

在日常的机器人使用过程中,各关节抱闸会出现正常的磨损,进行抱闸测试以确认其仍具备正 常的功能十分必要。

测试方法如下:

序号	操作	
1	手动模式下,将每个轴依次运行到其负载最大的位置。	
2	按下使能开关,使使能开关保持在中间位置。	
	此时电机动力电已供应,抱闸已打开。	
3	松开使能开关,此时抱闸闭合。	
	观察机器人本体是否保持之前的位置。	
	可通过示教器观察各轴角度值,以确认各关节位置是否保持不变。	
4	依次测试各个轴。	
	如果各轴位置保持不变,则认为抱闸功能可用。	

2.3.8 手动释放抱闸

当机器人处于紧急停止状态时,除手动抱闸释放电路外,其他所有通往机器人本体的电源将被 切断。遇到紧急情况时,可通过手动释放抱闸来移动机器人本体。

标准控制柜上安装有1个抱闸释放按钮,当不应用此功能时,请保持此按钮的保护罩为盖住的 状态,以避免此功能被误触发。

部分型号的机器人本体上也安装有抱闸释放按钮,不同型号本体的此功能触发方式不同,请详 细查看对应本体的产品手册。

危险
 在手动释放抱闸前,请务必确认移动本体的过程中不会对受困人员、操作人员造成伤
 害!

警告
 手动释放抱闸以移动机器人本体时,请注意:
 小负载机器人型号可手动移动本体各轴,中负载和大负载机器人型号需要使用行车、起重机等设备辅助移动本体各轴。

2.3.9 手动模式的安全事项

2.3.9.1 关于手动模式

在手动模式下,机器人的运动处于手动控制状态。只有在使能开关处于中间位置时,才能对机器人进行 Jog 或者运行程序。

手动模式用于编写、调试机器人程序以及参与工作站试运行调试。

2.3.9.2 手动模式下的速度限制

在手动模式下,机器人末端的运动速度被限制在 250mm/s 以下,即无论是 Jog 机器人还是运行程序,不论程序中设置的速度是多少,机器人末端的最大运动速度不会超过 250mm/s。

2.3.9.3 旁路外部安全信号

在手动模式下,外部安全装置如安全门、安全光栅等信号将被旁路,即在手动模式下即使安全 门被打开系统也可以进行电机使能的操作,且不会有安全门打开的信息提示,以方便进行调试。

2.3.10 自动模式的安全事项

2.3.10.1 关于自动模式

自动模式用于在正式生产过程中机器人程序的运行。

自动模式下使能开关将被旁路,因此机器人可以在没有人员参与的情况下自动运行。

2.3.10.2 启用外部安全信号

外部安全装置如安全门、安全光栅等在自动模式下会启用,安全门打开会使电机断开电源且闭 合抱闸。

2.3.11 生产线上的安全处理

绝大多数情况下,机器人属于生产线的一部分,因此机器人出现故障往往不只影响机器人本身, 而会影响整个生产线,同样,生产线的其他部分出现问题时,也可能会影响到机器人。因此应 由对整个生产线非常熟悉的人员来设计故障补救方案,以提高整个系统的安全性。

● 需关注与机器人进行交互的其他设备

例如,当某机器人需要维护时,需将此机器人从生产线上先脱离出来,也必须同时脱离与其交 互的其他设备,例如为其上料的机器人。

● 需关注机器人周围仍保持运行的其他设备

例如,生产线上的机器人需要从传送带上抓取工件,当机器人出现故障时,为保证生产过程不中断,在检修机器人的同时,传送带可能仍然保持运行,此时机器人维修人员应额外注意安全, 需提前考虑运行中的传送带可能带来的风险,并制定详细的在此环境中工作的安全措施。

2.3.12 火灾事故的安全处理

2.3.12.1 轻度火灾的处理措施

在即将发生火灾危险或火灾已经发生但尚未蔓延开来的情况下,不要惊慌,保持镇定,使用现 场提供的灭火装置将火焰扑灭。严禁用水扑灭因短路导致的火灾。

警告 机器人工作现场使用的灭火装置需由用户提供,用户需根据现场实际情况,选择合适的 灭火装置。如果是控制器发生火灾,请使用二氧化碳(CO₂)灭火器。

2.3.12.2 重度火灾的处理措施

当火灾已蔓延开来、处于不可控状态时,现场工作人员不要再试图灭火,应立即通知其他工作 人员,放弃私人物品,尽快从紧急出口向外撤离,撤离时禁止使用电梯,撤离过程中同时呼叫 消防队。

若有人员衣物着火,不要让他/她跑动,应让他/她迅速平躺在地上,用衣服或其它合适物品、 方式将火扑灭。

2.3.13 触电事故的安全处理

2.3.13.1 触电事故的处理

当发现有人触电,不要惊慌,首先要尽快切断电源,根据现场具体条件,果断采取适当的方法 和措施:

- 如果电源开关或按钮距离触电地点很近,应迅速拉开开关,切断电源。
- 如果电源开关或按钮距离触电地点很远,可用绝缘手钳或用干燥木柄的斧、刀、铁锹等切
 断电源侧(即来电侧)的电线,切断的电线不可触及人体。
- 当导线搭在触电人身上或压在身下时,可用干燥的木棒、木板、竹杆或其它带有绝缘柄(手握绝缘柄)的工具,迅速将电线挑开,不能使用任何金属棒或湿的东西去挑电线,以免救护人触电。



2.3.13.2 触电伤员脱离电源后的处理

- 如果触电伤员神志清醒,应使其就地仰面躺开,严密监视,暂时不要站立或走动。
- 如果触电伤员神志不清,应使其就地仰面躺开,确保气道通畅,并以5秒的时间间隔呼叫 伤员或轻拍其肩部,以判断伤员是否意识丧失。禁止摆动伤员头部呼叫伤员。就地抢救的 同时尽快联系医院。
- 如果触电伤员意识丧失,应在10秒内判断伤员呼吸、心跳情况。若既无呼吸又无动脉搏动,可判定呼吸心跳已停止,应立即用心肺复苏法对其进行抢救。

2.4 作业人员及内容要求

2.4.1 作业人员定义

作业人员可分为以下三类:

● 操作人员

操作人员可进行机器人电源的开关,可通过示教器或其他界面启动机器人程序,不可进入安全 防护区域内。

● 调试人员

调试人员可进行机器人操作,可进入安全防护区域内,可对机器人进行设置、示教、编程等操 作。

● 维护人员

维护人员可进行机器人操作,可进入安全防护区域内,可对机器人进行设置、示教等操作,可 对机器人进行调整、维修等操作。



可进入安全防护区域内的调试、维护人员,必须提前接受并通过机器人的专业培训。



在进行机器人操作、编程、维护时,作业人员必须注意安全,应根据实际情况,选择穿戴

必要的物品进行作业,包括适合作业内容的工作服、安全鞋、安全帽等。

2.4.2 作业人员要求

2.4.2.1 操作人员要求

操作人员应满足如下条件:

- 操作人员的年龄应该在当地合法用工年龄范围内。
- 操作人员应具备良好的身体条件。良好的身体条件包括:良好的视力(可佩戴眼镜或隐形眼镜)、良好的听力、良好的协调能力。操作人员在工作期间不能服用可能降低心智水平的物品(如药物、酒精、毒品等)。
- 了解当地适用的安全法规,如工作安全卫生法规、工伤事故预防法规等。

2.4.2.2 调试人员要求

调试人员应符合操作人员的标准,另外,调试人员还应满足如下条件:

- 调试人员应具备基本的技术知识,能理解机器人相关的技术文件和技术图纸,能按手册文件完成其工作任务。
- 调试人员需对机器人系统的使用非常熟悉,能根据实际需求通过操作机器人合理的实现
 目的。

2.4.2.3 维护人员要求

维护人员应符合操作人员的标准,另外,维护人员还应具备一定的其他专业知识(如电气、机 械、气动等),能按手册文件完成其工作任务。

2.4.3 作业内容要求

- 2.4.3.1 安装、操作的安全要求
 - 在搬运、安装机器人设备时,需按照本公司手册说明的方法进行,否则有可能由于错误操 作导致机器人翻倒,进而导致作业人员伤亡或设备损坏。
 - 机器人设备安装好后首次使用时,务必先以低速进行,然后逐渐加快速度,不可首次就使用高速运行。
 - 程序和系统变量等信息默认保存在控制柜存储设备中,为了预防由于意外引起的数据丢
 失,建议用户定期进行数据备份。

2.4.3.2 调试的安全要求

调试时尽可能在安全防护区域外进行,当必须在安全防护区域内进行调试时,应着重注意下列 事项:

- 仔细查看安全防护区域内的情况,确认没有危险再进入安全防护区域。
- 应确认安全防护区域内的所有调试人员的位置。
- 应在确认整个系统的状态后进行作业。
- 要做到随时都可以按下急停按钮。
- 应以低速运行机器人。

调试结束后,调试人员务必在安全防护区域外进行操作。

2.4.3.3 维护的安全要求

● 仔细查看安全防护区域内的情况,确认没有危险再进入安全防护区域。



- 应确认安全防护区域内的所有维护人员的位置。
- 当接通电源时,部分维护作业有触电的危险,应尽可能先断开机器人设备及系统电源,再 进行维护作业。
- 维护作业时应避免其他人员无意中接通电源。
- 在进行作业时,不要将身体任何部位搭放在机器人设备的任何部分,以免造成不必要的人 身伤害或对设备造成不良影响。
- 进行维护作业时,应配备适当的照明器具。
- 如需更换部件,务必使用本公司指定部件。若使用指定部件以外的部件,有可能导致机器 人设备的损坏。
- 在更换部件时拆下来的零件(如螺钉),应正确装回其原来部位,如果发现零件不够或零件有剩余,则应再次确认并正确安装。

2.5 安全培训

2.5.1 概述

现场操作人员、调试人员、维护人员必须经过正规的机器人安全及操作培训,并考核合格后,才能对机器人进行操作、调试和维护。禁止非专业人员、培训未合格的人员操作、调试或维护机器人,以免对作业人员和机器人设备造成严重损害。 设备的所有作业人员都应做到:

- 判断设备的当前状态,保证设备当前处于无故障的情况,才对机器人设备进行操作、调试 等作业。
- 当遇到紧急事件时,能选择最安全的方式处理,最大限度降低生命和财产损失。
- 充分理解本公司的产品手册文件,按文件的要求对设备进行作业。

2.5.2 作业人员的安全

下面列出一般性注意事项,请考虑采取以确保作业人员的安全:

- 在设备运行时,即使机器人看上去已经停止,也有可能是因为机器人在等待启动信号而处
 在即将运行的状态。此状态也应该视为设备处在操作状态。
- 外围设备均应进行良好的接地。
- 应尽可能地将外围设备安装在机器人工作范围之外。
- 应采用在地板上画线等方式来标清机器人设备的动作范围。

2.5.2.1 操作人员的安全

操作人员不可进入安全防护区域内作业:

- 应在安全防护区域外进行机器人操作。
- 为了防止无关人员误入安全防护区域,应设置防护栏或安全门。
- 不需要操作机器人时,应断开控制柜电源,或者按下急停按钮。
- 应在操作人员伸手可及范围之内设置急停按钮。

2.5.2.2 调试人员的安全

在进行调试作业时,某些情况下需要进入机器人的工作范围内,此时尤其要注意安全:

- 在进行调试作业之前,应确认设备处在安全状态。
- 应事先确认安全装置(如急停按钮)的位置和状态。



- 应特别注意,勿使其他人员进入机器人工作范围内。
- 在机器人启动前,应充分确认机器人工作范围内没有人员。

在调试结束后,务必按照下列步骤执行测试运转:

- 在低速下,单步执行程序至少一个循环,确认没有异常。
- 在低速下,连续运行程序至少一个循环,确认没有异常。
- 在实际应用的运转速度下,连续运行程序至少一个循环,确认没有异常。

2.5.2.3 维护人员的安全

为了确保维修人员的安全,应充分注意下列事项:

- 进行维修作业前,应确认外围设备处在安全状态。
- 进行维修作业前,应尽可能先断开设备电源。应根据需要先用锁等锁住主断路器,以避免 其他人员无意中接通电源。
- 当迫不得已必须要在通电的情况下进入机器人工作范围内时,应在按下急停按钮再进入。
 维护人员应挂上"正在维修"的标牌,以避免其他人员无意中操作设备。
- 在机器人运动过程中,切勿进入机器人的工作范围内。
- 当机器人工作范围内有其他人员时,切勿执行自动程序运行。
- 进行维护作业时应在设备旁边配置一名熟悉机器人系统、能够察觉危险的人员,使其在紧 急情况下可以按下急停按钮。
- 在更换部件或重新组装时,应注意避免异物粘附或者异物混入。
- 在检修控制柜内部时,如要接触到电源单元、印刷电路板等时,为了预防触电,务必先断 开控制柜主断路器的电源,再进行作业。



3 使用 Titanite

3.1 关于本章

说明

本章将从整体上介绍有关 Titanite 机器人控制系统的组成和基本概念。 Titanite 控制系统由控制柜和示教器两个主要部件和相关的配套电缆组成。

3.2 控制柜

3.2.1 关于控制柜

说明

Titanite 机器人控制系统的所有主要组件安装在一个控制柜中,该控制柜也称为 XBC(xBot Control Cabinet 的缩写),在您机器人控制柜的铭牌上一般使用 XBC 的命名方式。 XBC 控制柜内包含了控制机器人运动的所有必须组件,例如主控制器、IO 模块、安全模 块、伺服驱动器、电源模块等,Titanite 系统的控制软件运行在主控制器上。

基本参数

下方表格列出了 XBC3 系列控制柜的基本参数:

参数	值/说明		
外形尺寸	XBC3:469 mm(含导轨模块则 544) × 497 mm × 261 mm (宽 × 深 ×		
	高)		
	XBC3E: 560mm × 485mm × 758mm		
自重	XBC3: 30kg (含导轨扩展模块则为 32kg)		
	XBC3E: 75kg		
IP 防护等级	IP40		
供电类型	XBC3:230VAC,电压波动范围不超过-15%~+10%,频率变化范围不超过±		
	2%		
	XBC3E:3 x 380VAC(3P+N+PE),电压波动范围不超过-15%~+10%,频率		
	变化范围不超过±2%		
额定功率	1.5kw (XB4、XB4h) , 1.7kw (XB12) , 2.5kw (XB7、XB7h、XB7L、		
	XB7XL) , 2.7kw (XB10 R1206) , 9.5kw (XB16, XB20, XB25)		
工作环境温度	0°C ~ +40°C		
储存温度	-10°C~ +55°C		
工作/储存最大环境	≤80%, 无凝露, 无结霜		
湿度			
安装方式	XBC3:桌面式,应放置于高度在 0.6m-1.2m 之间的桌面上		
	XBC3E: 落地式		
工作环境	▶ 室内安装		
	▶ 避免阳光照射		
	➤ 远离灰尘油烟盐分铁屑等		
	> 远离易燃性、腐蚀性液体与气体		
	▶ 不得与水接触		
	> 不传递冲击与振动		
	▶ 远离电气干扰源		



控制柜电源线的过电流保护需由用户提供,用户需根据所选购的控制柜的额定功率,慎重选择合适的过电流保护器件。

₹ 提示



为保证进行有效散热以避免控制系统出现过热的情况,在放置 XBC 控制柜时请确保控制柜前后各保留不低于 300 mm 的空间,左右各保留不低于 100 mm 的空间。

3.2.2 控制柜布局

示意图



3.2.3 按钮与接口

按钮





А	主电源开关,控制整个机器人系统的电源通断。		
В	Motor On 按钮,用来复位急停状态或者在自动模式下接通伺服。		
С	抱闸释放按钮,按下后机器人 6 个轴的抱闸都将打开,机器人可由外部力量进行		
	移动。		
D	急停按钮,按下后机器人将紧急停止,需要执行手动复位操作才能切换回正常模		
	式。		



按下抱闸释放按钮后,机器人各关节的保持制动器(又称抱闸)将全部打开,在没有外力辅助的 情况下机器人将自由下落,必须保证在按下抱闸释放之前已使用适当的方式固定机器人以免造成 人员受伤或者机器人损坏。

在不使用抱闸释放功能时,禁止打开按钮上方的保护盖。

接口





-	به (L
А	示教器接口,用于连接 xPad 示教器。
В	安全 lO 接线端子,详细的针脚定义见 <u>lO 接口定义</u> 。
С	通用 IO 接线端子,详细的针脚定义见 <u>IO 接口定义</u> 。
D	USB 接口,用于内部调试或数据导入导出。
Е	EtherCAT 设备扩展网口,用于扩展 EtherCAT 接口的 IO 模块。
F	视觉接口,用于连接 RJ45 接口的工业相机。
G	调试接口,用于售后人员进行内部调试。
Н	Profinet 或 EtherNet/IP 接口,用于连接外部 Profinet 或 EtherNet/IP 总线(选
	配)。
Ι	中继电缆重载接头,包括动力线和信号线,连接到机器人本体。
J	电源插头,连接外部供电线。



控制柜内包含高压部件,严禁非授权人员私自打开控制柜外壳,否则将可能造成严重甚至致命的 人身伤害, 路石科技不对此类事故承担任何责任。

3.2.4 IO 及网口定义

说明

XBC 控制柜的 IO 及网口编号如下图所示,详细的接点定义见安全 IO 和通用 IO。



控制柜 IO 接口需要在控制柜断电的时候才能进行接线的操作,控制柜开机时接线,如操作不当,可能引起内部电路板短路烧坏,使部分功能无法使用。

珞石有可能会对控制柜内硬件进行升级,若操作手册与控制柜接口窗背面 IO 示意图接线方式不一致, 请以接口窗背面 IO 示意图为准。



安全 10 和通用 10 接线端子具有防反插设计,当插接不顺利时应检查是否插反,避免蛮插损坏端子。



安全 IO

每一个安全输入或输出信号均为双路控制,因此每一个信号均包含"回路 1"和"回路 2" 两组 IO 点,共 4 个接线端子,实际使用时应按要求接线。

端子号	功能定义	说明
12X1-1	安全门1	安全门回路 1,未使用时需短接。
12X1-2	安全门1	
12X1-3	安全门2	安全门回路 2,未使用时需短接。
12X1-4	安全门2	
12X1-5	外部急停1	外部急停回路1,未使用时需短
12X1-6	外部急停1	接。
12X1-7	外部急停2	外部急停回路 2,未使用时需短
12X1-8	外部急停2	接。
12X1-9	急停状态1	机器人急停状态输出回路1,没有
12X1-10	急停状态1	急停时为常闭。
12X2-1	急停状态 2	机器人急停状态输出回路 2,没有
12X2-2	急停状态 2	急停时为常闭。
12X2-3	急停复位	机器人急停状态的复位信号输入
12X2-4	急停复位	端。
12X2-5—	预留	
12X2-10		


通用 IO

XBC 控制柜默认带有 16 个数字输入和 16 个数字输出接点,如现场需要更多 IO 信号,可 通过 EtherCAT 接口扩充新的 IO 模块,最大支持 128(8*16)路 IO。 通用 IO 不具备直接驱动负载的能力,请根据现场负载的情况决定是否需要使用中间继电 器,其中 DI 为高电平、低电平输入均有效,DO 为高电平输出,每个触点容量为 100mA。 DIDO 的接线示意图如下图:



高电平输入



低电平输入



高电平输出

详细的 IO 接口定义见下表:

端子号	功能定义	说明
12X3-1	DC24V	DI 电源,需现场提供
12X3-2	DC0V	DI 电源,需现场提供

12X3-3	DIO	用户自定义
12X3-4	DI1	用户自定义
12X3-5	DI2	用户自定义
12X3-6	DI3	用户自定义
12X3-7	DI4	用户自定义
12X3-8	DI5	用户自定义
12X3-9	DI6	用户自定义
12X3-10	DI7	用户自定义
12X4-1	DI8	用户自定义
12X4-2	D19	用户自定义
12X4-3	DI10	用户自定义
12X4-4	DI11	用户自定义
12X4-5	DI12	用户自定义
12X4-6	DI13	用户自定义
12X4-7	DI14	用户自定义
12X4-8	DI15	用户自定义
12X4-9	х	预留
12X4-10	х	预留
12X5-1	DC24V	DO 电源,需现场提供
12X5-2	DO0	用户自定义
12X5-3	DO1	用户自定义
12X5-4	DO2	用户自定义
12X5-5	DO3	用户自定义
12X5-6	DO4	用户自定义
12X5-7	DO5	用户自定义
12X5-8	DO6	用户自定义
12X5-9	D07	用户自定义
12X5-10	DO8	用户自定义
12X6-1	DO9	用户自定义
12X6-2	DO10	用户自定义
12X6-3	DO11	用户自定义
12X6-4	DO12	用户自定义
12X6-5	DO13	用户自定义
12X6-6	DO14	用户自定义
12X6-7	DO15	用户自定义
12X6-8		
	VO	DO 电源,需现场提供
12X6-9	0V x	DO 电源,需现场提供 预留

USB 接口

XBC 控制柜默认带有1个 USB 接口,方便现场调试,端口号为 20X5。

図口

XBC 控制柜默认带有 4 个网口,包括 1 个 EtherCAT 扩展网口,1 个调试网口,1 个视觉网口和 1 个 Profinet 网口。

端子号	功能定义	说明
20X1	EtherCAT 扩展网口	用于扩展 EtherCAT 从站。
20X2	视觉网口	用于和视觉通信,默认 ip 地址:192.168.2.160
20X3	调试网口	用于开发调试,默认 ip 地址: 192.168.0.160
20X4	Profinet 或	用于连接 Profinet 或 EtherNet/IP。
	EtherNet/IP 网口	

用户可通过控制面板-通信-外部通信修改调试 IP 和视觉 IP,修改完成点击保存,即可立即 生效。

ស	没有新的警告信息	ł	۱	F	ß	-> >	大 40%	D 28	8% 🗶	tool0	1	wobj0	2
IO配	置 系统输入		系统输出	1	外部通信	I	IO模块面	置	串口	配置			
	Socket名称:								7		-		
	结束符		\r										
	开机重连:		不重连										
V	REP												
	Vrep连接状态:		未连接										
	Vrep IP地址:		127.0.0	0.1					3	连接			
	Vrep端口号:		19997										
	N # 1 600												
1	他直												
	配置模式:		调试							West Marco			
	IP地址:		192.16	8.0.160					2	保存			
	- 11											6 10-	0
	通用设置		安全	通信	言	运动	空制	工艺包	超	及管理员		7	
٨													
<u>/!</u>	警告												
		<u>–</u>		1.00.4			우고미수미소식	ᆔᇊᆂ	「ノヽ`ケミ	E / F	レレカロ	کے سرد	
1月11	IP 和他见 IP 网段 天然回时为 400	小兀计	⊢/⊴ 192	2.168.1.	XXX, E	ヨル向ル	1、相似の	网段个	、元计量	圭 复,	FRAN	恍见!	Р 不山泥
II(IP ·	个时间时儿 192.3	168.2.8	XX°										

3.3 示教器

3.3.1 关于示教器

说明

示教器是一个自带完整硬件和软件的嵌入式手持设备,您可以使用示教器来完成与机器人 有关的所有功能,例如编写和调试程序、查看系统状态、设置系统参数等等。 Titanite 系统配备的示教器称为 xPad,是一款精心设计的可靠易用的产品,熟练使用 xPad 将有效提高机器人的使用效率。

基本参数

下方表格列出了 xPad 示教器的基本参数:

参数	值/说明
屏幕尺寸	9.7 英寸
重量	1.15kg(不含电缆)
屏幕分辨率	1024 * 768
电缆最小折弯半径	64 mm
IP 防护等级	IP65
工作环境温度	0°C ~+40°C
储存温度	-10°C~ +55°C
工作/储存最大环境湿	≤80%,无凝露,无结霜
度	
噪音水平	≤70dB(A)

3.3.2 按钮与接口

说明







请妥善保管模式选择开关配备的钥匙,以免丢失后影响使用或者非授权人员更改操作模式导致机器人停止造成生产损失。

3.3.3 如何握持示教器

说明

通常情况下示教器都采用手持方式进行操作。习惯于右手操作用户需要使用左手握持示教

器,然后使用右手操作示教器上的按钮和触摸屏,推荐的握持方式如下图所示:



3.4 启动系统

说明

机器人的包装箱中含有所需的全部中间电缆,包括:

- > 机器人中继电缆,包括动力电缆和信号电缆,带重载接头;
- > 控制柜供电电缆,黑色,带有4针重载接头;
- ➢ 示教器电缆,红色,固定在示教器上。



连接示教器





示教器电缆接头上的每个插针都标有编号,请务必按照正确的角度连接插头并旋紧。 请注意,在机器人通电时拔下示教器电缆会造成机器人急停!

连接本体







警示

机器人本体的接地回路需由用户提供,用户需根据现场实际情况、空间位置等因素,使用随设备提供的 端子将机器人本体良好接地,尽可能选择较短的接地回路。



提示

控制柜与机器人中间电缆的重载连接器内的插针具有一定的活动余量,因此连接重载插头时动作要轻 柔,遇到阻力时应检查时候插针有歪斜情况,如有则需纠正后再进行连接,以免损坏重载插针。

连接控制柜

请参照下图连接控制柜电缆,此为控制柜 XBC 后侧接线面板:





Α	动刀电缆。
В	信号电缆。
С	外部电源电缆



对于外部电源电缆,请根据下表接线:

型号	针号/线缆颜色	定义				
	1	火线 (L)				
	2	预留				
XBC3	3	零线 (N)				
XBC3N	4	预留				
	PE	地线 (PE)				
	黄/棕	L1 (A 相)				
XBC3E	绿/黑	L2 (B相)				
	红/灰	L3 (C相)				



指	零线 (N)
黄绿	地线 (PE)



机器人控制柜的接地回路需由用户提供,用户需根据现场实际情况、空间位置等因素,使用随设备提供的端子将控制柜良好接地,尽可能选择较短的接地回路。



控制柜与机器人中间电缆的重载连接器内的插针具有一定的活动余量,因此连接重载插头时动作要轻柔,遇到阻力时应检查时候插针有歪斜情况,如有则需纠正后再进行连接,以免损坏重载插针。

启动系统

电气连接确认无误后,使用控制柜上的主电源开关来启动系统。如果一切正常,系统在启动完毕后会在示教器上显示欢迎界面,接下来就可以对机器人进行配置或者编程。 如果启动完成后系统出现报警或者根本无法启动,请查阅故障排查章节有关内容。

3.5 维护

3.5.1 关于维护时的安全

说明



- 请严格遵守维护步骤,勿随意拆卸设备零部件。
- ▶ 维护作业需由指定的专业人员完成。
- 如果未接受过培训,请在电源接通时远离机器人。另外,请勿进入到机器人运动范围内,即使看 到机器人似乎停止了动作,但处于通电状态的机器人可能还会意外进行动作,并可能造成严重的 安全问题。
- 进入正规运转之前,请确认紧急停止开关与安全围栏开关动作状态正常。如果在开关不能正常动作的状态下进行运转,发生紧急状况时则无法发挥安全功能,可能会导致重伤或重大损害,非常危险。



触电危险

请务必在关闭控制器与相关装置电源并拔出电源插头之后进行维护、更换及配线作业,否则可能会导致 触电或故障。

3.5.2 维修计划

说明

为了使机器人能够长期保持高效的性能,必须定期进行维护。检修人员须编制检修计划并 严格执行。

3.5.3 检修间隔

说明

	检查项	检本位罢	检查间隔								
년고	目		日常	1个月	3个月	6个月	12 个月				
	螺钉如										
1	有松	外部可见螺									
T	动,请	钉	•								
	紧固										
	插头如										
2	有松	控制柜上的									
Ζ	动,请	外部连接器	•								
	插紧										
	检查是	控制柜外观	•								
	否存在	示教器外观	•								
3	外部损										
	伤,清	// ☆// 由//k									
	除表面	71°即电现		•							
	的灰尘										



4 操作界面

4.1 界面布局

界面功能划分



А	主菜单按钮。
В	日志提示框,用于显示最新的一条日志的标题。
С	状态栏,详细信息请参考 <u>状态栏</u> 。
D	快捷设置栏,详细信息请参考快捷设置。
E	机械单元和 Jog 指示,详细信息请参考 <mark>Jog 导轨</mark> 。
F	主显示区,根据功能操作不同显示不同的内容,详细信息请参考 <u>主要页面</u> 。

4.1.1 状态栏

说明

Titanite 系统的操作模式、控制器工作状态、机器人运行状态、最新的日志等重要信息可通过 状态栏图标来进行判断。

R	切换用户级别为god	•	•	9	œ	-> >	太 50%	口 100% 🗶	tool0	1	wobj0	
nnnn.mod	A	В	С	D								Е

А	日志提示框,用来显示 warning 以上级别的日志
В	工作模式,分为手动,等待和自动。
С	机器人运动状态,包括运动、停止。

D	控制器状态,包括初始化、伺服使能、伺服禁止、紧急停止、常规停止、机器人
	故障。
Е	当前激活的机械单元和操作模式。操作模式包括零力模式和位置模式。当位置模
	式时,显示机器人或者导轨图标,只有激活的机械单元才可以进行 Jog。当零力
	模式时,显示拖动机器人图标。

4.1.2 快捷设置

说明

快捷设置按钮用于快速调节 Jog 和程序运行参数,同时还可指示当前参数的设置状态。

R	没有新的警告信息	b 10 F	⇔	文 25% 口 479	% 🗶 tool0	🚣 wobj0 🍒
main			A B	C D	E	F
main 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	MODULE MainModule LOCAL VAR int i = 0 LOCAL VAR robtarget p GLOBAL PROC main() WHILE(i<=9) i++ Print(i) MoveJ p1,v500,z5 MoveL Offs(p1,0.0 ENDWHILE ENDPROC	01 = p:{{377.0 0,tool0 ,50.0*i,0.0),v1	A B 980033939,-121	.799862000,633.	E 439457268}	F,{0.706220974,0.1
13	ENDMODULE 插入指令 / 修改	音令 词试	函数	更新位置 🗌 资源管理	器 更多	G

А	程序循环模式,支持单次运行和循环运行两种方式。
В	Jog 增量模式,可选连续 Jog 和增量 Jog,并且可以调整增量步进的大小。
С	Jog 速率设置,用来调节 Jog 时的运动速度,可调范围 1%~100%。
D	程序运行速率设置,用来调节程序运行时的运动速度,可调范围 1%~100%,该
	参数同时影响手动和自动两种模式的程序运行速率。
Е	工具设置,用来选择 Jog 和编程时使用的工具。
F	工件设置,用来选择 Jog 和编程时使用的工件。
G	Jog 参考系设置,用来选择 Jog 时的单轴和笛卡尔模式以及在笛卡尔模式下的参
	考坐标系。

4.1.3 主要页面

4.1.3.1 资源管理器

说明

Titanite 系统使用资源管理器页面管理用户程序。

用户的所有程序均存储在主控制器上,可以使用资源管理器进行新建、删除、复制、粘贴、重 命名等文件操作。

图示

決有新的警告信息 ff hh ltt pick	A .	# ₽ main pred	.mod efine.mod	□ 25% ¥	tool0	L wobj0 ∑ ∎* ≔=+
■■■新建	复制	C 粘贴	加載	編編器	更多	Σ
A 目录树,显示	示主控制器 w	vorkspace	目录下的所有	可用户工程。	þ	
B 文件列表,显	显示左侧选中	文件夹下的	的所有程序文	件。		
C 菜单栏,显示	常用的功能	按钮。				

有关资源管理器的更多内容,请参考管理程序文件。

4.1.3.2 程序编辑器

说明

程序编辑器用来编写机器人程序文件,编辑窗口上方的 Tab 页显示当前编辑文件的名称。

R	没有新的警告信息 🖕 🕕 👎 😅 🔿 夫 89% 🖵 4	40% 🗶 tool0	🕹 wobj0 🏼 🏅
mair	E	MoveAbsJ	MoveJ
1 2	MODULE MainModule LOCAL VAR jointtarget j1 = j:{72.297905816,4.358079698,8.45031	MoveL	MoveC
3 4	LOCAL VAR robtarget p1 = p:{{59.297993760,420.700371906,170	MoveT	
5	GLOBAL PROC main()	轴运动Mo	veAbsJ参数
7	MoveL p1,v1000,z50,tool0	C	
A 8	ENDPROC ENDMODULE	目标点名称: i2	+
		<u> </u>	4
	B	运动速度:	
		v500	+
		转弯区: z50	+
			A
		插入	取消
		坦西 史岁	
A	运行指示区,显示行亏、程序指针以及运动指针。		
В	主编辑区,关键字高亮显示。		
С	指令编辑区,Titanite 系统提供了便捷的插入指令和	修改指令界面	面,支持绝大
	部分 RL 指令的快速插入和修改。		
D	工具按钮栏。		
E			

有关程序编辑器的更多信息,请参考编写程序。

4.1.3.3 状态监控

说明

用来查看机器人当前关节角度、空间位置、IO 状态及 socket 状态。

位置	IO信号	任务	Soc	ket		×	C
轴角度:		笛-	F 尔 位置	<u><u></u>:</u>		\frown	
J1 : 0. J2 : 0. J3 : 0. J4 : 0. J5 : 0.	000° 000° 000° 000°		X : Y : Z : B : C :	398. 0.00 629. 0.00 90.0 0.00	.000 mn 10 mm 1.500 mn 10° 100°	n	
J6 : 0.	000°	相对坐	顺序: 标系:	XYZ 世界	坐标系	②四元数	

状态监控页面是一个浮动窗口,可以拖动到示教器屏幕的任何地方。有关状态监控的更多信息, 请参考<u>查看位置与IO</u>。

ROKAE

4.1.3.4 日志管理

说明

Titanite 系统提供了详细的运行日志,可以用来追溯机器人的运行状况,查找故障原因。 使用日志管理界面对产生的日志进行筛选、查看等操作。



А	筛选条件区,可选择日志级别进行筛选。
В	日志显示区,只显示日志的名称、级别、产生时间以及编号等基本信息,



	每页 10 条,使用翻页按钮切换上下页。
详情页	日志详情,点击某条日志后会进入日志详情页,内容包括日志的详细说
	明、产生该日志的原因、推荐的解决方法等。

补充说明

Titanite 系统最多保存 9999 条日志,超过这个数量后,会自动删除日期最老的日志以便存储新的日志信息。

4.1.3.5 标定

说明

标定页面用来标定工具坐标系、工件坐标系、用户坐标系以及机械零点。

图示

₩ 🖓	坐标系标定失败	• 0	F (₽ →	太 84% 旦	32% 🗶	tool02 上	wobj0 🏾 🏅
					基座标系标定方法:		6点法	4
					请定义相对于世界坐	标系的辅助,	点位置:	
					X:	0	mm	
					Y:	0	mm	
					Z:	0	mm	
	A.				调参照在国内47里标 点击按钮确认。每个 确。	位置的姿态表	≖,	17-877
	· •	ТСР			确认第一点		确认第二点	
>	E				确认第三点		确认第四点	
		-			确认第五点		确认第六点	
						612		
	工具坐标系	工件坐标系	用	中坐标系	基坐标系标定	零	点标定	Σ

	工具主动家 工计主动家 用广主动家 基主的家协定 委屈协定
工具坐标系	有关工具坐标系标定,请参考标定工具坐标系。
工件坐标系	有关工件坐标系标定,请参考 <u>定义工件</u> 。
用户坐标系	有关用户坐标系标定,请参考 <u>定义工件</u> 。
零点标定	有关零点标定,请参考 <u>机械零点</u> 。

4.1.3.6 变量管理

说明

用来对机器人运动程序中使用的变量进行统一查看和修改,相比在程序编辑器中操作更简单、 直观。

图示

没有新的警告信	追 1		⊅ →	大 6%	口 35%	X bi	1	wobj0
变量类型		模块: ALL		作用調	或: ALL			
jointtarget			-				-	
robtarget	名称		值		数组维数	模块	存储类型	作用域
speed	j1	{0.00000000,0.0	00000000,0.000000	000,0.00000000	none	main.mod	VAR	LOCAL
tool	i2	{-2.467447917.3	7.85714631017.34	343099.0.86107	none	main.mod	VAR	LOCAL
userframe	<i>y</i> -	a o a 115785						1002
wobj								
zone								
looc								
clock								
double								
nt								
ntnum								
string								
triggdata								
		上一页		1/1		न	一页	
101 新	·at	修改	复制	開修	I.	刷新		7

变量类型	已使用类型显示黑色,未使用类型显示蓝色。				
变量列表	根据左侧选中类型,显示当前程序所用到的所有该类型变量。				
工具栏	支持对变量的新建、修改、复制、删除等操作。				

关于变量管理的更多信息,请参考变量管理。

4.1.3.7 控制面板

说明

用来配置系统参数,包括通用设置、安全、通信、运动控制等。



R / E	没有新的警	管告信息	•	•	Ŧ	₽	⇒>	太 25%	D 25%	×	tool0	1	wobj0	
用户组		示教器		控制器		备	汾/恢复	Ļ	的能授权					
	用户设置													
		当前	用户:				admi	n	4					
		修改当前用户	密码:					修改						

|--|

通用设置	用于 <u>用户设置</u> ,示教器设置,控制器设置, <u>备份恢复</u> 和 <u>功能授权</u> 。
安全	用来设置与安全相关的信号,包括软限位,协作模式和 <u>碰撞检测</u> 。
通信	用来设置 IO,外部控制模式等信息,更多信息请参考 <u>系统 IO</u> 和
	PROFINET 接口。
运动控制	用来负载辨识,设置拖动示教,导轨,传送带等信息,更多信息清参考 <u>拖</u>
	动示教和导轨。

4.1.4 界面切换

说明

使用屏幕左下角的"界面切换"按钮,可以快速在已经打开的界面之间切换、关闭不再需要的 界面或者返回初始界面,界面列表效果如下:





4.2 基本设置

4.2.1 用户登录

说明

Titanite 系统内置了三个级别的用户,根据操作权限从低到高分别是 operator,admin 和 god。 从低权限用户切换到高权限用户需要输入密码,反之则不用。高权限的用户可以修改相同或更 低级别用户的密码。operator 级别用户密码不能修改。

操作权限划分

系统功能名称	Operator	Admin	God
文件管理(新建、删除、复制、	\times		
重命名等)			
查看程序内容			
编辑程序	\times		
加载、运行/停止程序			
Jog 机器人	\times		
状态监控			
坐标系标定	\times		
零点标定	\times		
日志管理	√(仅查看)		
示教器设置			
可编程按键	X		

控制器设置			
系统升级	\times		
恢复出厂值设置	\times		
备份/恢复	√(仅备份)		
软限位	√(仅查看)		
碰撞检测设置	\times		
负载参数辨识	\times		
超级管理员界面	\times	\times	
功能授权界面	\times		
状态发布界面	\times		
查看 Debug 级别日志	\times	\times	
通信界面	\times		
运动控制界面	\times		
功能授权界面	X		
变量管理	√(仅查看)		

4.2.2 设置软限位

说明

软限位是从软件层面来设置各轴最大运动范围的功能,用户可以根据现场情况设置软限位,避 免机器人与周边的设备发生干涉或者碰撞。



软限位范围不能超过机器人本体所允许的机械硬限位范围。

没有非	新的警告信息	•	•	F	\$	⇒>	太 6%	口 35% 🗶	bi 上	wobj0 🏅
软限位	碰撞检测	J	协作模式							
	关节软	1铀: 2铀: 3铀:	-170 -96 -195	0	~ ~ ~	170 135 65	0	保存		
	¥ 限 位	4轴: 5轴:	-170 -120	0	2	170 120	°	重置		
		6铀:	-360 软限位开关	•	~	360	。 限位			
181	通用设	置	安全	È	l	通	信	运动控制	制	Σ
nin 权限可	修改关节	节软限	位值,但	不能	も超出	」 软限·	位最大	值。		

用户可通过软限位开关启用或禁用软限位。当启用软限位时,Jog 和运行程序都会检测是否超出软限位,保护机器人与人员安全;当禁用软限位时,用户只能 Jog,不允许运行程序。

当机器人处于软限位之外时

在一些极少见的情况下,机器人可能会运动到软限位之外,例如机器人在运动到限位边界时触 发急停,机器人在执行 STOP0 时可能会超出软限位。机器人有一个或者多个关节在软限位之 外时将无法进行 Jog 和运行程序,此时需要首先取消软限位,然后将超限的关节 Jog 回软限位 范围内,然后再次启用软限位。



取消软限位功能只能用来在机器人关节超出软限位时将超限关节 Jog 回到正常范围内,软限位取 消时将无法运行程序。

4.2.3 系统升级

说明

新版本控制系统软件会带来更多新功能,修复已知 bug,在 HMI 帮助页面可以查看当前使用的 控制系统和 HMI 软件版本。

Titanite 系统升级非常简单,将获取的新版本软件包拷贝至 U 盘根目录并连接到示教器的 USB 接口上,在**帮助**页面选择系统升级即可。

没有新	的警告信息	© ∮ ⊊	t →>	大 6% 口	35% 🗶	bi 上	wobj0 🏻 🧧
版本信息							
		HMI版	本: 2.8.3c				
		RC版	本: 2.8.3c				
升级							
	请选择需要保存	的数据进行升级:					
	✓ 工程数据		V 10	O数据			
	✓ 授权数据	ŝ	🗸 t/	い械数据			
	🗸 日志数据	1	🗸 *	代态数据			
	🗸 示教器面	習数据					
		点	击升级				
		ð					
恢复出厂设置							
		恢复出	出厂值设置				
							6-
							2

升级软件版本时可选择需要保存的数据进行升级:

- 1. 工程数据,包括用户创建的所有工程,回放工程等。
- 2. IO 数据,包括用户添加的 IO 及 IO 配置。
- 3. 授权数据,即授权码。
- 4. 机械数据,包括机器人类型,机器人参数,软限位,零点等。
- 5. 日志数据,包括所有日志信息。
- 6. 状态数据,包括上一次加载的工程,使用的工具,工件,运动参考坐标系,设置的 Jog 速 度,运行速度,选择的各种模式等。
- 7. 示教器配置数据,包括可编程按键。

如果用户勾选以上各项,系统将在保留勾选各项数据的前提下完成系统升级。

如果系统没有异常情况,建议保留各项进行升级。



- 1. 由于 IO 机制改变,如果需要自行从 v2.4 版本往更高版本升级,请首先咨询珞石的技术支持 人员获取完善的备份方案之后再进行升级,否则可能会造成用户数据丢失。
- 2. 由于 2.8.3 版本对升级机制进行了优化,如果需要由 2.8.3 及以上版本向 2.8.3 以下版本降级 或由 2.8.3 以下版本升级到 2.8.3 及以上版本时,请联系珞石的技术支持人员完成备份和降 级或升级,否则可能会造成用户数据丢失。
- 3. 从 PCB 三四轴控制器系统普通升级到 3.6 会丢失系统 IO 的配置数据,用户需要重新做一下 系统绑定,请联系珞石的技术支持人员完成备份和降级或升级,否则可能会造成用户数据丢 失。
- 4. 从 3.6 之前版本普通升级到 3.6,料盘信息会丢失,请联系珞石的技术支持人员完成备份和 降级或升级,否则可能会造成用户数据丢失。

4.2.4 备份恢复

说明

Titanite 系统提供了易于使用的备份和恢复功能,可用于日常系统备份或者多台机器人之间拷 贝配置数据和程序文件。

备份恢复功能页面位于控制面板内,目前仅支持使用 U 盘进行备份和恢复。

4.2.4.1 备份

图示

R	没有新的警告信息	• • •	₽ →	大 6% 口 35%	🗶 bi	上 wobj0 🍒
用户组	示教器	控制器	备份/恢复	功能授权		
	文件来	·名称: XB7s Bac	kup 2018 02 01 19	19		
	2002					
	文件夹备份	路径: u盘				
		备份		取消		
1	通用设置	安全	通	信 这	动控制	Σ
						-

步骤

编号	操作	参考信息
1	将 U 盘插入到示教器的 USB 接口上	仅支持 FAT32 格式的 U 盘,不支持
		NTFS 格式。
2	从控制面板进入备份恢复页面,选择	如果 U 盘没有插入或者格式不正确,
	备份。	系统会提示插入 U 盘
3	如果 U 盘信息正常,那么 HMI 会弹	Titanite 系统会将需要备份的信息存
	出备份文件夹命名框,默认名称格式	放到一个文件夹内,系统会自动生成
	为 XBx_Backup_年月日-时间,精确	一个默认文件夹名称。
	到分钟。	您可以修改为其他任意合法的文件夹
		名称
4	点击确定后,系统即开始执行备份操	需要备份的文件包括:
	作。	工作空间文件夹 workspace 内所有
		文件,系统配置文件,以及必要的信

ROKAE						4 挂	操作界面
				息	校验文件。		
4.2.4.2 恢复							
A2.4.2 恢复 個小 第二 第二							
	R	父有新的警告信息	• • • •	₽ → ;	★6% □ 35% ¥	bi 🛓 wobj0	Σ
	用户组	示教器	控制器	备份/恢复	功能授权		
		已备份的文件夹:			浏览		
		请选择需要物 工程数	x复的数据: 牧据	IO数	据	-	
		授权数日志数	牧据 牧据	机械	数据		
		示教書	器配置数据				
		恢	复		取消		
	181	通用设置	安全	通信	运动控制	۲	

步骤

编号	操作	参考信息
1	将包含备份文件的 U 盘插入到示教	仅支持 FAT32 格式的 U 盘,不支持
	器的 USB 接口上	NTFS 格式。
2	从控制面板进入备份恢复页面,选择	如果 U 盘没有插入或者格式不正确,
	恢复。	系统会提示插入 U 盘
3	如果 U 盘信息正常,那么 HMI 会弹	
	出一个指向 U 盘根目录的文件浏览	
	窗口,请选择需要恢复的文件夹。	
4	手动选择需要恢复的数据。	默认不选,如果直接点击恢复,会提
		示请选择需要恢复的数据。
4	点击确定后,系统即开始执行恢复操	系统会检查如下信息:
	作。	所选文件夹中包含的文件是否合法。
		当前机器人本体型号与备份文件中是
		否一致。
		当前版本是否一致。
5	恢复进度条完成后,系统会提示重	恢复完成后,必须重启才能生效。
	启。	

4.2.5 恢复出厂设置

说明

通过该功能,用户可以方便地恢复机器人到出厂状态,包括机器人型号,本体参数,授权状态 等。

备份出厂值设置

只有 god 权限可用。

机器人出厂前,完成各项测试及参数辨识后,需执行该操作,备份机器人当前状态,以备将来 恢复。

恢复出厂值设置

admin 权限可用。

机器人需要恢复到出厂状态时,可执行该操作,重启生效。



由于恢复出厂设置操作会删除用户之前的程序和配置,请务必谨慎操作,一旦恢复无法还原。

注意事项

1. 上电状态不允许执行恢复出厂设置操作。

4.2.6 姿态调整

说明

通过该功能,用户可以方便地调整机器人姿态,包括将机器人调整到法兰与地面平行,工具坐标系 X 轴与地面垂直,工具坐标系 Y 轴与地面垂直,工具坐标系 Z 轴与地面垂直,零点姿态,转运姿态。

R 没有新的	的警告信息	• () F	\$	⇒	太 25%	□ 25%	×	tool0	上 wobj	o <mark>Σ</mark>
负载辨识	导轨	拖动示	敗	拖动回放		传送带		姿态调整	跾	力控	1
	将机器人法兰平面调整为与地面平行或将 工具坐标系的某一轴调整为与地面重直。 启动后,机器人将在保持末端法兰中心点 或TCP位置不变的情况下,调整末端姿态 到选择的期望位置。 开始运		_于 台运动								
	将机 请确 能出	器人调整到零 保机器人零点 现碰撞。	点姿态。 已经正确标	定,否则可				开如	治运动	_	ł
È	将机者运	器人调整到转 输。	运姿态 , 以	方便搬运或				开如	冶运动		
	通用设置		安全		j	通信	:	运动控制		2	
						1-++					10.00

当需要调整姿态时,请确认机器人使用工况,手动模式上电,按住开始运动按钮,机器人开始 执行姿态调整。当需要停止机器人时,直接松开按钮即可。

使用限制

- 1. 开启导轨情况下,不支持姿态调整。
- 2. 姿态调整只允许手动模式操作。



4.2.7 机器人模型导入导出

说明

Titanite 系统提供了简单方便的模型导入和导出功能,可用于机器人模型的备份和修改,或者 多台机器人之间拷贝模型参数。

机器人模型导入导出功能页面位于控制面板内,目前仅支持使用 U 盘进行导入和导出。

4.2.7.1 导入

						OKAE
合 没有新的	警告信息	b 🕕 🕴	₽ →	太 25% ロ	1% 🇶 tool0	上 wobj0 🔰
机器人参数	机器人模型	EcMaster授权码	清除报警	替换图标	动力学辨识	
				_		
	模型文件:	加里樽刑文件	已经左在 清洗择具本	(字留以下数据	浏览	
		ARKEAN				
		导入		取消	í	
				с <u> </u>		
181	通用设置	安全	通信 运动把	湖 工艺包	超级管理员	Σ

步骤

编号	操作	参考信息
1	将 U 盘插入到示教器的 USB 接口上	仅支持 FAT32 格式的 U 盘,不支持
		NTFS 格式。
2	从控制面板进入机器人模型页面,选	
	择导入。	
3	如果 U 盘信息正常,点击浏览按	如果 U 盘没有插入或者格式不正确,
	钮,HMI 会弹出一个指向 U 盘根目	系统会提示插入 U 盘。
	录的文件浏览窗口,请选择需要导入	
	的模型文件。	
4	手动选择是否保留轴参数。	轴参数包括:
		连杆参数、关节软限位参数等
5	点击导入后,系统即开始执行模型文	如果模型文件已经存在,则会根据步
	件导入操作。	骤 4 来选择是否覆盖相关参数;其他
		参数会默认覆盖。
6	系统提示模型导入成功。	模型文件导入成功后,可在机器人参
		数界面选择导入的机器人模型,进行
		机型切换操作。

4.2.7.2 导出

ROKAE											4	操作界
	公 月新的警	警告信息	• 10	7	₽ .	→> 大 25%		1% 🗶	tool0	1	wobj0	Σ.
	机器人参数	机器人模型	EcMaster挑	受权码	清除报警	替换图板	Ā	动力学	辨识			
		机器人模型:	PR10									
								فاللبة	-			
		守田哈住:						浏页	ı			
			导出	ц		取消						
		127 123 121 688						1.1.1			5	
		通用设置	安全	通信	逆	动控制	上艺包	超线	以管理员		2	

步骤

编号	操作	参考信息
1	将 U 盘插入到示教器的 USB 接口上	仅支持 FAT32 格式的 U 盘,不支持
		NTFS 格式。
2	从控制面板进入机器人模型页面,选	
	择导出。	
3	点击机器人模型下拉框,选择需要导	
	出的机器人模型。	
4	点击浏览按钮,HMI 会弹出一个指向	如果 U 盘没有插入或者格式不正确,
	U 盘根目录的文件浏览窗口,请选择	系统会提示插入 U 盘。
	需要导出的文件夹。	
5	点击导出后,系统即开始执行模型导	Titanite 系统会将导出的模型文件存
	出操作。	放到指定的文件夹。
		模型文件包括:
		xxxx.cfg
		xxxx_default.cfg

4.2.8 热插拔

说明

一般一台机器人配套一台示教器使用,在实际场景会出现一台示教器配合多台机器人使用的场 景。示教器线缆内通常含有示教器使能信号线、手自动模式切换线以及急停回路线。若直接将



示教器线缆拔出,则会造成机器人报"急停触发"的错误,导致机器人运行停止。控制系统 3.8 版本配合 XBC5 控制柜可支持热插拔功能,实现在机器人不停止的情况下插拔示教器。

4.2.8.1 切至无示教器模式

说明



图标 【注】表示机器人处于无示教器模式,切换到无示教器模式后,用户权限会切换至

operator,一些功能操作会被限制。

操作方式

编号	操作	参考信息
1	使用 admin 级别的用户登录系统,	
	进入示教器界面。	
2	点击示教器配置,选择不使用示教	43%
	器,并确认。	示教器配置
		不使用小数器
		亦故宫厚多秋江————————————————————————————————————
3	拔下示教器	TP



4.2.8.2 切至有示教器模式



切换至有示教器的步骤。

步骤

编号	操作	参考信息
1	将示教器接入到控制柜的 TP 口,注意 拧紧。	TP
2	点击示教器配置,选择使用示教器,并确认。	2.2 (02)
		亦教器配置 使用余数器
		示教器屏幕校准



在选择使用示教器前请使用前请确认示教器已经插上,并调整示教器急停、手自动状态与机器人 状态一致,否则可能会导致机器人因触发急停引起的机器人停止。

5 Jog 操作

5.1 什么是 Jog?

什么是 Jog

Jog 操作是指在手动模式下通过示教器手动控制机器人的关节或者外部导轨运动。

ROKAE

如何开始 Jog



当您第一次操作机器人、机器人第一次投入生产、机器人或控制系统更换或增加了新的部件时, 请先在手动模式下进行低速的 Jog 运动。可先对控制系统的紧急停止功能进行测试,即在手动按 下使能按钮的情况下,观察控制柜指示灯是否处于常亮状态、示教器界面是否显示为上电状态, 而后拍下示教器或控制柜上的急停按钮,观察控制柜指示灯是否处于熄灭状态、示教器界面是否 显示为急停状态;确认紧急停止功能可用的前提下,将急停状态复位后,在手动模式下进行低速 的 Jog 运动。

以下内容描述了进行 Jog 的主要步骤。

编	操作	参考信息
号		
1	Jog 前需要确认的前提条件包括:	手动模式的信息可参考 <u>手动模式</u> 。
	▶ 系统以 Admin 级别用户登录并处于	
	手动模式下;	
	▶ 当前并未运行任何程序;	
	▶ 三位使能开关正常按下且系统处于	
	电机上电状态;	
2	选择要 Jog 的对象是机器人还是导轨。	使用"切换机械单元"按钮来选择,
		更多信息请参考 Jog 导轨。
3	设置必要的 Jog 参数。	选择 Jog 参数。
4	选择在关节空间 Jog 还是在笛卡尔空间	更多信息可参考:
	gol	<u>关节空间 Jog</u> 。
		笛卡尔空间 Jog。
		机器人坐标系统。
5	如果需要在 Jog 过程中查看机器人位	<u>查看位置与 IO</u> 。
	置,则可以使用状态监控浮动窗口	





5.2 机器人坐标系统

说明

机器人的运动包含位置、速度、加速度等信息,这些信息必须要指定参考系才具有实际意义, 因此在开始 Jog 之前我们需要了解机器人所使用的坐标系统。 此外,定义并使用合适的坐标系有助于简化编程过程,提升机器人的使用效率。

欧拉角

欧拉角用来描述刚体在三维空间的取向。对于任何坐标系,一个刚体的取向,是依照顺序,从 参考坐标系做三个欧拉角的旋转而设定的。所以刚体的取向可以用三个基本旋转矩阵来决定。 换句话说,任何关于刚体旋转的旋转矩阵是由三个基本旋转矩阵复合而成的。需要支持 2 种顺 规,分别是 XYZ,ZYX。



坐标系

Titanite 系统使用直角坐标系(即笛卡尔坐标系,之后的文档中将统一称为笛卡尔坐标系)来 描述三维空间中的位置和姿态。

目前 Titanite 系统中使用的坐标系参见下图:



- A. 法兰坐标系,定义在机器人末端法兰盘的中心位置,不具有实际意义,仅在定义工具/工件坐标系时充当参考系。
- B. 工具坐标系,定义在工具上的坐标系,机器人编程的位置指的是工具坐标系的位置,有关 工具坐标系的进一步信息请参考工具。
- C. **基坐标系**,定义在机器人底座的中心位置,用于确定机器人的摆放位置。
- D. 工件坐标系,定义在工件上的坐标系,良好定义的工件坐标系可以大幅降低编程复杂度并 提高程序复用性,有关工件坐标系的进一步信息请参考<u>工件</u>。
- E. 用户坐标系,在定义工件坐标系时充当参考系,不单独使用。
- F. 世界坐标系,该坐标系并没有具体的位置,当只有一个机器人时,该坐标系可认为就在机器人底座中心,与基坐标系重合;当有多个需要协调运动的机器人或外部设备时,世界坐标系可为这些设备提供一个唯一的参考系,在满足方便标定其他设备基坐标系的前提下, 其具体位置可任意指定。

5.3 Jog 时的注意事项

未标定零点时



机器人零点丢失后,所有的限位功能将失效,机器人可能会运动到危险的位置,因此强烈建议在 发现零点丢失后执行机械零点标定操作。

速度限制

为保证安全,机器人末端在笛卡尔空间的最大运动速度将被限制在 250 mm/s。 请注意,当机器人腕心靠近一轴轴线时,由于奇异性存在可能会导致 TCP 速度很小而肘部速度 很大,因此肘部的最大运动速度也会被限制在 250 mm/s。

Jog 外部轴

外部轴只能以单轴模式进行 Jog。 在 Jog 外部轴时,机器人的反应取决于当时所选的 Jog 参考坐标系,详见 <u>Jog 导轨</u>。

未定义工具动力学参数时

如果所使用工具的动力学参数未定义,那么 Jog 时可能会导致伺服系统过载,因此在正式 Jog 之前请正确定义工具的动力学参数,详见<u>标定工具坐标系</u>或者<u>定义工具负载</u>。



5.4 开始 Jog

5.4.1 选择 Jog 参数

选择合适的 Jog 方式

可以使用两种方式对机器人进行 Jog。

- 1. 关节空间 Jog, 即单独转动机器人某个关节, 例如 1 轴, 2 轴, 5 轴等, 详见<u>关节空间 Jog</u>;
- 笛卡尔空间 Jog,即使机器人末端沿着三维空间路径运动,例如 xyz,或者绕这三个轴的 旋转笛卡尔空间 Jog;

选择合适的工具工件

Jog 开始前需要选择合适的工具和工件,因为编写程序时插入的运动指令中使用的工具和工件与 Jog 时选择的是相同的。



选择关节空间 Jog 时,选中的工具会被用来计算 250 mm/s 的速度约束,即工具的 TCP 平动 速度不会超过 250 mm/s。

选择笛卡尔空间 Jog 时,选中的工具除被用来计算速度外,合理定义的工具和工件坐标系还可 以提升编程效率。

调整 Jog 速率

根据安全规定,在手动模式下无论是关节空间 Jog 还是笛卡尔空间 Jog,机器人的最大运动速度都被限制为 250 mm/s。

Jog 速率用来控制 Jog 时机器人的运动速度,可选范围 1%~100%,100%时对应 250 mm/s。



选择增量或连续模式


增量和连续模式定义了机器人如何响应单次 Jog 命令。

在连续模式下,按下某个 Jog 键后 (保持按下不松开),机器人将以指定速度连续运动到关节 限位处。

在增量模式下,按下某个 Jog 键后(保持按下不松开),机器人移动选定的距离/角度后会自动 停止,要想继续运动必须松开按键并重新按下。该模式可用于微调示教点或定量的移动特定距 离。



5.4.2 关节空间 Jog

说明

关节空间 Jog 是最基本的手动控制机器人方式,使用示教器上的 Jog 按键一次控制一个机器人关节的转动。

	操作	说明		
1	在示教器界面的右下角选择 Jog 模式为 单轴	K tool0	 wobj0 wobj0 世界生禄系 世界生禄系 正常生禄系 正常生禄系 正常生禄系 正常生禄系 	
		更多	Σ	

关节空间 jog

2	选择合适的工具工件,设定期望的 Jog	具体操作可参考选择 Jog 参数。
	速度和增量模式。	
3	按下三位使能开关,等待电机上电后,	观察示教器 HMI 上方的状态栏来判断
	即可使用示教器右侧的六组"+""-"	电机是否上电,详见 <u>状态栏</u> 。
	号对机器人的各轴进行 Jog 操作。	六组"+""-"号从上到下分别对应机
		器人的1轴到6轴。

使用限制

在关节空间 Jog 时,选择不同的工具会对关节转动的速度产生影响,这是因为在 Jog 时系统只 会限制 TCP 的运动速度不超过 250 mm/s,因此在相同的 TCP 速度下,几何尺寸更大的工具会 导致关节转动速度变慢。

但是选择不同的工具不会影响关节转动的正反方向。

5.4.3 笛卡尔空间 Jog

说明

笛卡尔空间 Jog 是指在我们熟悉的三维空间移动机器人,在这个模式下机器人的移动方向是可预测的,因此更适合进行编程。

笛卡尔空间 Jog 时可选择 6 个不同的 Jog 方向,分别是沿所选参考坐标系 X、Y、Z 三个坐标 轴方向的平移,以及沿这三个坐标轴的旋转 Rx、Ry、Rz。



通常情况下,在工具或工件坐标系下 Jog 机器人更方便于编程,因此推荐始终根据现场情况定义合适的工具和工件坐标系。

笛卡尔空间 Jog

	操作	说明
1	在示教器界面的右下角选择笛卡尔空	
	间 Jog 的参考坐标系(世界坐标系、	
	基坐标系、工具坐标系、工件坐标系	
	任意一个)。	
2	选择合适的工具工件,设定期望的 Jog	具体操作可参考选择 Jog 参数。
	速度和增量模式。	
3	按下三位使能开关,等待电机上电	观察示教器 HMI 上方的状态栏来判
	后,即可使用示教器右侧的六组"+"	断电机是否上电,详见 <mark>状态栏</mark> 。
	"-"号对机器人进行 Jog 操作。	六组"+""-"号从上到下分别对应
		参考坐标系的 X、Y、Z 三个坐标轴
		以及沿三个坐标轴的旋转 Rx、Ry、

使用限制

由于奇异性的存在,在笛卡尔空间 Jog 时有些位置机器人是无法到达的,当机器人位于奇异点 或者非常靠近奇异点时,只能通过关节 Jog 来移动机器人。详细信息请参考机器人的奇异性。

Rz。

5.4.4 查看位置与 IO

说明

示教器 HMI 界面提供了专门查看机器人位置和 IO 状态的浮动窗口,方便在 Jog 和编程时使用。

机器人位置

位置	IO信号	任务			×
轴角度:			笛卡尔位置	置:	
J1: -	0.14°		X :	421.80 mm	
12 . 0	12 210		Y :	-0.74 mm	
JZ. 5	33.21		Z :	-2.84 mm	
J3: -	22.12°		A :	-179.79°	
J4: ().48°		В:	-5.63°	
J5: 2	24.54°		C :	-167.96°	
J6: 1	L1.45°		顺序:	XYZ	
				P	四元数
		相双	*坐标系:	世界坐标系	

可分别查看机器人当前各关节角度和末端的空间位置。

末端的空间位置可以选择在三个坐标系下显示,分别是工件坐标系、基坐标系以及世界坐标系。

手持工具或外部工具时,末端空间位置相对不同坐标系,表示的意义如下表:

相对坐标系	手持工具时	外部工具时
世界坐标系	工具相对世界坐标系	工具相对法兰坐标系
基坐标系	工具相对基坐标系	工具相对法兰坐标系
工件坐标系	工具相对工件坐标系	工具相对工件坐标系

<mark>i</mark> 提示

请注意此处的参考坐标系仅用于显示,与 Jog 时选择的运动参考坐标系无关,与 RL 程序中存储的目标点位置无关。

查看和调试 IO

通过勾选框,可分别查看全部 IO 信号、数字输入信号(Digital Input Signals, DI)、数字输出 信号(Digital Output Signals, DO)、数字输入信号组(Groups Of Digital Input Signals, GI) 和数字输出信号组(Groups Of Digital Output Signals, GO)的类型,名称,值和属性。 其中,DI(DO)分别包括普通 DI(DO)和系统 DI(DO)。系统 DI(DO)不能仿真,不能强制 输出。



点击开启仿真,即可对 IO 信号进行仿真设置或强制输出。当选中 DI 或 DO 时,显示 true 和 false 按钮,用户可直接点击按钮设置 DI 或 DO 的值。



当选中 GI 或 GO 时,true 和 false 按钮隐藏,显示 123 按钮,点击 123 按钮弹出输入框,可输入 GI 或 GO 的值,注意,GI/GO 的值范围应满足要求,比如地址位选择 3-5,则允许输入的范围为 0~7。







6 编程和调试

6.1 关于本章

说明

本章将介绍如何对机器人进行编程以完成特定的任务。

为了更好的了解工业机器人编程的原理和方法,本章前半部分将对编程过程中涉及到的一些基本概念例如机器人的工作模式,机器人使用的工具和工件,机械零点等进行解释。在正式开始编程前,建议首先阅读该部分内容。

6.2 工作模式

6.2.1 手动模式

说明

手动模式主要用于机器人程序编写及调试。

在手动模式下,机器人的所有运动均由用户手动控制,机器人只有在运动使能时(三位使能开 关处于中间位置)才会给电机通电并响应运动指令。

手动模式下的安全性

操作工业机器人是一项具有潜在危险性的工作,而在手动模式下操作人员需要在与机器人非常 接近的情况下执行操作,因此操作人员必须手持示教器以便随时取消运动使能或按下急停开关, 并严格遵守现场的安全规范。

手动模式下,安全光栅、安全门等外部安全设施不起作用,以方便近距离调试。



只要有可能,手动模式下的操作应该在所有人员处于安全防护区域之外时进行。

通常在手动模式下执行的任务

手动模式通常用来执行以下任务:

- ▶ 紧急停止后将机器人 Jog 回路径附近以便继续运行程序;
- ▶ 创建、编写 RL(ROKAE Robot Language)程序;
- ▶ 调试 RL 程序,包括但不限于启动、停止、单步运行、更新程序位置等;
- ▶ 设置控制系统参数、标定坐标系等;
- ▶ 查看、修改变量;
- ▶ 配置 IO,比如添加、修改、删除 IO,设置系统输入,系统输出;
- ▶ 姿态调整;
- ▶ 配置可编程按键;
- ▶ 重启控制系统,修改配置文件等;
- ▶ 备份,恢复;
- 多任务设置,如新建任务,修改任务,删除任务,以及通过任务看板设置选择启动或停止的任务。
- ▶ 功能授权;
- ▶ 软限位设置;
- > 力控,导轨,拖动示教,碰撞检测,协作模式,传送带等参数设置;
- ▶ 系统升级,恢复出厂值设置;

6.2.2 自动模式

说明

自动模式用于连续的自动化生产,在该模式下外部安全设施(如安全光栅、安全门等)启用, 而三位使能开关将不再起作用,机器人可以在没有人员参与的情况下正常工作。

机器人处于自动模式时,可以通过系统 IO 信号来控制机器人或者获取机器人工作状态。例如可以使用一个 DI 信号来启动/停止 RL 程序,使用另一个来控制电机上电。Titanite 系统支持的系统 IO 列表参见系统 IO。



在切换到自动模式之前,任何挂起/停用的防护设置(如安全光栅、安全门等)都应该恢复为正常工作状态。

请注意,切换到自动模式后,机器人随时可能被外部信号启动,严禁在机器人工作区域内逗留!

通常在自动模式下执行的任务

自动模式通常被用来执行以下任务:

- ▶ 加载,启动及停止 RL 程序。
- ▶ 执行回放工程。
- ▶ 负载辨识。
- ▶ 本体参数辨识。

自动模式下的使用限制

- 1. 自动模式下,将无法进行 Jog。
- 2. 自动模式下不允许修改配置文件,配置 IO 板个数,设置机器人安装方式。
- 3. 自动模式下不允许配置可编程按键。
- 4. 自动模式下不允许备份恢复。
- 5. 自动模式下不允许功能授权。
- 6. 自动模式下不允许设置软限位。
- 7. 自动模式下不允许新建,修改,删除 IO 及配置系统 IO。
- 8. 自动模式下不允许开启/关闭碰撞检测。
- 9. 自动模式下不允许开启/关闭传送带。
- 10. 自动模式下不允许开启/关闭导轨。
- 11. 自动模式下不允许开启/关闭协作模式。
- 12. 自动模式下不允许开启/关闭拖动示教。
- 13. 自动模式下不允许标定。
- 14. 自动模式下不允许升级/恢复出厂设置。

此外根据现场情况不同可能还存在其他使用限制,请咨询您的系统集成商获得进一步信息。

6.2.3 模式切换

6.2.3.1 关于模式切换

当前模式

通过观察示教器上的模式选择开关指向或者 HMI 界面的状态栏,即可知道当前控制系统所处的工作模式。

模式选择开关

模式选择开关用来选择机器人的工作模式,切换模式时需要使用配套的钥匙,应禁止非授权人 员使用该钥匙随意切换运行模式。



安全性

为安全起见,模式切换时系统将会切断动力电(这表示如果系统正在执行 RL 程序,机器人正 在运动过程中,系统将触发 STOP 1 停止)。

手动模式转换到自动模式后,需要按下控制柜上的复位/上电按钮,动力电才会恢复到正常供电 状态。

6.2.3.2 手动切换到自动

何时需要切换到自动模式

当操作人员需要对程序进行全状态、全速验证时或者程序已经准备好进行正式生产活动时,可 切换到自动模式。



从手动模式切换到自动模式

操作	说明
----	----



1	将模式选择开关旋转到自动位置,此 时示教器上将弹出一个确认对话框, 系统处于"等待"状态。 处于"等待"状态时,无法执行电机 上电和执行 RL 程序。	
2	点击"确定",系统将切换到自动模	
	式。	
	如果在点击"确定"之前又将模式选	
	择开关旋转回手动模式,那么该确认	
	对话框将自动关闭,系统保持手动模	
	式。	
3	确认系统是否已顺利切换到自动模	
	元。	
	如果是,那么可以继续运行之前的程	
	序或者加载新的 RL 程序。	
	如果切换失败,那么需要根据错误提	
	示排除故障。	



在自动模式下,机器人可以被远程上电并启动 RL 程序,这意味着机器人将随时可能启动。 请咨询您的系统集成商以获取机器人系统的详细配置情况。

6.2.3.3 自动切换到手动

从自动模式切换到手动模式

	操作	说明
1	将模式选择开关旋转到手动位置。	
2	确认系统是否已顺利切换到手动模	
	式。	
	如果是,那么模式切换已经完成。	
	如果切换失败,那么需要根据错误提	

从自动模式切换到手动模式非常简单,只需要一步操作。



示排除故障。

6.3 工具

6.3.1 什么是工具?

定义

工具是指安装在机器人末端法兰上用来完成特定加工工序的器具,常见的工具有**气动/电动手 爪、焊枪、喷头**等。机器人出厂时没有附带任何工具,您需要根据实际情况选择外购或者自行 设计合适的工具并完成安装和设置,才可使用机器人进行工作。 使用任何一个工具之前都必须先进行标定,以获取 TCP(什么是工具中心点?)的数据。 当使用外部工具功能时,工具安装在机器人工作范围内的固定位置而不是机器人上。

ROKAE

6.3.2 什么是工具中心点?

定义

工具中心点(Tool Center Point, TCP)是位于工具上的一个特定点,通常情况下机器人使用该 "点"进行加工作业,例如一个焊枪的焊丝尖端,气动手爪的某一个手指顶端等。机器人可绕 TCP 点旋转变换姿态而保持 TCP 的位置不变。 不同的工具有不同的 TCP,根据实际情况定义合适的 TCP 可以大幅提升编程效率。 TCP 也是工具坐标系的原点,详细内容可参考 tool 变量介绍。

i 提示

如无特殊说明,凡是本手册中提到"机器人位置、速度、加速度"的地方,均是指 TCP 相对于工件坐标系的位置、速度、加速度。

示意图



6.3.3 定义工具

说明

使用工具前首先需要定义新工具。在 Titanite 控制系统中,工具通过 tool 数据类型进行存储和 使用。要定义一个工具,就意味着要创建一个 tool 型的变量,关于 tool 的详细描述请参考 RL 编程语言章节的介绍(tool)。

Titanite 系统内置了 16 个预定义的工具变量 tool1~tool16,每一个 tool 变量的初始定义与 tool0 重合,用户可选择任意一个进行标定或修改之后使用,不支持用户新建 tool 型变量。 简单来讲,我们需要获得关于工具的以下参数:

1. 工具的 TCP 和姿态,即标定工具坐标系;

2. 工具的重量、质心以及旋转惯量,即工具的动力学参数;

修改工具定义只能通过 HMI 的坐标系标定界面来进行,详细步骤请参考标定工具坐标系。对于 tool 类型的变量,在变量管理界面只能查看,不能新建或者修改。

在标定界面完成新坐标系定义之后,可以通过手动输入功能修改工具的动力学参数,也可以通 过参数辨识界面来对工具的动力学参数进行辨识。

i	提示

tool0 是系统预定义的工具变量,其工具坐标系与法兰坐标系重合,动力学参数都是 0。

tool0 变量不允许修改。

6.3.4 标定工具坐标系

说明

工具坐标系标定指的是测量出工具坐标系相对于法兰坐标系的位置和姿态偏移量的过程。 如果您使用的工具生产商提供了这些偏移量数据,那么可以在示教器上选择"手动输入"方式 直接输入而不必执行标定过程。

对于没有尺寸数据的工具,则需要使用 Titanite 提供四种的方法来进行工具坐标系标定:

- ▶ 4点法,用来标定工具坐标系的原点;
- ➢ 3点法,使用4点法完成坐标系原点的标定后用3点法来标定坐标系姿态;
- ▶ 6点法,同时标定坐标系的原点和姿态,相当于4点法和3点法的集合;
- ▶ 2点法,用来标定4轴机器人工具坐标系位置的x,y值;

4 点法

标定工具坐标系之前,需要准备一个固定的外部尖端点,要求该点位于机器人工作范围之内, 并且使用待标定的工具能以比较灵活的姿态接触到该点。在 HMI 的工具标定界面有更为详细的 示意图可供参考。



	操作	说明
1	在待标定的工具上选择一个合适的	通常情况下 TCP 都选择在工艺加工点
	点,这个点将作为工具坐标系的原	上,例如弧焊枪的焊丝尖端、手爪的
	点,即 TCP。	指尖等。
		当然也可以根据实际情况将 TCP 放置
		在工具上的任何地方。
2	在标定界面选择将要标定的工具。	可通过下拉框选择要标定的工具。可
		选择 tool01~tool16,也可对工具重命
		名。
3	确认该工具是普通工具还是外部工	通过选择工具安装方式是外部还是手
	具。	持来切换普通工具/外部工具。
4	选择标定方法为4点法。	也可以选择6点法。
		6 点法中前 4 个点的操作方式和用途与
		4 点法是一样的。
5	Jog 机器人,使得选定的 TCP 与外部	当两个点靠近时,使用增量模式可以
	尖端点接触,之后点击"确认第一	更好的调整位置。
	点"按钮	
6	重复步骤 4,直到 4 个点全部确认完	为了获得更高的标定精度,4个点之间
	毕。	的姿态差距应尽可能的大,即机器人
		应尽量以不同的姿态接触外部尖端
		点。
7	根据弹出的标定数据来确定是否保存	有关标定精度的信息请参考确认标定
	标定的结果。	精度。

i 提示

 使用 4 点法标定 TCP 后,工具坐标系的姿态与法兰坐标系保持一致,如果需要工具 坐标系有不同的姿态,那么需要继续标定工具坐标系姿态。
 通过下拉框选择工具安装方式,立即生效,不需要点击保存。





如果机器人安装在导轨上,那么在标定过程中禁止操作导轨,否则将造成标定失败。

3 点法

标定完坐标系原点后,如果对工具的姿态有要求,那么接下来可以使用 3 点法来确定工具坐标 系的姿态。

编号	操作	说明
1	使用 4 点法完成 TCP 标定。	
2	使用 TCP 与外部尖端点接触,点击	第一点用于确定坐标系原点在空间中
	"确认第一点"按钮。	的位置。
3	Jog 机器人,使得 TCP 移动到期望	第二个点与第一个点的连线即工具坐
	的坐标系 Z 轴负向上一点,然后确认	标系的 Z 轴。
	第二个点。	
4	Jog 机器人,使得 TCP 移动到期望	也可以在期望的 Y 轴上选择一点,因
	的坐标系 YZ 平面上一点,然后确认	为 Y 轴上的点也在 YZ 平面上。
	第三个点	

i 提示

可以使用6点法同时标定坐标系原点和姿态,操作步骤更简化。

2 点法

2点法标定只适用于4轴机器人标定。

编号	操作	说明
1	使用 TCP 与外部尖端点接触,点击	第一点用于确定坐标系原点在空间中
	"确认第一点"按钮。	的位置。
2	Jog 机器人 C 轴,改变角度,再次	
	使用 TCP 与外部尖端点接触,点击	
	"确认第二点"按钮。	
3	点击"确定"按钮。	

确认标定精确度

标定完成后,系统会给出本次标定的计算结果,需要用户的确认后才会在控制器中生效,如果 认为标定误差过大,那么可以选择取消并重新标定以便获得更高的精度。标定结果中的"平均 误差"表示固定尖端点与待标定 TCP 之间的平均距离,是主要的精确度评价指标。由于所使用 的工具、机器人型号不同,很难确切的定义什么样的结果才是可接受的,通常情况下如果平均 误差在 0.5 mm 以内则可以认为是好的结果。

由于使用机器人作为标定时的测量设备,因此结果的精确度还取决于标定时使用了机器人工作 范围中的哪些区域。在不同区域内进行标定,最终的 TCP 数值会有一定的变化,且标定得到 TCP 数值仅代表标定区域内的最优结果。因此在可能的情况下,执行标定的工作区域应尽可能 靠近最终实际工作的区域。



验证 TCP 标定精度的一个简单办法是进行姿态重定向 Jog。选择 Jog 参考坐标系为工 具坐标系,在笛卡尔模式下按照 Rx/Ry/Rz 对机器人进行 Jog,看 TCP 是否始终保持 在距离固定尖端点很近的范围内。

6.3.5 定义工具负载

说明

如前所述,完整定义一个工具需要确定工具的运动学参数和动力学参数,在 Titanite 系统中使用 load 型变量存储对象的动力学参数,因此工具的动力学参数又称工具负载,详细信息请参考 tool 和 wobj 变量介绍,尤其注意在使用外部工具时,tool 变量中的 load 参数存储的是对应的工件负载。

使用 4 点法或者 6 点法只能确定工具的运动学参数,工具的动力学参数需要单独指定,定义工 具的负载参数有两种方法:

- 如果手头有工具的负载数据,那么可以在工具坐标系标定页面上选择手动输入方法,直接 输入对应的数据;
- 2. 如果不知道工具的负载数据,那么需要使用 Titanite 系统提供的负载辨识功能来进行辨识。

进行负载辨识

负载辨识功能可以方便的计算工具的动力学参数。

为提高辨识结果的精度,整个过程分为两个部分:

- 1、首先在不安装工具时执行一次辨识过程;
- 2、安装好工具,再执行一次辨识过程。

在示教器的 HMI 界面上提供了非常详尽的操作步骤,请根据提示进行操作。



无负载运行	请将末端工具从机器人上卸下: 工具已卸下									
有负载辨识										
ı T	用设置 安全 通信 运动控制 工艺包 超级管理员									
1 提示										
请务必准确定义新工具的动力学参数,否则将影响机器人的运动性能,严重情况下甚										
至会造成机器人过载而损坏。										
开始辨识之前先	开始辨识之前先将机器人预热半小时以上可提高辨识准确度。									

注意事项

ROKAE

没有新的警告信息

负载辨识

姿态调整

.

在辨识过程中出现以下情况,将会导致辨识过程终止,所有已获得的辨识数据丢失,需要重新 开始辨识:

- ▶ 辨识操作进行到中间时,选择了其他工具或切换到其他界面;
- > 辨识程序运行过程中触发急停或者外部安全停止;
- ▶ 辨识程序运行过程中,从自动模式转换到手动模式会导致辨识失败;



辨识程序需要在自动模式下执行,因此各项防护措施均应处于有效状态,外部控制信号可能随时 启动机器人,因此请在完成安装且人员全部退到安全区域外时再切换到自动模式执行。

使用限制

负载辨识功能仅支持机器人在地面安装时使用。

6.3.6 使用工具

在 Jog 时使用

如需要使用特定工具进行 Jog 操作,只需要在示教器界面上方快捷操作栏的"工具"下拉框中选择需要的工具即可。

在程序中使用

在程序中使用特定工具非常简单,只需要在运动语句的"工具"参数中使用目标工具即可。使 用示教器的"插入指令"界面编写运动指令时,其默认用的"工具"和"工件"与 Jog 时使用 的一致,即界面上方快捷操作栏当前选中的"工具"和"工件",具体操作步骤请参考插入指令。

6.3.7 外部工具功能

什么是外部工具

通常情况下,我们把工具安装在机器人上,工具随机器人运动来完成指定的工作,我们把这样 的工具叫做普通工具,常见的工具如抓手,吸盘,焊枪等都是普通工具。 但是在某些特定情况下把工具安装到机器人上会影响正常使用,例如:

- 要使用的工具尺寸比较大或者比较重,安装到机器人上不方便或者可能会影响到机器人的 运动性能;
- 2. 待加工的工件尺寸比较大,正常情况下机器人工作范围无法很好的覆盖;
- 需要完成一些特定的工艺动作,例如打磨一个方形物体时,需要分别绕 4 个角做自旋动 作;

在这些情况下,选择把工件安装到机器人上而把工具固定在外部的某个位置会更合适更方便。 我们把这些安装在机器人之外,固定在某个位置不动的工具称为外部工具(有些品牌称为 Stationary Tool 或者 Remote TCP)。

创建外部工具

在 Titanite 系统中,外部工具同样使用 tool 型的变量来描述,在 tool 型变量中使用一个专门 的标志位 robhold 来定义某个工具是普通工具还是外部工具。

使用示教器创建外部工具非常简单,只需要在工具标定界面选定某个工具,从工具安装位置对 应的下拉条中选择外部即可。

ROKAE													6	编和	呈和	调试
	ស	没有新的警	告信息	•	۲	F	¢	⇒>	太 39%	□ 83%	×	tool0	1	wobj0	Ι Σ	
									标定工	.具:		tool01			4	
									工具安	装位置:		外部			4	
									工具标	定方法:		6点法			4	
		200							工具名	称:		tool01				
		201	AE	C					请参照 点击按 确。	左圍执行坐标; 钮确认。每个(系的标定过	过程,移动 5差距越大	工具到下 ,标定结	一个点并 果越精		
										确认第一点		ł	喻认第二	点		
										确认第三点		ł	确认第四	点		
										确认第五点		ł	喻认第六	点		
											cii.	Ξ.				
	I		工具坐标系	工件	坐标系	用户坐椅	示系	基坐标系标	淀 零	廖点标定	导出	坐标系		Σ		

标定外部工具坐标系

外部工具的标定方法与普通工具一致,支持4点法、6点法和手动输入三种方式,但标定外部 工具坐标系需要使用已标定好的普通工具来进行,此处仅以4点法为例进行介绍。

编号	操作	说明
1	使用 admin 级别的用户登录系统,	
	并切换到工具坐标系标定界面。	
2	标定一个带尖端的普通工具,或者选	该普通工具用于之后的外部工具标
	择一个已经标定好的普通工具,标定	定,此步骤可有效提高外部工具标定
	精度应尽可能的高。	的精度。
3	Jog 机器人,使标定好的工具 TCP	
	指到期望的外部工具坐标系原点,点	
	击"确认第一点"按钮。	
4	Jog 机器人,使标定好的工具 TCP	4 个点的选取原则与普通工具标定的 4
	以不同的姿态指到期望的工件坐标系	点法一致。
	原点上,然后分别确认第二、三、四	
	个点。	
5	标定完毕后,系统会弹出标定误差,	有关标定精度的信息请参考确认标定
	根据误差大小来选择是否需要重新标	精度。
	定。	

注意事项

外部工具必须与对应的工件一起使用,即同时选中的工具和工件中的 robhold 参数必须有一个



为 False 而另一个为 True,否则系统会给出错误提示,并禁止 Jog 机器人。 使用外部工具时,定义工具坐标系和工件坐标系的参考系与普通工具是不一样的,见下表:

坐标系名称	普通工具时相对于定 义	外部工具时相对于定义
工件坐标系	用户坐标系	用户坐标系
用户坐标系	世界坐标系	法兰坐标系
工具坐标系	法兰坐标系	世界坐标系

更多信息请参考 tool 变量介绍。

6.4 工件

6.4.1 什么是工件?

说明

工件是指机器人使用工具进行加工或者处理的物品,在 Titanite 系统中使用 wobj (Work Object) 类型的变量来描述一个实际的工件。

引入工件的概念是为了简化编程步骤,提高效率。

机器人的运动轨迹都是在工件坐标系下定义的,这样主要有两个好处:

- 当工件发生移动或者加工多个相同工件时,只需要重新标定工件坐标系,程序中的所有路径即可随之更新,而不需要重新编写程序。
- ▶ 允许加工被外部轴(如导轨,变位机等)移动的工件。

每一个工件实际上使用包含两个坐标系,一个是工件相对的用户坐标系,可以理解为摆放工件的工作台/桌子,在处理多个相同工件时非常有用;另一个是固连在工件上的工件坐标系,所有的程序路径都是在工件坐标系下描述的。



6.4.2 定义工件

说明

使用工件前首先需要定义新工件。在 Titanite 控制系统中,工件通过 wobj 数据类型进行存储 和使用。要定义一个工件,就意味着要创建一个 wobj 型的变量。

Titanite 系统内置了 16 个预定义的工件变量 wobj1~wobj16,每一个 wobj 变量的初始定义与 wobj0 重合,用户可选择任意一个进行标定或修改之后使用,不支持用户新建 wobj 型变量。 工件 wobj 并没有包含动力学参数,因此定义工件的过程就是标定工件坐标系的过程。



6.4.3 标定工件坐标系

说明

在标定工件之前,需要首先标定一个工具,然后使用该工具的 TCP 来进行工件坐标系标定,为 方便操作,推荐使用带有尖端的工具。

如果知道工件坐标系偏移量数据,那么可以在示教器上选择"手动输入"方式直接输入而不必 执行标定过程。

对于没有尺寸数据的工具,则需要使用 Titanite 提供两种的方法来进行工具坐标系标定:

- ▶ 3点法,用来标定工件坐标系位置和姿态;
- ▶ 1点法,用来标定工件坐标系位置,只适用于四轴机器人;

3 点法

编号	操作	说明
1	使用 admin 级别的用户登录系	
	统,并切换到工件坐标系标定界	
	面。	
2	在下拉框选择将要标定的工件坐标	
	系。	
3	Jog 机器人,使标定好的工具 TCP	
	指到期望的工件坐标系原点,点击	
	"确认第一点"按钮。	
4	Jog 机器人,使标定好的工具 TCP	第二个点与第一个点的连线即工件坐
	指到期望的工件坐标系 X 轴上一	标系的X轴。
	点,然后确认第二个点。	
5	Jog 机器人,使标定好的工具 TCP	也可以在期望的 Y 轴上选择一点,因
	指到期望的工件坐标系 XY 平面上	为 Y 轴上的点也在 XY 平面上。
	一点,然后确认第三个点	

1 点法

编号	操作	说明
1	使用 admin 级别的用户登录系统,	
	并切换到工件坐标系标定界面。	
2	在下拉框选择将要标定的工件坐标	
	系。	
3	Jog 机器人,使标定好的工具 TCP	
	指到期望的工件坐标系原点,点击	
	"确认第一点"按钮。	

标定手持工件坐标系



如果使用外部工具功能,那么对应的工件将安装在机器人上,我们称之为手持工件。 手持工件同样需要标定工件坐标系,且必须使用已经定义好的外部工具进行标定,更多信息请 参考外部工具功能。

标定手持工件坐标系的一般步骤如下:

	操作	说明
1	使用 admin 级别的用户登录系统,并	
	切换到工件坐标系标定界面。	
2	完成与之对应的外部工具坐标系的标	手持工件必须与外部工具配对使用,
	定,并在右上角的"工具"快捷设置	更多信息详见 <u>外部工具功能</u> 。
	栏中选中该工具坐标系。	
3	在下拉框选择将要标定的工件坐标	使用手持工件时,不用选择用户坐标
	系,安装方式下拉框选择手持。	系。
		通过下拉框选择手持,立即生效。
4	Jog 机器人,使标定好的外部工具	
	TCP 指到期望的工件坐标系原点,点	
	击"确认第一点"按钮。	
5	Jog 机器人,使标定好的外部工具	第二个点与第一个点的连线即工件坐
	TCP 指到期望的工件坐标系 X 轴上一	标系的X轴。
	点,然后确认第二个点。	
6	Jog 机器人,使标定好的外部工具	也可以在期望的 Y 轴上选择一点,因
	TCP 指到期望的工件坐标系 XY 平面上	为 Y 轴上的点也在 XY 平面上。
	一点,然后确认第三个点	

6.4.4 使用工件

在 Jog 时使用

如需要在特定的工件坐标系下进行 Jog,只需要在示教器界面上方快捷操作栏的"工件"下拉框中选择需要的工件即可。

在程序中使用

在程序中使用特定工件非常简单,只需要在运动语句的"工件"参数中使用目标工件即可。使 用示教器的"插入指令"界面编写运动指令时,其默认用的"工具"和"工件"与 Jog 时使用 的一致,即界面上方快捷操作栏当前选中的"工具"和"工件",具体操作步骤请参考插入指令。

提示

通常情况下,运动指令的工件参数是可选的,因此如果不特意指定的话,系统会默认使 用 wobj0,默认的 wobj0 与世界坐标系重合。 如果使用外部工具功能,则必须指定与所用工具配套的工件参数。

6.5 基坐标系

什么是基坐标系?

基坐标系定义在机器人底座的中心位置,用于确定机器人的摆放位置。

基坐标系标定

☆ 坐标系标定失败	• •	F	¢	⇒>	太 84%	🗖 32% 🎗	tool02	1	wobj0	1
					基座标系标定方	5法:	6点法			4
					请定义相对于世	世界坐标系的辅助	助点位置:			
					X:	0		mm		
					Y:	0		mm		
					Z:	0		mm		
					请参照左图执行 点击按钮确认。 确。	5坐标系的标定过 每个位置的姿态	过程,移动工. 5差距越大,	具到下一~ 标定结果赴	∖点并 线精	
	ТСР				确认第	這一点	确认	第二点		
XE .					确认第	高三点	确认	第四点		
					确认第	「五点	确认	第六点		
						đ	æ			
工具坐标系	工件坐标系		用户坐标测	K	基坐标系标题	定	8点标定		Σ	
如上图所示,标定基坐标	系的一般步	骤如下	∹:							

编号	操作	说明
1	使用 admin 级别的用户登录系	当前选择的工具与法兰端安装的工具
	统,并完成工具坐标系标定。	保持一致。
2	选择基坐标系标定方法。	包括 6 点法和手动输入。
3	定义辅助点位置。	当机器人离世界坐标系距离较远,工
		具末端够不着时,可通过辅助点来标
		定基坐标系。
		辅助点位置相对于世界坐标系定义。
4	Jog 机器人,依次确认各示教点。	根据标定结果,用户可选择是否保存
		基坐标系数据。

6.6 机械零点

6.6.1 关于机械零点

什么是机械零点

机器人在设计时会预先定义一个初始姿态,在这个姿态下各个关节的角度为 0。从机械角度来 讲,零点姿态指的是相邻连杆之间形成某个特定的夹角时的姿态。从软件角度来讲,由于机器 人使用编码器来记录关节角度,零点姿态是指伺服电机转动到特定编码器值时机器人的姿态。 因此机械零点实际上可以有两种解释。从观察人员的角度来看,机械零点是机器人各个关节运 动到特定位置时所对应的机器人姿态;从控制系统的角度来看,机械零点是若干个编码器的数 值。

6.6.2 机械标定

说明

零点标定的目的是为了让控制算法中的理论零点与实际机械零点重合,使得机械连杆系统可以 正确的反应控制系统的位置和速度指令。 更通俗的讲,零点标定是利用机械本体上预先设计好的某些定位装置将机器人的各个关节旋转 到特定的角度,并通知控制系统记录此时各关节电机编码器数值的过程。 零点标定包括软标定和机械标定,使用机械标定情况如下:

- 本体维修:更换皮带、更换电机。
- 更换本体。
- 强制升级。

图示

没有新的警	告信息	•	•	7	\$	⇒>	汴 39%	□ 83%	🗶 too	• 1	wobj0	Σ
软标定	机械标定											
	请	青点击标定	按钮进行零	点标定!								
	机	1器人:	1轴:	0			ŧ	碇				
			2轴:	0			ŧ	琔				
			3轴:	0			ŧ	諚				
			4轴:	0			ħ	宬				
			5轴:	0			ŧ	諚				
			6轴:	0								
	导	弹轨: E1	轴:				ŧ	큤定				
	工具坐标系	工件坐	标系	用户坐标	涿 1	基坐标系标	淀 零	点标定	导出坐标	系	Σ	

编号 操作 说明



1	使用 admin 级别的用户登录系	只能在手动模式下且没有运行程序时
	统,进入机械标定界面。	进行机械标定。
		机械标定界面位于"零点标定"分类
		中。
2	以单轴模式 Jog 机器人或者使用抱	不同的机器人具有不同的零点标定辅
	闸释放按钮移动机器人关节,使丢	助装置,请查阅对应机器人的机械本
	失零点的轴到达标定位置。	体说明书。
		"标定角度"是标定位置相对机械零
		点旋转角度值
3	当对应的轴移动到零点位置时,点	存在耦合关系的关节需要同时进行标
	击 HMI 上的对应关节的"标定"按	定。
	钮完成该关节的标定。	
4	重复执行步骤 3,直到机器人所有	
	的关节都完成标定。	

6.6.3 软标定

说明

使用软标定情况如下:

▶ 编码器电池欠压。

图示

牧府定 机械定 请点击标定按钮进行零点示定! 小船税: 1 轴:: ○ 「标定 2 轴:: ○ 「板定 3 轴:: ○ 「板定 4 轴:: ○ 「板定 5 轴:: ○ 「板定 6 轴:: ○ 「板定 6 軸:: ○ 「板定	合 没有新的警	的警告信息.	• •	ş	t	→ >	太 25%	□ 25%	🗶 to	ol01 _	上 wobjū	12
请点击标定按钮进行零点标定! 机器人: 1轴: 0 标定 2轴: 0 6标定 3轴: 0 6标定 4轴: 0 6标定 5轴: 0 6标定 6轴: 0 6标定	软标定	机械标定										
机器人: 1轴: 0 标定 2轴: 0 标定 3轴: 0 标定 4轴: 0 标定 5轴: 0 标定 6轴: 0 14		请点击标定	自按钮进行零点	林定!								
2轴: 0 标定 3轴: 0 标定 4轴: 0 标定 5轴: 0 标定 6轴: 0 标定		机器人:	1轴:	0				标定				
3轴: 0 标定 4轴: 0 标定 5轴: 0 标定 6轴: 0 标定			2轴:	0				标定				
4轴: 0 标定 5轴: 0 标定 6轴: 0 标定			3轴:	0				标定				
5轴: 0 标定 6轴: 0			4轴:	0				标定				
6 4 曲: 0			5轴:	0				标定				
			6轴:	0								
工具坐标系 工件坐标系 用户坐标系 基坐标系标定 零点标定		工具坐标系	工件坐标	系	用户坐标系	K	基坐标系标	淀	零点标	Ê	Σ	•

标定步骤

	操作	说明
1	使用 admin 级别的用户登录系统,进	只能在手动模式下且没有运行程序时
	入软标定界面。	进行软标定。
		软标定界面位于"零点标定"分类
		中。
2	以单轴模式 Jog 机器人或者使用抱闸	
	释放按钮移动机器人关节,使需要标	
	定的轴移至宽窄标定槽重合,且窄槽	
	完全位于宽槽内。	
3	当对应的轴移动到零点位置时,点击	存在耦合关系的关节需要同时进行标
	HMI 上的对应关节的"标定"按钮完	定。
	成该关节的标定。	

4 重复执行步骤 3,直到机器人所有的关 节都完成标定。

6.7 使用 IO

Titanite 控制系统从实体上将 IO 硬件接口类型分为通用 IO 与安全 IO,安全 IO 只能用于安全 信号交互,用户可以自定义通用 IO,并在程序中使用。 为了方便用户在自动模式下通过 IO 对系统状态(如电机上电、启动程序、急停复位等)进行控 制,Titanite 控制系统支持系统 IO 功能。系统 IO 只能通过绑定通用 IO 才可使用。 因此若希望在程序中使用某个通用 IO 或者用于系统 IO,必须先对通用 IO 进行配置。

6.7.1 配置通用 IO

说明

Titanite 系统中,通用 IO 信号(包括 Profinet 信号)需要在控制面板的输入输出界面进行配置,然后才可以在程序中或者绑定系统 IO 使用。

XBC5 控制柜配合 Rokae 自研 mini 安全板可选配 Rokae 自研数字输入输出模块,一台 XBC5 控制柜最多可支持插入 4 块数字输入输出板卡,支持最大 64 路数字输入信号,64 路数字输出 信号。

在 RL 程序中使用 signalxx 类型的变量来存储和访问 IO 信号,详细信息请参考 RL 章节的介绍。

添加、修改、删除 IO

лн			15 TT 1 TT 11.				제 1 년/					
R	3	没有新的警告信息	•	• •	\$	→ >	次 100%	口 25%	🗶 tool0	<u>.</u> w	obj0	Σ
	IO配置	系统输入)	系统输出	P	rofinet	Ether	Net/IP	状态发	布		
	Α	名称	В	类型		С	O模块号]	D ^{地均}	Ł		
		dil	SignalDI		F	RIO-16-16-1		0				
		di2	SignalDI		F	RIO-16-16-1		1				
		dol	SignalDO		F	RIO-16-16-1		0				
	۲.	还th	-		14.2	7						
	E	10,804			1986)	κ			期 175			
	181	通田设置	4	7全	诵信		运动控制	お	羽幼管理品		5	
٨	▲ > 4合	山信只夕称		"好了建"	ポナ	"你办"	いますの				4	
А	舠八퀴	山后与右州,	り以仕	利廷	以白	ドシレズ	凹史以					

所有通用 IO 信号的配置都在控制面板的相关页面进行,如下图所示:



В	信号的类型,包括 signaldi、signalgi、signaldo、signalgo 等											
С	IO 模块号,可以是珞石提供的标准 IO 模块,也可以是 Profinet 总线或											
	Ehternet/IP 总线											
D	地址号,IO 信用映射对应的物理地址号,从 0 开始计算											
E	功能按钮区,可以对 IO 信号执行新建、修改和删除操作											

XBC5 控制柜支持的 mini 板上拓展数字输入输出模块

¢ 🖈 38% 🖵 37% 🇶 tool01 上 wobj01 没有新的警告信息 4 ⇒> IO配置 系统输入 系统输出 外部通信 IO模块配置 串口配置 IO地址 名称 添加/修改: 名称: 类型: SignalDI ao0 3 IO模块: RIO-Mini-DIO-1 地址号: 16 ai0 3 t i e r u q w у 0 p -16-31 go1 d f g h k E a S j 4 z x с v b n m 123 % 1<u>111</u>1 确定 取消 添加 修改 删除 2 通用设置 安全 通信 运动控制 工艺包 超级管理员

XBC5 控制柜支持的 mini 板上拓展数字输入输出模块的使用,如下图所示:

Rokae 自研数字输入输出模块在示教器界面 IO 模块选择栏中, 按照板卡的序号命名为 RIO-Mini-DIO-xx(xx 表示板卡序号, 范围是 1-4), 例如其中 RIO-Mini-DIO-1 表示 mini 板支持的拓展出来的 1 号板卡, 其默认地址范围是 0-15, RIO-Mini-DIO-2 表示 mini 板支持的拓展出来的 2 号板卡, 其默 认地址范围是 16-31, 以此类推。IO 信号使用方式和其他厂家相同。



如果 IO 配置出现错误,如映射 IO 端口超出物理限制或者出现端口重复分配等情况,控制系统启



动时将进入 SYS_ERR 状态并在 HMI 上给出报警信息,在此种情况下只允许用户进入系统配置界 面修正错误的配置,不允许其他操作。

查看 IO

配置完成的通用 IO 可以在状态监控界面进行查看,且只能看到已经配置好的 IO,支持对 IO 的 强制输出或者仿真输入。 在变量管理界面不能查看通用 IO。

使用 IO

对于输入信号来讲(DI/GI),在 RL 程序中可直接使用输入信号的变量名读取输入节点的状态。

Example 1

//使用数字输入的状态作为判断条件
IF (di1 == true)
 do something...
ENDIF
对于输出信号 (DO/GO),在 RL 中可以使用专门的指令 <u>SetDO</u>和 <u>SetGO</u>来处理,详见各指令
的说明章节。

使用限制

不同的 GI/DI 信号可重复映射相同的物理端口,不同的 GO/DO 信号不可映射重复的物理端口,如果 GO/DO 映射了重复的物理端口,将会导致系统错误状态,需手动删除 DO 或 GO,或更改 DO/GO 的地址解决。

6.7.2 系统 IO

说明

系统 IO 分为系统输入(System Digital Input)和系统输出(System Digital Output)两种,外 部控制器可通过系统输入给 Titanite 控制系统发送各种指令,如电机上电,启动程序,急停复 位等,Titanite 系统也可使用系统输出功能对外发送各种状态。

系统输入

Titanite 系统支持的系统输入包括:

编号	系统输入名称
1	电机上电指令
2	电机下电指令
3	程序启动指令
4	程序停止指令

5	急停复位指令
6	程序指针到 main
7	清除报警
8	电机上电且运行程序
9	设置程序运行速率
10	上电并继续运行程序(无 pp_to_main)
11	暂停程序并下电
12	急停复位并清除报警

所有的系统输入均为脉冲触发,为了保证 Titanite 系统正确接收外部的指令,请保证外部输入的脉冲宽度不小于 300 毫秒。



系统输入功能仅在自动模式下有效,手动模式下从系统输入传来的信号将被忽略。

系统输出

Titanite 系统支持的系统输出包括:

编号	系统输出名称	输出有效	输出无效
1	电机上电状态	电机上电	电机下电
2	机器人运动状态	程序运行	程序未运行
3	工作模式	自动模式	手动模式/等待模式
4	急停状态	急停状态	非急停状态
5	路径碰撞检测状态	打开	未打开
6	Jog 碰撞检测状态	打开	未打开
7	碰撞触发状态	触发	未触发
8	错误告警状态	报警状态	非报警状态
9	Home 输出状态	在 home 点	未在 home 点
10	力控超限报警	超限	未超限
11	程序指针到 main	程序指针在 main 函数第一	程序正在运行或程序指
		行且程序未开始运行	针丢失



系统输出状态在手动和自动模式下均有效,但出于安全和可用性考虑,建议仅在 Titanite 处于自动模式时使用这些信号。

使用系统 IO

系统 IO 需与某个通用 IO 绑定才能使用。因此在使用系统 IO 时,需先配置通用 IO,然后在系统 IO 配置界面,选择某个通用 IO 进行绑定。

使用限制

合 没有新的	警告信息	• •	5	t	-> >	太 39%	口 8:	3% 🗶	tool0	1	wobj0	l
IO配置	系统输入	系统输出		外部通	官	IO模块配	置	串口	配置			
	系	统输入信号					Signal					
	电机	上电指令 (DI)			无							
	电机	下电指令 (DI)			无							
	程序	启动指令 (DI)			无							
	程序	停止指令 (DI)			无							
	急停	复位指令 (DI)			无							
	程序指	計到Main (DI)			无							
	清	除报警 (DI)			无							
	电机上印	电且运行程序 (DI)			无							
	设置程	序运行速率 (GI)			无		4					
		+ 4		. 1	\	a î .					٣	
	通用设置	安全	通信		运动控	制	L艺包	一超	設管理员		1	

某个 IO 点与系统 IO 绑定后,将无法对其进行强制输出或者仿真输入操作。

6.7.2.1 系统输入 GI 控制程序运行速率

概述

用户可通过在"系统输入"页面绑定"设置程序运行速率"为某一个 GI 信号,实现绑定 GI 输入值发生变化时,程序运行速率相应改变的功能。 程序运行速率的范围是 1~100, GI 值大于 100 时,设为 100;小于 1 时,设为 1。

配置

1. 先配置一个 GI 信号;

2. "系统输入"页面,将"设置程序运行速率"绑定为上一步配置的 GI 信号。

6.7.3 配置 AI 和 AO

6.7.3.1 概述

Titanite 控制系统支持特定品牌的模拟量输入输出模块,用户可以使用该功能进行模拟量的输入和输出。若用户希望使用该功能,则需要从厂家购买相应配置。

6.7.3.2 参数配置

说明

1

用户可通过界面对模拟输入输出模块进行配置,包括品牌、通道数及开启关闭。

ណ	没有新的	的警告信息	•	١	۶	đ	~ >>	太 31%	п	27%	×	tool01	7	wobj02	Σ
IO酉	置5	系统输入		系统输出	统输出 外		i信	IO模块配置	IO模块配置		串口配置				
E	EtherNet/	IP 启用 EtherNet/I	IP 模块												
	ł	莫块状态:		未启	用						6	尿存			
	1	妾收字节数:									1	1112			
	2	发送字节数:					4								
 [^{英拟输入和}	輸出													l
[В	自研模块:		虹利	4										
Ī	C 🥬	AI通道号:		4							偍	保存			
Ĩ	D /	AO通道号:		4											
	l	记置文件:				导入									0
		通用设置		安全		通信	言	运动控制	IJ	Ĵ	Τź	包			

各参数的名称与含义见下表:

	参数名称	描述
А	启用模拟输入输	确认是否启用模拟输入输出模块;如果没有启用,界面置
	出模块	灰,启用后,可选择 Al 通道数和 AO 通道数
В	模块品牌	包括 Rokae 和虹科两种品牌可选
С	AI 通道数	可依据实际需求,选择通道数目 0/2/4
D	AO 通道数	可依据实际需求,选择通道数目 0/2/4

注意:"配置文件"目前只可用于特定设备的控制,比如缝纫机。

XBC5 控制柜支持的 mini 板上拓展数字输入输出模块

XBC5 控制柜支持的 mini 板上拓展数字输入输出模块的使用,如图所示:



ស	没有新的警告信息	1		Ŧ		\$	⇒	太 385	% 🗖	37%	X	tool01	1	wobj01	1
IO	置系	统输入	系统	輸出		外部通	吉	IO模块	配置		串口酮	配置			
	模块状态:		3	未启用							1	口方	í.		
	接收字节数	接收字节数:									12	^{አነታ}			
	发送字节数	ż :													
#5	計描い星絵入和絵	Ψ.													
12.	X年X1天1以1年刊/7个日刊/	ш													
	IO板序号:			0									_		
	输入通道序	枵:		0		电流	⊿ 保存								
	输出通道序	枵:		0		电流									
材	試驗入和輸出														
		本会に													
	候状	史祀													
	自研模块:														
	AI通道号:								保存						
	AO通道号													\bigcirc	
I	I	通信	r I	运动控	制	工艺包		超线	及管理员		5				

Rokae 自研模拟输入输出模块支持每路信号都单独设置是电压还是电流方式,设置完成后需要 手动点击右侧保存按钮实时生效。

限制

若未连接模拟输入模块,启用模拟输入模块,报错"模拟输入模块未正常连接,请检查设备", 机器人进入错误状态;

6.7.3.3 模拟量 IO 配置

说明

支持模拟输入(出)数据类型,用户可通过界面创建、修改、删除模拟输入(出)信号。 Rokae 自研的模拟输入输出板卡支持每路信号单独配置是电压模式还是电流模式,其中模拟电 压输入支持的量程范围是 0-9.95v,模拟电流输入的量程范围是 0-27.5mA,模拟电压输出支持 的量程范围是 0-10v,模拟电流输出支持的量程范围是 0-25mA。

使用方法

具体的使用步骤为:

- 1. 点击控制面板->通信->IO 配置,进入 IO 配置界面。
- 2. 点击添加按钮。
- 用户手动输入变量名称,选择 IO 类型 SignalAI (SignalAO) 及对应的 IO 模块,选择地 址号(地址号受限于模块配置的通道数),见下图。
- 4. 点击确定,即可创建好模拟输入(出)信号,不需重启立刻生效。



Rokae 自研模拟输入输出模块

Rokae 自研模拟输入输出模块在示教器界面 IO 模块选择栏中, 命名为 RIO-Mini-AIO, 最多可 支持同时插入两块 Rokae 自研 AIO 板卡,该界面地址号选项中会根据实际插入的模拟输入输 出板卡显示可用的地址范围。如下图所示:

ស	没有新的)警告信息	4	1		4	ļ	¢	-> >	3	K 38%		37% 🕽	tool01	7	wobj01	1		
IO西	置	系统输	Л		系统输	i出		外部通	信	I	O模块面	置	串	口配置					
		名称	添加/修	改:															
		ao0 名称:							类型:	Sigr	alAI		3	3					
		ai0	IO模块:			1ini-AIO	•		地址号:	00			a	3	3				
		go1 q w			е	r	t	у	u	u i o p 🖪					16-31				
			a	T	s	d	f	g	h	j	k	t	4						
				z	x	c	v	b	n	m	-		•						
			123									%	1 <u></u> 1						
						确定				IJ	消								
		ä	添加					修改	Ż			1	Ĥ	删除	8				
1	I	通用设置	£	\$	全	I	通信		运动	空制	ľ	工艺包		超级管理员		Σ			

限制


地址号需根据模块通道数确定,如选择的模拟输入(出)模块有 2 个通道,则地址号只有 0 和

1.

6.7.3.4 状态监控

说明

用户可状态监控窗口监控模拟输入(出)信号。 支持 AI 模拟输入。 支持 AO 强制输出。

6.7.3.5 使用 AIAO

说明

用户可通过模拟输入信号名称直接获取它的当前值。

示例

Example 1

VAR double dou1=0.0 dou1=ai1 //将模拟输入信号 ai1 的当前值赋值给 dou1

6.8 串口通信

说明

Titanite 系统中,用户可使用串口通信方式和外部设备进行串行通信。在系统和软件层面,不 区分 RS232 和 RS485,因此只要硬件支持,两种通讯均可使用。 目前出厂提供的工控机串口类型为:xxx 串口功能需要在控制面板->通信界面进行配置之后才可以在 RL 编程界面进行使用。 串口功能支持多个串口设备,支持数据位可选,波特率可选,流控制可选,停止位数可选,校 验方式可选。

添加、修改、删除串口

6	没有新的	警告信息	• •	5	₽.	→ >)	* 25% 🗖	25% 🗶 too	10 1	wobj0	Σ
	IO配置	系统输入	系统	俞出	外部通信	I	O模块配置	串口配置			
F	_									1	
Ļ	A ^{名称}	Віі	C 波特率	D 流控	潮 E	数据位	停止位	G 校验位	Н	描述	
	J	添加			修改		I	删除			
	1	通用设置	安全	通	言 运	动控制	工艺包	超级管理	焛	2	
А	名称,	串口名称。									
В	端口,	设备名称。									
С	波特率	,可选 120	0, 2400	, 4800	, 9600,	1920	0, 38400), 57600,	1152	00 _°	
D	流控制	,可选硬件	≒流控制,	软件流	控制,无	三流控	制。				
Е	数据位	,可选 5,	6, 7, 8	位。							
F	停止位	,可选 1,	1.5,2 f	Ì.							
G	校验位	,可选奇杉	ē验,偶相	交验,全	1校验,	全0	校验,无	校验。			
Н	描述,	端口设备名	称信息。								
J	功能区	,可对串口	1进行添加	加,修改	,删除撙	。作。					



如果串口配置出现错误或者和对端串口参数设置不匹配,使用串口进行通信的时候,有可能导致 接收或者发送的数据出现错误,请尽量保证串口两端的参数设置严格保持一致。

查看串口

状态监控界面不支持查看串口信息。只支持在控制面板串口界面查看串口相关参数信息。

使用串口

在控制面板配置完串口后,无需重启即可在 RL 程序中通过串口界面使用串口相关指令,具体 串口指令详见 7.5 RL 指令中有关<u>串口指令</u>详细说明

使用限制



请尽量保证串口通信两端的参数设置保持一致。否则可能会导致收发数据异常。

6.9 可编程按键

说明

Titanite 系统中,用户可以对示教器按键进行配置,从而方便快捷的使用配置的功能。 可通过控制面板-通用设置-示教器-可编程按键配置我们需要的按键功能。 目前支持可配置的按键包括 Fn1, Fn2, Fn3, Fn4 和 Fn5。 目前支持的可配置功能包括键盘,状态监控,截图到 U 盘, Print 框,切换机械单元,位置/零 力模式,增加/减少 Jog 速率,增加/减少程序运行速率,强制输出。

合 没有	新的警告信息	•	•	ş	\$	⇒	太 16	% 🗖	83%	×	tool0	7	wobj0	12
用户组	示教器		控制器		备份/恢	复	多任	务		授权功	力能			
	示教器配置			使用示教	7器		4							
	示教器屏幕校准]		屏幕校准	1								
	可编程按键													
	可编程按键Fn	1:	1	减少运行	速率		. ()-	-	11%	-	-0			
	可编程按键Fn	2 :	1	减少jogi	速率		. 👁-	_	10%	-	-0			
	可编程按键Fn	3:		强制输出			_ do1							
	可编程按键Fn	4:	4	截图到U	盘									
	可编程按键Fn	5:	1	强制输出			⊿ dol							
													gum.	
101	通用设置	安	全	Ì	通信	运动控	制	工艺包		超级	發管理员		- 2	
i	是示													
可编程按	安键配置完成后	言,无	需重	自立	即生效	.0								

功能说明

功能	说明
键盘	仅在程序编辑器界面可通过按键调出或关闭。
状态监控	所有界面均可通过按键调出或关闭。
截图到U盘	通过按键可将当前屏幕界面截图,并保存到 U 盘
	printscreen 文件夹下,并以自增数字命名。
Print 框	仅在程序编辑器界面可通过按键调出或关闭。
切换机械单元	可通过按键在机器人和导轨之间切换,当没有导轨时,提示
	"导轨未开启"。
位置/零力模式	可通过按键切换位置模式和零力模式,前提是必须开启拖动

	示教功能且处于下电状态,以保证机器人和操作人员的安全
	性。
	切换成功后,可手动使能上电,拖动机器人动作。
增加/减少 Jog 速率	可通过右侧滚动条选择 Jog 速率变化幅度,从 1%~20%,当
	用户操作按键,状态栏 Jog 速率随之变化。
增加/减少运行速率	可通过右侧滚动条选择运行速率变化幅度,从1%~20%,当
	用户操作按键,状态栏运行速率随之变化。
强制输出	可通过右侧下拉条选择 DO 信号,通过按键可将 DO 状态置
	反。

R+Fn6

示教器屏幕校准。

当示教器屏幕点击位置不准确时,可通过该功能对示教器屏幕进行校准,校准后会自动重启示 教器和控制器。

如果碰到屏幕点击无反应的情况,则连续两次点击 R+Fn6,即可直接进入屏幕校准界面。

使用限制

强制输出不允许系统 DO,只允许普通 DO。

6.10 开始编程

6.10.1 管理程序文件

说明

所有机器人程序文件按照"工程"的概念组织起来,每一个工程中包含若干程序模块文件,用 户编写的机器人语言代码就存储在这些程序模块文件中,更多信息请参考<u>程序结构</u>。 所有文件存储在控制器的硬盘上,可以通过示教器进行查看和编辑。

资源管理器

资源管理器是为方便用户管理项目文件而设计,采用类似 WINDOWS 风格资源管理器风格的设计,左侧展示当前控制器上已经存在的所有工程(一个文件夹即一个工程),右侧展示选中工程内的程序模块文件。

ស	没有新的	警告信息	•	(1)	۶		¢	⇒>	太 16%	— 839	6 X	tool0	1	wobj0	IΣ
	saidi_te	est		(
	saidi_te	est(1)					main.mo	bd							
	search	l					new_file	.mod							
	test_lo	ad_v4000					predefir	ne mod							
	test_lo	ad_v7000					predeni	ie.mou							
	test_lo	ad_v7000_1													
	test_so	ocket_3													
	test_so	ocket_3(1)													
	top20_	10_09													
	xxzzzco	:													
	yk														
					9										
	1	新建		复制	1	粘贴	1	加载		编辑器		更多		Σ	

加载与查看

在一个工程中的程序可以被运行之前,必须要先加载该工程。选中期望的工程文件夹后,点击 资源管理器下方的"加载"按钮即可完成加载。只有被加载工程内包含的文件才可以编辑。 未加载工程内包含的文件可以使用只读的"查看"功能打开,用于查看其内容,但是不能修改, 也不能运行。

程序文件操作

示教器上配备的资源管理器使用方法与 Windows 系统中的资源管理器非常类似,支持常见的



新建、删除、重命名、复制、粘贴、剪切等。 由于程序文件都存储在控制器上,因此更换示教器不会造成程序文件丢失。 如果需要在不同机器人间拷贝程序,请使用 U 盘,示教器上提供了标准 USB 接口。



在每个工程文件夹中,都有一个自动生成的与当前工程对应的 predefine.mod,里面存储了一些必要的系统变量,该文件仅支持查看操作,不可修改和删除。

历史版本找回

示教器会定期(每隔 10 分钟)备份工程数据,以防丢失。当用户工程数据丢失时,可通过资源 管理器-更多-拷贝历史版本到 U 盘功能找回。

RI	没有新的警	告信息	•	•	ş	t	→ >)	¢ 100%	100%	🗶 tool0	上 wol	bj0 🏅
	а									Ð		i=v
	contourtes	it				main.r	nod			显示U盘内容		
	cs7_1					predet	fine.mo	d		复制并粘贴文	(件到U盘相	录目录
	cs7_2					1.000		100		复制并粘贴U	盘工程到本	5地
	cs7_3									有制并 北配才	一一一一一	大士
	cs7_4											+**0
	cs7_5									拷贝历史版4	≤到U盆	
	cs7_6									查看历史记录	ł	
	socket									删除		
	test_load_v	/4000								剪切		
										重命名		
										属性		
	ŧ	新建	复制	I	粘贴		加载	4	扁辑器	更多	1	5

6.10.2 创建一个工程

说明

创建一个可用工程的基本步骤如下。

	操作	说明
1	在资源管理器界面点击下方的"新建	工程名仅支持字母、数字和下划线,
	"按钮选择"工程",输入想要的工	且不能以数字开头。
	程名称,点击确定。	
2	工程创建完毕后,系统会自动生成	只有被加载的工程才能运行。
	main.mod 和 predefine.mod,打开	

	main.mod 后可以进行编辑。	
3	使用键盘或者辅助编程功能插入想要	有关插入指令的更多内容,请参考编
	的机器人指令。	<u>写程序</u> 。
4	在手动模式下试运行程序,并进行必	有关程序调试的更多内容,请参考程
	要的调整。	序调试。
5	调试无误后,就可以切换到自动模式	有关自动模式的更多内容,请参考自
	运行了。	动模式。

6.10.3 编写程序

编写机器人程序即编写机器人指令组合的过程,Titanite 系统支持有两种方式。

一种是直接键盘输入,适用于长度较短且参数较少的指令,为避免出现错误,只建议熟悉 Titanite 系统的人员使用。

另一种是使用示教器提供的"插入指令"界面来快速编写指令,适用于所有的 RL 语言指令, 推荐所有人使用。

6.10.3.1 插入指令

辅助编程

为缩短编程时间,提高编程效率,Titanite 控制系统针对绝大部分 RL 指令设计了专门的编辑界面,我们称之为"辅助编程",在程序编辑器界面点击**插入指令**按钮即可弹出辅助编程界面,位于示教器的右侧。

下面以直线指令 MoveL 为例,对辅助编程页面的参数和操作方法进行说明。

	K .			重回路征	조		*	(1)	7	÷	3	>>	大	100% [1 10	0% 🗶	tool0	7	wobj05	3
	main		×												Δ	Move	AbsJ		MoveJ	
	1 2	MOL	DULE	E Ma 'AR r	inMo obtai	dule rget p	o1 =	p:{{2	89.20	4738	227,	-179.	6291	39980	,4	Mo	veL		MoveC	
	3 4	LOC	AL V AL V	'AR r 'AR r	obta obta	rget p	o2 = o3 =	p:{{28	89.20 89.21	5223 2474	204,	71.37	1928 5990	3548,4 07785	70 ,4	Mo	veT			
	5 6	LOC.	CAL VAR robtarget p4 = p:{{290.588478952,126.901996604,46 DBAL VAR clock clock1 直线运动MoveL参数																	
	7 8	GLO	BAL	PRO	C ma	iin()									1	目标点名称	:		D	
	9 10	CI //	<mark>kSta</mark> Mot	irt clo ionS	ock1 up O	n,19										p1	С	, F	X RelT	fs fool
÷ 2	11 12 13 14	1 MoveJ p3,v1000,z50,tool0,wobj0 2 MoveL p4,v1000,z50,tool0,wobj0 3 ClkStop clock1 运动速度: E v1000]	+						
	15 16	P ENE	Q	w	E	R	Т	Y	U	1	0	Р		1		ま奈区・				
	17	ENE		Α	S	D	F	G	н	J	к	L	el.			z50	ſ		+	
			•	Z	X	C	V	В	N	М		,		_		_				
			123									%				刵	消		插入	
						10-1-1				1	- 144			m () /m	\mathbf{O}		-			
			3	脑人指	谷	修改	旨 令		町式		函数	5	巴新位重	≦ 资ì	源 管坦	器	更多			
А	[司类	指令	≻快ì	東选技	圣区	,用	来显	示与	当前	指令	≷属∃	F同-	一类的	脂	令。例	如在描	插入这	运动	
	ł	指令	时,	此久	ひ 显え	示所	有的	运动	指令	按钮	1;	重入区	网络排	旨令时	ţ, <u></u>	显示所	有与;	Sock	et	

	有关的指令,方便用户快速选择切换。
В	将要插入的指令名称。
С	目标点名称 ,以机器人的当前位姿作为目标点,系统会自动为该点设置默认名
	称,用户也可以不使用系统指定的名称而选择输入自定义的名称。
	当然也可以使用下拉框选择之前示教的点作为新指令的目标点。
D	对目标点操作的函数按钮,包括 Offs 和 RelTool 两个函数,目前仅对已有的笛卡
	尔空间点有效。请注意,默认情况下 目标点名称 下拉框内显示的是待插入的新点
	名称,实际上在控制器中还不存在该点,因此 FX 按钮不会出现,必须要使用下
	拉框选择一个之前示教的点之后 Fx 才会出现。
Е	指令运动速度 ,使用下拉条来选择新指令的期望速度,有关运动速度的更多信息
	请参考 <u>speed</u> 变量介绍。
F	转弯区大小 ,使用下拉条来选择新指令与后一个运动指令之间的转弯区大小,有
	关转弯区的更多信息请参考 <u>zone</u> 变量介绍。

根据实际需要设置完所有参数后,点击确认,将在光标所在行插入该条指令。如果光标所在行 已经有一条指令,那么系统会自动换行在下一行插入。

由于非运动指令的参数较少且在辅助编程界面均有使用方法提示,此处不再单独介绍,更多内 容请参考 RL 编程语言。



虽然在辅助编程界面针对每一条指令都有简要提示,但受限于显示区域大小,无法描述全部细节,因此在开始编程之前,强烈推荐首先阅读 RL 编程语言章节以便熟悉编程指令的用法。

6.10.3.2 修改指令

说明

如果需要对已经编写的指令进行修改,可以调出软键盘直接修改,也可以使用**修改指令**按钮重 新调出辅助编程界面来进行修改。

使用键盘修改

RL 程序使用文本存储,因此可以直接使用软键盘进行修改。 对于指令的简单修改,可以直接使用键盘来进行,包括删除字符、输入字符、删除某行等。



使用键盘进行指令编写和修改,在程序正式运行前系统不会检测语法是否正确,因此 请注意检查输入的内容是否符合语法规范,以免造成未知错误。

修改指令



Titanite 系统针对 RL 指令提供了方便的辅助修改功能,将光标放置在需要修改的指令所在行, 点击**修改指令**按钮,系统会自动将光标所在行指令的参数显示在辅助编程页面,用户可以直接 在界面上修改,操作方法与插入新指令一致。 被注释的指令不能使用修改指令功能。 部分特殊格式的指令不能使用修改指令功能。

更新程序路径点位置

程序在编写和调试过程中,经常会需要调整某些路径点的位置,Titanite 系统提供了两种方式 来修改程序的路径点。

- 在变量管理界面找到对应的目标点变量,直接修改变量内的值。使用该方法需要对待修改 的变量名称以及增加的数值偏移量比较熟悉,否则容易改错。
- 2. 使用程序编辑器的**更新位置**按钮,操作步骤见下表。

	操作	说明
1	将光标放置在需要修改位置的指令所	仅支持运动指令,且该指令不能处于
	在行。	注释状态。
2	Jog 机器人到期望的新位置。	
3	点击 更新位置 按钮,系统会自动将当	对于 MoveC 和 MoveT 这样包含两个
	前位置信息更新到所选指令中。	位置点的指令,示教器上会弹出弹框
		提示用户选择要更新的是辅助点还是
		目标点。
		有关 MoveC 和 MoveT 的更多信息,
		请参考 MoveC 和 MoveT 指令介绍。

6.10.3.3 函数操作

说明

用户可以将某些代码定义为函数,以便实现代码复用,提高编程效率,简化代码结构。 Titanite 系统提供了完善的图形化函数操作界面,包括但不限于新建、删除、修改、插入、前瞻 等函数操作。

函数可以放在同一个模块中,也可以放在不同的模块中。

函数菜单

R	没有新的警告信息	¢: →	太 25%	□ 25%	🗶 tool	• 🕹	wobj0 🏼 🏅
mai	in 🗷 kk 💌						
1	MODULE MainModule						6
2	LOCAL VAR jointtarget j1 = j:{0,0,0,0,0,0}{	EJ 0.00000	0000,0.00	0000000	,0.00000	00000,0.0	000000
3	LOCAL VAR jointtarget $j^2 = j$:{165,0,0,0,0,	0}{EJ 0.000	000000,0.0	0000000	00,0.000	0000000,	0.00000
4	LOCAL VAR jointtarget $J3 = j:\{-165.00000\}$		000000,0.	1115100	00,0.00	0000000,	0.00000
5	LOCAL VAR jointtarget $j4 = j.(-28.8, 17.9, -10.6)$	27.2 ,- 129.7 788 17 726	440430 -2	1)(E) 0,0 26 65601	9423 -1	27 98883	0204.8
7	LOCAL VAR jointtarget $i6 = i$:{-38.016221	788.17.726	4404302	26.65601	94231	27.98883	0204.8
8	LOCAL VAR jointtarget j7 = j:{-38.016221	788,17.726	440430,-2	26.65601	9423,-1	27.98883	0204,8
9	LOCAL VAR jointtarget j8 = j:{-38.016221	788,17.726	440430,-2	26.65601	9423,-1	27.98883	0204,8
10	LOCAL VAR jointtarget j9 = j:{-38.016221	788,17.726	440430,-2	26.65601	9423,-1	27.98886	7902,8
11	LOCAL VAR jointtarget j10 = j:{-38.01622	1788,17.72	6440430,-	-26.6560	19423,-	127.9888	30204,
12	LOCAL VAR jointtarget j11 = j:{-38.01622	1788,17.72	6440430,-	-26.6560	19423,-	127.9888	30204,
13	LOCAL VAR jointtarget J12 = J:(-38.0162)	17881777	GAANA RE	76 6560	10/172 -	1770222	
14	LOCAL VAR jointtarget $j13 = j.(-38.010)$	名称	类型	模块	作用域	插	V R
16	GLOBAL VAR clock clock2	pp	PROC	kk.mod	GLOBAL	新	建 C
17		main	PROC	main.mod	GLOBAL		
18	GLOBAL PROC main()	6	Δ.			修	改 D
➡ 19	MoveAbsJ j1,v2000,z50,tool0,wobj0:		A			100	
20	MoveAbsJ j2,v2000,z50,tool0,wobj0:					פונגת	P/F C
21	MioveAbsJ J3, v2000, 250, tool0, wobj0.					程序指针	十到函数 F
	插入指令 修改指令 调试	函数	再新 位署	资源管理器	百多		5
				贝顺百姓加			4
А	函数列表 ,显示当前已加载工程中	所有函数	,并给出	每个函	國新属	属的模块	名
	€/ 17						
	小小。						
В	插入 ,将当前选中的函数插入到当	前光标所	在处,用	月于函数	て调用。		
С	新建 ,创建新的函数,需要输入函	数名称以	、及函数的	的作用域	lο		
D	修改 ,修改函数的作用域。						
Е	删除 ,删除当前选中的函数。						
F		选中的函	数首行,	之后可	「以直接	运行该	函数
	中有个的代码			-			
	内也召的心吗。						

注意事项

- 1. 在同一<u>程序模块</u>中,不允许任何变量(GLOBAL, LOCAL 级别,不包括 ROUTINE 级别)与本 模块内的函数发生命名冲突;
- 2. 在不同的模块中,不允许任何 GLOBAL 级别的函数与变量发生命名冲突;

6.10.4 视觉

6.10.4.1 概述

说明

在很多应用场合,机器人需要搭配工业相机来实现更多功能,本节将介绍如何配置 Titanite 系统与相机之间的连接,以及如何使用 RL 语言编写视觉运动程序。

支持的相机种类

由于市面上主流的工业相机均支持使用网络的方式进行通讯,因此可以使用 RL 语言提供的 Socket 指令编写程序与相机交换数据,例如触发拍照指令或者从相机获取目标位置等。 换句话说,只要您选择的工业相机**支持 TCP/IP 通信方式**,那么就可以和 Titanite 系统进行集 成,编写视觉应用程序。

安全事项

请注意,启用视觉系统后,机器人会按照相机提供的数据进行移动,因此其运动轨迹可能难以 预测。

即使机器人处于静止状态,也必须总是假设视觉系统处于活动状态,机器人随时可能根据视觉 系统的指令开始移动。



进入机器人工作区域之前,操作人员必须遵守以下步骤以防止突然移动的机器人对人身造成伤 害:

> 机器人应处于手动工作模式,以防止机器人被视觉系统或者外部信号意外启动;

- > 任何进入机器人工作区域的人员必须随身携带示教器;
- > 编程和调试时,如果暂时不需要机器人进行移动,应尽快松开使能开关。

使用工业相机的一般步骤

下面的表格中列出了在 Titanite 系统中使用工业相机的一般步骤。

序号	操作	说明
1	按照相机的说明书对相机进行	包括设置期望的图像特征,交互命令字
	连接和基本设置,需保证相机	等,不同品牌相机的设置过程不尽相同,
	工作在 TCP/IP 通信模式下。	请咨询您的相机供应商获取更多信息。
2	使用网线将相机连接至控制柜	关于控制柜网络接口的更多信息请参考按
	的视觉用网口上。	钮与接口。
		为保证通信质量,请使用超五类
		(Cat.5e)或以上级别的网络电缆。
3	对相机进行标定。	获取像素点与实际距离的对应关系,更多
		信息请参考 <u>相机标定</u> 。
4	执行相机到机器人的标定。	确定相机坐标系与用户坐标系的关系,更
		多信息请参考相机到机器人的标定。
5	编写 Socket 程序控制相机拍	更多信息请参考 <u>视觉编程</u> 。
	摄,并从相机读取期望特征的	
	位置,然后将获取的位置信息	
	用于运动指令中。	

6.10.4.2 视觉标定



大部分使用视觉的机器人应用都是从相机获取目标位置信息,然后用于引动机器人运动。这要 求相机可以从其拍摄的图像中获取机器人可用的坐标位置,在这些坐标信息可以被 RL 程序正 确使用之前需要首先对相机进行配置,其过程主要分成两个部分:

- 1. 相机标定,确定像素点与空间距离的对应关系。
- 2. 相机到机器人的标定,把相机坐标系和机器人的工件坐标系关联起来。

视觉应用中的坐标系统



А	世界坐标系。
В	基坐标系。
С	法兰坐标系。
D	相机安装的位置,该位置不影响机器人的运动控制,因此无需设置,此处仅
	做示意。
Е	用户坐标系,与相机坐标系重合,有关相机坐标系的更多信息请参考相机到
	机器人的标定。

视觉系统一个主要的作用是为机器人的运动指令提供目标位置信息,常见的安装方式如下图所示:

F

ROKAE

工件坐标系,用来定位实际工件的位置。

相机标定

相机标定又称相机校准(Camera Calibration),指的是计算像素坐标系与物理空间坐标系之间 的对应关系,通俗来讲就是告诉相机其拍摄的照片上两个距离 n 个像素点位置换算到实际中距 离是多少毫米,之后相机就可以把像素信息转换成距离/位置信息发送给机器人控制器。 最常见的相机标定方法是采用棋盘格板(Checkerboard),如下图所示,主流的工业相机都支 持使用这种方法对相机进行标定,具体步骤请查阅您所选用相机的操作手册。



此外,如果对精度要求不高,也可以不使用棋盘格来标定,请咨询您的相机供应商或者查阅相 机的说明手册获取更多信息。

提示

相机标定是对相机内部参数进行设置的过程,一般通过相机提供的软件进行(不属于 机器人控制器功能范围),因此不同品牌的相机有不同的设置流程,请参阅相机供应 商提供的相关资料。

相机到机器人的标定

相机完成标定后,可以输出其视场范围内任意两个特征点在 XY 两个方向上的准确距离,有的 相机还可以输出绕 Z 轴的旋转角度 R。通常情况下这些相机返回的距离/角度可以看做是位置 或者坐标系的偏移量,因此接下来只要告诉机器人控制器这些偏移量是相对哪个坐标系定义的, 就可以在 RL 程序中正常使用了。

由于相机输出的这些偏移量是在相机坐标系下定义的(通过相机标定过程来配置),因此确定所 需参考系最简单的方式就是让机器人的某个工件坐标系与相机坐标系重合,这样在 RL 程序中 可以不用任何转换直接使用这些偏移量来引导机器人的运动。

这个把相机坐标系与机器人工件坐标系建立联系的过程称为相机到机器人的标定,在 Titanite



系统中,常用的做法是通过标定一个与相机坐标系重合的工件坐标系来实现这一过程。



对于精度要求不高的场合,很多工业相机也提供了通过在视场中采集若干个(一般为 3~30)点来进行快速标定的功能,本质上这项功能是把相机标定和相机到机器人的标 定合二为一并全都放在了相机内进行,使用默认的工件坐标系(即世界坐标系)计算 偏移量。

请根据现场情况选择合适的标定方法,Titanite 系统均可提供良好的支持。

6.10.4.3 视觉编程

说明

本节将使用一个视觉应用的实例来演示如何使用 RL 编写视觉程序。

应用背景介绍

本实例中使用的工业相机为 Panasonic ANPVC1210,您可以根据实际情况更换其他支持 TCP/IP 通信的工业相机。

下图表示的是一个放置机床刀具毛坯的托盘,机器人需要从该托盘上拾取毛坯然后送往加工中 心进行处理,最后将处理完毕的刀具插回到另外的成品托盘上。

有关托盘的一些数据如下:

- ▶ 不论刀具毛坯的粗细和长短,每个托盘上固定有 8*8 = 64 个孔位;
- ▶ 每两个孔位圆心之间的距离都是 23 毫米;



在本例中使用相机主要有两个目的:

- 1. 识别刀盘上的编号来确定不同刀具的长度和直径,以便调用对应的 RL 程序;
- 2. 获取刀具毛坯的位置和托盘空闲孔的位置,以便准确的拾取和放置工件;

由于拾取和放置的程序是类似的,因此我们单独针对拾取毛坯来进行实例介绍。

对于这样一个应用,可采用的方案有两种:



- 在刀盘上设置一个基准点,每次抓取前由相机获取目标刀具毛坯相对于基准点的偏移量, 然后控制机器人按照偏移量移动到目标位置抓取;
- 编写程序让机器人每次从工件坐标系的原点位置抓取毛坯,然后在应用过程中每次所用的 空间坐标系定义更新到相机返回的位置上,即每次抓取之前首先通过相机返回的数据更新 工件坐标系。

在下面的实例中,我们采用第一种方案。

```
RL 程序示例
```

```
以下是 RL 代码实例,为了提升代码可读性,隐藏了一部分变量声明和简单逻辑的代码。如果
需要在实际系统上运行该段代码,需要根据情况补充完整。
VAR int countPick=0
VAR int row=0
VAR int col=0
VAR robtarget pickOrigin //第一个孔的圆心位置,用作整个程序的参考点
VAR robtarget pickTarget
VAR bool TrayStatus[64] //标识孔位是否有刀具毛坯,共 64 个 bit 对应 64 个孔, True 代表
有
VAR signaldi isCNCReady //从机床获取信息,以判断机床就绪
VAR signaldo gripClose //控制手爪的 DO 信号
VAR triggData triGC
//以下是主程序
PROC main()
MoveAbsJ j1,v200,fine,tool02,cutter208 //移动到起始位置等待
SocketCreate(8601,SERVER, "\n",s0) //与相机的发送端口建立连接,用于接收相机数据
SocketCreate("192.168.0.5",8604,CLIENT, "\n", s1) //与相机的数据接收端口建立连接,用于
给相机发送指令
Wait 0.5 //等待相机
//等待 CNC 准备好
IF(isCNCReady == TRUE)
 //给相机发送程序指令调用 X003 号程序,请注意不同品牌相机调用的程序或者指令不同!
SocketSendString("%X003**",s1)
SocketSendByte(13,s1) //发送 ACSII 码"13",代表回车
SocketSendString("%S**",s1) //相机指定的拍摄指令
SocketSendByte(13,s1)
Wait 0.5 //等待相机准备数据
TrayStatus = SocketReadBit(64,s0) //从相机获取1个刀盘共64个孔位的占用信息
WHILE (countPick < 64)
countPick++
IF(TrayStatus [countPick] == TRUE)
row=(countPick -1)/8 //获取目标抓取位置相对于参考位置相差多少行
```



col= countPick - 8*row - 1 //获取目标抓取位置相对于参考位置相差多少列 pickTarget.X= pickOrigin.X + col*23 pickTarget.Y= pickOrigin.Y + row*23 MoveL Offs(pickTarget,0,0,80), v300, fine, tool02, cutter208 //移动到目标夹持位置的上方 TriggIO triGC,5,gripClose,True //设置运动中 IO 触发条件, 在距离终点 5mm 处关闭手爪 TriggL pickTarget, v100, triGC, fine, tool02, cutter208 //关闭气爪, 夹住毛坯件 MoveL Offs(pickTarget,0,0,100), v200, fine, tool02, cutter208 //向上移动拿起工件 MoveL p3, v300, fine, tool02, cutter208 Wait 0.2 //继续其他与机床协同的非视觉相关操作 Endif Endwhile Endif EndWhile

6.10.4.4 提高视觉精度

说明

本节将介绍影响视觉精度的几个重要因素,以及如何优化这些因素以提高视觉应用的整体精度。

选取特征与设置照明

使用相机获取位置之前,我们首先需要在零件上寻找合适的特征,选取这些特征的时候需要平 衡可用性和一致性两个因素。特征的一致性尤为重要,所选取的特征在其他相同零件上是否表 现一致,以及工件移动时是否仍然可以被相机所正确捕获都需要考虑。

影响特征一致性的主要因素是照明条件,照明不足时会导致相机识别率降低,在零件摆放位置 或姿态发生变化时可能无法准备识别。

因此,成功应用视觉系统的先决条件是在工件上找到合适的特征并为其提供充足的照明条件, 以便在指定的使用环境下获得持续的高识别率。

确定视场

一般情况下,视场(The field of view)大小取决于相机与被拍摄工件的距离和相对角度。当相 机的像素值固定时,视场越大,图像的精度也就越低。提高精度的简单方法是采用更高像素的 相机或者减小视场的范围。

在多数情况下没有必要把整个工件都放置在视场中来进行图像识别或者测量。因为我们只关心 想要识别或者测量的零件特征,只要保证这些特征可以清晰且持续的可以被拍摄到即可。使用 较小的视场不仅可以提高视觉精度(每毫米对应的像素变多),还可以降低对照明设备的要求 (需要提供照明的范围变小了)。

相机拍摄工件的角度也会影响最终的精度,因此一般来讲,在现场环境允许的情况下应尽可能 的让相机从垂直于所选特征的角度拍摄工件。如果现场环境不允许,那么应使用相机提供的算



法来补偿因为视角不垂直引起的误差。

6.11 程序调试

6.11.1 调试功能菜单

说明

为方便程序调试,Titanite 系统在程序编辑器界面提供了若干强大的调试功能。

菜单功能

没有新的	警告信息	• •	₽	太 41%	🖵 17% 🗶	tool0	上 wobj0	1
main 🖂								
1 MODULE M 2 LOCAL VAR 3 LOCAL VAR 4 5 GLOBAL PR 6 MoveAb: 7 MoveAb: 8 ENDPROC 9 ENDMODU	ainModule jointtarget j1 = j:{ jointtarget j2 = j:{ OC main() sJ j1,v500,z50,tool sJ j2,v500,z50,tool	169.94035508 169.94035508 0 0	39,-0.0006 39,-0.0006	78168,0.00 78168,0.00	000000,-0 0033908,-0	.0000376 .0000376	598,-0.01 598,-0.01	3461€ 3461€
		程序指针到Ma	in 程序指	针到光标				
		检查程序	切换	MoveL/J				
		撤销		恢复				
		复制		粘贴				
		剪切整行	粘	站整行				
		剪切						0
I II 插	入指令 修改指令	调试	函数 🧻	更新位置 🗌 资	源管理器	更多	Σ	
程序指针到 Main	移动程序指领	計到 Main 🛛	函数,相当	当于程序	复位。			
移动程序指	把程序指针和	多动到光标	所在行,	更多信息	见移动程	序指针	0	
针								
检查程序	用于检查当前	前程序中是 [:]	否存在特	定明显错	误,例如	函数重	名、关	键标识
	符缺失。不能	能检查出所:	有语法错	误,执行	程序指针	-到 Mai	n 也可以	以达到
	查程序的效果	果。						
切换	用于将当前认	语句快速的	在 Movel	_和 Mov	eJ 之间切	换。		
MoveL/J								
剪切整行	剪切光标所有	生当前行。						
			-					

6.11.2 运行指针

说明

运行指针位于编辑器的左侧,用来显示 RL 程序的执行状态。

程序指针

绿色小箭头即程序指针(Program Pointer,简称 PP),指向编译器已经前瞻编译完成的语句。 根据编程轨迹的执行时间长短不同,程序指针和运动指针可能指向同一行,也可能指向不同的 行。

有关前瞻机制的相关信息,可参考<u>前瞻机制</u>。

运动指针

红色的小机器人是运动指针(Motion Pointer,简称 MP),指向当前机器人正在执行的运动语句。

光标

光标是指输入提示符"|",光标所在的行会高亮显示。 请注意,绝大部分与程序文本有关的操作,例如修改指令、更新位置、复制、剪切、注释行等, 都是针对光标所在行操作的。

6.11.3 前瞻机制

说明

前瞻(Lookahead)是指在机器人运动过程中,控制系统提前处理当前机器人正在执行指令之后的程序指令,引入前瞻机制有如下好处:

- 可以获得前方轨迹的速度、加速度要求以及机器人本身的限制条件信息,以便规划性能最优的控制策略;
- ▶ 根据编程的转弯区设置规划转弯区轨迹;
- > 获取靠近软限位/边界、靠近奇异点等异常状态,以便提前进行处理;

前瞻机制无法手动关闭,系统在运行程序时会自动进行前瞻,可以使用程序指针(Program Pointer)来查看前瞻的位置。

有些 RL 指令会打断前瞻,编译器遇到此类指令后会停止继续编译,直到机器人把对应的指令 执行完毕后才会继续编译,会造成前瞻停止的指令有 Wait, RETURN, EXIT, Print, Pause, CRobT, SocketCreate, SocketClose, SocketSendByte, SocketSendInt, SocketSendString, SocketReadString, SocketReadBit, SocketReadInt, SocketReadDouble等。

6.11.4 移动程序指针

说明

如果需要从程序中间的某一行开始执行之后的程序,那么可以使用该功能将程序指针移动到光 标所在行,之后程序即可从新的位置开始执行。

	操作	说明
1	暂停正在运行的程序,点击屏幕将光标	
	移动到期望的行上。	
2	在程序编辑器界面,点击"调试"按	
	钮,选择"程序指针到光标"。	
3	程序指针 PP 将移动到选中的行上。	
4	程序指针 PP 指向目标行后,点击程序	有关重回路径功能的详细介绍,请
	开始或者下一步,机器人会从当前位置	参考重回路径。
	以关节插补方式缓慢的运动到指定行的	
	目标位置,执行过程与"重回路径"过	
	程一致。	
5	重回路径完成后,机器人将会停止在指	
	定行的目标点位置,再次点击"开	
	始",机器人才会继续执行之后的程	
	序。	

使用限制



移动程序指针存在如下限制:

- 使用该功能时,以下指令会被忽略,编译器的编译位置会直接移动到目标行,除此之外, 其他所有指令都会被执行:
- a) 所有的运动指令;
- b) SetDO、SetGO、Return、Wait、Print 以及所有的 Socket 指令;
- c) 函数调用行;
- ▶ 移动程序指针时,忽略流程控制指令的判断条件。
- 不能跨函数移动程序指针,需要先使用"程序指针到函数"功能将程序指针移动到某个函数的开头,再使用移动程序指针功能;
- ▶ 移动程序指针只能移动到运动指令行。

6.11.5 单步运行

说明

单步运行主要用来做程序调试,机器人可以每次仅执行一条运动指令并停止在该条指令的目标 点上,便于确认每一个示教点是否符合要求。 此外在单步运行时,机器人可以沿着编程的路径反向运行,方便用户在相邻的示教点之间进行 快速跳转。

单步运行

单步运行有两种,按照程序执行方向不同分为正向单步和逆向单步。 正向单步又称"下一步",即让机器人沿路径正常执行一条指令,并停止在当前指令的终点上。 "下一步"按钮的作用与"启动"按钮非常类似,最大的区别就是使用下一步按钮启动的程序 运行到指令的终点后会自动停止。 逆向单步又称"上一步",即让机器人沿路径往回走一条指令,并停止在当前指令的**起点**上。 单步运行期间可随时使用"停止"按钮来停止机器人的运行,再次点击启动或者单步运行按钮 程序会继续沿选定的方向运行。

使用限制

由于逆向单步仅用于在某个程序段对示教点进行检查或者调试,因此相比正向单步有如下使用 上的限制:

- 1. 逆向运行时系统将只会执行运动指令;
- 逆向运行时无法越过逻辑指令,例如 WHILE、IF、Wait 等,遇到这些指令将无法继续逆向 运行;
- 3. 当上下两条指令使用的工具或者工件不相同时,无法逆向运行;
- 4. 逆向运行到程序首行时,无法再继续逆向运行;

 正向运行与逆向运行之间切换时,需要点击两次"上一步"或者"下一步"。第一次点击 用来改变程序指针的运动方向,第二次点击后机器人才会开始运动。

6.11.6 重回路径

说明

在某些特定情况下,机器人的位置会偏离其编程的路径,例如:

▶ 在程序运行中被停止的期间(程序复位造成的程序停止不在此列),机器人被 Jog 到其他 位置;

程序运行期时触发紧急停止,机器人执行 STOP 0 后; 当程序再次从停止位置启动时,如果系统检测到机器人已经偏离编程路径,那么机器人会首先执行重回路径(Regain Path)运动以返回到原来的编程路径上。 为保证安全,重回路径时机器人的运动速度比较慢,并且可随时按示教器上的"停止"按钮来

停止机器人的运动。

使用限制

重回路径时机器人执行的是关节轨迹,因此末端路径无法预测,请注意观察是否会与周边环境 发生碰撞。

只有当机器人从程序中间停止的地方继续执行时,控制系统才会检测是否偏离路径,如果偏离 则会执行重回路径操作。

如果程序被复位,那么系统将不会检测是否偏离路径,而是直接从第一行开始执行,请注意防 范可能发生的碰撞。

6.11.7 变量管理

说明

变量管理界面提供了对机器人系统内几乎所有变量的新建、查看、修改及删除操作,目前支持 的变量类型包括:

序号	变量类型	描述
1	系统预定义	指用户不可修改的变量,用于存储某些系统参数,例如
	变量	tool0/wobj0 等。
2	用户预定义	用户可以进行修改,并且可以在多个程序中进行使用的变
	变量	量,例如用户标定的工具、工件等。
3	程序变量	用户在程序中进行定义的变量,一般仅在当前程序及其子程
		序中使用,包含了绝大部分系统支持的变量类型。

对于一些某些有专门定义步骤的变量类型,例如 tool/wobj(使用标定界面进行定义和修改), robtarget/jointtarget/speed/zone(使用辅助编程界面进行定义和修改),虽然也可在变量查看 界面进行查看和修改,但是出于方便性和减少错误的考虑,仍然推荐使用专用界面进行修改, 在变量管理界面只进行查看操作。



i 提示

可以在变量管理界面查看和修改的变量仅限于当前所加载的机器人程序中使用的变 量,因此加载其他程序后显示的变量会发生变化。

变量编辑

如果需要新增变量或者对某个存在的变量进行修改,	可通过点击	"新建"	或者	"修改"	按钮进
入变量编辑页面进行操作。					

R BI	有新的警告信息		→> 大 6	% 🗖 35%	🗶 bi	上 wobj0 🛛 🏅
变量类型	新建变量					
double	变量类型:	double		模块:	main.mod	
jointtarget	变量名称:	dou		存储类型:	VAR	<u> </u>
speed	数组维数:	None 188 288	3维	作用域:	GLOBAL	
tool		4		11113-14-		4
userframe		值		类型		
wobj	0.0			double	•	
zone						
bool						
int						
intnum						
string						
triggdata						
		722 123	and the same		TRENK	
		佣定			取消	
181	新建	修改 复	制	『除	刷新	Σ
变量类型	在新建变量时月	用于选择变量的	9类型,所有	ī支持的类	型都列在	左侧边栏内。
变量名称	将要插入变量的	的名称。				
数组维数	用于创建或者倾	多改数组,最大	、支持3维数	\ 组。需要	注意的时	,数组维数i
	时系统会花费车	交多时间进行数	α据处理,H	MI 响应可	能会变慢	0
模块名称	默认为 main.m	nod,也可以选	择存储在其	他 mod F	Þ.	
存储类型	可选择 const、	pers 和 var,	更多信息请	参考 <u>变量</u> 声	<u>吉明</u> 。	
作用域	可选择 global	和 local,更多	信息请参考	变量声明。)	

6.11.8 机器人的奇异性

说明

正常情况下,机器人最多可以使用 8 种不同的关节配置到达同一个工作空间中的位姿,详细信息可以参考 confdata 变量介绍。

但是在机器人的工作空间中还存在若干特殊的位姿,机器人可以使用无数种不同的关节配置到达,这些位姿被称为奇异点。奇异点会导致控制系统在基于空间位置计算关节角度时出现问题。 一般来讲,机器人有三种类型的奇异点:

1. 肩部奇异点



- 2. 腕部奇异点
- 3. 肘部奇异点

机器人执行关节运动时,不存在奇异性问题。

当机器人执行靠近奇异点的笛卡尔空间轨迹时,某些关节的速度可能会非常快,为了保证不超过关节最大速度,末端轨迹的速度将会被自动降低。

肩部奇异点

当腕心位于1轴轴线上时,机器人处于肩部奇异点上:



腕部奇异点

当4轴和6轴轴线重合(5轴角度为0)时,机器人处于腕部奇异点上:



肘部奇异点

当腕心、2轴转轴、3轴转轴位于一条直线上时,机器人处于边界奇异点上:



6.11.9 VREP 仿真

说明

使用 VREP 功能可以仿真机器人运动状态,方便用户调试。

连接 VREP

R	ķ 🗖	没有新的警告信息	• 0	∛ ¢	→> ×	100% 🗖 10	0% 🗶 tool0	🚣 wobj0	12
I	O配置	系统输入	系统输出	Profi	net 夕	卜部通信	EtherNet/IP		
	IP配置	配置模式: IP地址:	调试 192 .	168 . 0	یم ۱60		保存	I	
	VREP	Vrep连接状态: Vrep IP地址 Vrep端口号:	* 1 1	连接 27.0.0.1 9997			连接	l	
	外部通信	IP地址: 端口号:	-				连接		 S
		通用设置	ſ	安全	通信		运动控制	Σ	
\triangleright	运行、	/REP 的主机已	开启 VREP	,软件,并	加载了与	当前使用机	1型相同的球	石机器人	、模型

运行 VREP 的主机 IP 网段设置为与控制器同一网段,并使用超五类或以上级别的网络电缆连接到控制柜的调试网口或者视觉网口。



- ▶ VREP 处于仿真开始状态。
- ▶ 打开控制面板-通信-外部通信页面,输入 VREP 主机 IP 地址和端口号,默认值为 19997, 点击连接按钮,控制器与 VREP 建立连接。
- ▶ 此时运动机器人即可看到 VREP 上机器人动作。

使用限制

- ▶ 启用 VREP 通信后,不影响控制器的运动控制及其他正常功能。
- ▶ 连接成功后,不受手自动模式影响,会一直正常模拟机器人的运动。
- ▶ 仅支持 IPv4 地址,端口号必填。
- ▶ 当前机器人类型必须与 VREP 中机器人模型一致。
- ▶ 当网线断开或 VREP 关闭时,界面会等待 5 秒断开连接。

7 RL 编程语言

7.1 关于 RL 语言

概述

工业机器人是一种适用于多种场合的可编程设备,用来给机器人编写任务程序的语言被称为机 器人语言(Robot Language),Titanite 系统使用 RL 语言作为 ROKAE 机器人的编程语言。 RL 语言为 ROKAE Robot Language 的缩写,即 ROKAE 机器人编程语言,用户可以通过示教器 编写控制机器人的程序。 RL 语言程序文件后缀名为.mod,例如: MoveObj.mod 或 PickSomething.mod,每一个程序 文件构成一个程序模块。 RL 语言的指令不区分大小写,例如对于 MoveAbsJ 、moveabsj、MOVEABSJ 三种写法,RL 均 视为正确的 MoveAbsJ 指令,但是为保持统一的语言风格,建议采用单词首字母大写的格式。

ROKAE

示例

为了说明 RL 程序语言的特点,先看一个简单的程序,了解 ROKAE RL 的基本结构和格式
//程序开始,首先进行变量声明
MODULE MainModule
GLOBAL VAR int counter = 3
GLOBAL VAR jointtarget home= J:{0,0,0,0,0,0}{EJ 0,0,0,0,0,0}
GLOBAL VAR robtarget startpoint= p:{{48,54.9,4.3},{0.352,0.99,0.11,-0.387}}{cfg 0,-
1,2,0}{EJ 0,0,0,0,0,0}
GLOBAL VAR robtarget endpoint = p:{{48,54.9,4.3},{0.352,0.99,0.11,-0.387}}{cfg 0,-
1,2,0}{EJ 0,0,0,0,0,0}
GLOBAL VAR speed v40 = v:{40,2,5,10,2}
LOCAL CONST zone z100 = z:{100,50}
//声明完毕,以下是功能指令
PROC main()
MoveAbsJ home, v40, z100, tool3
counter++
IF(counter > 6)
MoveL startpoint, v40, z100, gripper //移动机器人到 startpoint 点
Else
MoveJ endpoint, v40, z100, gripper
ENDIF

其中:

- 整个程序分为声明区和实现区两大部分,在每个 Mod 文件中第一个函数之前的区域为声明区,例如 main.mod 中, PROC main 之前的部分为声明区;
- ▶ VAR 表示变量的存储类型,表示一个可变量;
- ▶ int、robtarget、speed、zone、tool 是 RL 语言的专用变量类型;
- ▶ MoveJ 是 RL 语言中一个标准的运动指令;
- ▶ "//"后面是注释内容;

7.2 程序结构

7.2.1 概述

说明

Titanite 系统中所有的程序文件都按照"工程"的概念组合在一起,包含如下特性:

- 1. RL 程序根据范围大小分为三个层次:
- a) 工程,即 Program,一个工程中包含若干个程序模块文件;
- b) 程序模块,即 Module,分为程序模块(.mod)与系统模块(.sys)两种,一个程序文

件就是一个模块;

- c) 函数,即 ROUTINE,用户自定义的用于重复调用的程序块;
- 每个工程使用一个独立的文件夹存储,在资源管理器界面左侧,每一个单独的文件夹就代表一个独立的工程;
- 一个工程中可以包含多个程序模块,但有且仅有1个main.mod,在main.mod中包含一 个PROCmain,该PROCmain作为整个工程的入口函数;
- RL 语言支持用户自定义函数,不同的自定义函数可以存储在同一个程序文件中,也可以 存储在不同的程序文件中;
- 5. 工程、程序文件以及函数的相互关系如下图所示:



7.2.2 程序模块

说明

程序模块即.mod 或.sys 文件,每个程序模块中都包含了若干数据变量以及函数,用于实现具体的机器人功能,一个项目中可以包含多个程序文件。每一个程序文件都可以执行拷贝、删除等常规的文件操作。

在每个工程中,必须有一个程序模块中要包含 main 函数,用作整个工程的入口函数。加载并



执行某个工程,本质上是在执行 main 函数。

程序模块分类

程序模块扩展名为.mod,每一个模块文件即为一个程序模块。

模块的定义

模块的定义方式为:	
MODULE Name	
声明区	
PROC main()	
ENDPROC	
PROC test1()	
ENDPROC	
PROC test2()	
ENDPROC	
ENDMODULE	
i 提示	
每一个模块中,位于文件头部与第一个函数之前的代码区称为声明区,用来存放	
GLOBAL 和 LOCAL 作用域的变量声明,该区域不允许用户直接在编辑器中修改。	

7.2.3 函数

说明

使用函数功能可以简化代码结构,提高代码可读性和复用率。用户可以将需要经常执行的程序 段定义成新的函数,这样在主程序中就可以方便的随时调用。 目前不支持带返回值的函数。

函数定义

函数的定义方式为: SCOPE PROC RoutineName() ... //do something

•••

ENDPROC

其中,

...

- 1. SCOPE 为函数作用域,支持 GLOBAL 和 LOCAL 两种;
- 2. PROC 是函数的定义关键字;
- 3. RoutineName 为函数名称,命名规则与变量命名规则相同,详见变量命名规则。

函数调用

调用函数时,直接在程序编辑器输入函数名即可: RoutineName() 仅能调用本工程内的其它 GLOBAL 级别的函数或本模块文件中 LOCAL 级别的函数,不支持递 归调用,不支持两个子函数之间相互交叉调用。 对于函数的调用在编译器中被视为一条独立的程序指令。

注意事项

不允许在函数中定义函数;

7.3 变量

7.3.1 基本概念

变量命名规则

RL 语言中的变量名称可由字母,下划线,数字组成,必须以字母或者下划线"_"开头,但变量名不能与系统关键字重名,RL 系统关键字详见<u>预定义关键字</u>。 除此之外,还存在以下注意事项:

- 1. 在同一模块中,不允许出现重名的 GLOBAL、LOCAL 级别变量;
- 2. 在不同的模块中,不允许出现重名的 GLOBAL 变量;
- 3. 在不同的模块中,允许出现重名的 LOCAL 级别变量;
- 在同一模块中,不允许任何变量(GLOBAL,LOCAL 级别,不包括 ROUTINE 级别)与本 模块内的函数发生命名冲突;
- 5. 在不同的模块中,不允许任何 GLOBAL 级别的函数与变量发生命名冲突;



当变量名只包含两个字符时,需要注意第二个字符不要为"h"、"b",否则该变量 可能会被转换为十六进制或者二进制,更多信息请参考进制转换。

变量作用域

RL 语言系统定义了三种作用域:

- 1. 全局(GLOBAL),对当前工程中的所有模块可见,可在模块声明区内声明;
- 2. 局部(LOCAL),仅对当前模块可见,可在模块声明区内声明;
- 3. 函数(ROUTINE),仅在当前函数内可见,只能在函数体内部声明,且声明该作用域变量时不允许指定作用域类型(GLOBAL或者 LOCAL);



函数(ROUTINE)作用域仅适用于变量,不适用于自定义函数。

存储类型

每个变量根据其是否可以在程序执行过程中被修改分为可变量(VAR)、持续性变量(PERS)常量(CONST)。

- > VAR(Variable),可变量,可以在程序运行过程中进行重新赋值的变量。
- CONST (Const Variable),常量变量,不能在程序运行过程中重新赋值的变量,此类型 变量的值必须在其初始化时指定。
- PERS(Persisten Variable),持续性变量,在程序执行过程中如果此类型变量的值发生了 变化,将会自动将该变量的初始值修改为当前值,由此达到"持续"存储的效果。



<mark>i</mark> 提示

即使某个 PERS 类型变量的值在程序运行过程中被更改,其在程序编辑器声明区内显示的初始值 也不会立即刷新,只有当程序重新加载或程序停止时在程序编辑器声明区显示的初始值才会更新 到最新值。

预定义关键字

以下为 RL 语言预定义的保留关键字(不区分大小写):

Module、EndModule、Proc、EndProc、Func、EndFunc、TRAP、ENDTRAP、SetDO、DO_ALL、 SetGO、SetAO、WaitDI、Wait、WaitUntil、WaitWObj、WBID、Q、P、J、V、W、T、S、L、 CA、DURA、IGNORELEFT、EJ、1J、FCBV、FCCV、FCOL、FCXYZ、FCCART、PE、PER、TCP、 ORI、EXJ、CFG、PDIS、JDIS、MoveAbsJ、MoveJ、MoveL、MoveC、MoveT、LOCAL、TASK、 GLOBAL, VAR, CONST, PERS, INV, DOT, CROSS, sin, cos, tan, asin, cot, acos, atan, atan2、sinh、cosh、tanh、ln、log10、pow、exp、sqrt、ceil、floor、abs、rand、Print、 PrintToFile、ClkRead、TestAndSet、IF 、Else、Endif、WHILE、ENDWHILE、for、from、to、 endfor、Break、Continue、Del、Int、Double、Bool、String、BYTE、Robtarget、Speed、 Zone、Tool、Wobj、Jointtarget、TriggData、Load、FCBoxVol、FCSphereVol、FCCylinderVol、 FCXyzNum、FCCartNum、Pose、CLOCK、INTNUM、SYNCIDENT、TASKS、Call、Return、 EXIT、Pause、StopMove、StartMove、StorePath、RestoPath、True、False、Interrupt、When、 Offs、CalcJointT、CalcRobT、CRobT、RelTool、SocketCreate、SocketClose、SocketSendByte、 SocketSendInt、SocketSendString、SocketReadString、SocketReadBit、SocketReadInt、 SocketReadDouble、SocketSendStringLine、ChkNet、ClearSocketBuff、SerialOpen、 SerialClose 、SerialSendString 、SerialReadString 、SerialSendByte 、SerialReadByte 、 SerialReadBit 、 ClearSerialBuff 、 GetSerialBuffSize 、 DoubleToStr 、 DoubleToRobtarget DoubleToSpeed、DoubleToJnttarget、UpdateJnttarget、UpdateRobtarget、WaitSyncTask 、 GOTO、AccSet、MotionSup、TriggIO、TriggJ、TriggL、TriggC、On、Off、clock、intnum、 userframe 、 pinf 、 ninf 、 FCFRAME_WORLD 、 FCFRAME_TOOL 、 FCFRAME_WOBJ 、 FCFRAME_PATH、FCPLANE_XY、FCPLANE_XZ、FCPLANE_YZ、FC_LINE_X、FC_LINE_Y、 FC LINE_Z、FC_ROT_X、FC_ROT_Y、FC_ROT_Z、Offs、CalcJoinT、CalcRobT、CRobT、RelTool、 \\Start、\\Time、ClkReset、ClkStart、ClkStop、CONNECT、WITH、IDisable、IEnable、ISignalDI、 \\Single\\SingleSafe、WaitWobj、DropWobj、WobjIdentifier、WobjAngle、ActUnit、DeactUnit、 INTNO、\\Exp、DoubleToStr、WaitSyncTask、FCAct、FCDeact、 FCLoadID、FCCalib、FCSupvForce、FCSupvTorque、FCSupvPosBox、FCSupvPosSphere、 FCSupvPosCylinder、FCSupvOrient、FCSupvOrient、FCSupvReoriSpeed、FCSupvTCPSpeed、 FCCondForce、FCCondTorque、FCCondOrient、FCCondReoriSpeed、FCCondPosBox、

FCCondPosCylinder、FCCondPosSphere、FCCondTCPSpeed、FCCondWaitWhile、FCRefLine、 FCRefRot、FCRefSpiral、FCRefCircle、FCRefForce、FCRefTorque、FCRefStart、FCRefStop、 FCSetSDPara、PoseMult、PoseInv

进制转换

ROKAE	7 RL 编程语言
	RL 语言支持在数字或者字母后面增加进制标识符的方式来直接输入十六进制、二进制字符或 者科学计数法的数值。
Example 1	
	在 0~9、a~f 以及 A~F 后面增加"h"后缀,RL 编译器会将相应的数字或者字母当做十六进制
	来处理,并在编译器内部转换成十进制处理:
	8h,代表十六进制的 8,十进制的 8;
	bh,代表十六进制的 b,十进制中的 11;
	25h,代表十六进制的 25,十进制的 37;
Example 2	
	在 0~9、a~f 以及 A~F 后面增加"b"后缀,RL 编译器会将相应的数字或者字母当做二进制来
	处理:
	1b,代表二进制的 1,十进制的 1;
	10b,代表二进制的 10,十进制的 2;
	1010b,代表二进制的 1010,十进制的 10;
Example 3	
	在数字后面增加"e±x",表示该数字乘以 10 的 x 次方,例如:
	5e+20,代表 5×10 ²⁰ ;
	26e-15,代表 26×10 ⁻¹⁵ ;
	112e-10,代表 112×10 ¹⁰ ;
7.3.2 变量声明	

说明

在使用一个变量之前必须要先进行声明,变量声明语句格式为: SCOPE STORAGE TYPE varname [= value] 其中: 1. SCOPE 为变量作用域,详见变量作用域; 2. STORAGE 为变量存储类型,详见存储类型; 3. TYPE 为变量类型,可以是基本类型,也可以是专用类型,详见变量类型;

 varname为变量名,详见变量命名规则;
 中括号[]内为可选内容,可以在声明变量的时候进行初始化,也可以不初始化。对于在声明时没有进行显式初始化的变量,系统会自动根据变量的类型赋予不同的初值。默认的初值可能会 在某些情况下造成程序执行问题,因此建议对每一个手动新增的变量进行初始化。

示例

以下是几个变量声明示例:

Example 1

VAR int counter = 8//#VAR double time = 2.5//#VAR bool ifOpen = true//#

//声明整型变量 count,并赋初值为 8 //声明浮点型变量 time,并赋初值为 2.5 //声明 bool 型变量 ifOpen,并赋初值为 true

7RL 编程语言	ROKAE	
Example 2		
	一般情况下,变量不允许重名:	
	VAR int counter = 8	
	VAR double counter = 2.5	
	此时编译器将报错,提示"添加变量失败"。	
Example 3		
	但是全局变量和局部变量变量可以使用相同的变量名:	
	VAR int counter = 1	
	GLOBAL int counter = 555	
	虽然不同作用域的变量允许重名,但是为了避免引起混淆和误用,除非使用重名的变量在工	Ż
	上有特别的好处,否则不建议使用重名变量。	
	1 提示	
	不可在 while 等循环语句块内部声明变量,否则在该部分代码重复执行时会造成重复	
	声明,导致出现"添加变量失败"错误。	
	请在循环体外部声明需要使用的变量。	

使用限制

- ▶ 不支持声明 PERS 存储类型的 ROUTINE 变量;
- 当不同级别的变量或函数存在重名情况时,编译器会根据作用域的优先级来决定选择使用 哪个变量,具有最高优先级顺序的变量将优先被选中,而低优先级顺序的将被遮蔽隐藏, 各作用域的优先顺序如下:
- 1. 当出现变量重名时,作用域的优先顺序为:ROUTINE > LOCAL > GLOBAL;
- 2. 当出现函数重名时,作用域的优先顺序为:LOCAL > GLOBAL;

7.3.3 变量类型

7.3.3.1 基本变量

整型 int

整型 int 变量的取值范围是-2³¹~2³¹,建议赋值在规定范围内,如果超过范围则会随机赋值,因 此使用时请不要超过最大取值范围。 例如: GLOBAL VAR int counter = 4 表示定义了一个整型的全局变量类型的数据 counter,且初始值等于 4。

浮点型 double

浮点数使用 8 个字节存储,使用时请不要超出取值范围。 例如:

LOCAL VAR double time = 1.5 表示定义了一个浮点型的局部变量 time,且初始值等于 1.5。

布尔型 bool

bool 型变量主要用于状态或逻辑判断,取值为 true 或者 false。 当被赋值 int 或 double 值时,非 0 取值为 true, 0 取值为 false。 例如: GLOBAL VAR bool ifClose = true 表示定义了一个 bool 型的全局变量 ifClose,且初始值为 true。

字符串类型 string

字符串类型变量由多个字母或者数字组成,且定义时必须放在双引号""内。 例如: VAR string name = "rokae" 表示定义了一个字符串变量 name,并初始化为"rokae"。 字符串类型变量支持"+"操作,可实现字符串拼接。 例如: name = "Rok" + "ae" 表示变量 name 被赋值为"Rokae"。 注意: Titanite 控制系统中,string 支持的最大长度为 1024。

数组 Array

数组是由相同类型的变量组成的集合,可以是一维也可以是多维。数组中的元素使用下标来说
问,每一维的下标都从1开始。
例如:
VAR int table[1][16]
table[1][6] = 8 //将数组的第一行第 6 个元素赋值为 8。
也可在声明时对数组进行赋值:
VAR int temp[2][3] = $\{\{1,2,3\},\{4,5,6\}\}_{\circ}$
矩阵可认为是二维数组,声明和定义的形式与数组一样。
例如声明一个整型的2行2列的矩阵:
VAR int matrix [2][2] = {{1,2},{3,4}}



类型隐式转换

为方便使用,某些基本类型变量之间可以进行隐式类型转换,见下表:

可隐式转换类型
7RL 编程语言

ROKAE

浮点型(double)	布尔型(bool)
整型(int)	布尔型(bool)
整型(int)	浮点型(double)

Example 1

VAR int a1 = 3	
VAR double a2 = 4	
VAR double a3 = a1 * a2	//编译器将 a1 隐式地把转换成浮点型数据。
VAR double counter = 5	
while(counter)	//编译器将 counter 隐式地转换成 bool 型数据。
counter	
endwhile	

7.3.3.2 byte

byte 表示 RL 语言中的无符号字节,相当于 C++中的 unsigned char。取值范围 0~255,不允许 为负值。一般用于 SocketSendByte 指令。 当 byte 赋值超限时,不会报错,会自动截断取低 8 位字节。

示例

下面的例子显示了如何使用 byte:

Example 1

VAR byte data = 177

定义了一个 byte 类型变量 data,它的值为 177。



当 byte 变量值超过 255 时,会自动进行截断,只保留低 8 位的值,比如 var byte data2=288, 截断后 data2 的值为 32。

7.3.3.3 clock

说明	
	clock 用于计时,clock 指令就像用于计时的秒表。 clock 类型存储的时间精度是 0.001s,最大时间间隔 45 天(即 45×24×3600 秒)。
示例	
Example 1	下面的例子显示了如何使用 clock:
	VAR clock clock1



ClkStart clock1 ClkStop clock1 VAR double interval=ClkRead(clock1) ClkReset clock1 interval 读到的是 ClkStart 和 ClkStop 之间的时间间隔,单位是 s。

7.3.3.4 confdata

说明

confdata(Robot Configuration Data)用于定义空间目标点对应的形态配置数据。 对于常见的串联 6 轴机器人来讲,同一个笛卡尔空间目标点最多对应 8 组不同的运动学逆解, 因此需要使用 confdata 来明确指定选择哪一个形态。

此外,由于机器人使用的是旋转关节,任何一个关节在 1°和 361°时表现出来的状态是一样的, 因此在选定机器人的形态后,还需要采取其他措施来处理关节的多圈性问题。此处我们以象限 数的方法来标记关节角度的大致范围,例如当关节角度位于 0~90 度时其象限数为 0,关节角度 为 90~180 度时记为 1,每隔 90 度增减 1。角度为负数时,相应的象限数也为负数,如下图所 示(顺时针旋转为正向):



对于串联 6 轴工业机器人来讲,需要 4 个参数来构成完整的 confdata,包括:

- ▶ cf1,记录1轴的象限数;
- ▶ cf4,记录4轴的象限数;
- ▶ cf6,记录6轴的象限数;
- ▶ cfx,记录机器人使用哪个位形到达目标位置,详见后续解释。

定义 cf1 数据类型: int 1 轴角度对应的象限。 cf4 数据类型: int 4 轴角度对应的象限。 cf6 数据类型: int 6 轴角度对应的象限。 cfx

数据类型: int

机器人使用的形态配置编号,取值范围 0~7。

补充说明

对于工业上常见的六轴串联球腕或 L 形手腕机器人来讲,同一个末端笛卡尔位姿最多有 8 组不同的逆解,cfx 使用 0~7 这 8 个整数代表 8 组逆解,详细解释如下。

cfx	腕心位于 1 轴	腕心位于大 臂	5 轴角度为
0	前面	前面	Ē
1	前面	前面	负
2	前面	后面	Ш
3	前面	后面	负
4	后面	前面	Ш
5	后面	前面	负
6	后面	后面	Ē
7	后面	后面	负

7.3.3.5 intnum

说明

intnum 用于标识中断。

当 intnum 类型的变量和 TRAP 关联时,它会被分配一个整数去标识中断。接下来所有对中断的操作都是通过这个变量实现,如启用和禁用中断等。

不止一个中断标识可以被相同的 TRAP 作用域关联。系统变量 <u>INTNO</u>可以用于确定是哪一个 类型的中断被触发。

intnum 类型的变量必须被声明为 GLOBAL 类型。

示例

Example 1

Example 2

GLOBAL VAR intnum testint ... PROC main() CONNECT testint WITH testTRAP ISignalDI di1, 1, testing 当 di1 为 1 时,产生一个中断,从而导致 testTRAP 作用域被调用。 VAR intnum f1_int

VAR intnum f2_int;

•••



PROC init_interrupt() ... CONNECT f1_int WITH cf ISignalDI di1, 1, f1_int CONNECT f2_int WITH cf ISignalDI di2, 1, f2_int ... ENDPROC ... TRAP cf IF(INTNO==f1_int) ... ELSE ... ENDIF ... ENDTRAP di1或 di2 被置为1时,中断被触发,TRAP 作用域 cf 被调用,根据 INTNO 系统变量判断哪一 个中断被触发,从而执行不同操作。

7.3.3.6 jointtarget

说明	
	存储机器人关节角度和外部轴位置。
	关节角度的单位是度 Degree,外部导轨的单位是毫米 mm。
定义	
robax	
	机器人关节角度(Robot Axes)
	数据类型: double
	robax 包含 6 个 double 型的成员,分别存储机器人 6 个关节的角度 Degree。
extax	
	外部轴位置(External Axes)
	数据类型: double
	extax 包含 6 个 double 型的成员,最多可存储 6 个外部轴的位置信息。
	如果外部轴为旋转轴,则单位是角度 Degree;如果外部轴为直线轴,则单位是毫米 mm。

7RL 编程语言	ROKAE
Example 1	
	VAR jointtarget home = J:{0,0,0,0,90,0}{EJ 0,0,0,0,0,0}
	上述语句定义了一个名为"home"的点,除五轴为 90 度外,机器人其他轴角度均为 0 度,所
	有的外部轴回到零位。
Example 2	
	VAR jointtarget start = J:{10,20,30,0,90,0}{EJ 325.6,0,0,0,0,0}
	上述语句定义了一个名为"start"的点,机器人一轴为 10 度,二轴为 20 度,三轴为 30 度,
	五轴为 90 度,第一个外部轴位置为 325.6 度或 325.6 毫米,取决于外部轴类型。
7.3.3.7 load	

说明

load 变量类型用于存储机器人负载的动力学参数。 机器人的负载主要有两种:

- ▶ 安装在机器人末端的工具或工件本身;
- ▶ 工具所抓起/吸起来的物体。

load 型变量不支持单独创建,只能作为 tool 型变量的成员在标定工具界面手动修改,或者使 用负载辨识功能由控制系统自动修改。

正确定义负载的动力学参数可以使得机器人获得最佳性能。



请务必正确定义机器人末端负载的动力学参数,包括工具本身以及由工具抓取的物体两部分。错 误的定义可能会导致如下后果:

- > 机器人无法最大化利用伺服系统的能力,导致性能下降;
- ▶ 路径精度降低,定位误差变大;
- > 机械部件过载导致寿命降低或损坏。

÷	VV
叱	Х

	在 Titanite 系统中负载被当作刚体来处理,用于描述负载的参数有 4 个。
	参数定义:
	PERS load piece1 = l:{mass,{cogx, cogy, cogz}, {q1,q2,q3,q4}, ix, iy, iz}
mass	
	质量(Mass)
	数据类型:double
	用于描述负载的质量,单位是千克 kg。
cogx	
	质心(Center of Gravity)在 x 方向的偏移量。
	数据类型: double

如果工具安装在机器人上,则 cogx 记录负载质心在工具坐标系下 X 方向的偏移量;如果使用 外部工具功能,则 cogx 记录被抓手夹持的负载质心在工件坐标系下 X 方向的偏移量。

cogy

质心(Center of Gravity)在 y 方向的偏移量。 数据类型:double 如果工具安装在机器人上,则 cogy 记录负载质心在工具坐标系下 Y 方向的偏移量;如果使用 外部工具功能,则 cogy 记录被抓手夹持的负载质心在工件坐标系下 Y 方向的偏移量。

如果工具安装在机器人上,则 cogz 记录负载质心在工具坐标系下 Z 方向的偏移量;如果使用

外部工具功能,则 cogz 记录被抓手夹持的负载质心在工件坐标系下 Z 方向的偏移量。

cogz

q1~q4

四元数,记录负载惯量主轴的方向。

质心(Center of Gravity)在 Z 方向的偏移量。

数据类型: double

数据类型: double

当工具安装在机器人上时,惯量主轴的方向是在工具坐标系下描述的,见下图:



当使用外部工具时,惯量主轴的方向是在工件坐标系下描述的,见下图:





惯量 x

数据类型: double

负载沿 x 主轴的惯量,单位 kgm²。

正确定义负载惯量有助于提升机器人运动精度,尤其是搬运较大物体的情况下。如果 ix、iy、iz 都被设置为零,则负载将会被当做一个质点来处理。

通常情况下,如果负载质心到法兰中心点的距离小于负载本身的最大尺寸时,就应该对负载惯 量进行定义,如下图:



iy

惯量 y	
数据类型: double	
负载沿 y 主轴的惯量,单位 kgm	۱ ² °

iz

惯量 z 数据类型:double 负载沿 z 主轴的惯量,单位 kgm²。

7.3.3.8 orient

说明

存储坐标系或空间刚体的姿态信息。 orient 类型的变量不支持单独创建或者修改,仅作为某些变量的成员变量。

定义	
~1	RL 语言系统使用四元数来表示姿态,因此共有 4 个分量,表示形式为:
μ	数据类型: double
	四元数的第一个分量。
q2	
	数据类型: double
	四元数的第二个分量。
q3	
	数据类型: double

四元数的第三个分量。

q4

数据类型:double 四元数的第四个分量。

关于四元数

通常情况下我们使用旋转矩阵来描述刚体的姿态,四元数是另一种更为简洁的姿态描述方式。 四元数的四个分量满足如下关系:

$$q_1^2 + q_2^2 + q_3^2 + q_4^2 = 1$$

旋转矩阵和四元数之间可以相互转换,假设有一个旋转矩阵 R:

$$\mathbf{R} = \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} \\ r_{21} & r_{22} & r_{22} \end{bmatrix}$$

L¹31 ¹32 ¹33」 则:

$q_1 = \frac{\sqrt{r_{11} + r_{22} + r_{33} + 1}}{2}$	无
$q_2 = \frac{\sqrt{r_{11} - r_{22} - r_{33} + 1}}{2}$	$sign q_2 = sign(r_{32} - r_{23})$
$q_3 = \frac{\sqrt{r_{22} - r_{11} - r_{33} + 1}}{2}$	$sign q_3 = sign(r_{13} - r_{31})$
$q_4 = \frac{\sqrt{r_{33} - r_{11} - r_{22} + 1}}{2}$	$sign q_4 = sign(r_{21} - r_{12})$

7.3.3.9 pos

说明

用来存储三维空间的位置信息。 pos 类型的变量不支持单独创建或者修改,仅作为某些变量的成员变量。

定义	
	RL 语言系统使用笛卡尔坐标系来描述三维空间,因此 pos 变量有 x、y、z 三个分量。
Х	
	数据类型: double
	位置的 x 坐标。
у	
	数据类型:double
	位置的 y 坐标。
Z	
	数据类型: double
	位置的 z 坐标。

7.3.3.10 pose

说明

ROKAE

	存储笛卡尔空间的位置和姿态。
 定义	
	参数定义:
	VAR pose pose1 = pe:{x, y, z},{q1,q2,q3,q4}
Х	
	数据类型: double
	位置的 X 坐标。
У	
	数据类型: double
	位置的 Y 坐标。
Z	
	数据类型: double
	位置的 Z 坐标。
q1	
	数据类型: double
	四元数的第一个分量。
q2	
	数据类型: double
	四元数的第二个分量。
q3	
	数据类型: double
	四元数的第三个分量。
q4	
	数据类型: double
	四元数的第四个分量。

7.3.3.11 robtarget

说明

存储三维空间的笛卡尔位置和姿态,用于 MoveJ、MoveL、MoveC 以及 MoveT 指令。 由于机器人运动学逆解存在多解性,对于同一个目标位姿,机器人往往可以采用多种不同的形 态到达,为了明确的指定采用哪一种配置形态,robtarget 变量中还包含了机器人配置(Robot Configuration)数据。 robtarget 类型的变量在通过辅助编程插入运动指令时自动创建,手动更改变量内部的的值可 能会导致 Pose 和 ConfData 不对应,机器人无法正常执行运动指令。

Y Y S

机器人程序中使用笛卡尔位置和姿态均是在**工件坐标系**下定义的。如果最终使用的工件与最初编 程时使用的工件不一样,会导致机器人的运动偏离期望路径。因此对于以下两种情况要确认工件 的变更不会造成危险:

- ▶ 使用"修改指令"功能更改指令的 wobj 参数时;
- > 实际使用的工件与程序指令中使用的工件不一样时。
- 不当使用会导致人员受伤或设备损坏!

定义

trans

	空间位置
	数据类型: pos
	保存在参考坐标系下的位置偏移量。
rot	
	姿态
	数据类型: orient
	保存在参考坐标系下的姿态。
conf	
	机器人配置数据(Robot Configuration)
	数据类型: confdata
	保存机器人的位形配置数据,详见 <u>confdata</u> 介绍。
extax	
	外部轴信息(External Axes)
	数据类型:double
	extax 包含 6 个 double 型的成员,最多可存储 6 个外部轴的位置信息。
	如果外部轴为旋转轴,则单位是角度 Degree;如果外部轴为直线轴,则单位是毫米 mm。

示例

VAR robtarget pB1=P:{{1289.491,0.001,3102.876},{0.987,0.000,-0.162,0.000}}{cfg 0,0,0,1}{EJ 0,0,0,0,0,0} 定义了一个名为 pB1 的笛卡尔位姿,所有外部轴处于零位。

7.3.3.12 signalxx

说明

signalxx 类型的变量用于描述输入与输出信号。 所有 signalxx 类型的变量都需要在"控制面板"→"通信"→"IO"配置"中进行定义,然后 在程序中使用,不支持在程序中直接声明。 描述

signalxx 目前仅支持数字输入输出,包括如下变量类型:	
--------------------------------	--

变量类型	用于描述…	说明		
signaldi	数字输入信号	值为 True 或者 False,仅表示状态		
signaldo	数字输出信号	值为 True 或者 False,对输出赋值		
		将一段连续的物理输入端口定义为一个二进制		
	数字组输入信 号	数,在 RL 中可转换为十进制使用,最多支持		
signalgi		16 个 DI 构成组输入,因此 signalgi 的取值范		
		围是 0 ~ (2^n -1) ,n 是组输入包含的 DI		
		点个数		
signalgo		将一段连续的物理输出端口定义为一个二进制		
	数字组输出信 号	数,在 RL 中可转换为十进制使用,最多支持		
		16 个 DO 构成组输出,因此 signalgo 的取值		
		范围是 0 ~ (2^n -1),n 是组输出包含的		
		DO 点个数		

signaldo 和 signalgo 类型仅包含信号的引用,可使用单独的指令(例如 SetDO、SetGO 等) 来进行赋值。

signaldi 和 signalgi 可用于在程序中直接获取所对应输入信号的值。

示例

Example 1

//使用数字输入的状态作为判断条件
 IF (di1 == true)

do something...

ENDIF

Example 2

注意事项

不支持在程序中定义/声明 signalxx 类型的变量,如果出现这种用法,程序将会报错。在使用 signalxx 类型的变量之前,请首先在控制面板中进行配置。

i 提示



signalxx 型变量的作用域为 System,与其他作用域类型的关系为 System > GLOBAL > LOCAL。 如果 IO 配置界面的 Signal 与 RL 程序中声明的变量重名,那么较低作用域级别的变量 将被选中。

7.3.3.13 speed

说明	
	用来定义机器人和外部轴的运动速度。
	为方便用户使用,系统预设了常用的速度变量,可通过辅助编程直接选择使用,详见插入指令。
定义	
	speed 型变量包含 5 个成员变量,分别是 per、tcp、ori、exj_r、exj_l。
per	
	关节速度百分比(Joint Velocity Percentage)
	数据类型: double
	用于指定关节运动指令时的运动速度,适用于 MoveAbsJ 和 MoveJ 指令,取值范围 1%~100%。
tcp	
	TCP 线速度(Linear Velocity)
	数据类型: double
	定义工具中心点的线速度,取值范围 0.001 毫米/秒 ~7000 毫米/秒。
ori	
	空间旋转速度(Orientation Velocity)
	数据类型: double
	定义工具的旋转速度,取值范围 0.001 度/秒 ~500 度/秒。
exj_l	
	外部轴线速度
	数据类型: double
	定义外部直线轴的运动速度,取值范围 0 毫米/秒 ~ 2000 毫米/秒。
exj_r	
	外部轴角速度
	数据类型: double
	定义外部旋转轴的运动速度,取值范围 0 度/秒 ~ 300 度/秒。

示例

VAR speed v1 = v:{40,300,100,200,1000} 定义了一个名为 v1 的 speed 变量,其中关节旋转速度为最大允许速度的 40%,TCP 线速度为 300 mm/s,空间旋转速度为 100°/s,外部轴角速度为 200°/s,外部轴线速度为 1000 mm/s。

预定义的速度变量

A 16	关节速度百		空间旋转速	外部轴角速	
名称	分比	ICP 线迷度	度	度	外部轴线速度
v5	1%	5 mm/s	200°/s	0°/s	0 mm/s
v10	3%	10 mm/s	200°/s	0°/s	0 mm/s
v25	5%	25 mm/s	200°/s	0°/s	0 mm/s
v30	5%	30 mm/s	200°/s	0°/s	0 mm/s
v40	5%	40 mm/s	200°/s	0°/s	0 mm/s
v50	8%	50 mm/s	200°/s	0°/s	0 mm/s
v60	8%	60 mm/s	200°/s	0°/s	0 mm/s
v80	8%	80 mm/s	200°/s	0°/s	0 mm/s
v100	10%	100 mm/s	200°/s	0°/s	0 mm/s
v150	15%	150 mm/s	200°/s	0°/s	0 mm/s
v200	20%	200 mm/s	200°/s	0°/s	0 mm/s
v300	30%	300 mm/s	200°/s	0°/s	0 mm/s
v400	40%	400 mm/s	200°/s	0°/s	0 mm/s
v500	50%	500 mm/s	200°/s	0°/s	0 mm/s
v600	60%	600 mm/s	200°/s	0°/s	0 mm/s
v800	70%	800 mm/s	200°/s	0°/s	0 mm/s
v1000	100%	1000 mm/s	200°/s	0°/s	0 mm/s
v1500	100%	1500 mm/s	200°/s	0°/s	0 mm/s
v2000	100%	2000 mm/s	200°/s	0°/s	0 mm/s
V3000	100%	3000 mm/s	200°/s	0°/s	0 mm/s
v4000	100%	4000 mm/s	200°/s	0°/s	0 mm/s
v5000	100%	5000 mm/s	200°/s	0°/s	0 mm/s
v6000	100%	6000 mm/s	200°/s	0°/s	0 mm/s
v7000	100%	7000 mm/s	200°/s	0°/s	0 mm/s

系统预定义了常用的速度变量,具体如下表所示。



系统预定义的 speed 变量中所有的空间旋转速度都是 200°/s,如果对机器人末端的旋转速度有特殊要求,可根据工艺要求自行定义新的 speed 变量以便使用。

7.3.3.14 syncident

说明

同步标识符用于定义任务之间配合时的等待点,与 WaitSyncTask 指令配合使用。

ROKAE	7 RL 编程语言			
	所有需要在同一个点同步的任务中的 syncident 变量名称应该都一样。			
	在多个任务需要协同配合执行时,syncident 用来定义一个程序执行位置,在所有任务都运行			
	到包含相同 syncident 参数的 WaitSyncTask 指令之前,任何一个任务都不能继续执行;或者			
	说只有全部需要协同的任务都运动到相同的 WaitSyncTask 指令行时,所有的任务才会继续执			
	行。			
	syncident 型变量属于非值变量(Non-Value),因此不支持任何数学运算操作。			
	该类型在变量管理中显示,不能手动修改,只能删除。			
示例				
	GLOBAL PERS tasks task_list[2] = { "ROB1" , "STN1" , "ROB2" }			
	GLOBAL VAR syncident sync1			
	WaitSyncTask sync1, task_list			
	任务 ROB1 中执行到 WaitSyncTask 时,会等待 STN1 和 ROB2 两个任务都执行到有着相同			
	syncident 参数的 WaitSyncTask 指令处,然后再同时向下执行。			
7.3.3.15 tasks				
	在多任冬时,tacks 型恋量田来指定若干个雪更同步的任冬冬称			
	该类型在变量管理中显示,也可以直接手动修改。			
定义				
	正方时石标以于拉甲时形式拓足,然后多! RL 正方组成一 数组,构成一 LdsKs 支重。之后			
	以又里可以做 WallSyliciask 由マ区用。			
示例				
	GLOBAL PERS tasks task _list[2] = { "task 1", "task 2" }			
	定义了一个名为 task_list 的 tasks 变量,包含"task_1"和"task_2"两个任务。			
7.3.3.16 tool				
	TOOL 空受重用米记录工具参数,包括机器人所用工具的 TCP、 妥态以及动力字参数。			
	利器人使用工具与外部坏境父互,因此 tool 变量会从以下儿个方面影响机器人的运动:			
	▶ 只有⊥具甲心点 ICP 会按照编程的路径和速度运动,当机器人执行一个空间纯旋转运动			
	➤ 编程时指定的运动路径相速度均是指上具坐标系相对于工件坐标系运动的路径和速度,因			
	此更换艮好标定后的工具或工件不影响路径的形状和速度大小。			

当使用外部工具时,编程的速度指的是工件的速度(相对于外部工具); 注意,当使用外部工具时,tool 变量中的 tframe 记录外部工具的零点位置和姿态偏移量,而 tload 则用来记录机器人末端所安装的用于抓取工件的手抓的动力学参数。 tool 型变量的数据都存储在数据库中,加载程序时由程序编辑器从数据库中读出,因此请不要 尝试在程序编辑器中直接对 tool 型变量直接修改,以免造成不可预知的错误。如果需要修改

tool 型变量,请通过标定界面进行修改,详见<u>标定工具坐标系</u>。



请务必正确定义机器人末端负载的动力学参数,包括工具本身以及由工具抓取的物体两部分。错 误的定义可能会导致如下后果:

- > 机器人无法最大化利用伺服系统的能力,导致性能下降;
- ▶ 路径精度降低,定位误差变大;
- ▶ 机械部件过载导致寿命降低或损坏。

定义

robhold

数据类型: bool

定义工具是否安装在机器人上,True 表示工具安装在机器人上,False 表示工具没有安装在机器人上,当前正在使用外部工具。

在进行 Jog 或者执行程序时,同时使用的工具/工件组合中,robhold 参数只能有一个为 True,即如果工具的 robhold 为 True,则对应的工件 robhold 就必须为 false,反之亦然,否则机器 人会给出错误提示,并无法进行 Jog 或执行相应的程序语句。

tframe

工具坐标系(Tool Frame)

数据类型: pose

记录所用工具的工具坐标系,包括:

- ▶ TCP 表示相对于机器人末端法兰坐标系在 x、y、z 三个方向的偏移量,单位是毫米。
- > 工具坐标系相对于法兰坐标系的姿态偏移量,用四元数表示,见下图:



tload

工具的动力学参数

数据类型: load

记录工具的动力学参数,对于普通工具来讲,tload 描述整个工具的动力学参数,对于外部工 具来讲,tload 描述机器人用来(夹持工件的)手抓的动力学参数。 对于安装在机器人上的普通工具来讲,其 load 参数包括:

▶ 工具的质量(重量),单位 kg;

- ≻ 工具的重心,在法兰坐标系下描述,单位毫米;
- 惯量主轴的方向,在法兰坐标系下描述; ≻
- 以及工具沿惯量主轴的惯量大小,单位 kgm²。如果所有的惯量分量都定义为 0 kgm²,则 \geq 该工具会被当做一个质点(Point Mass)来处理。

如果机器人使用的是外部工具,那 tload 成员则用来记录安装在机器人上的手抓的动 力学参数,具体的参数含义保持不变。



提示

请注意 tload 成员仅仅定义机器人的(用来夹持工件的)手抓的动力学参数,被夹持 的工件的动力学参数并不包含在内,为了保证机器人在任何情况下都获得最佳性能, 需要定义两个 tool 变量来处理这种情况:

- ▶ 一个 tool 保存手抓本身的所有参数;
- ▶ 另一个 tool 保存手抓+被夹持工件的所有参数;
- 在使用时,通过在运动语句中使用不同的工具来实现有无负载的切换功能。

示例

CONST tool tool2 := { true, {{100, 0, 220}, {1, 0, 0, 0}}, {2, {20, 0, 50}, {1, 0, 0, 0}, 0, 0, 0}} 定义了一个名为 tool2 的工件,其中的各项参数为:

- 该工具安装在机器人上; \geq
- TCP 相对于法兰坐标系 XYZ 方向偏移量分别为 100,0,220,姿态与法兰坐标系相同; \geq
- ≻ 该工具的质量为 2kg, 质心相对于法兰坐标系原点在 XYZ 方向上的偏移为 20, 0, 50mm;
- 该工具当作质点处理,惯量数据为 0。 \geq

7.3.3.17 triggdata

说明

triggdata 用于存储机器人定位事件信息(Positioning Event)。

定位事件指的是在运动过程中的某个特定位置触发一个输出信号或者运行一个中断程序。 triggdata 类型的变量不能通过赋值操作符进行定义,只能通过特定的 RL 指令来定义,因此每 一个 triggdata 类型的变量内存储什么样的信息,取决于所使用的 Trigg 指令,例如 TriggIO 等,

然后就可以被对应的运动指令 TriggL、TriggC、TriggJ 等所使用。

示例

下面的例子显示了如何使用 triggdata:

Example 1

VAR triggdata gripopen TrigglO gripopen, 0.5, gripopen, true TriggL p2, v500, gripopen, fine, gripper 当机器人运动到距离 p2 点 0.5mm 的位置时,将 DO 信号 gripopen 置为 true。

7.3.3.18 wobj

说明

wobj 是工件(Work Object)的缩写,工件指被机器人加工、处理、搬运的物体。 所有运动指令中使用的位置都是在工件坐标系下定义的(如果没有指定工件坐标系,则默认在 世界坐标系下定义,世界坐标系可以被看做是 wobj0),这样做有如下几个好处:

- > 很多加工点的位置可以从工件的设计图纸中获得并直接使用;
- 当机器人被重新安装或者工件被移动后,只需要重新标定工件坐标系就可以直接复用之前的程序,避免了重新编程;
- ▶ 在配备合适传感器的情况下,可以自动补偿工件的震动或者轻微移动。

正常情况下,如果不定义专门的工件坐标系,那么控制系统将把世界坐标系当做默认的工件坐标系 wobj0。但是当使用外部工具时,必须要定义工件坐标系,因为此时编程的路径和速度是指工件的路径和速度,而不是工具的。

通常工件坐标系是相对于用户坐标系定义的,但是如果用户未指定用户坐标系,则工件坐标系 默认相对于世界坐标系定义,详见机器人坐标系统。

工件实际上由两个坐标系组成,分别是用户坐标系和工件坐标系,在工件坐标系的上层插入一 个用户坐标系,是为了支持有多个相同工件需要加工的情况,有关坐标系定义关系的解释详见 "定义"部分有关 oframe 的解释。

i 提示

wobj 型变量的数据都存储在数据库中,加载程序时由程序编辑器从数据库中读出,因 此请不要尝试在程序编辑器中直接对 wobj 型变量直接修改,以免造成不可预知的错 误。如果需要修改 wobj 型变量,请通过标定界面进行修改,详见<u>定义工件</u>。

定义

robhold		
	定义该工件是否安装在机器人上。True 表示工件安装在机器人上,当前正在使用外部工具,	
	False 表示工件没有安装在机器人上,当前正在使用普通工具。	
ufprog		
	用户坐标系是否移动(User Frame Programmed)	
	变量类型: bool	
	定义用户坐标系是固定的还是移动的,True 表示用户坐标系是固定的。False 表示用户坐标系	
	是移动的,比如定义在外部变位机或者其他机器人上。	

7RL 编程语言	ROKAE
	该值多用于当需要机器人与变位机或其他机器人协调运动时。
ufmec	
	用户坐标系关联的机械单元(User Frame Mechanical Unit)
	数据类型: string
	用机械单元名称的方式来指定用户坐标系与哪个机械单元绑定,只有当 ufprog 为 false 时才有
	用。
oframe	
	工件坐标系(Work Object Frame)
	数据类型: pose
	存储工件坐标系的原点和姿态。
uframe_id	
	用户坐标系(User Frame)id
	数据类型:int
	存储用户坐标系的 id。可通过 id 找到对应的用户坐标系。
	在使用 普通工具 时(非外部工具),坐标系的定义链为:
	▶ 工件坐标系相对于用户坐标系定义;
	▶ 用户坐标系相对于世界坐标系定义。
	当使用 外部工具 时,坐标系的定义链为:
	▶ 用户坐标系相对于法兰坐标系定义。

7 RL 编程语言



示例

CONST wobj wobj2 :={FALSE, TRUE, "robot", {300, 600, 200}, {1, 0, 0, 0}, 1}; 定义了一个名为 wobj2 的工件,其中的各项参数为:

- 1. 该工件不是安装在机器人上;
- 2. 工件坐标系是固定的,不会随外部变位机或者其他机器人运动;
- 3. 工件坐标系原点在用户坐标系下的坐标值为 300 mm、600 mm、200 mm,姿态与用户坐标系一致;
- 4. 用户坐标系 id 为 1。

7.3.3.19 zone

说明

zone 变量用于定义某一个运动如何结束或者说定义两条运动轨迹之间转弯区的大小。 对于同一个机器人指令目标点,在运动指令中有两种处理方式:

- 当做**停止点**处理,机器人将运动到目标点且到达目标点时的速度为 0,之后才会继续执行 下一条指令;
- 当做过渡点处理,机器人不会运动到目标点,而是从距离该目标点若干毫米的地方开始转向往下一个目标点运动,转弯路径会偏离编程路径。两条轨迹之间的过渡区域我们称之为转弯区,见下图:





转弯区的大小不能超过路径长度的一半,如果超过,系统会自动将转弯区缩小到总路径长度一半大小。

使用转弯区可以避免机器人频繁启停,显著减少节拍时间。

定义

关节轨迹和笛卡尔空间轨迹使用不同的参数来定义转弯区。

distance

笛卡尔空间转弯区大小

数据类型: double

用于 MoveL、MoveC 和 MoveT 指令,定义笛卡尔空间轨迹的转弯区大小,即当机器人运动到 距离目标点还有 distance 毫米的地方时,开始转向往下一个目标点运动,单位是毫米,取值范 围 0~200 mm。

percent

转弯百分比 数据类型:double 用于 MoveJ 和 MoveAbsJ,表示距离目标角度还有多远时开始转弯,100%表示整个转动角度 值的一半;对于只有空间纯旋转运动的 MoveL 指令,也会使用 Percent 参数,而不使用 Distance。

示例

VAR zone z100 = s:{100,50} 定义了一个 zone 变量,其中笛卡尔空间转弯区大小为 100 mm,关节空间转弯区大小为 50%。

预定义的转弯区变量

系统预定义了常用的转弯区变量,具体如下表所示。

名称	笛卡尔空间转弯 区大小	转弯百分比
fine	0 mm	0%
z1	1 mm	1%
z5	5 mm	3%
z10	10 mm	5%

z15	15 mm	8%
z20	20 mm	10%
z30	30 mm	15%
z40	40 mm	20%
z50	50 mm	25%
z60	60 mm	30%
z80	80 mm	40%
z100	100 mm	50%
z150	150 mm	75%
z200	200 mm	100%

使用限制

在某些特定情况下转弯区会被取消,系统会上报"转弯区被取消 Corner Path Failed"日志。

- ▶ 前后两条轨迹中的至少一条长度过小(1 mm/0.001 rad);
- ▶ 前后两条轨迹接近平行且运动方向相反;

前后两条轨迹有一条轨迹为纯旋转的运动(前后两条如果均为纯旋转,则会生成转弯区);
 前后两条轨迹纯旋转运动转轴反向,如前一条只有六轴正转,后一条只有六轴反转。
 产生"转弯区被取消"警告时,程序自动将受到影响的语句目标点当做停止点处理。
 除了以上几种特殊情况外,所有的逻辑指令也会导致其上一条运动指令的转弯区被取消。

7.4 运算符

算数运算符

	并就运并的
作用	运算符
лп лп	+
减/负号	-
 乘	*
除	/
取余	%
自减	
自加	++
፼操作符支持 int,double 类型数据的操作,各种算术运算符用法示例如下:	算数运算操
	mple 1
a = 1	VAR int a =
p = 2	VAR int b =
z=-b //取负	VAR int c =
ac=a*c//乘法	VAR int ac =
	mple 2
基本数据类型可以进行乘法运算:	矩阵和基本
ble counter = 2	VAR double
ble matrix1[3][3] = {{1,2,3},{3,4,5},{3,4,6}}	VAR double
ble matrix2[3][3] = counter * matrix1	VAR double
	mple 3
个运算符又称单目运算符,是指对一个操作数进行操作的运算符:	++,两个;
//表示将 n 的值赋给 x 后,n 再加 1	x = N++
//表示 n 先减 1 后,再将新值赋给 x	x =n
<pre>i = 1</pre>	vAR int a = VAR int b = VAR int c = VAR int ac = VAR int ac = Mathematical VAR double VAR double VAR double VAR double VAR double x = n++ x =n

逻辑运算符

242并17又17至4————————————————————————————————————		
运算符	作用	
&&	逻辑与	
=	逻辑或	
<	小于	
>	大于	
<=	小于等于	
>=	大于等于	
==	等于	

逻辑运算符支持基本数据类型的运算,包括:



 !=
 不等于

 !
 取逻辑非

逻辑与&&表达式为真的条件是两边的结果都为真,而逻辑或||为真的条件是两边只要有一个条 件为真即可。

Example 1

其他逻辑运算符用法示例如下: VAR int res = 1 while(res < 3) //比较 res 是否小于 3 res++ endwhile di5 = !di6 //取逻辑非 VAR int counter = 4 while(di7 && di8) //求逻辑与 if(counter == 5) //是否相等 break endif endwhile

赋值运算符

赋值运算符包括:		
运算符	作用	
=	赋值	
+=	加等	
-=	减等	
*=	乘等	
/=	除等	
%=	取模等	

各种赋值运算符用法示例如下

```
VAR int num1 = 3
```

VAR int num2 = 4

num1 += num2 num1 -= num2

num1 *= num2

//等同于 num1=num1+num2 则 num1=7。

//等同于 num1 = num1 - num2, 则 num1 = -1。

- //等同于 num1=num1*num2 则 num1=12。
- num1/=num2 //等同于 num1=nu

num1 %= num2

//等同于 num1 = num1 / num2 则 num1 = 0。 //等同于 num1 = num1 % num2 则 num1 = 3。

其他运算符

运算符	作用
()	圆括号

7RL 编程语言		ROKAI
	· 点操作符	
	各运算符用法示例如下:	
Example 1		
	VAR int num = arr[1]	//取数组第一个元素赋给 num
	VAR int num2 = (1+2)*3	//使用括号可以改变运算顺序,这里 num2 的值为 9
Example 2		
	定义一个 robtarget 变量 pt1	
	pt1.x = 200	//使用"."操作符将 pt1 点的 x 坐标改为 200

使用限制

"."操作符不支持对 robtarget 变量 A, B, C 成员的修改。

7.4.1 优先级

优先级	运算符	使用形式	结合方向
1	()	(表达式)/函数名(形参表)	
		变量名.	
	-	-表达式	右到左
	++	++变量名/变量名++	
2		变量名/变量名	
	!	!表达式	
	/	表达式/表达式	左到右
3	*	表达式*表达式	
	%	整型表达式/整型表达式	
	+	表达式+表达式	左到右
4	-	表达式-表达式	
	>	表达式>表达式	左到右
_	>=	表达式>=表达式	
5	<	表达式<表达式	
	<=	表达式<=表达式	
	==	表达式==表达式	左到右
6	!=	表达式!= 表达式	
7	&&	表达式&&表达式	左到右
8		表达式 表达式	左到右
9	=	变量=表达式	右到左
	/=	变量/=表达式	
	=	变量=表达式	
	%=	变量%=表达式	
	+=	变量+=表达式	
	-=	变量-=表达式	



7.5 指令

7.5.1 AccSet



说明	
	当机器人搬运易碎物品时,可使用 AccSet 指令来降低加速度和减速度以达到更加平顺的运动 效果。
示例	
	以下是一些 AccSet 的基本用法。
Example 1	
Example 2	加速度大小被降低内系统预设值的 50%,加速度变化率(即加加速度或 jerk)保持不受。
	AccSet 100,50
	加速度大小保持不变,但加加速度降低为系统预设值的 50%。
参数	
	AccSet Acc, Ramp
Acc	
	数据类型: int
	按照系统预设值的百分比指定加速度和减速度的大小,取值范围 20%~100%,其中 100%对应
	系统默认的最大加速度,小于 20%的参数系统会自动按照最大加速度的 20%处理。
Ramp	
	数据类型: int
	按照系统预设值的自分比指定加加速度(Jerk)的大小,取值范围10%~100%,其中100%对
	应系统默认的最大加加速度,小于 10%的参数系统会自动按照最大加加速度的 10%处理。 两个参数的作用可参考下图。
	加速度
	AccSet 30 100
	▶ / / · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	加速度 AccSet 100,30

时间

程序执行

当执行 AccSet 指令时,机器人和外部轴的加速度都会被改变,且后面的 AccSet 指令效果会覆 盖前一个 AccSet 指令。

发生以下操作时,加速度自动恢复为默认大小(100%):

- RL 程序被手动重置时(PP to Main) ≻
- 加载新的 RL 程序时 \triangleright

7.5.2 BitAnd

说明

BitAnd 用于生成一个逻辑位与的操作,针对 byte 类型数据。如下表:



返回值

数据类型: byte 表示 2 个 byte 类型数据执行逻辑与返回的结果。

定义

BitAnd (BitData1, BitData2)

BitData1

数据类型: byte 要操作的字节数据1。

BitData2

数据类型: byte 要操作的字节数据 2。

示例

Example 1



VAR byte data1 = 34 VAR byte data2 = 38 VAR byte byte3 byte3 = BitAnd(data1, data2) //34 定义 byte 类型变量 data1, 赋值 34, 定义 byte 类型变量 data2, 赋值 38, 对 data1 和 data2 执行逻辑与操作,得到 34, 赋值给 byte3。

7.5.3 BitCheck

说明

BitCheck 用于检查定义的 byte 类型数据的某一位是否为 1, 若为 1 则返回 true, 否则返回 false。

返回值

数据类型:bool true 表示指定位为 1,false 表示指定位为 0。

定义

	BitCheck (BitData, BitPos)
BitData	
	数据类型: byte
	要操作的字节数据。
BitPos	
	数据类型: int
	要操作位的位置,范围 1~8。

示例

Example 1

VAR byte data1 = 130 VAR bool b1 = BitCheck(data1, 8) //true 定义 byte 类型变量 data1,赋值 130,检测 data1 第 8 位是否为 1,返回 true。

7.5.4 BitClear

说明

通过 BitClear 可将 byte 或 int 类型的数据某一位置为 0。位数从 1 开始。

定义

	BitClear BitData IntData, BitPos
BitData	
	数据类型:byte
	要操作的字节数据。
IntData	
	数据类型: int
	要操作的整型数据。
BitPos	
	数据类型: int
	要操作位的位置,对于 byte 数据来说是(1-8),对于 int 数据来说是 1-32。

示例

Example 1

VAR byte data1 = 255 BitClear data1, 1 //254 BitClear data1, 2 //252 定义 byte 类型变量 data1, 赋值 255, 对 data1 进行 BitClear 操作,将第 1 位置为 0,得到 254,将第 2 位置为 0,得到 252。

7.5.5 BitLSh

说明

BitLSh 用于对 byte 数据执行逻辑左移操作。

返回值

数据类型:byte 表示执行左移操作得到的 byte 数据。

定义

BitLSh (BitData, ShiftSteps)

数据类型:byte 要操作的字节数据。

ShiftSteps

BitData

数据类型: int 要左移的位数,范围 1~8。

示例

7RL 编程语言		ROKAE
Example 1		
	VAR int left_shift = 3	
	VAR byte data1 = 38	
	VAR byte data2	
	data2 = BitLSh (data1, left_shift) //48	
	定义 byte 类型变量 data1,赋值 38,对 data1 进行左移 3 位操	作,得到 48。
7.5.6 BitNeg		
 说明		
	BitNeg 用于对 byte 数据执行逻辑非操作。	
返回值		
	数据类型:byte	
	表示执行逻辑非操作得到的 byte 数据。	
定义		
	BitNeg (BitData)	
BitData		
	数据类型:byte	
	要操作的字节数据。	
Example 1		
·	VAR byte data1 = 38	
	VAR byte data2	
	data2 = BitNeg(data1) //217	
	定义 byte 类型变量 data1,赋值 38,对 data1 执行逻辑非操作	,得到 217。
7.5.7 BitOr		
说明		
	BitOr 用于对 byte 数据执行逻辑或操作。	
返回值		
	*#·IC米王II・ b. + a	
	欬疝天坐. Uyle ま一切行渡程武協作得到的 by≠a 粉捏	
	水小扒1」 2 相以採TF1可到的 Uyle 数据。	

定义

	BitOr (BitData1, BitData2)
BitData1	
	数据类型: byte
	要操作的字节数据 1。
BitData2	
	数据类型:byte
	要操作的字节数据 2。

示例

Example 1

VAR byte data1 = 39 VAR byte data2 = 162 VAR byte data3 data3 = BitOr(data1, data2) //167 定义 byte 类型变量 data1, 赋值 39, 定义 byte 类型变量 data2, 赋值 162, 对 data1 和 data2 执行逻辑或操作,得到 167。

7.5.8 BitRSh

说明

BitRSh 用于对 byte 数据执行逻辑右移操作。

返回值

数据类型:byte 表示执行右移操作得到的 byte 数据。

定义

	BitLSh (BitData, ShiftSteps)
BitData	
	数据类型: byte
	要操作的字节数据。
ShiftSteps	
	数据类型: int
	要右移的位数,范围 1~8。

7RL 编程语言	ROKAE
Example 1	
	VAR int right_shift = 3
	VAR byte data1 = 38
	VAR byte data2
	data2 = BitLSh (data1, right_shift) //4
	定义 byte 类型变量 data1,赋值 38,对 data1 进行右移 3 位操作,得到 4。
7.5.9 BitSet	
 说明	
	通过 BitSet 可将 byte 或 int 类型的数据某一位置为 1,位数从 1 开始。
 定义	
	BitSet BitData IntData, BitPos
BitData	
	数据类型:byte
	要操作的字节数据。
IntData	
	数据类型:int
	要操作的整型数据。
BitPos	
	数据类型:int
	要操作位的位置,对于 byte 数据来说是(1-8),对于 int 数据来说是 1-32。
示例	
Example 1	
	VAR byte data1 = 0
	BitSet data1, 1 //1
	BitSet data1, 2 //3
	定义 byte 类型变量 data1,赋值 0,对 data1 进行 BitSet 操作,将第 1 位置为 1,得到 1,
	第2位置为1,得到3。
7.5.10 BitXOr	
说明	
	BitXOr 用于对 byte 数据执行逻辑异或操作。
返回值	



数据类型:byte

表示执行逻辑或操作得到的 byte 数据。

定义

	BitXOr (BitData1, BitData2)
BitData1	
	数据类型:byte
	要操作的字节数据 1。
BitData2	
	数据类型: byte
	要操作的字节数据 2。

示例

Example 1

VAR byte data1 = 39
VAR byte data2 = 162
VAR byte data3
data3 = BitXOr (data1, data2) //133
定义 byte 类型变量 data1,赋值 39,定义 byte 类型变量 data2,赋值 162,对 data1 和 data2
执行逻辑异或操作,得到 133。

7.5.11 Box

说明

Box 用于设置进入检测区域。设置进入检测区域,可以检测利用当前选择的工具所计算的卡爪 工具位置是否进入到设置的进入检测区域内。在机器人的基础坐标系上设置进入检测区域,在 基础坐标系的 X、Y、Z 的各轴指定的下限位置与上限位置之间即为进入检测区域。参考坐标 系:基坐标系。如果设置进入检测区域,控制器启动期间则始终执行检测处理,与机器人的电 动机电源状态无关。进入检测的结果,可以随时使用 InsideBox 函数获取,也可以作为 Wait 命令的等待条件表达式。

定义	
	Box index, x_min, x_max, y_min, y_max, z_min, z_max
	index
	以 1-15 指定要设置的区域编号。
x_min	
	要设置区域的 x 下限值。
x_max	

7RL 编程语言		ROKAE
	要设置区域的 x 上限值。	
y_min		
y_max	要设置区域的 y 下限值。	
-	要设置区域的 y 上限值。	
z_min	要设置区域的 z 下限值。	
z_max		
	要设置区域的 z 上限值。	
限制		
	可同时设置多个检测区域,最多 15 个。	
7.5.12 BoxClr		
说明		
	BoxClr 用于清除已设置的 Box。	
定义		
	BoxClr index	
index	指定要清除的区域编号。	
7.5.13 BoxDef		
说明		
	用于判断是否已设置检测区域。	
定义		
	BoxDef(index)	
index	指定更判断的检测区试编号	
	이 다 전 가마니 마가고 있기다.~정 채 기 이	
返回值		
	由区域编号指定的检测区域已设置则返回 true,否则返回 fa	lse。
7.5.14 Break		

说明

跳出当前循环,在 RL 语言中在 WHILE 循环中使用,当 WHILE 循环执行到 Break 时,不管 WHILE 的 CONDITION 如何,都会直接跳出 WHILE 循环。

示例

Example 1

VAR int counter = 0
WHILE(1)
IF(counter == 5)
break
Endif
counter++
ENDWHILE
该程序在执行到 counter 等于 5 时会跳出 WHILE 循环。

7.5.15 ByteToStr

说明

ByteToStr 用于将一个 byte 数据按照指定的格式转换成 string 数据。

返回值

数据类型: string 转换得到的 string 数据。

定义

	ByteToStr (BitData [\Hex] [\Okt] [\Bin] [\Char])
BitData	
	数据类型:byte
	要转换的 byte 数据,默认按照十进制转换。
\Hex	
	标识符,按 16 进制转换。
\Okt	
	标识符,按8进制转换。
\Bin	
	标识符,按 2 进制转换。
\Char	
	标识符,按 Ascii 码字符格式转换。
示例

Example 1

VAR byte data1 = 122
VAR string str1
str1 = ByteToStr(data1) //" 122"
str1 = ByteToStr(data1 \Hex) //" 7A"
str1 = ByteToStr(data1 \Okt) //" 172"
<pre>str1 = ByteToStr(data1 \Bin) //" 01111010"</pre>
str1 = ByteToStr(data1 \Char) //" z"
定义 byte 类型变量 data1,赋值 122,将 data1 按不同格式转换得到不同的 string,按十进制
转换得到"122",按十六进制转换得到"7A",按八进制转换得到"172",按二进制转换得到
"01111010",按字符转换得到"z"。

7.5.16 CalcJointT

说明	
	根据指定的 robtarget 变量计算对应的关节角度。
返回值	
	数据类型:jointtarget 返回输入位置对应的关节角度和外部轴位置。 关节角度的单位是度(Degree),直线外部轴的单位是毫米 (mm),旋转外部轴的单位的度 (Degree)。
定义	
Rob_Target	CalcJointT (Rob_Target, Tool, Wobj)
	数据类型: robtarget 指定的笛卡尔空间目标点,请注意该点定义时使用的工具和工件应和 CalcJointT 指令中使用的 工具/工件保持一致,否则可能会导致错误的结果。
Tool	
Wobi	数据类型:tool 计算关节角度时使用的工具,注意需要与定义所用的 robtarget 时使用的工具一致。
	数据类型:wobj 计算关节角度时使用的工件,注意需要与定义所用的 robtarget 时使用的工件一致。

ROKAE	7 RL 编程语言
Example 1	
	VAR jointtarget jpos2
	CONST robtarget pt1 := []
	jpos2 = CalcJointT(pt1, tool1,wobj2)
	计算 tool1 到达 pt1 点时对应的关节角度,并赋值给 jpos2,pt1 点是在工件 wobj2 下定义的。
7.5.17 CalcRobT	
说明	
	根据指定的关节角度计算对应的笛卡尔空间位姿。
返回值	
	数据类型: robtarget
	返回给定关节角对应的笛卡尔空间位姿。
 定义	
	CalcRobT (Joint_Target, Tool, Wobj)
Joint_Target	
	数据类型:jointtarget
	给定的用来计算笛卡尔空间位姿的关节角度。
Tool	
	数据类型: tool
	计算笛卡尔空间位姿时使用的上具。
WODJ	*#····································
	致据突空.wobj 计算笛卡尔空间位姿时使用的工件。
האן ערע	
Example 1	
	VAR robtarget pt1
	CONST jointtarget jpos1 = []
	pt1 = CalcRobT (jpos1, tool2,wobj1)
	根据关节角度 jpos1 来计算笛卡尔位姿,并赋值给 pt1。
	pt1 是工具坐标系 tool2 在工件坐标系 wobj1 下描述的位姿。

7.5.18 CalcJoinTWithEuler

说明

7RL 编程语言

ROKAE

辅助判断给定的笛卡尔姿态是否可以被逆解为轴空间位置,逆解成功的情况下,通过参数返回 轴空间位置

定义

rabat pas	CalcJoinTWithEuler(robot_pos, joint_pos, using_tool, using_wobj)
TODOL_POS	数据类型: roboTarget
	表示一个笛卡尔位置。
joint_pos	
	数据类型:jointtarget
	输出参数,限定为非 const 存储类型,可以正确解算轴空间位置的情况下,输出解算后的轴空
	间位置。
using_tool	
	数据类型: tool
	笛卡尔位置对应的工具坐标系。
using_wobj	
	数据类型:wobj
	笛卡尔位置对应的工件坐标系。

返回值

数据类型:bool 根据输入参数,可以解算出对应的轴空间角度,返回 true,否则返回 false。 可以正确解算轴空间位置的情况下,通过 joint_pos 参数输出解算后的轴空间位置。 输入参数无效的情况 (给定的工具/工件坐标系不存在,joint_pos 参数为 const 变量),报错。

示例

Example 1

RobotTarget rob_pos //省略 rob_pos 赋值过程 ... JointTarget joint_pos BOOL ret ret = CalcJoinTWithEuler(rob_pos, joint_pos, tool0, wobj0) IF (ret) MoveABSJ joint_pos... ENDIF

7.5.19 ChkNet

7 RL 编程语言

ROKAE

说明

用于返回网络端口的接收缓冲区包含的字符串个数,即队列长度。

定义	
	ChkNet(socket_name)
socket_name	
	socket 名称。
	数据类型・string
返回值	
	返回接收的字符串个数
	数据尖空,Int
限制	
	Socket 未连接时,返回值为"-1"。
7.5.20 C.JointT	
说明	
	C lointT 用干读取机器人轴和外部轴当前角度。
	使用 CJUIITIN,机器八匹处 」 停止状态,即 CRUDI 之前时连动话 可转号 医皮直应力 IIIIE。
返回值	
	数据米型・jointtarget
	返回机器人轴和外部轴的当前角度值
定义	
	ClointT ()
	<u> </u>
示例	
Example 1	
	VAR ininttarget i2:
	www.jointtarget.jz,

j2=CJointT();

7.5.21 ClkRead

说明	
	ClkRead 用于读取计时器的值。
返回值	
	数据类型:double
	返回计时器停止时刻或当前时刻距启动 clock 的时间间隔,精度 0.001s。
定义	
	ClkRead (Clock)
Clock	
	数据类型: clock
	计时器名称。
示例	
Example 1	
	VAR clock clock1
	ClkStart clock1
	ClkStop clock1
	VAR double interval=ClkRead(clock1)
	interval 存储 clock1 在启动和停止之间的时间间隔。
7.5.22 ClkReset	
 说明	
	ClkReset 用于重置一个计时器。
	使用一个计时器前可通过 ClkReset 保证计数为 0。
定义	
	ClkReset Clock
Clock	
	数据类型: clock
	计时器名称。

示例

Example 1

VAR clock clock1 ClkReset clock1 重置 clock1。

7.5.23 ClkStart

说明

ClkStart 用于启动一个计时器。 当一个计时器启动后,它会不断的运行计数,直到计时器停止或程序重置。即使程序停止或机 器人下电,计时器仍会继续运行。

定义

Clock

ClkStart Clock

数据类型: clock 计时器名称。

示例

Example 1

VAR clock clock1 ClkStart clock1 声明 clock1,启动计时器 clock1。

7.5.24 ClkStop

说明

ClkStop 用于停止一个计时器。 ClkStop 指令执行后,计时器停止计数;此时,该计时器可被读取数值、重新启动(ClkStart) 或重置(ClkReset)。

定义

Clock

ClkStop Clock_name 数据类型:clock 计时器名称。

示例

Example 1

VAR clock clock1 ClkStart clock1 ... ClkStop clock1 停止计时器 clock1。

7.5.25 CloseRefAO

说明

关闭与机器人速度对应的模拟输出。

定义

ao_name

CloseRefAO ao_name

数据类型: SignalAO 模拟输出信号的名称。

限制

SetAO 会停止 OpenRefAO 的模式,取消速度与 AO 匹配的功能,但支持三个指令嵌套,进而 改变速度和 AO 值的对应关系。

7.5.26 CONNECT

说明	
----	--

用于将中断标识和 TRAP 作用域关联。 中断是通过定制一个中断事件和分配一个中断标识来定义。因此,当事件发生时,TRAP 作用 域执行。

定义

CONNECT Interrupt WITH TRAP

Interrupt

数据类型: intnum

中断描述符。

中断描述符必须是全局变量。

TRAP





数据类型:string TRAP 作用域名称。

示例

Example 1

VAR intnum test_int PROC main() CONNECT test_int WITH test_TRAP ISignalDI di1, 1, test_int 中断描述 test_int 被连接到 TRAP 作用域 test_TRAP。当 di1 变为高时,将会产生中断,即当 前函数停止执行,并跳转至作用域 test_TRAP。

7.5.27 Continue

说明

跳出本次循环。 继续从循环起始处执行下条语句,但不退出循环体,仅仅结束本次循环。

示例

Example 1

VAR int count = 0 WHILE(True) count++ IF(count == 1) Continue Else break MoveAbsJj1, v500, fine, tool1 Endif ENDWHILE MoveAbsJ的代码将不会被执行到。

7.5.28 CRobT

说明

用于获取机器人位姿。 使用该函数时,需要给定工具名称和工件名称,返回指定工具坐标系的 pose,当前的轴配置信 息以及外部轴位置。

7RL 编程语言

ROKAE

使用 CRobT 时,机器人应处于停止状态,即 CRobT 之前的运动语句转弯区设置应为 fine。

返回值

定义

数据类型:robtarget 返回当前机器人的位置、姿态、轴配置数据以及外部轴信息。

Tool	CRobT (Tool, Wobj)
	数据类型: tool
	计算位置时使用的工具。
Wobj	
	数据类型:wobi

示例

Example 1

VAR robtai	rget p2;	
p2 = CRob	T(tool1,	wobj2);

计算位置时使用的工件。

7.5.29 DecToHex

说明

将十进制的数转换成十六进制数。

返回值

数据类型: string 表示转换得到的 16 进制数据,用 0-9, a-f, A-F 表示。

参数

DecToHex(str)

str

表示要被转换的十进制数据,用 0-9 表示。 数据类型: string

使用限制



数据范围从 0~2147483647 或 0~7fffffff。

7.5.30 DoubleToByte

说明	
	用于将 double 或 double 数组转换成为 byte 数组。
返回值	
	数据类型:byte 数组
	double 或 double 数组转换得到的 byte 数组,每 1 个 double 转换得到 8 个 byte。
参数	
	DoubleToByte(dou1)
dou1	
	要转换的 double 变量。
7.5.31 Double10	Juttarget
说明	
	将 double 类型数组赋值给 Jointtarget 类型数组。
返回值	
	数据类型: Jointtarget 类型数组。
参数	
	DoubleToJnttarget(DoubleArray,s1,e1)
DoubleArray	
	要转换的 double 数组。
o1 o1	数据类型:double
SI,EI	double 数组中索引范围。
	数据类型: int
使用限制	

1<=s1<=e1<=SizeOf(DoubleArray) 。

缺省则默认范围是 1~SizeOf(DoubleArray)。

示例

Example 1

VAR double double0[123] VAR Jointtarget p1[10] p1=DoubleToJnttarget(double0,2,121)

7.5.32 DoubleToRobtarget

说明

<i>Ы</i> . 1 , 1	
	将 double 类型数组赋值给 robtarget 类型数组。
返回值	
	数据类型: robtarget 类型数组。
参数	
	DoubleToRobtarget(DoubleArray,s1,e1)
DoubleArray	
	要转换的 double 数组。
	数据类型: double
s1,e1	
	double 数组中索引范围。
	数据类型: int
使用限制	
	1<=s1<=e1<=SizeOf(DoubleArray) 。
	缺省则默认范围是 1~SizeOf(DoubleArray)。
	接收数据长度(e1-s1)最大支持 10000
	一个 robtarget 型数据中有 17 个参数,故对应 17 个 double 型数据。若不对应则报错处理
示例	
Example 1	
	VAR double double0[173]
	VAR robtarget p1[10]
	p1=DoubleToRobtarget(double0,2,171)

说明		
	将 double 类型数组赋值给 speed 类型数组。	
返回值		
	数据类型・sneed 类型数组	
参数		
	DoubleToSpeed(DoubleArray s1 e1)	
DoubleArray	bouble rospeed bouble (ridy, si, ei)	
	要转换的 double 数组。	
	数据类型: double	
s1,e1		
	double 数组中索引范围。	
	数据类型:Int	
使用限制		
	1<=s1<=e1<=SizeOf(DoubleArray)。	
	球省则款认记固定 1~SIZEOT(DOUDIEATFAY)。	
示例		
Example 1		
	VAR double double0[53]	
	VAR speed v[10]	
	v=DoubleToSpeed(double0,2,51)	
7.5.34 DoubleToStr		
	将 double 类型的变量转换为 string。	
参数		
	DoubleToStr(Val. Dec)	
Val		
178		Titanite 控制系统操作手册

要转换的 double 变量。 数据类型: double

Dec

要保留的小数点位数。 数据类型:int

使用限制

小数点位数最多15位。

7.5.35 EulerToQuaternion

说明

用于将欧拉角转成四元数。

返回值

表示转换结果,0表示正常转换,其他-异常情况。

参数

	EulerToQuaternion (type,A,B,C,q1,q2,q3,q4)
type	
	欧拉角顺规类型,包括 EULER_XYZ 和 EULER_ZYX。
A,B,C	
	要转换的欧拉角。
	数据类型: double
q1~q4	
	转换得到的四元数。
	数据类型: double

7.5.36 EXIT

说明

程序退出。 在任何用户希望程序直接退出的地方,可以使用 EXIT 指令。 EXIT 与 Return 的区别为:Return 是返回到上一级函数继续执行,而 EXIT 则不管当前在执行 哪个函数,程序都将直接退出。

7.5.37 FCAct



用于启动力控,将机器人从单纯的位置控制切换到力和位置混合控制模式(力控模式)。在启用 力控的同时,FCAct 同样还定义了力控所使用的坐标系。

参数	
	FCAct Tool, Wobj, ForceFrameRef
ТооІ	
	启动力控时所使用的工具,力控坐标系的原点既是该工具的 TCP(姿态与第三个参数中所选择
	的坐标系姿态相同)。需要注意的是,传感器自身的尺寸和所有使用的转接法兰都需要包含在工
	具的定义中。
Wobj	
	启动力控时使用的工件,因为很多力控功能的定义是相对于工件坐标系来的,比如说力控坐标
	系的姿态、搜索模式和终止条件等。该参数默认为 Wobj0。
ForceFrameRef	
	定义力控坐标系相对于哪个坐标系定义,支持工件坐标系(FCFRAME_WOBJ)和工具坐标系
	(FCFRAME_TOOL),默认值为工件坐标系。
示例	
Example 1	
	ECAct tool1, wobi0, ECERAME WOBI
注意事项及使用限制	
	▶ 只有授权力控功能,才能使用该指令。如有需要,请联系售后支持。
	▶ FCAct 启用力控,但是并不会激活力的参考值。在 FCRefStart 执行之前,机器人会试图躲
	开所有的外界接触以维持零接触力。
	▶ 在 FCAct 之前设置的监控条件(使用 FCSupvXXX),都会被 FCAct 激活。激活之后,如果
	违反这些条件,将会触发机器人停止。
	▶ 当力控启动时,如果没有使用 FCSupVxxx 指令定义监控数值,系统会设置默认的监控条
	件,当这些条件中任何一条被违反时,机器人都会停止运动,并下电,包括:
	1. TCP 在位置监控坐标系下的 XYZ 三个方向移动距离都必须在-500mm 到 500mm 之间。
	2. 机器人末端在工件坐标系下的线速度不得超过-250mm/s 到 250mm/s。
	3. 机器人末端在工件坐标系下的旋转速度不得超过正负 50 度/s。
	4. 这些默认监控条件可以使用 Supv 指令修改。
	5. 不支持力控过程中的程序停止和重启,力控过程中停止后,只能移动前瞻指针到 FCAct 的
	前面重新开始。在力控停止后点击开始,则报错。
7 5 38 FCCalib	

说明

	用于标定力矩传感器,使用辨识出来的负载数据,系统可以进行传感器偏移补偿以及重力补偿。
参数	
	FCCalib Load
Load	Load 是 load 类型的数据,该数据类型定义可参考手册。在 FCCalib 指令中仅使用了质量和重 心两个参数,因此惯量参数不是必须要定义。需要注意的是,该 load 参数表示的是传感器"感 受"到的负载,因此通常情况下,即使传感器上没有安装任何负载,该数据也不为零。使用 FCLoadID 可以自动标定这个负载。
示例	
Example 1	VAR load my_load my_load = FCLoadID() FCCalib my_load 定义一个负载,用于存储辨识返回的 load 数据。FCCalib 使用 my_load 中的质量和重心数据 对传感器进行偏移补偿以及重力补偿。
注意事项及使用限制	
	 只有授权力控功能,才能使用该指令。如有需要,请联系售后支持。 在该指令执行之前不允许执行力控指令。 每次更换负载时,都必须要执行 FCCalib 指令。 在使用该指令之前必须要定义所用负载的动力学参数,负载的动力学参数可以使用 FCLoadID 指令辨识出来。 执行该指令时,应尽量选择机器人执行力控指令时动作最多的位置附近,以便尽量减少标 定误差。
7.5.39 FCDeact	
 说明	
	用于停止力控,将机器人从位置/力混合控制模式切换回单纯的位置控制。执行该指令内部会自 动停止所有参考运动,作用等同于在 FCDeact 之前调用了一次 FCRefStop。

参数

该指令没有参数,直接调用指令即可。



注意事项及使用限制

只有授权力控功能,才能使用该指令。如有需要,请联系售后支持。

7.5.40 FCRefForce

说明	
	用于定义一个参考力,一旦激活之后,机器人会通过移动去试图达到设置的参考力。 通常情况下参考力应设置为恒定力,但是也可以设置成震荡的参考力。
参数	
	FCRefForce Fx, Fy, Fz, Amp, Period
Fx	
	定义 X 方向上的参考力大小,单位是 N,默认是 0,X 方向是力控坐标系的坐标轴方向。 数据类型:double
Fy	
	定义 Y 方向上的参考力大小,单位是 N,默认是 0,Y 方向是力控坐标系的坐标轴方向。
Г-	数据类型:double
FZ	
	定文 Z 方向工的参考力入小,单位定 N,款以定 0,Z 方向定力控至标系的至标轴方向。 数据类型: double
Amp	
	定义震荡力的幅值,单位是 N,默认是 0,如果设置为非零,则 Period 中同一自由度方向也必 须为非 0。
	数据类型:fcxyznum
Period	
	定义震荡力的周期,单位是 s,默认是 0,如果设置为非零,则 Amp 中同一自由度方向也必须
	数据关望. double
示例	
Example 1	
	VAR fcxyznum amp0 = fcxyz:{0.0, 0.0, 0.0}
	VAR fcxyznum period0 = fcxyz:{0.0, 0.0, 0.0}
	FCRefForce 0.0, 20.0, 10.0, amp0, period0

定义一个恒定的参考力,沿Y方向20N和沿Z方向10N。

注意事项及使用限制



只有授权力控功能,才能使用该指令。如有需要,请联系售后支持。

7.5.41 FCRefStart

说明

用于激活之前设置的力、力矩和运动参考值。

参数

FCRefStart 没有参数,直接使用即可。

示例

Example 1

VAR fcxyznum amp0 = fcxyz:{0.0, 0.0, 0.0} VAR fcxyznum period0 = fcxyz:{0.0, 0.0, 0.0} FCRefForce 0.0, 20.0, 10.0, amp0, period0 FCAct tool1, wobj0, FCFRAME_WOBJ FCRefStart 定义一个恒定的参考力,沿Y方向 20N 和沿 Z 方向 10N。 FCRefStart 激活定义的参考力。

注意事项及使用限制

- > 只有授权力控功能,才能使用该指令。如有需要,请联系售后支持。
- ▶ 两个 FCRefStart 之间必须要有 FCRefStop, 否则会报错。
- ▶ FCRefStart 可以启用多个参考值,但是并不是每条指令都有效。规则如下:
- 对于 x、y、z 三个方向只能定义一个参考运动,新的参考值会覆盖旧的参考值。

7.5.42 FCRefStop

说明

用于取消所有已经启用的参考值,包括力、力矩以及参考运动。

参数

FCRefStop 没有参数,直接使用即可。

示例

Example 1

VAR fcxyznum amp0 = fcxyz:{0.0, 0.0, 0.0} VAR fcxyznum period0 = fcxyz:{0.0, 0.0, 0.0} FCRefTorque 0.0, 0.0, 10.0, amp0, period0 FCAct tool1, wobj0, FCFRAME_WOBJ FCRefStart Wait 10 FCRefStop 定义一个恒定的参考力矩,绕Z轴方向10Nm。 FCRefStart 激活定义的参考力。等待10s, FCRefStop 取消所有的参考值。

注意事项及使用限制

- > 只有授权力控功能,才能使用该指令。如有需要,请联系售后支持。
- ▶ 该指令无法单独取消一部分参考值,仅能全部取消,如果需要单独取消某些参考值,可以使

用多条 FCRefStart 指令。

7.5.43 FCResetBias

说明

用于标定力矩传感器,使用辨识出来的负载数据系统可以进行传感器偏移补偿以及重力补偿。

参数

该指令没有参数,直接调用指令即可。

示例

Example 1

FCSetCalibType CALIB_TYPE_SENSOR FCResetBias

注意事项及使用限制

只有授权力控功能,才能使用该指令。如有需要,请联系售后支持。

7.5.44 FCSetCalibType

说明

用于设置力控功能标定方式,包括负载数据补偿和传感器清零

参数	
	FCSetCalibType CALIB_TYPE_SOFT CALIB_TYPE_SENSOR
CALIB_TYPE_SOFT	
	使用辨识出来的负载数据系统可以进行传感器偏移补偿以及重力补偿。
CALIB_TYPE_SENSOR	
	传感器清零,即使用力控传感器相对值。
注意事项及使用限制	
	只有授权力控功能,才能使用该指令。如有需要,请联系售后支持。
7 5 15 FCSatSDDara	
1.J.HJ FUSEISDFald	
 说明	
	力控模式默认为笛卡尔空间参考力指令跟踪控制,FCSetSDPara 用于设置控制参数。
	FCSetSDPara Kp, Ki, Kd, select_matrix
Кр	
	比例系数,值越大,机器人末端柔性越大,对外力的被动顺应性越柔。
	数据类型: fccartnum
Ki	
	积分系数,值越大,外力引起的速度变化越大,对外力响应越快速,对外力跟踪精度越高,但
	稳定性会降低。建议值 0.0001~0.001(范围与末端工具,接触工件柔软性有关),实际调参时为
	防止矢稳,按从小到大的原则调整,直全力跟踪精度满足要求。
Kd	贸括尖空:TCCartnum
NG .	微分系数,值越大,对速度变化的阳尼效果越好,机器人对外力响应能力越不敏感。田干提高
	接触稳定性、但由于速度噪声的存在可能会引起振荡、一般默认设置零。
	数据类型: fccartnum
select_matrix	
	笛卡尔空间实现力跟踪控制的方向选择向量,该维度值为1时表示该方向采用力跟踪控制,为
	0表示传统位置控制。
	数据类型:fccartnum



注意事项及使用限制

只有授权力控功能,才能使用该指令。如有需要,请联系售后支持。

7.5.46 FCSupvPosBox

说明	
	用于定义一个长方体区域,当机器人的 TCP 离开这片空间时,将会触发程序停止和 Motor Off。
参数	
	FCSupvPosBox SupvFrame, Box
SupvFrame	
	用于选择监控的空间体在哪个坐标系定义。该坐标系是从工件坐标系上叠加一个坐标系转换得
	来的,转换坐标系由 pose 定义,默认使用 pose0,即不使用任何转换,直接使用工件坐标系。
2	数据类型: pose
Вох	
	定义一个长方体。
	数据类型:fcboxvol
示例	
Example 1	
	VAR fcboxvol box1 = fcbv:{-100.0, 100.0, -200.0, 200.0, -300.0, 300.0}
	VAR pose pose1 = pe:{0, 0, 0},{1, 0, 0, 0}
	FCSupvPosBox pose1, box1
	监控一个 X 方向-100~100,Y 方向-200~200,Z 方向-300~300 的长方体,该长方体参考工件坐
	标系定义。
注意事项及使用限制	
	只有授权力控功能,才能使用该指令。如有需要,请联系售后支持。
7.5.47 FCSupvReor	riSpeed
说明	
	用于定义一个监控末端旋转速度的条件,该速度在工件坐标系下定义。

参数

FCSupvReoriSpeed xmin, xmax, ymin, ymax, zmin, zmax

7RL 编程语言	ROKAE
xmin	
	定义 X 轴方向上的旋转速度限制下限,负数表示沿 X 轴负向的最大旋转速度,单位是°/s,默认
	值是-50。
	数据类型:double
xmax	
	定义 X 轴方向上的旋转速度限制上限,负数表示沿 X 轴负向的最小旋转速度,单位是°/s,默认
vmin	数据尖型: double
ymm	定义 V 轴方向上的旋转速度限制下限。
	信是-50。
	海足のの 数据类型・double
ymax	
,	定义 Y 轴方向上的旋转速度限制上限,负数表示沿 Y 轴负向的最小旋转速度,单位是°/s,默认
	值是 50。
	数据类型:double
zmin	
	定义 Z 轴方向上的旋转速度限制下限,负数表示沿 Z 轴负向的最大旋转速度,单位是°/s,默认
	值是-50。
	数据类型:double
zmax	
	定义 Z 轴方向上的旋转速度限制上限,负数表示沿 Z 轴负向的最小旋转速度,单位是°/s,默认
	数据尖型:double
示例	
Example 1	
	FCSupvReoriSpeed -10, 10, -50, 50, -50, 50
	监控 TCP 旋转速度,X 正负方向旋转速度不允许超过 10°/s,Y 正负方向和 Z 正负方向旋转速
	度不允许超过 50°/s。
注意事项及使用限制	
	> 口右授权力控功能 才能使用这指令 加右雲亜 清联系集后支持
	 A H 12 (区) 12 (E) (E) (E) (E) (E) (E) (E) (E) (E) (E)
	(旋转速度),很多时候需要同时设置这两种监控条件。原因是:
	1. 即使 TCP 不动,仅执行纯旋转运动时,机器人的某些轴可能也会快速转动。
	2. 在某些位置时,小范围的姿态调整可能会导致 TCP 快速移动。
7.5.48 FCSupvTCP	Speed
•	

说明

用于定义一个监控 TCP 移动速度的条件,该速度在工件坐标系下定义。

参数	
	ECSupyTCPSpeed xmin. xmax. ymin. ymax. zmin. zmax
xmin	
	定义 X 轴方向上的速度限制下限,负数表示沿 X 轴负向的最大运动速度,单位是 mm/s,默认
	值-250。
	数据类型: double
xmax	
	定义 X 轴方向上的速度限制上限,负数表示沿 X 轴负向的最小运动速度,单位是 mm/s,默认
	值 250。
	数据类型: double
ymin	
	定义 Y 轴方向上的速度限制 N 限,页数表示治 Y 轴页向的最大运动速度,单位是 mm/S,默认
	国-200。 数据米型・double
vmax	
,	定义 Y 轴方向上的速度限制上限,负数表示沿 Y 轴负向的最小运动速度,单位是 mm/s,默认
	值 250。
	数据类型: double
zmin	
	定义 Z 轴方向上的速度限制下限,负数表示沿 Z 轴负向的最大运动速度,单位是 mm/s,默认
	值-250。
	数据类型: double
zmax	
	定义 Z 轴万向上的速度限制上限,负数表示沿 Z 轴负向的最小运动速度,单位是 mm/s,默认
	但 250。
	数据尖空. double
_ // *	
Example 1	

FCSupvTCPSpeed -100, 100, -250, 250, -250, 250 监控 TCP 线速度,X 正负方向速度不允许超过 100mm/s,Y 正负方向和 Z 正负方向速度不允 许超过 250mm/s。

注意事项及使用限制

▶ 5	有授权力控功能,	才能使用该指令。	如有需要,	请联系售后支持。
-----	----------	----------	-------	----------

- ▶ 目前支持两个速度监控指令,分别是 FCSupvTCPSpeed(线速度)和 FCSupvReorispeed (旋转速度),很多时候需要同时设置这两种监控条件,原因是:
- 1. 即使 TCP 不动,仅执行纯旋转运动时,机器人的某些轴可能也会快速转动。
- 2. 在某些位置时,小范围的姿态调整可能会导致 TCP 快速移动。

7.5.49 GetJointEj

说明	
	用于获取 Jointtarget 类型变量的 E1J(外部轴)的数值 。
返回值	
	Jointtarget 类型变量的 E1J(外部轴)的数值。 数据类型:Double。
参数	
.Joint0	GetJointEj(joint0)
	用于获取外部轴数据的 Jointtarget 点位。 数据类型:Jointtarget。
示例	
Example 1	VAR Double double0 double0= GetjointEJ(j5)
注意事项	
	返回值的单位为弧度。
7.5.50 GetRobEj	
 说明	
	用于获取 Robtarget 类型变量的 E1J(外部轴)的数值 。
返回值	

Robtarget 类型变量的 E1J(外部轴)的数值。



	数据类型: Double。
参数	
	GetRobEi(p0)
p0	
	用于获取外部轴数据的 Robtarget 点位。
	数据类型: Robtarget。
5 5	
Example 1	
	VAR Double double0
	double0= GetRobEJ(p5)
注意事项	
	返回值的单位为毫米。
7.5.51 GOTO	
 说明	
	GOTO 用于将程序执行转移到相同程序内的另一标签处
参数	
	COTOLabol
Label	Goro Laber
20000	标识符。
	程序继续执行的标签。
- 17:1	
示例	
Example 1	
	GOTO Lable
	Lable :
Europeando 2	
Example 2	

Lable :

..... GOTO Lable

... ...

注意事项及使用限制

- 1. GOTO 指令不支持上一步操作,若在 GOTO 指令处使用上一步功能,上一步操作不会执行。
- 2. 光标不会跳转,现象与执行函数类似。
- 3. GOTO 指令不支持跨函数使用。
- 4. Lable 不允许与关键字、函数名称等名称重复。

7.5.52 HexToDec

说明

用于将 16 进制的数转换成 10 进制数。

返回值

表示转换得到的 10 进制数据,用 0-9 表示。

参数

str

HexToDec(str)

要转换的 16 进制数据,用 0-9,a-f,A-F 表示。 数据类型:string

使用限制

> 数据范围从 0~2147483647 或 0~7fffffff。

7.5.53 HomeSet

说明

用于设置原点位置(home)的各轴角度值。

定义

	(1) HomeSet axis_val1, axis_val2, axis_val3, axis_val4, axis_val5, axis_val6[,axis_val7]
	(2) HomeSet()
Axis_val1~axis_valb	
	数据尖型:Int 或 double
Avic vol7	弟 1~6 抽用度值,单位度。
AXIS_VAL	**···································
	农小守机外部抽起两值,半位 11111。
返回值	
	数据米型・ string
限制	
	1 HomoSot 语句地行后。今影响扫松占和罢用西状本・
	Z. 当及有以且HomeSet 值时,执行Home,放在 不足入床点的抽用反值 ,
7.5.54 HomeSetAt	
说明	
	用于显示当前设置原点位置(home)的各轴角度值。
定义	
	HomeSetAt/index)
index	nomeset (index)
Index	关节编号, 1~6 分别表示 1~6 轴,7 表示导轨
返回值	
	数据类型・int 戓 double
7.5.55 Hordr	
 说明	
	田王设置执行 Home 命令时的冬关节的动作顺序。田户可利田通过 Hordr 华宁冬步嘤恢复
	的关节。也可以指定多个要在各步骤进行恢复的关节。
	的关节。也可以指定多个要在各步骤进行恢复的关节。

定义	
	(1) Hordr val1, val2, val3, val4, val5, val6[,val7]
	(2) Hordr()
Val1~7	
	数据类型: int
	关节 1~7 执行恢复的步骤次序。
返回值	
	*//···································
	如果省略参数,则显示当刖的恢复顺序设直。
7.5.56 HordrAt	
 说明	
	用于获取指定天节在执行 Home 指令时的动作次序。
定义	
in day.	HordrAt(index)
Index	
	大卫骗亏,1~6 万别衣亦 1~6 牰,(衣亦守轨。
返回值	
	指正天卫任执行 Home 指令时的动作次序。
7.5.57 HomeDef	
 说明	
	用于判断是否设置了原点位置。
定义	
	HomeDef()
返回值	



数据类型: bool 已设置时返回"True",未设置时返回"False"。

7.5.58 HomeClr

说明

用于清除原点位置的设置。

定义

HomeClr



如果当前没有设置原点,执行 HomeClr,无效果;

7.5.59 Home

说明

将机器人机械臂移动到用户定义的原点位置

定义

Home

限制

- 1. 当没有设置 HomeSet 值时,执行 Home,报错"未定义原点的轴角度值"。
- 2. 执行 Home 操作的速度为手动模式最大速度,受运行速率百分比影响

7.5.60 IDisable

说明			
	IDisable 用于临时禁用所有中断, 运行。	它可以用于程序敏感的部分,	保证没有中断打断正常的程序
示例			
Example 1			

//敏感程序部分

... IEnable 保证敏感程序部分运行时,没有中断被响应。 中断默认启用,当程序重新运行或 PPToMain 时,中断被设置为启用。

7.5.61 IEnable

说明

IEnable 用于启动中断。

当 IDisable 指令生效时产生的中断加入到中断队列,但不响应。当中断启动时,这些禁用期间 产生的中断按照 FIFO(First In First Out,先进先出)顺序立刻开始执行。

7.5.62 IF...ELSE...

说明

条件执行语句。

定义

IF (Condition)	
program block 1	
[ELSE]	
program block 2	
ENDIF	
如果Condition的条件为真,则将进入IF语句体内执行 program block 1的语句,如果Condition	lition
的条件为假,则程序跳转到 ELSE 语句体内执行 program block 2 的语句	
其中Condition为bool型变量或者表达式,ELSE可缺省,IF…ELSE语句中可以嵌套 IF…ELSE。	SE。

示例

Example 1

	VAR int t = 1
	t++
	IF(t > 1)
	t = 3
	ENDIF
	该程序执行完毕后 t 的值将变成 3。
Example 2	
	VAR int t = 1
	t++

IF(t > 2)
t = 3
ELSE
t = 5
ENDIF
该程序执行完毕后 t 的值将变为 5。

7.5.63 IntToByte

说明	
	用于将 int 或 int 数组转换成为 byte 数组。
返回值	
	转换得到的 byte 数组,每 1 个 int 转换得到 4 个 byte。数据类型为 byte 数组。
参数	
int1	IntToByte(int1)
	亚 袖柱
	数据关望,IIIL或 IIIL 数组
使用限制	
	数据范围从-2147483647~2147483647。
7.5.64 InsideBox	
说明	
	用于返回进入检测区域的检测状态。
定义	
	InsideBox(index)
index	指定要清除的区域编号。
返回值	

由区域编号指定的检测区域已设置则返回 true,否则返回 false。

7.5.65 IntToStr

说明	
	用于将整数转换成字符串。
返回值	
	转换得到的字符串。
定义	
	IntToStr(int1)
参数	
int1	
	要被转换的整致受重。 数据类型:int
使用限制	
	数据范围从-2147483647~2147483647。
7.5.66 ISignalDI	
说明	
	ISignalDI 用于定制和启动中断,触发条件为 di。
示例	
Example 1	
	VAR intnum sigint
	PROC main()
	CUNNECT Signit WITH test I KAP
	定制一个中断,当 di1 为 1 时触发中断,testTRAP 作用域执行。
Example 2	
	ISignalDI \Single, di1,1,sigint
	定制一个中断,只在第一次 di1 置为 1 的时候触发。

参数	
	ISignalDI [\Single,] [\SingleSafe,] Signal, SignalValue, Interrupt
	其中,带[]的参数为可选参数,可不写。
[\Single,]	
	指定中断是单次触发还是循环触发。如果设置 Single 参数,则最多触发一次,如果没有 Single
	参数,则每次条件满足时都会触发。
[\SingleSafe,]	
	指定中断是单次且安全的。安全中断在程序停止和单步执行时会被加入队列,等待程序连续运
	行时执行中断。
Signal	
	数字输入(Signal Digital Input)
	数据类型: signaldi
	用于产生中断的信号。
SignalValue	
	DI的值
	数据类型: bool
	用于指定触发中断时信号的值。
Interrupt	
	中断标识
	数据类型: intnum
	用于指定触发的中断。该中断事先必须用 CONNECT 与 TRAP 作用域关联。

7.5.67 MaterialPalletEnd

说明

结束料盘的号码,使 mat_palletizing_XX 存储下一个工件位置。

定义

MaterialPalletEnd matrialpallet_index

materialpallet_index

料盘编号 数据类型:int

7.5.68 MaterialPalletReset

说明

清零料盘的号码,使 mat_palletizing_XX 存储第一个工件位置。

定义	
	MaterialPalletReset matrialpallet_index
materialpallet_index	
	蚁′插尖空. ⅢL
7.5.69 MemIn	
 说明	
	用于读取一个字节的内存 IO。
返回值	
	表示读取得到的 byte 值,范围 0~255。数据类型:byte。
参数	
	MemIn(index)
index	
	表示内存 IO 端口编号,也就是第几个字节,最多支持 128 个字节,index 范围 0~127。
	数据类型: int
示例	
	VAR byte byte1
	byte1=MemIn(12)
	//byte1 存储读取到的第 12 个 IO 端口的 byte 值。
7.5.70 MemSw	
 说明	
	田王诗取其—位的内方 10 的状态
	用」决我未──江印州任Ⅳ印纸态。
返回值	
	表示读取得到的该位的内存 IO 的状态。数据类型:bool。
参数	

MemSw(index)

index

表示内存 IO 的位编号,由于最多存储 128 个字节,所以位编号范围 0~1023。 数据类型: int

示例

VAR bool b1 b1=MemSw(344) //b1 存储读取到的第 344 位 IO 的状态。

7.5.71 MemOff

说明

用于关闭一个内存 IO 位。

参数

MemOff index

index

表示表示内存 IO 的位编号,由于最多存储 128 个字节,所以位编号范围 0~1023。 数据类型: int

示例

MemOff 344 //将第 344 位 IO 状态置为 0。

7.5.72 MemOn

说明

用于打开一个内存 IO 位。

参数

MemOn index

index

表示表示内存 IO 的位编号,由于最多存储 128 个字节,所以位编号范围 0~1023。 数据类型:int

示例

MemOn 344 //将第 344 位 IO 状态置为 1。

7.5.73 MemOut

说明	
	用于设置一个字节的输出数据。
参数	
	MemOut index, val
index	
	表示表示内存 IO 的位编号,由于最多存储 128 个字节,所以端口编号范围 0~127。
	数据类型: int
val	
	表示表示要设置的值。范围 0-255。
	数据类型:int 或 byte
示例	

MemOn 344 //将第 344 位 IO 状态置为 1。

7.5.74 MotionSup

说明

MotionSup(*Motion Supervision*)运动监控指令用于在 RL 程序中随时调整碰撞检测功能的各项参数。

示例

以下是一些 MotionSup 用例:



Example 1

200, MotionSup On

当机器人执行到本行代码时,将路径碰撞检测水平调整到 200%。

Example 2

MotionSup Off 使用指令临时关闭碰撞检测功能,直到下一次执行 MotionSup On 或者遇到其他导致参数被重 置的情况。



如果在系统参数中启用了碰撞检测功能,那么当出现以下情况时,所有的参数都会被恢复为默认值:

- 1. RL 程序被复位,即 PP to Main;
- 2. 加载了新的程序;
- 3. 程序从头开始执行;

参数

On (Off)

MotionSup On (Off), TuneValue

碰撞检测开关 数据类型:无 On,Off参数用于激活或者禁用碰撞检测功能。

TuneValue

检测灵敏度 数据类型:int 用于设置运动监控的灵敏度水平,可调范围为 1%~300%,数值越大灵敏度越低。 只有在使用 On 参数时,才能使用 TuneValue 参数设置灵敏度大小;使用 Off 参数时,不能使 用 TuneValue。

使用限制

运动监控功能有如下使用限制:

- 1. 运动监控对于外部轴无效;
- 系统参数中和 RL 指令两个设置值都会被用于计算最终的灵敏度,例如系统参数中的灵敏 度水平设置为 150%, RL 指令中设置为 200%, 那么实际生效的最后灵敏度水平为 300%;
- 3. 在系统参数中关闭碰撞检测功能后,无法在程序中使用 MotionSup 指令启用;



系统会自动根据机器人的运动速度调整内部灵敏度,因此无需针对运动速度单独调整
灵敏度

7.5.75 MoveAbsJ

说明	
	MoveAbsJ(<i>Move Absolute Joint</i>)用于把机器人和外部轴运动到一个以轴角度定义的位置上, 用于快速定位或者移动机器人到某个精确的轴角度。所有的轴同步运动,机器人末端沿一条不 规则的曲线移动,请注意是否有发生碰撞的危险。
	MoveAbsJ 指令中使用的 tool 参数不会影响机器人的终点位置,但控制器仍然需要使用 tool 参数进行动力学的计算。
参数	
	MoveAbsJ ToJointPos,Speed,Zone,Tool,[Wobj] 其中,带[]的参数为可选参数,可不写。
TojointPos	
	目标关节角度(To Joint Position)
	数据类型: jointtarget
	机器人和外部轴的目标角度和位置值。
Speed	
	运动速度(Move Speed)
	数据类型: speed
	用于指定机器人执行 MoveAbsJ 时的运动速度,包括机器人末端的平移速度、旋转速度以及外 部轴的运动速度。
Zone	
	转弯区(Turning Zone)
	数据类型:zone
	用来定义当前轨迹的转弯区大小。
Tool	
	数据类型: tool
	执行该轨迹时使用的工具。
	MoveAbsJ 指令使用工具的 TCP 数据来计算运动速度和转弯区大小。
[Wobj]	
	工件(Work Object)
	数据类型:wobj
	执行该轨迹时使用的工件。
	当上具安装在机器人上时,该参数可以忽略;
	当使用外部上具时,必须要指定该参数,且机器人将使用 wobj 内存储的数据来计算运动速度
	和转当区大小。

	以下是一些 MoveAbsJ 用例:
Example 1	
	MoveAbsJj10, v500, fine, tool1
	机器人使用工具 tool1,以 v500 的速度沿不规则的路径运动到 j10 定义的绝对关节角度,转弯
	区大小为 0。
Example 2	
	MoveAbsJ startpoint,v1000,z100,gripper,phone
	机器人使用工具 gripper,在工件坐标系 phone 下,以 v1000 的速度沿不规则的路径运动到
	startpoint 定义的绝对关节角度,转弯区大小为 100 mm。

7.5.76 MoveJ

 说明	
	MoveJ (<i>Move The Robot By Joint Movement</i>)用于对机器人末端运动轨迹没有要求的场合, 使机器人快速的从一个点运动到另一个点。所有的轴同步运动,机器人末端沿一条不规则的曲 线移动,请注意是否有发生碰撞的危险。
	MoveJ 指令与 MoveAbsJ 最大的区别在于给定的目标点格式不同。MoveJ 的目标点是工具(TCP) 的空间位姿而不是关节轴角度。
参数	
	MoveJ ToPoint, Speed, Zone, Tool, [Wobj]
	其中,带[]的参数为可选参数,可不写。
ToPoint	
	目标位姿(To Point)
	数据类型: robtarget
	在笛卡尔空间描述的目标位置。
Speed	
	运动速度(Move Speed)
	数据类型: speed
	用于指定机器人执行 MoveJ 时的运动速度,包括机器人末端的平移速度、旋转速度以及外部轴
	的运动速度。
Zone	
	转弯区(Turning Zone)
	数据类型: zone
	用来定义当前轨迹的转弯区大小。
ТооІ	
	数据类型: tool
	执行该轨迹时使用的工具。

MoveJ 指令使用工具的 TCP 数据来计算运动速度和转弯区大小。

[Wobj]



工件(Work Object)
数据类型:wobj
执行该轨迹时使用的工件。
当工具安装在机器人上时,该参数可以忽略;
当使用外部工具时,必须要指定该参数,且机器人将使用 wobj 中存储的数据来计算运动速度
和转弯区大小。

示例

	以下是一些 MoveJ 用例:
Example 1	
	MoveJ p30, v100, z50, tool1
	机器人使用工具 tool1,TCP 以 v100 的速度沿不规则的路径运动到 p30 定义的目标点,转弯区
	大小为 50 mm。
Example 2	
	MoveJ endpoint,v500,z50,gripper,wobj2
	机器人使用工具 gripper,在工件坐标系 wobj2 下,TCP 以 v500 的速度沿不规则的路径运动
	到 endpoint 定义的目标位置,转弯区大小为 50 mm。

7.5.77 MoveL

说明

MoveL (Move Line) 用于将工具中心点 TCP 沿直线移动到给定的目标位置。 当起点和终点姿态不同时,姿态将与位置同步旋转到终点的姿态。 由于平移和旋转速度是分开指定的,为了保证不超出指定速度的限制,MoveL 指令最终的运动 时间取决于姿态和位置变化时间较长的那一个。因此在执行某些特定轨迹(例如位移很小而姿 态变化很大)时,如果机器人运动速度明显过慢或过快,请检查旋转速度设置是否合理。 当需要保持工具中心点 TCP 静止,而只调整工具姿态时,可以通过为 MoveL 指定位置相同但 姿态不同的起点和终点来实现。

参数

	MoveL ToPoint,Speed,Zone,Tool,[Wobj]
	其中,带[]的参数为可选参数,可不写。
ToPoint	
	目标位姿(<i>To Point</i>)
	数据类型: robtarget
	在笛卡尔空间描述的目标位置。
Speed	
	运动速度(Move Speed)
	数据类型: speed

ROKAE	7 RL 编程语言
	用于指定机器人执行 MoveL 时的运动速度,包括机器人末端的平移速度、旋转速度以及外部轴
	的运动速度。
Zone	
	转弯区(Turning Zone)
	数据类型: zone
	用来定义当前轨迹的转弯区大小。
ТооІ	
	数据类型: tool
	执行该轨迹时使用的工具,指令中的速度指的是该工具的 TCP 速度及旋转速度。
[Wobj]	
	工件(Work Object)
	数据类型:wobj
示例	
	以下是一些 MoveL 用例:
Example 1	
	MoveL p10, v1000, z50, tool0
	机器人使用工具 tool0,TCP 以 v1000 的速度沿直线路径运动到 p10 定义的目标点,转弯区大
	小为 50 mm。
Example 2	
	MoveL endpoint,v500,z50,gripper,wobj2
	机器人使用工具 gripper,在工件坐标系 wobj2 下,TCP 以 v500 的速度沿直线路径运动到
	endpoint 定义的目标位置,转弯区大小为 50 mm。
	执行该轨迹时使用的工件。
	当工具安装在机器人上时,该参数可以忽略;
	当使用外部工具时,必须要指定该参数,且机器人将使用 wobj 中存储的数据来计算运动速度
	和转弯区大小。
7.5.78 MoveC	
 说明	

MoveC(*Move Circle*)用于将工具中心点 TCP 沿圆弧经过中间辅助点移动到给定的目标位置。 当起点和终点姿态不同时,姿态将与位置同步旋转到终点的姿态,辅助点的姿态不影响圆弧运 动过程。

由于平移和旋转速度是分开指定的,为了保证不超出指定速度的限制,MoveC 指令最终的运动 时间取决于姿态和位置变化时间较长的那一个。因此在某些特定轨迹(例如位移很小而姿态变 化很大)下,如果机器人运动速度明显过慢或过快,请检查旋转速度设置是否合理。

7RL 编程语言	ROKAE
	MoveC AuxPoint, ToPoint, Speed, Zone, Tool, [Wobj]
	其中,带[]的参数为可选参数,可不写。
AuxPoint	
	辅助点(Auxiliary Point)
	数据类型: robtarget
	在笛卡尔空间描述的辅助点位置,用于确定圆弧大小和运动方向,该点的姿态不会影响最终轨
	迹的执行。
ToPoint	
	目标位姿(To Point)
	数据类型: robtarget
	在笛卡尔空间描述的目标位置。
Speed	
	运动速度(Move Speed)
	数据类型:speed
	用于指定机器人执行 MoveC 时的运动速度,包括机器人末端的平移速度、旋转速度以及外部
	轴的运动速度。
Zone	
	转弯区(Turning Zone)
	数据类型:zone
	用来定义当前轨迹的转弯区大小。
Tool	
	数据类型: tool
	执行该轨迹时使用的工具,指令中的速度指的是该工具的 TCP 速度及旋转速度。
[Wobj]	
	工件(<i>Work Object</i>)
	数据类型:wobj
	执行该轨迹时使用的工件。
	当工具安装在机器人上时,该参数可以忽略;
	当使用外部工具时,必须要指定该参数,且机器人将使用 wobj 中存储的数据来计算运动速度
	和转弯区大小。
示例	
	以下是一些 MoveC 用例:
Example 1	
	MoveC p10, p20, v1000, z50, tool0
	机器人使用工具 tool0,TCP 以 v1000 的速度沿圆弧经过 p10 点运动到 p20 定义的目标位置,
	转弯区大小为 50 mm。

Example 2

MoveC auxpoint,endpoint,v500,z50,gripper,wobj2 机器人使用工具 gripper,在工件坐标系 wobj2 下,TCP 以 v500 的速度沿圆弧经过 auxpoint





点运动到 endpoint 定义的目标位置,转弯区大小为 50 mm。

7.5.79 MoveT

说明

MoveT (*Move Trochoid*)用于将工具中心点 TCP 沿"螺旋线"经过中间辅助点移动到给定的目标位置。

这条指令在处理某些打磨工艺时非常有用。

与 MoveC 一样,MoveT 指令也需要同时给定辅助点和目标点,但是不论辅助点和目标点姿态 如何,在整个运动过程中工具的姿态都不会变化,始终保持与起点相同。



	MoveT AuxPoint,ToPoint,Radius,Stepping,Speed,Zone,Tool,[Wobj]
	其中,带[]的参数为可选参数,可不写。
AuxPoint	
	辅助点(Auxiliary Point)
	数据类型: robtarget
	在笛卡尔空间描述的辅助点位置,用于确定"螺旋线"运动方向,该点的姿态不会影响最终轨
	迹的执行。
ToPoint	
	目标位姿(<i>To Point</i>)
	数据类型: robtarget
	在笛卡尔空间描述的目标位置,该点的姿态不会影响最终轨迹的执行。
Radius	
	摆动半径(Radius)
	数据类型: double
	用于指定螺旋线的半径,单位是毫米 mm,详见本指令的配图。
Stepping	
	步进距离(Stepping)
	数据类型: double
	用于指定螺旋线的步进距离,单位是毫米 mm,详见本指令的配图。



Speed	
	运动速度(Move Speed)
	数据类型: speed
	用于指定机器人执行 MoveC 时的运动速度,包括机器人末端的平移速度、旋转速度以及外部
	轴的运动速度。
Zone	
	转弯区(Turning Zone)
	数据类型:zone
	用来定义当前轨迹的转弯区大小。目前 MoveT 不支持转弯区,该参数可以忽略。
Tool	
	数据类型: tool
	执行该轨迹时使用的工具,指令中的速度指的是该工具的 TCP 速度及旋转速度。
[Wobj]	
	工件(Work Object)
	数据类型:wobj
	执行该轨迹时使用的工件。
	当工具安装在机器人上时,该参数可以忽略;
	当使用外部工具时,必须要指定该参数,且机器人将使用 wobj 中存储的数据来计算运动速度
	和转弯区大小。
	1 提示
	由于摆线(Trochoid)特有的数学限制,在使用该指令时,需要注意以下几点:
	▶ 摆线的曲率较大,刚开始运行时请从低速开始,逐渐增加速度;
	▶ 起点、辅助点和目标点必须位于同一个平面上;
	▶ 步进 Stepping 必须小于半径 Radius;
	▶ 起点到终点的距离必须能画出至少一个半圆。

示例

	以下是一些 MoveT 用例:
Example 1	
	MoveT p10, p20, 30, 20, v1000, fine, tool0
	机器人使用工具 tool0,TCP 以 v1000 的速度沿半径 30mm,步进 20mm 的螺旋线经过 p10 点
	运动到 p20 定义的目标位置,无转弯区。
Example 2	
	MoveT auxpoint, endpoint, 50, 10, v500, fine, gripper, wobj2
	机器人使用工具 gripper,在工件坐标系 wobj2 下,TCP 以 v500 的速度沿半径 50mm,步进
	10mm 的螺旋线经过 auxpoint 点运动到 endpoint 定义的目标位置,无转弯区。

7.5.80 Offs

说明

位置偏移函数,用于把某个点在当前指令中指定的工件坐标系下偏移一段距离并返回新点的位置值,偏移量由 x、y、z 三个量来表示,仅支持位置平移,不支持姿态旋转。

返回值

数据类型: robtarget 偏移后的新位姿。

Offs (Point, XOffset, YOffset, ZOffset)
数据类型: robtarget
待偏移的位置点,或者说偏移指令的初始点。
数据类型: double
沿工件坐标系 x 方向上的偏移量。
数据类型: double
沿工件坐标系 y 方向上的偏移量。
数据类型: double
沿工件坐标系 z 方向上的偏移量。

示例

p11=Offs(p10,100,200,300) 将 p10 点沿工件坐标系的 x 方向偏移 100 mm, y 方向偏移 200 mm, z 方向偏移 300 mm, 并 将新的目标点位置赋给 p11 点。

7.5.81 OpenRefAO

说明

通过指令 OpenRefAO 可开启与机器人速度对应的模拟输出。通过指定机器人最小速度,最大 速度,最小输出电压和最大输出电压,建立机器人速度与输出电压的线性关系,通过指定的模 拟输出信号输出。当机器人速度小于最小速度时,按最小输出电压输出,当机器人速度大于最 大速度时,按最大输出电压输出。



定义	
ao name	OpenRefAO ao_name,speed_min,voltage_min,speed_max,voltage_max
	数据类型: SignalAO
	模拟输出信号的名称。
speed_min	
	数据类型: double 或 int
	机器人最小速度。
voltage_min	
	数据类型: double 或 int
	范围: 0-10v
	精度: 0.01v
	最小输出电压。
speed_max	
	数据类型: double 或 int
	机器人最大速度。
voltage_max	
	数据类型: double 或 int
	范围: 0-10v
	精度: 0.01v
	最大输出电压。

7.5.82 PalletEnd

说明

结束码垛的号码,使 palletizing_XX 存储下一个工件位置,使 palletizing_app_XX 存储下一个工件接近位置。

定义

pallet_index

PalletEnd pallet_index 码垛编号

数据类型: int

7.5.83 PalletReset

说明

清零码垛的号码,使 palletizing_XX 存储第一个工件位置,使 palletizing_app_XX 存储第一个

工件接近位置。

z0 🛔

∕_{x0}

y0

定义

	PalletReset pallet_index
pallet_index	
	码垛编号。
	数据类型:Int
限制	
	当 pallet_index 为 0 时,表示对所有码垛计数清零。
7.5.84 Pause	
说明	
	暂停程序运行。
	程序会在 pause 语句的前一句执行完毕后进入暂停状态,必须使用示教器点击运行或者通过外
	部程序启动信号才可恢复程序运行。
7.5.85 Poselnv	
说明	
	用于计算一个位姿变换的逆。
返回值	
	数据类型: pose
	位姿逆变换后的值。
示例	
	71
	posel

→ y1

▲x1

pose2



如上图所示:

posel 代表坐标系 1 相对坐标系 0 的位姿, pose2 代表坐标系 0 相对坐标系 1 的位姿。 如果已知 posel, pose2 可以通过以下方式计算: VAR pose pose1; VAR pose pose2; ... pose2 = Poselnv(pose1); 参数说明: pose1 为 pose 类型输入, pose2 为 pose 类型的返回值。

7.5.86 PoseMult

说明

用于计算两个位姿变换的乘积。

返回值

数据类型:pose 两个姿态的变换后的值。

示例



如上图所示:

pose1 代表坐标系 1 相对坐标系 0 的位姿,pose2 代表坐标系 2 相对坐标系 1 的位姿,坐标系 2 相对坐标系 0 的位姿 pose3 可以通过以下方式计算:

VAR pose pose1;

VAR pose pose2;

VAR pose pose3;

...

pose3 = PoseMult(pose1, pose2);

参数说明: pose1 和 pose2 为 pose 类型输入, pose3 为 pose 类型的返回值。

7.5.87 Print

说明

将用户定义的内容打印输出到示教器,用户可以使用该函数对程序进行调试。 Print函数的输入参数比较特殊,输入参数的个数不限,但至少要有一个,且每个参数必须为一 个定义过的变量或者常量。

系统将这些变量转换为字符串并串接在一起,最后输出到程序编辑器的调试窗口。

定义

Print (var1, var2,)

示例

Example 1

VAD int counter = 0
VAR Int counter = 0
while(true)
counter++
Print("counter=",counter)
endwhile
该程序段执行后,HMI 的程序调试窗口将打印出如下信息:
counter = 1
counter = 2
counter = 3
counter = 4
提示

当需要输出字符串时可以使用双引号""来包含想要显示的字符,但不支持在双引号 中嵌套双引号。

7.5.88 PulseDO

[length]		
	当指令执行时,不论当前状态,始终将 signal 状态置为高(1)。	
[\High]		
	PulseDO [\High,] [length,] signal	
参奴		
	用于产生一个脉冲的 DO 信号。	
说明		

指定脉冲长度(0.001-2000s)。缺失时默认 0.2s。 数据类型: double 或 int

signal

要产生脉冲的信号。 数据类型:signaldo

使用限制

PulseDO 过程中如果执行 SetDO/SetGO, PulseDO 失效,按 SetDO/SetGO 执行。

7.5.89 QuaternionToEuler

说明

用于将四元数转成欧拉角。

返回值

表示转换结果,0表示正常转换,其他-异常情况。

参数

	QuaternionToEuler (type,q1,q2,q3,q4,A,B,C)
type	
	欧拉角顺规类型,包括 EULER_XYZ 和 EULER_ZYX。
q1~q4	
	要转换的四元数。
	数据类型: double
A,B,C	
	转换得到的欧拉角。
	数据类型: double

7.5.90 RelTool

说明

在当前指令指定的工具坐标系下对空间位置进行平移或者旋转。 与 Offs 主要有两个区别:

- > Offs 是相对于工件坐标系偏移, RelTool 是相对于工具坐标系偏移;
- ▶ Offs 函数不支持对姿态进行偏移,RelTool 支持。

返回值



数据类型: robtarget 返回偏移后的新位姿。

定义	
	Relfool (Point, Xunset, Yunset, Zunset, Rx, Ry, Rz)
Point	
	数据类型:robtarget
	待偏移的位置点,或者说偏移指令的初始点。
XOffset	
	数据类型:double
	沿工具坐标系 x 方向上的偏移量。
YOffset	
	数据类型: double
	沿工具坐标系 y 方向上的偏移量。
ZOffset	
	数据类型: double
	沿工具坐标系 z 方向上的偏移量。
Rx	
	数据类型:double
	绕工具坐标系 x 轴的转动角度。
Ry	
	数据类型: double
	绕工具坐标系 y 轴的转动角度。
Rz	
	数据类型: double
	绕工具坐标系 z 轴的转动角度。

示例

p2=RelTool(p1,100,0,30,20,0,0) 将 p1 点沿工件坐标系的 x 方向偏移 100 mm, y 方向偏移 0 mm, z 方向偏移 30 mm,绕 x 轴 旋转 20 度后,将新的目标点位置赋给 p2 点。

7.5.91 RestoPath

说明

用于恢复之前存储的运动路径。

示例

Example 1

TRAP test
StopMove
StorePath
VAR robtarget p1 = CRobT()
MoveL p100, v100, fine, tool1
MoveL p1, v100, fine, tool1
RestoPath
StartMove
ENDTRAP
进入 test 作用域后,立刻停止机器人运动,存储运动路径,记录当前位置 p1,运动到 p100,
然后回到 p1,载入存储的路径,恢复机器人运动。

使用限制

- > 如果用户想在 TRAP 中执行新的运动路径,同时严格执行原路径,必须在 StorePath 之后, 立刻存储当前停止位置,并在 RestoPath 之前,运动到之前存储的停止位置处。
- 如果用户在 StorePath 之后,不存储当前停止位置,RestoPath 之后重新运行,则机器人 直接运行到暂停轨迹的终点,运行路径不保证和原路径重合。
- ▶ 仅用于中断 TRAP 作用域。

7.5.92 RETURN

说明

函数或 TRAP 返回。

程序遇到 RETURN 指令时,如果程序当前处于子函数或 TRAP 中,则程序将返回到上一级函数 中。如果程序当前处于主函数中,则程序直接结束。

7.5.93 SearchL

说明

SearchL 用于直线运动时搜索位置。在运动时,机器人监控某 DI 信号,当信号的值改变为期望 值时,机器人立即记录当前的位置,并根据开关控制机器人是否停止。 本指令只可用于运动任务。

示例

例 1: SearchL di0, p1, p2, v100, tool01 以 v100 的速度,使用 tool01 坐标系的 TCP 向目标点 p2 移动。当信号 di0 变为 True 时,将位

置存储在 p1 中。
例 2:
SearchL\stop, di1, p3, p4, v100, tool01
以 v100 的速度,使用 tool01 坐标系的 TCP 向目标点 p2 移动。当信号 di0 变为 True 时,将位
置存储在 p1 中。
例 3:
SearchL\stop, di1, \Flanks, p3, p4, v100, tool01
以 v100 的速度,使用 tool01 坐标系的 TCP 向目标点 p2 移动。当信号 di0 发生上升沿或下降
沿触发时,将位置存储在 p1 中。

定义	
	SearchL [\Stop] [\PStop], Signal, [\Flanks][\PosFlank][NegFlank][\HighLevel][\LowLevel],
	SearchPoint, ToPoint, Speed, Tool [, Wobj]
[\Stop]	
	数据类型:标志符
	当机器人搜索信号的状态变为 True 时,机器人尽快停止运动(急停),不会保持在 TCP 路径
	上,机器人在停止前会移动一小段距离,且不会运动回搜索位置,即信号状态改变的位置。
	如果后面有指令,机器人停止后,直接跳过当前指令,执行下一条指令。
	如果没有[\Stop] [\PStop],机器人不会停止,继续运动到目标点 ToPoint。
[\PStop]	
	数据类型:标志符
	当机器人搜索信号的状态变为 True 时,机器人尽快停止运动,同时会保持在 TCP 路径上,机
	器人在停止前会移动一小段距离,且不会运动回搜索位置,即信号状态改变的位置。
[\QStop]	
	当机奋入技系信亏的状态变为 Ifue 的,机奋入尽伏停止运动(用取伏速度停止),问时云休持
Signal	又时位且,伏廷庁止还反取八限前为 1150。
olghai	数据类型・signaldi
	监控的 DI 信号名称。
[\Flanks]	
	触发方式: 上升沿或者下降沿均可生效。
[\LowLevel]	
	触发方式:低电平生效。
[\HighLevel]	
	触发方式:高电平生效。
[\NegFlank]	
	触发方式:下降沿有效。
[\PosFlank]	

7RL 编程语言	ROKAE
	触发方式:上升沿有效。
SearchPoint	
	数据类型: robtarget
	TCP 在已经触发搜索信号时的位置。
ToPoint	
	目标位姿(To Point)
	数据类型:robtarget
	在笛卡尔空间描述的目标位置。
Speed	
	运动速度(Move Speed)
	数据类型: speed
	用于指定机器人执行 SearchL 时的运动速度,包括机器人末端的平移速度、旋转速度以及外音
	轴的运动速度。
Tool	
	数据类型: tool
	指令中机器人位置关联的工具(坐标系),工具中心点是移向指定目标点的点。
Wobj	
	数据类型:wobj
	指令中机器人位置关联的工件(坐标系)。
	缺省值为 wobj0,与世界坐标系重合。
	当使用外部工具时,必须要指定该参数,且机器人将使用 wobj 中存储的数据来计算运动速度
	和转弯区大小。

7.5.94 SetAO

说明

设置某个模拟输出信号的值。

定义

	SetAO AoName, Value
AoName	
	数据类型: signalao
	指定需要改变状态的 AO 信号名称,必须是已经在输入输出界面定义过的变量。
Value	
	数据类型: double
	AO 信号的目标值。

示例



SetAO ao2, 3.2 将 do2 对应的模拟输出信号的值设置为 3.2。

7.5.95 SetDO

说明	
	设置某个数字输出信号的值。
定义	
	SotDO DoNama DO ALL Valua
DoNomo	Serbo bolvanie bo_ALL, Value
DOINAITIE	
	数据类型: signaldo
	指定需要改变状态的 DO 信号名称,必须是已经在输入输出界面定义过的变量。
DO_ALL	
	数据类型:标识符。
	指定所有的 DO 信号,必须是已经在输入输出界面定义过的变量,但不包括系统输出信号。
Value	
value	**··································
	DO 信号的目标状态,仅支持 true 和 false。
示例	
	SetDO do2,true
	将 do2 对应的数字输出点置为高电平。
7.5.96 SetGO	
	设置某个组输出的值.
定义	
	SetGO GoName, Value
GoName	
	数据米型・signalgo
	指疋需要改受值的 go 信亏名称,必须是已经在输入输出界面定义过的变量。
Value	
	数据类型:int
	go 信号的目标值。

示例

SetGO go3, 8 将 go3 对应的一组物理端口的值设置为 8.

7.5.97 SetJointEj

说明	
	用于设置 Jointtarget 类型变量的 E1J(外部轴)的数值 。
参数	
	SetJointEj(joint1,Double1)
Joint1	
	要进行外部轴赋值的 Jointtarget 点位。
	数据类型:Jointtarget。
Double1	
	要更新的 E1J(外部轴)的数值。
	数据类型: Double
示例	
Example 1	
	SetjointEJ(j5,11.1)
注意事项	
	要更新的 E1J 的数值单位为弧度。
7.5.98 SetRobEj	
说明	
	用于设置 Robtarget 类型变量的 E1J(外部轴)的数值 。
参数	
	SetRobEj(Rob1,Double1)
Rob1	要进行外部轴赋值的 Robtarget 点位。 数据类型:Robtarget。



Double1

要更新的 E1J(外部轴)的数值。 数据类型:Double。

示例

Example 1

SetRobEJ(p5,90)

注意事项

要更新的 E1J 的数值单位为毫米。

7.5.99 SerialOpen

说明

打开串行通道,以进行读取或写入 建立一个串口通道,通过该通道使用串口指令, RL 程序可以从外部串口设备获取数据或者向 外发送程序数据。 RL 语言支持同时建立多个不同的串口以便于连接多个外部设备,不同串口通道之间采用不同的 名称来进行区分。

定义

SerialOpen(serial_name)

serial_name

串口名称。

数据类型: string

限制

串口名字必须是再串口通讯配置界面配置过的,否则无法打开串口设备

示例

Example 1

MODULE MainModule GLOBAL VAR string aa = "" GLOBAL PROC main() SerialClose(USB0) SerialOpen(USB0)



SerialSendString("hi",USB0) WHILE(true) SerialSendString("hello",USB0) aa = SerialReadString(60,USB0) print(aa) if(aa == "nihao") SerialSendString("receive success!",USB0) else SerialSendString("receive failed!",USB0) endif ENDWHILE SerialClose(USB0) ENDPROC

7.5.100 SerialClose

说明

关闭串行通道

定义

SerialClose(serial_name)

serial_name

串口名称。 数据类型: string

7.5.101 SerialReadString

说明

从串行通道中读取一个字符串并返回

num

定义

SerialReadString([num], timeout, , serial_name, [ret]) 要读取的字节个数

缺省时表示一次读取缓冲区所有数据

TimeOut

超时时间。单位 s,范围 0~86400 缺省值 60s 数据类型: int

7 RL 编程语言

ROKAE

serial_name

串口名称 数据类型:string

[ret]

可选参数,读取数据的结果。-1 表示超时,0 表示成功 数据类型:int 缺省:出错时会弹窗报错,程序停止。

返回值

存储接收到的字符串 数据类型:string 接收超时时,返回空字符串

说明

读取指定数据长度得数据超时时,如果长度不够,会返回空字符串,但数据会存在缓冲区中, 不会丢失 比如程序指定接收收 10 个字节长度的字符串,但 60s 内只收到 6 个长度,这次收取失败,返 回字符串为空,但之前读到的 6 个长度得字符串会留在缓冲区中,等下次满 10 个字节时会一 并读出来

示例

Example 1

	VAR String str1 = ""
	int ret
	str = SerialReadString (60, Serial0, ret)
	//通过串口一次读取缓冲区内所有的字符串。如果超过 60s 没有收到数据则报错
Example 2	
	VAR String str1 = ""
	str = SerialReadString (10, 60, Serial0, ret)
	if(StrLen(str)==0)
	print("jie shou shu ju chao shi")
	else
	print(str)
	endif
	//通过串口一次读取 10 个字节长度的字符串。 如果超过 60s 没有收到数据,可以继续往下执
	行,返回字符串 str 为空

7.5.102 SerialSendString

说明

定义	
	SerialSendString(string, serial_name)
string	
	待友送的 string 数据
	数据类型: 字符串
serial_name	
	半山名称
	数据类型:字符串
示例	
Example 1	
·	VAR String str1 = "Hello World"
	SerialSendByte(str1,Socket0)
	//通过串口发送 str1 存储的字符串。
7.5.103 SerialReadE	Byte
说明	
	从串行通道通过 SerialReadByte 按字节读取收到的数据,并以数组形式存储。
 定义	
	SerialReadByte(num, timeout , serial_name, [ret])
num	
	要读取的字节个数
	数据类型: int
timeout	
	超时时间
	数据类型: int
	单位: s
	缺省值: 60
serial_name	
	串口名称
	数据类型: string
[ret]	

通过串口对外发送一个字符串,将 string 发送到远程串口设备

可选参数,接收数据结果。-1表示超时,0表示成功 数据类型:bool 缺省:出错时会弹窗报错,程序停止。

返回值

byte 类型数组 数组长度范围: 1~1000 当读取数据超时,数组内所有数据为 0

7.5.104 SerialSendByte

说明	
	通过串口对外发送一个字节 byte,在需要发送 ASCII 字符时非常有用
定义	
	SerialSendByte(ByteData, serial_name)
ByteData	
	发送一个 0~255 的无符号字节或数组,主要用于发送 ASCII 码
	数据类型:int 或 byte 或 byte 数组
serial_name	
	串口名称
	数据类型: string
/Til	
示例	
Example 1	
	SerialSendByte(13, serial_name)
	通过 socket0 对外发送一个回车符。
Example 2	
	VAR byte data1 = 13
	SerialSendByte(data1, serial_name)
	//首先定义一个 byte 类型变量 data1,它其实是一个回车符。然后通过 socket0 对外发送。
Example 3	
	VAR byte data2[2] = {13,17}
	SerialSendByte(data2, serial_name)
	//通过 serial_name 发送一个 byte 类型数组变量 data2。

7.5.105 SerialReadBit



说明

定义	
	SerialReadBit(BitNum, timeout, serial_name, [ret])
BitNum	
	需要读取的 bit 数量,大小应该为 8 的整数倍
	数据类型: int
timeout	
	超时时间
	数据类型: int
	单位: s
	缺省值: 60
serial_name	
	串口名称
	数据类型: string
[ret]	
	可选参数,返回值。-1 表示读取数据超时,0 表示成功
	数据类型: int
	缺省:出错时会弹窗报错,程序停止。
返回值	
	使用 bool 型数组存储接收到的 bit 数据,每一个 bit 对应一个 bool 成员
	接受数据超时时,数组每个元素为 false
	数据类型: bool
示例	
Example 1	
·	bool groupio[16]
	int ret
	groupio = SerialReadBit(16, 60, Serial0, ret)
	//通过 SerialReadBit 指令读取 16 个 bit 的数据存储到名为 groupio 的布尔型数组中,超
	が 时时间 60s。
7 5 106 ClearSerialE	Ruf

从串行通道通过 SerialReadBit 按字节读取收到的数据,并以数组形式存储。

说明



ClearSerialBuff - 用于清空串口通道中输入输出缓存取数据

定义

	ClearSerialBuff(serial_name)
serial_name	
	串口名称
	数据类型: string

返回值

清空的缓冲区数据长度 返回值为-1 表示串口不存在 数据类型: int

注意事项及使用限制

使用该指令会清空串口的输入输出缓冲区,使用时需要注意时序,以免清除掉不打算清除的数据

7.5.107 GetSerialBufferSize

说明

SerialBuffSize- 用于获取串口通道中输入输出缓冲区数据大小

定义

GetSerialBuffSize(serial_name)

serial_name

串口名称 数据类型:string

返回值

缓冲区中数据大小 返回值-1 表示串口不存在 单位:字节 数据类型:int

7.5.108 SocketCreate

送程序数据。

说明

RL 语言支持同时建立多个不同的 Socket 以便于连接多个外部设备,不同 Socket 之间采用不
同的名称来进行区分。Socket 指令是基于 TCP/IP 协议的,因此理论上任何支持 TCP/IP 的外部
设备都可以和 RL 程序通信以交换数据。
所有发送给 RL Socket 指令的数据(即使用 SocketRead 系列指令接收的数据),都应该以结束
符结尾,在接收到结束符之前的所有数据都将合并做为同一条数据处理,支持结束符自定义。
最多支持创建 10 个 Socket 连接。
支持 socket 连续接收,socket 可接收消息队列,即一次发送多个消息,用户可使用 socketread
依次接收。队列长度最大为 100,如超出,会自动删除较早的信息。

建立一个 Socket 连接,通过使用 Socket 指令,RL 程序可以从外部设备获取数据或者向外发

用户可通过状态监控观察 socket 状态,包括 socket 名称,ip,端口,类型,状态,结束符。 SocketCreate 支持创建 client 和 server,只需在指令中指定 CLIENT/SERVER 并设定相应参数 即可。

```
定义(CLIENT)
```

	[Ret] = SocketCreate ("ip_Address", Port, CLIENT, EndMark, Name)
	其中,带[]的参数为可选参数,可不写。
ip_Address	
	数据类型: string
	定义需要连接 server 的 IPv4 地址,需使用双引号包含。
Port	
	数据类型: int
	定义端口号。
EndMark	
	数据类型:标识符
	定义数据的结束符。
Name	
	数据类型: string
	定义新建 Socket 的名称,不同 Socket 之间需指定不同的名称。
[Ret]	
	数据类型: int
	可选参数, 表示 socket 创建结果,-1 表示连接超时,0 表示成功。
	缺省:出错时会弹窗报错,程序停止。

示例

SocketCreate ("192.168.1.100", 2020, CLIENT, "\r", socket0)

定义(SERVER)	
	[ret] = SocketCreate (Port, SERVER, EndMark, Name)
	其中,带[]的参数为可选参数,可不写。
Port	
	数据类型: int
	定义 server 端口号。
EndMark	
	数据类型: string
	结束符。
Name	
	数据类型: string
	定义新建 Socket server 的名称,不同 Socket 之间需指定不同的名称。
[Ret]	
	数据类型:int
	可选参数, 表示 socket 创建结果,-1 表示连接超时,0 表示成功。
	缺省:出错时会弹窗报错,程序停止。
	1 提示
	socket server 不支持 tcp 多链接,即:一个 server 只能同时连一个 client

示例

SocketCreate (2020, SERVER, "\r", socket0)



7.5.109 SocketClose

说明

关闭 Socket。

定义

SocketClose (SocketName)

SocketName



数据类型: string 需要关闭的 Socket 名称。



不要在 SocketSend 系列指令后直接使用 SocketClose 指令,否则可能造成数据发送 失败,等待收到确认消息后再使用 SocketClose 指令。

示例

SocketClose (Socket0)

7.5.110 SocketSendByte

说明	
	通过 Socket 对外发送一个字节 byte,在需要发送 ASCII 字符时非常有用。
定义	
	[Ret] = SocketSendByte(ByteData, SocketName)
	其中,带[]的参数为可选参数,可不写。
ByteData	
	数据类型:int 或 byte 或 byte 数组
	发送一个 0~255 的无符号字节或数组,主要用于发送 ASCII 码。
SocketName	
	数据类型: string
	用于发送数据的 Socket 名称。
[Ret]	
	数据类型: int
	可选参数,表示发送结果,-2 表示 socket_name 不存在,0 表示成功
	缺省:出错时会弹窗报错,程序停止。
示例	
Example 1	
	SocketSendByte(13, socket0)
	通过 socket0 对外发送一个回车符。
Example 2	
	VAR byte data1 = 13
	SocketSendByte(data1, socket0)
	首先定义一个 byte 类型变量 data1,它其实是一个回车符。然后通过 socket0 对外发送。
Example 3	

VAR byte data2[2] = {13,17} SocketSendByte(data2, socket0) 通过 socket0 发送一个 byte 类型数组变量 data2。

7.5.111 SocketSendString

说明	
	通过 Socket 对外发送一个字符串。
定义	
	[Ret] = SocketSendString(StringData,SocketName)
	其中,带[]的参数为可选参数,可不写。
StringData	
	数据类型: string
	待发送的 string 数据。
SocketName	
	数据类型: string
	用于发送数据的 Socket 名称。
[Ret]	
	可选参数,表示发送结果,-2 表示 socket_name 不存在,-1 表示发送失败,0 表示成功
	缺省:出错时会弹窗报错,程序停止。
示例	
Example 1	
	SocketSendString ("Hello World", Socket0)
	通过 Socket0 对外发送 Hello World 字符串。
Example 2	
	VAR String str1 = "Hello World"
	SocketSendString (str1, Socket0)
	通过 Socket0 发送 str1 存储的字符串。

7.5.112 SocketSendStringLine

说明

通过 Socket 对外发送一个字符串,并根据 SocketCreat 指令自动添加结束符。

定义

7RL 编程语言	ROKAE
	[Ret] = SocketSendStringLine(StringData,SocketName)
StringData	***FF 米 File at visoa
	数据尖尘. String 结发送的 string 数据
SocketName	行反达DY SUTTING 数据。
Socketivanie	数据类型・string
	用于发送数据的 Socket 名称。
[Ret]	
	数据类型: int
	可选参数,表示发送结果,-2 表示 socket_name 不存在,-1 表示发送失败,0 表示成功
	缺省:出错时会弹窗报错,程序停止。
Example 1	
	SocketSendStringLine("Hello World",Socket0)
	通过 Socket0 对外发送 Hello World 字符串,自动添加结束符。
Example 2	
	VAR String str1 = "Hello World"
	SocketSendStringLine (str1, Socket0)
	通过 Socket0 发送 str1 存储的字符串,自动添加结束符。
7.5.113 SocketRead	Bit
 说明	
	通过 Socket 按 bit 接收数据,外部发送的数据需以回车结尾。
返回值	
	数据米型・bool
定义	
	SocketReadBit(BitNum, TimeOut, SocketName, [ret])
BitNum	
	需要读取的 bit 数量,大小应该为 8 的整数倍。
	数据类型: int
TimeOut	

超时时间。单位 s,范围 0~86400,默认 60s。

	数据类型: int
SocketName	
	用于接收数据的 Socket 名称。
	数据类型: string
[ret]	
	可选参数,可不写,表示读取数据的结果,-1 表示超时,-2 表示连接断开,0 表示成功
	数据类型: int
	缺省:出错时会弹窗报错,程序停止。
<u>—</u> 個	
ניעריע	
Example 1	
	bool groupio[16]
	groupio = SocketReadBit(16, 60, Socket0)
	通过 SocketReadBit 指令读取 16 个 bit 的数据存储到名为 groupio 的布尔型数组中,超时时
	间 60s。
Example 2	
	MODULE MainModule
	GLOBAL VAR string string0 = ""
	GLOBAL PROC main()
	SocketClose(SS)
	wait 2
	SocketCreate(1234,SERVER,"\r",SS)
	wait_connect()
	while(1)
	print_bit()
	//echo_int()
	//echo_byte()
	//print_double()
	//print_bit()
	endwhile
	ENDPROC
	GLOBAL PROC print_bit()
	VAR int ret = 0
	VAR bool bit0[8] ={false, false, false, false, false, false, false, false}
	bit0 = SocketReadBit(8,60, SS, ret)
	if (ret == -1)
	print("SocketReadBit timeout")
	return



```
endif
if(ret == -2)
    print("socket disconnet!")
    wait_connect()
    return
endif
print("rev Bit[1]:", bit0[1])
print("rev Bit[2]:", bit0[2])
print("rev Bit[3]:", bit0[3])
SocketSendString("receive, bit",SS)
ENDPROC
```

GLOBAL PROC wait_connect() VAR **clock** clock1 VAR double time ClkStart clock1 while(true) if(ChkNet(SS) != -1) on_connect() break endif time = ClkRead(clock1) if(time > 3600) //timeout, 3600s print("wait_connect timeout", time) on_timeout() endif endwhile ClkStop clock1 ENDPROC GLOBAL PROC on_connect()

SocketSendString("hello",SS) print("a new connection") ENDPROC

GLOBAL PROC on_timeout() print("wait connection timeout") ENDPROC

7.5.114 SocketReadByte

说明

通过 SocketReadByte 按字节读取收到的数据,并以数组形式存储。

定义	
	SocketReadByte(num, [timeout,]socket_name,[ret])
num	
	要读取的字节个数。
	数据类型: int
timeout	
	超时时间。
	数据类型: int
	单位: s
	缺省值: 60
socket_name	
	套接字名称,数据类型:string,必须提前创建好,可以是 client,也可以是 server
[ret]	
	可选参数,读取数据的结果,-1 表示超时,-2 表示连接断开,0 表示成功
	数据类型: int
	缺省:出错时会弹窗报错,程序停止。

返回值

byte 类型数组 数组长度范围: 1~1000。

示例

Example 1

GLOBAL PROC echo_byte() VAR int ret = 0 VAR byte byte0[3] = {0,0,0} byte0 = SocketReadByte(3, 10, SS, ret) if (ret == -1) print("SocketReadByte timeout") return endif if(ret == -2) print("socket disconnet!") wait_connect()



return

print("rev byte[1]:", byte0[1]) print("rev byte[2]:", byte0[2]) print("rev byte[3]:", byte0[3]) SocketSendByte(56,SS) SocketSendByte(57,SS) SocketSendByte(58,SS) ENDPROC //完整程序其他部分可参考 SocketReadBit 示例 2

7.5.115 SocketReadDouble

说明	
	通过 Socket 接收 double 型数据,外部发送的数据需以回车结尾。 最大支持可接受 8000 个 double 类型的数字。
画目辺	
	数据类型:double
	使用 double 型数组存储接收到的数据。
定义	
	SocketReadDouble(DoubleNum, TimeOut, SocketName ,[ret])
DoubleNum	
	需要读取的 double 数个数,最大为 8000 个。
	数据类型:double
TimeOut	
	超时时间。单位 s,范围 0~86400,默认 60s。
	数据类型:int
SocketName	
	用于接收数据的 Socket 名称。
	数据类型:string
[ret]	
	可选参数,读取数据的结果,-1 表示超时,-2 表示连接断开,0 表示成功
	数据类型:int
	缺省:出错时会弹窗报错,程序停止。

示例

Example 1	
	double dd[10]
	dd = SocketReadDouble(10, 60, Socket0)
	通过 SocketReadDouble 指令读取 10 个 double 型的数据存储到名为 dd 的 double 型数组中,
	超时时间 60s。
Example 2	
	GLOBAL PROC print_double()
	VAR int ret = 0
	VAR double double0[3] ={0.0, 0.0, 0.0}
	double0 = SocketReadDouble(3,60, SS, ret)
	if (ret == -1)
	print("SocketReadDouble timeout")
	return
	endif
	if(ret == -2)
	print("socket disconnet!")
	wait_connect()
	return
	endif
	print("rev Double[1]:", double0[1])
	print("rev Double[2]:", double0[2])
	print("rev Double[3]:", double0[3])
	SocketSendString(DoubleToStr(double0[1], 4),SS)
	ENDPROC
	//完整程序其他部分可参考 SocketReadBit 示例 2
7.5.116 SocketRead	lint
说明	
	通过 Socket 接收 int 型数据,外部发送的数据需以回车结尾。
	最大支持读取 16000 个 int 类型的数字。
	数据类型:int
	使用 int 型数组存储接收到的数据。

定义

SocketReadInt(IntNum, TimeOut, SocketName,[ret])

IntNum
7RL 编程语言	ROKAE
	需要读取的 int 数个数,最大为 16000 个。
	数据类型: int
TimeOut	
	超时时间。单位 s,范围 0~86400,默认 60s。
	数据类型: int
SocketName	
	用于接收数据的 Socket 名称。
	数据类型: string
[ret]	
	可选参数,读取数据的结果,-1 表示超时,-2 表示连接断开,0 表示成功
	数据类型: int
	缺省:出错时会弹窗报错,程序停止。
示例	
Example 1	
	int ii[10]
	ii = SocketReadInt(10, 60, Socket0)
	通过 SocketReadInt 指令读取 10 个 int 型的数据存储到名为 ii 的 int 型数组中,超时时间 60s。
Example 2	
	GLOBAL PROC echo_int()
	VAR int ret = 0
	VAR int int0[1] ={0}
	int0 = SocketReadInt(1,10,SS)
	if (ret == -1)
	print("SocketReadInt timeout")
	return
	endif
	if(ret == -2)
	print("socket disconnet!")
	wait_connect()
	return
	endif
	print("rev int:", int0[1])
	SocketSendInt(ret,SS)
	ENDPROC
	//完整程序其他部分可参考 SocketReadBit 示例 2
7.5.117 SocketRead	dString

说明

从 Socket 读取一个字符串并返回,外部发送的数据应以回车结尾。

返回值

存储接收到的字符串 数据类型:string

定义	
	SocketReadString(TimeOut, SocketName, [ret])
TimeOut	
	超时时间。单位 s,范围 0~86400,默认 60s。
	数据类型: int
SocketName	
	用于接收数据的 Socket 名称。
	数据类型: string
[ret]	
	可选参数,读取数据的结果,-1 表示超时,-2 表示连接断开,0 表示成功
	数据类型: int
	缺省:出错时会弹窗报错,程序停止。

示例

Example 1	
	VAR string str1
	str1 = SocketReadString(60, Socket1)
	从 Socket1 中接收一个字符串,并存储到 str1 中,超时时间 60s。
Example 2	
	GLOBAL PROC echo_string()
	VAR int ret = 0
	string0 = SocketReadString(10, SS, ret)
	if (ret == -1)
	print("SocketReadString timeout")
	return
	endif
	i f (ret == -2)
	print("socket disconnet!")
	wait_connect()
	return
	endif
	print("rev string:", string0)
	ret = SocketSendString(string0,SS)

if (ret == -1)
 print("SocketSendString timeout")
 return
endif
if(ret == -2)
 print("socket disconnet!")
 wait_connect()
 return
endif
ENDPROC
//完整程序其他部分可参考 SocketReadBit 示例 2

7.5.118 ClearSocketBuff

说明

用于清空 socket 输入缓存取数据

定义

int = ClearSocketBuff(socket_name)

socket_name

socket 名称。 数据类型:string

返回值

返回清空的字符数,即清除了多少条数据数据类型:int socket 未连接时,返回-1

示例

Example 1

MODULE MainModule GLOBAL VAR **string** string0 = "" GLOBAL VAR **int** aa = 0 GLOBAL PROC main() SocketClose(ss) SocketCreate("10.0.0.3",10010,CLIENT,"\r",ss) **while**(true) aa = ClearSocketBuff(ss) //执行完一次循环后清除一下缓存



print("clear bug size:",aa) SocketSendString("hello",ss)

string0 = SocketReadString(60, ss)

print("rec:",string0)

endwhile

SocketClose(ss) ENDPROC

注意事项及使用限制

使用该指令会清空网络的输入缓冲区,使用是需要注意时序,以免清除掉不打算清除的数据

7.5.119 StartMove

说明

用于恢复机器人运动。 一般用于以下情况:

- ➤ StopMove 指令后。
- ➢ StorePath...RestoPath 序列后。

使用限制

仅用于中断 TRAP 作用域。

7.5.120 StartSyncSewing

说明

通过指令 StartSyncSewing 可开启与机器人速度对应的模拟输出,从而协同控制缝纫机步距。 通过指定缝纫机最小转速、缝纫机最大转速、最小输出电压和最大输出电压、步距,机器人速 度可通过缝纫机转速和步距计算得到,从而建立机器人速度与输出电压的线性关系,通过指定 的模拟输出信号输出。当机器人速度小于最小速度时,按最小输出电压输出,当机器人速度大 于最大速度时,按最大输出电压输出。

定义

StartSyncSewing ao_name,rotate_min,voltage_min,rotate_max,voltage_max,stitch ao_name 模拟输出信号的名称。

数据类型: SignalAO



rotate_min	
	缝纫机最小转速。
	数据类型: double 或 int
	单位: r/min
voltage_min	
	最小输出电压。
	数据类型: double 或 int
	单位: V
rotate_max	
	缝纫机最大转速。
	数据类型:double 或 int
	单位: r/min
voltage_max	
	最大输出电压。
	数据类型: double 或 int
	单位: V
stitch	
	针距。
	数据类型: double 或 int
	单位:mm

7.5.121 StopSyncSewing

说明

用于关闭在线协同缝制

定义

StopSyncSewing ao_name

ao_name

模拟输出信号的名称。 数据类型: SignalAO

限制

SetAO 会停止 StopSyncSewing 的模式,取消速度与 AO 匹配的功能,但支持三个指令嵌套, 进而改变速度和 AO 值的对应关系。

7.5.122 StopMove

说明



用于停止机器人运动。

一般用于中断触发时,停止机器人动作。

使用限制

仅用于中断 TRAP 作用域。

示例

Example 1

StopMove Wait 1 StartMove 机器人运动停止,等待 1s,机器人继续运动。

7.5.123 StorePath

说明

用于存储中断发生时正在执行的运动路径。TRAP 作用域可以启动一个新的临时运动,并最终重启原来存储的运动。

一般用于中断 TRAP 作用域,当中断触发时,停止机器人动作。

使用限制

仅用于中断 TRAP 作用域。

示例

Example 1

TRAP testStopMoveStorePathVAR robtarget p1 = CRobT()MoveL p100, v100, fine, tool1...MoveL p1, v100, fine, tool1RestoPathStartMoveENDTRAP进入 test 作用域后, 立刻停止机器人运动, 存储运动路径, 记录当前位置 p1, 运动到 p100,然后回到 p1, 载入存储的路径, 恢复机器人运动。

使用限制

StorePath 指令只能存储运动路径。 如果用户想在 TRAP 中执行新的运动路径,必须在 StorePath 之后,立刻存储当前停止位置, 并在 RestoPath 之前,运动到之前存储的停止位置处。 一次只能存储一个运动路径。

7.5.124 StrFind

说明	
	StrFind 用于在字符串中查找,从一个特定位置开始查找属于另一个特定字符集合的位置。
返回值	
	数据类型:int 表示执行查找得到的第一个字符匹配的位置。如果没有找到,返回字符串长度+1。
定义	
C+r	StrFind (Str ChPos Set [\NotInSet])
Su	数据类型:string 素元要本状的字符集
ChPos	数据类型:int
Set	表示开始查找的位置,从 1 开始,如果位置越界,报错提示。
	数据类型:string 表示要匹配的字符集合。
[\NotInSet]	标识符,标识搜索不在匹配的字符集合内的字符。
示例	
Example 1	
	VAR int found found = StrFind("Robotics",1,"aeiou")//2 从第 1 个字符"R"开始匹配,发现第 2 个字符"o"在字符集合"aeiou",返回匹配位置 2。 found = StrFind("Robotics",1,"aeiou, \NotInSet)//1 从第 1 个字符"R"开始匹配,发现第 1 个字符"R"不在字符集合"aeiou",返回匹配位置 1。



7.5.125 StrLen

说明 StrLen 用于获取字符串长度。 返回值 数据类型: int 表示当前字符串长度,>=0。 定义 StrLen (Str) Str 数据类型: string 表示要计算字符个数的字符串。 示例 Example 1 VAR int num num = StrLen("Robotics") //8 字符串 "Robotics "长度为 8。 7.5.126 StrMap 说明 StrMap 用于创造一份 string 备份,它其中所有字符都将按照指定映射关系进行替换。映射字 符根据位置一一对应,没有映射的字符保持不变。 返回值 数据类型: string 表示替换得到的字符串。 定义 StrMap (Str, FromMap, ToMap)

Str

数据类型: string

7RL 编程语言	R ⁽	OKAE
	表示原字符串。	
FromMap		
	数据类型: string	
	表示映射的索引部分。	
ТоМар		
	数据类型: string	
	表示映射的值部分。	
Example 1		
	VAR string str	
	str = StrMap("Robotics", "aeiou", "AEIOU")//RObOtIcs	
	对字符串"Robotics"进行字符映射,"aeiou"分别映射成"AEIOU"	(0
使用限制		
	FromMap 和 ToMap 必须匹配,长度一致。	
7.5.127 StrMatch		
说明		
	StrMatch 用于在字符串中搜索,从指定位置开始,搜索特定格式或字符	F串,返回匹配的位置。
返回值		
	*f+f-2米·+ll・:+	
	数据尖空, INC 表示匹配字符史者字符所在的位置。加里没有匹配。则返回字符史长度。	±1
	农小巴电子的中日子的加强的位置,如来及日巴电,则还因子的中区及	10
定义		
	StrMatch (Str. Ch.Dos. Pattorn)	
Str	Stimater (Sti, en Os, Fattern)	
	数据类型: string	
	表示要搜索的字符串。	
ChPos		
	数据类型: int	
	表示起始位置,如果超出字符串长度范围报错。	
Pattern		
	数据类型: string	
	表示要匹配的格式字符串。	

示例	
Example 1	
·	VAR int found
	Found = StrMatch("Robotics", 1, "bo")//3
	从第 1 个字符开始搜索"bo",发现第 3 个位置匹配,返回匹配的首字符所在位置 3。
7.5.128 StrMemb	
 说明	
	StrMemb 用于检查字符串中某个字符是否属于指定的字符集合。
返回值	
	数据类型: bool
	true 表示字符串中指定位置的字符属于指定的字符集合,否则 false。
定义	
	StrMemb (Str. ChPos, Set)
Str	
	数据类型: string
	表示要检查的字符串。
ChPos	
	数据类型: int
Cat	表示要检查的字符位置,超出字符串范围报错。
Set	*#+FF 米 开I ・ c+ripg
	数据失望. string 表示更匹配的字符集合
	秋小安世前时于10末日。 1
Example 1	
	VAR bool memb
	memb = StrMemb("Robotics", 2, "aeiou") //true
	第 2 个字符 o 属于字符集合"aeiou"中一员,返回 true。
7.5.129 StrOrder	
说明	

StrOrder 用于比较两个字符串,并且返回布尔值。

返回值

ROKAE

	数据类型: bool
	当 Str1 <str2 laise。<="" th="" true,="" 可返回="" 否则=""></str2>
C+1	StrOrder (Str1, Str2)
Strl	** · Le X · Tu · Le tripe
	卖酒大王·Sullig 表示第一个字符串值。
Str2	
	数据类型: string
	表示第二个字符串值。
Example 1	
	VAR bool le
	le=StrOrder("FIRST", "SECOND")//true
	le = StrOrder("FIRSTB", "FIRST")//false
7.5.130 StrPart	
说明	
	StrPart 用于截取字符串一部分生成一个新的字符串。
返回值	
	数据类型・string
	表示截取得到的字符串,从指定位置开始截取指定长度的字符串。
定义	
	StrPart (Str. ChPos. Len)
Str	
	数据类型: string
	表示要被截取的原字符串。
ChPos	
	衣小起如戰以但直,ヨ炮山子付中氾固则叔垍。



Len

数据类型: int 表示要截取的长度。

示例 Example 1 VAR string part part = StrPart("Robotics", 1, 5) //Robot 从第 1 个位置开始截取长度为 5 的字符串,得到 "Robot "。 7.5.131 StrSplit 说明 对字符串进行分割,通过指定分隔符,将字符串分割成字符目 定义 StrSplit(str1[, separator]) str1

	对字符串进行分割,通过指定分隔符,将字符串分割成字符串数组。	
定义		
	StrSplit(str1[, separator])	
str1		
	待分割的字符串。	
	数据类型: string	
Separator		
	分隔符,该字符串中所有字符均可作为分隔符。	
	缺省:以空格为默认分隔符。	
示例		
Example 1		
	VAR string str_arr[4]	
	<pre>str_arr = StrSplit("test1,test2;test3\test4", ";")</pre>	
	字符串分割结果为四个子串(test1 test2 test3 test4)	
限制		
	1. 当 str1 为空时,报错"StrSplit 中被分割字符串不能为空"。	
	 2. 定义的字符串数组长度和实际分割得到的个数不匹配时,报错"StrSplit 函数分割得到的 	
	字符串个数与预定义字符串数组长度不匹配";	
7.5.132 StrToByte		

说明

StrToByte 用于将一个特定格式的字符串转换为 byte 数据。

返回值

数据类型:byte 表示转化得到的 byte 数据。

定义	
0.0	StrToByte (ConStr, [\Hex] [\Okt] [\Bin] [\Char])
ConStr	
	数据尖型: string
	表示要被转换的字符串,如果可选参数不存在,默认转化为十进制。
\Hex	
	标识符,按 16 进制转换。
\Okt	
	标识符,按8进制转换。
\Bin	
	标识符,按 2 进制转换。
\Char	
	标识符,按 Ascii 码字符格式转换。
示例	
Example 1	
	VAR byte data
	data = StrToByte("10")//10

uutu	StrioDyte	10	///10	
data =	StrToByte("AE"	\Hex) ,	//174
data =	StrToByte("176	"\Okt)	//126
data =	StrToByte("000	01010"	\Bin) //10
data =	StrToByte("A"	\Char) /	//65

使用限制

1、按十进制,不能超过 0~255,超出则报错;

2、按16进制,不能超过FF,超出则报错;

- 3、按8进制,不能超过377,超出则报错;
- 4、按2进制,不能超过11111111,超出则报错;

7.5.133 StrToDouble

说明

可以对字符串进行类型转换,转换成 double 数据。

定义

str1

StrToDouble(str1)

待转换的字符串。 数据类型:string

示例

Example 1

VAR double db_data db_data = StrToDouble("12.345")

限制

- 1. 字符串前后允许有空格,可正常转换,但字符串中间不允许有空格,否则转换失败。
- 2. 仅限于内容为数字的字符串,否则命令报错。
- 3. 转换失败或含非法字符应提示报错 "StrToDouble 函数转换字符串失败或含有非法字符。

7.5.134 TestAndSet

说明

TestAndSet 指令可与一个标准的 bool 型变量一起作为一个二进制信号量,用作获取某项系统 资源或者某段程序代码的资格。例如在不同的任务之间共享某些资源或者在同一个任务的不同 级别的代码区(Trap 和 Event Routine 之间)中共享某些资源。 该指令首先测试该标志位是否为 false,如果为 false 那么将会把该标志位设置为 true 并返回 true。否则,该指令返回 false。 像示教器、文件系统与 IO 信号这些系统资源在所有任务中都是可用的。因此,必须要有一种机 制,保证这些任务轮流使用这些资源,而不是同时使用同一个资源,此时 TestAndSet 指令非 常有用。

示例

Example 1

task1 GLOBAL PERS bool flag = false WaitUntil(TestAndSet(flag)) print("first from task1") print("second from task1")



print("third from task1") flag = false task2 GLOBAL PERS bool flag = false WaitUntil(TestAndSet(flag)) print("first from task2") print("second from task2") print("third from task2") flag = false 两个任务都试图向示教器发送三行文字并显示。如果不使用标志位,那么将会存在这些文字混 杂在一起的风险。通过使用标志位,首先执行 TestAndSet 指令的任务将首先发送三行文字, 另一个程序会一直等待直到标志位被设置成 false,然后才会发送自己的三行文字。

7.5.135 TriggC

说明

	TriggC 与 MoveC 类似,都是执行圆弧运动的指令,区别是 TriggC 可以在圆弧运动过程中的某 个特定位置执行一个 Trigg 操作,其他参数的数量与含义二者之间并无差异。 有关圆弧运动的更多信息,请参考圆弧指令 <u>MoveC</u> 。
示例	
Example 1	以下 RL 程序示例演示了如何在圆弧运动上执行 trigg 操作:
	VAR triggdata gunon
	TriggIO gunon, 0\Start, do3, true
	MoveL p1, v600, z50, tool1
	TriggC p2, p3, v500, gunon, fine, tool1
	数字输出 do3 将在机器人的 TCP 运动到 p1 点转弯区的中间点时变为 true,详见下图:
	TriggC p2, p3, v500, gunon, fine, tool1
	辅助点p2
	起点p1 终点p3 do3将在运动到转弯区的中间点时变为true

参数

TriggC AuxPoint, ToPoint, Speed, Trigger, Zone, Tool, [Wobj]

	其中,带[]的参数为可选参数,可不写。
AuxPoint	
	辅助点(Auxiliary Point)
	数据类型: robtarget
	在笛卡尔空间描述的辅助点位置,用于确定圆弧大小和运动方向,该点的姿态不会影响最终轨
	迹的执行。
ToPoint	
	目标位姿(To Point)
	数据类型: robtarget
	在笛卡尔空间描述的目标位置。
Speed	
	运动速度(Move Speed)
	数据类型: speed
	用于指定机器人执行 MoveC 时的运动速度,包括机器人末端的平移速度、旋转速度以及外部
	轴的运动速度。
Trigger	
	数据类型: triggdata
	存储运动过程中触发 trigger 的具体条件和方式。
	triggdata 必须是使用 TriggIO 指令(或者其他支持的 Trigg 指令)处理过之后的 triggdata,否
	则运动到该行时编译器会给出错误提示。
Zone	
	转弯区(Turning Zone)
	数据类型:zone
	用来定义当前轨迹的转弯区大小。
ТооІ	
	数据类型: tool
	执行该轨迹时使用的工具,指令中的速度指的是该工具的 TCP 速度及旋转速度。
[Wobj]	
	工件(Work Object)
	数据类型:wobj
	执行该轨迹时使用的工件。
	当工具安装在机器人上时,该参数可以忽略;
	当使用外部工具时,必须要指定该参数,且机器人将使用 wobj 中存储的数据来计算运动速度
	和转弯区大小。

7.5.136 TriggIO

说明

TriggIO 用来将一个 triggdata 设置为在运动过程中输出 I/O 的触发器,支持数字输出 DO 和数字组输出 GO。

示例	
	以下示例展示了 TriggIO 的基本用法:
Example 1	
	VAR triggdata gunon
	TriggIO gunon, 0.2\Time, do2, true
	TriggL p2, v500, gunon, fine, tool1
	当 TCP 运动到距离 p2 点还有 0.2 秒的位置时,将数字输出 do2 置为 true,如下图所示:
	TriggL p2, v500, gunon, fine, tool1 终占p2
	起点p1
	0.2s
	/ do3将在运动到距到达p2点还剩0.2秒时变为true
Example 2	
	VAR triggdata gunon
	TriggIO gupon 20 do2 truc
	Triggl p2 v500 gupon fine tool1
	当 TCP 运动到距离 p2 点还有 30 毫木的,将数子输出 do2 直乃 true。
参数	
	TriggIO TriggData Distance[\Start] [\Time] OutputName Value
TriggData	
11992 444	数据类型・triggdata
	田干存储木条 TriggIO 设置的触发条件的变量。这些被 TriggIO(武考甘他支持的 Trigg 指今)
	小川川間本示 「Inggio 反量り起次示」「リク里,医三阪 Inggio (スロ英尼文パロ) Ingg In マ
Distance	
210001100	数据类型: double
	定义 I/O 事件在路径上的产生时的位置。根据后面可选参数的不同可以是路径长度。也可以是
	默认情况下(不使用\Start 或者\Time 参数),本参数表示 TCP 与轨迹终占之间的距离。
[\Start]	
	可选参数。
	使用该参数时,Distance 表示触发 IO 事件时 TCP 与轨迹起点而不是终点之间的距离。
[\Time]	
	可选参数。
	使用该参数时,Distance 表示时间长度而不是距离。

ROKAE	7 RL 编程语言
	IO 事件可以在 TCP 到达终点前的一个较短时间段内(小于 0.5 秒)输出,更多信息请参阅后续 的"使用限制"部分内容。
OutputName	
	数据类型: signaldo 或 signalgo
	与本次定义的 IO 事件关联的数字输出或者数字组输出的信号名称。该信号必须是已经在控制
	面板中正确设置的输出信号。
Value	
	数据类型:bool 或 int
	定义触发 IO 事件时,指定输出信号的目标值,给定值得数据类型应该与 OutputName 类型相
	匹酉己。
	使田距离(不使田\Time 洗顶)来定义的触发条件主要田干有转变区的指令。如果 Distance 设
	置为 0. 那么当 TCP 运动到转弯区的中间占时触发 IO 事件,如下图所示·
	带转弯区的目标点
	如果Distance设置为0.那么当TCP
	位于转弯区中点时触发trigg事件



当设置的距离大于路径总长度时,自动按照路径总长度来计算触发距离。

使用时间(使用\Time 选项)来定义的触发条件主要用于没有转弯区的指令(fine),且只能相 对于终点来定义。在有转弯区的指令中使用时间定义触发条件会大大降低时间准确度。 设置的触发时间不能超过机器人的减速时间,最大约为 0.5 秒。默认情况下 XB4 机型在 v500 时减速时间约为 150ms(减速时间会受到机器人当前位形、速度、所带负载大小、AccSet 参数 等多个参数影响,无法给出确定值)。如果指定的时间超过机器人的减速时间,那么只有当机器 人真正开始减速时,该 IO 事件才会被触发(即比原本定义的时间要晚)。

7.5.137 TriggJ

说明

TriggJ 与 MoveJ 类似,都是执行点到点运动的指令,区别是 TriggJ 可以在点到点运动过程中 的某个大概位置执行一个 Trigg 操作,其他参数的数量与含义二者之间并无差异。 有关圆弧运动的更多信息,请参考点到点指令 MoveJ。

示例



7RL 编程语言

用来定义当前轨迹的转弯区大小。

Tool

数据类型: tool 执行该轨迹时使用的工具。 MoveJ 指令使用工具的 TCP 数据来计算运动速度和转弯区大小。

[Wobj]

工件(Work Object) 数据类型:wobj 执行该轨迹时使用的工件。 当工具安装在机器人上时,该参数可以忽略; 当使用外部工具时,必须要指定该参数,且机器人将使用 wobj 中存储的数据来计算运动速度 和转弯区大小。

7.5.138 TriggL

说明

TriggL 与 MoveL 类似,都是执行空间直线运动的指令,区别是 TriggL 可以在点到点运动过程 中的某个大概位置执行一个 Trigg 操作,其他参数的数量与含义二者之间并无差异。 有关圆弧运动的更多信息,请参考直线指令 MoveL。

示例

以下 RL 程序展示了 TriggL 的用法:

Example 1

VAR triggdata gunon

...

TriggIO gunon, 0\Start, do3, true

- MoveL p1, v600, z50, tool1
- TriggL p2, v500, gunon, fine, tool1

数字输出 do3 将在机器人的 TCP 运动到 p1 点转弯区的中间点时变为 true,详见下图:



参数

TriggL ToPoint, Speed, Trigger, Zone, Tool, [Wobj] 其中,带[]的参数为可选参数,可不写。

7RL 编程语言	ROKAE
ToPoint	
	目标位姿(To Point)
	数据类型: robtarget
	在笛卡尔空间描述的目标位置。
Speed	
	运动速度(Move Speed)
	数据类型: speed
	用于指定机器人执行 MoveL 时的运动速度,包括机器人末端的平移速度、旋转速度以及外部 ⁴
	的运动速度。
Trigger	
	数据类型: triggdata
	存储运动过程中触发 trigger 的具体条件和方式。
	triggdata 必须是使用 TriggIO 指令(或者其他支持的 Trigg 指令)处理过之后的 triggdata,
	则运动到该行时编译器会给出错误提示。
Zone	
	转弯区(Turning Zone)
	数据类型: zone
	用来定义当前轨迹的转弯区大小。
Tool	
	数据类型: tool
	执行该轨迹时使用的工具,指令中的速度指的是该工具的 TCP 速度及旋转速度。
[Wobj]	
	工件(Work Object)
	数据类型:wobj
	执行该轨迹时使用的工件。
	当工具安装在机器人上时,该参数可以忽略;
	当使用外部工具时,必须要指定该参数,且机器人将使用 wobj 中存储的数据来计算运动速/
	和转弯区大小。

7.5.139 UpdateRobtarget

说明

更新一个 robtarget 点的任意几个位姿值,无需更新用 null 表示。

返回值

数据类型:robtarget 表示更新数据后得到的 robtarget 数据。

定义1



通过修改 x, y, z, A ,B, C 更新 UpdateRobtarget(Robtarget, x, y, z, A, B, C)

参数

Robtarget	
-	需要更新的点位
	数据类型: robtarget
х	5
	新的 x 值.
	数据类型: double, null 表示不更新
у	
-	新的 y 值。
	数据类型: double, null 表示不更新
Z	
	新的 z 值。
	数据类型: double, null 表示不更新
A	
	新的 A 值。
	数据类型: double, null 表示不更新
В	
	新的 B 值。
	数据类型: double,null 表示不更新
С	
	新的 C 值
	数据类型: double, null 表示不更新
定义 2	
	通过修改 x, y, z, Q1 ,Q2, Q3,Q4 更新
	UpdateRobtarget(Robtarget, x, y, z, Q1 ,Q2, Q3, Q4)
参数	
Robtarget	
	需要更新的点位
	数据类型: robtarget
Х	
	新的 x 值
	数据类型: double, null 表示不更新
У	

新的 y 值

	数据类型:double,null 表示不更新
Z	
	新的 z 值
	数据类型: double, null 表示不更新
Q1	
-	新的 Q1 值
	数据类型:double,null 表示不更新
Q2	
-	新的 Q2 值
	数据类型:double,null 表示不更新
Q3	
	新的 Q3 值
	数据类型:double,null 表示不更新
Q4	
	新的 Q4 值
	数据类型: double, null 表示不更新
示例	
	以下 RL 程序展示了 UpdateRobtarget 的用法:
Example 1	
	robtarget1= UpdateRobtarget(robtarget0, 344.2, 0.0, 120.1, null, null, 90.0)
	在 robtarget0 的点位基础上,更新 X 坐标数值为 344.2;更新 Y 坐标数值为 0.0;更新 Z 坐标
	数值为 120.1;更新姿态 C 的数值为 90.0°。
Example 2	
	robtarget1= UpdateRobtarget(robtarget0, 344.2, 0.0, 120.1, null, null, null)
	在 robtarget0 的点位基础上,更新 X 坐标数值为 344.2;更新 Y 坐标数值为 0.0;更新 Z 坐标
	数值为 120.1;姿态不做修改,和 robtarget0 保持一致。
使用限制:	
	如使用定义 2,输入的 Q1,Q2,Q3,Q4 必须是正确归一化的四元数

7.5.140 UpdateJnttarget

说明

更新一个 jointtarget 点的任意几个位姿值,无需更新用 null 表示。

返回值

数据类型:jointtargett 表示更新数据后得到的 jointtarget 数据。

定义

jointtarget1 = UpdateJnttarget(jointtarget0, J1, J2, J3, J4, J5, J6, E1J, E2J, E3J, E4J, E5J, E6J)

参数	
jointtarget0	
	需要更新的点位
	数据类型: jointtargett
J1	
	新的 J1 的值
	数据类型:double,null 表示不更新
J2	
	新的 J2 的值
	数据类型: double,null 表示不更新
J3	
	新的 J3 的值
	数据类型:double,null 表示不更新
J4	
	新的 J4 的值
	数据类型:double,null 表示不更新
J5	
	新的 J5 的值
	数据类型:double,null 表示不更新
J6	
	新的 J6 的值
	数据类型:double,null 表示不更新
E1J	
	新的 E1J 的值
	数据类型:double,null 表示不更新
E2J	
	新的 E2J 的值
501	数据类型:double,null 表示不更新
E3J	
F 41	数据类型:double,null 表示个更新
E4J	
FF1	剱据尖型:double,null 表示个更新
EDJ	
	新的 F27 的 围

数据类型: double, null 表示不更新

新的 E6J 的值 数据类型:double,null 表示不更新

示例

E6J

以下 RL 程序展示了 UpdateJnttarget 的用法: Example 1 jnttarget1 = UpdateJnttarget(jnttarget0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, null, null, null, null, null) 在 jnttarget0 的点位基础上,更新 1~6 轴的角度值为 0.0°。

7.5.141 WHILE

说明

循环语句,循环执行到判断条件不为真时。

定义

WHILE (Condition)
Program Block
ENDWHILE
首先判断 Condition 是否为真,如果为真(True)则执行 Program Block 中的语句,执行完毕
后重新判断 Condition 的状态,为真(True)则继续执行 Program Block 语句,为假(False)
则跳出 WHILE 循环。
其中 Condition 为 bool 型变量或者表达式,WHILE 中可嵌套 WHILE 语句。

示例

Example 1

VAR int aa = 1 VAR int te = 1 WHILE(aa<3) aa++ te++ ENDWHILE 该程序执行完毕后, te = 3。

7.5.142 Wait



程序等待一段时间,范围是 0~2147484 秒。

示例

Example 1

Wait 2 表示等待 2 秒的时间。

7.5.143 WaitSyncTask

说明

令用于多个任务之间在某个特殊的程序位置同步。

参数	
	WaitSyncTask SyncID, TaskList [\TimeOut]
SynclD	
	指定多个协调任务需要到达的同步点,期望的同步点上,各个任务程序中必须使用同样名称的
	syncident 变量。需要在每一个任务程序中都定义一遍 global 的 syncident 变量。
	数据类型: syncident
TaskList	
	需要协同的任务列表,必须定义为 PERS 型。必须在所有需要协同运行的任务程序中定义相同
	名称且包含相同内容的 PERS 类型的 tasks 变量。
	数据类型: tasks
[\TimeOut]	
	程序的最大等待时间,单位是秒,分辨率为 0.002s。如果不指定该参数,那么程序会永远等待
	下去。如果时间用完仍然有程序没有到达指定的同步点,将会报错,出错的程序将会停止运行。
	如果出错的是 sysstop 的半静态任务,则正在执行的常规任务也停止。
	数据类型:double 或 int

示例

Example 1

```
task1
GLOBAL PERS tasks task_list[2] = { "task1", "task2" }
GLOBAL VAR syncident sync1
...
WaitSyncTask sync1, task_list
...
task2
GLOBAL PERS tasks task_list[2] = { "task1", "task2" }
```

GLOBAL VAR syncident sync1

WaitSyncTask sync1, task_list

...

. . .

如上图所示的两个任务程序,第一个执行到 WaitSyncTask sync1,task_list 指令的任务将会等 待,直到另一个任务执行到这一行。然后两个任务会继续执行各自之后的程序。

注意事项及使用限制

- 如果在不同任务中 WaitSyncTask 使用的 SyncID 或者 tasks 不一样,则认为是不同的任 ≻ 务同步组或者同步点。
- 为了保证安全的同步功能,汇合点的 syncident 必须在每一个任务中都有一个唯一的名称, \triangleright 且在期望的汇合点上,每个任务中包含的 WaitSyncTask 指令的 syncident 参数名称也要 相同。
- WaitSyncTask 如果放在两条有转弯区的运动指令中间,会导致转弯区取消。 \geq
- 如果需要协同的任务中,存在某个任务忘记添加与其他任务相同的 WaitSyncTask 指令, \triangleright 那么其他任务就会永远等待下去(如果使用了 TimeOut 选项,那么会等待直到超时)。
- 如果 Tasks 变量不包含当前任务名,则运行到 WaitSyncTask 时报错。 \triangleright

7.5.144 WaitUntil

说明

程序等待直到某个条件成立。

示例

WaitUntil (di2 == true) 表示等待1号 DI 模块的第2个信号值为 true,然后才开始执行后面的语句。

7.5.145 XYLim

说明

XYLim 用于设置容许动作区域,参考点为法兰坐标系原点,参考坐标系为机器人基坐标系。这 样就可以根据机器人的应用来限制运转范围。

定义

XYLim x_min, x_max, y_min, y_max[, z_min, z_max] x_min

要设置区域的 x 下限值。

x_max

要设置区域的 x 上限值。

要设置区域的 y 下限值。

要设置区域的 y 上限值。

要设置区域的 z 下限值;可省略。

z_max

y_min

y_max

z_min

要设置区域的 z 上限值; 可省略。

限制

当最小值和最大值同时设置为 0 时,不限制该方向动作范围。 只在程序运行时监测。

7.5.146 XYLimClr

说明

用于清除已设置的 XYLim。

定义

XYLimClr

7.5.147 XYLimDef

说明

用于返回是否已设置 XYLim。

定义

XYLimDef()

返回值

已设置 XYLim 时返回 true,否则返回 false。

7.5.148 数学指令

sin 正弦函数

函数定义: double sin(double x);

7RL 编程语言



函数说明: sin()用来计算参数 x 的正弦值, 然后将结果返回。x 单位为弧度; 返回值: 返回-1 至 1 之间的计算结果。

cos 余弦函数

函数定义: double cos(double x); 函数说明: cos()用来计算参数 x 的余弦值, 然后将结果返回。x 单位为弧度; 返回值: 返回-1 至 1 之间的计算结果。

tan 正切函数

函数定义:double tan(double x); 函数说明:tan()用来计算参数 x 的正切值,然后将结果返回。x 单位为弧度; 返回值:返回参数 x 的正切值。

cot 余切函数

函数定义:double cot(double x); 函数说明:cot()用来计算参数 x 的余切值,然后将结果返回。x 单位为弧度; 返回值:返回参数 x 的余切值。

asin 反正弦函数

函数定义: double asin(double x); 函数说明: asin()用来计算参数 x 的反正弦值, 然后将结果返回。参数 x 范围为-1 至 1 之间, 超过此范围则会报错; 返回值: 返回-PI/2 之 PI/2 之间的计算结果, 单位为弧度。

acos 反余弦函数

函数定义: double acos(double x); 函数说明:acos()用来计算参数 x 的反余弦值, 然后将结果返回。参数 x 范围为-1 至1 之间, 超过此范围则会报错; 返回值: 返回 0 至 PI 之间的计算结果, 单位为弧度。

atan 反正切函数

函数定义: double atan(double x); 函数说明: atan()用来计算参数 x 的反正切值, 然后将结果返回; 返回值: 返回-PI/2 至 PI/2 之间的计算结果。

sinh 双曲正弦函数

函数定义: double sinh(double x) 函数说明: sinh()用来计算参数 x 的双曲线正弦值, 然后将结果返回, 数学定义式为: (exp(x)exp(-x))/2; 返回值: 返回参数 x 的双曲线正弦值。

cosh 双曲余弦函数

函数定义: double cosh(double x) 函数说明: cosh()用来计算参数 x 的双曲线余弦值, 然后将结果返回, 数学定义式为: (exp(x)+exp(x))/2; 返回值: 返回参数 x 的双曲线余弦值。

tanh 双曲正切函数

函数定义: double tanh(double x); 函数说明: tanh()用来计算参数 x 的双曲线正切值, 然后将结果返回。数学定义式为: sinh(x)/cosh(x); 返回值: 返回参数 x 的双曲线正切值。

exp 指数函数

函数定义:double exp(double x); 函数说明:exp()用来计算以 e 为底的 x 次方值,即 ex 值,然后将结果返回; 返回值:返回 e 的 x 次方计算结果。

log 对数函数

函数定义: double log(double x); 函数说明:log()用来计算以 e 为底的 x 对数值, 然后将结果返回。也就是求 x 的自然对数 ln(x), x > 0; 返回值: 返回参数 x 的自然对数值。

log10 对数函数

函数定义: double log10(double x); 函数说明: log10()用来计算以 10 为底的 x 对数值, 然后将结果返回。其中要求 x>0; 返回值: 返回参数 x 以 10 为底的对数值。

pow 求次方函数

函数定义:double pow(double x, double y);

函数说明: pow()用来计算以 x 为底的 y 次方值, 即 xy 值, 然后将结果返回;

7RL 编程语言

ROKAE

返回值:返回 x 的 y 次方计算结果。

sqrt 开方函数

函数定义: double sqrt(double x); 函数说明: sqrt()用来计算参数 x 的平方根, 然后将结果返回。参数 x 必须为正数; 返回值: 返回参数 x 的平方根值。

ceil 向上取整函数

函数定义: double ceil(double x); 函数说明: ceil()会返回不小于参数 x 的最小整数值,结果以 double 形态返回; 返回值: 返回不小于参数 x 的最小整数值。

floor 向下取整函数

函数定义:double floor(double x); 函数说明:floor()会返回不大于参数 x 的最大整数值,结果以 double 形态返回; 返回值:返回不大于参数 x 的最大整数值。

abs 求绝对值函数

函数定义: int abs(int x)/double abs(double x); 函数说明:求 x 的绝对值 |x|; 返回值:当输入参数为 int 型时,输出也为 int 型。当输入参数为 double 型时,输出也为 double 型。

rand 产生随机数函数

函数定义: rand() 函数说明:产生一个整型随机数; 返回值:一个整型随机数,范围为 0~2147483647。

7.6 中断

7.6.1 概述

说明

中断是指机器人程序运行中,出现一些情况,机器人需要停止正在运行的程序并转入处理新情况的程序,处理完毕后又返回原被暂停的程序继续运行。 中断相当于一种打断机制,如果有中断触发,则执行中断程序,如果没有中断触发,则按原程 序运行。

中断用中断描述符去标识。每个中断的中断描述符都是唯一的。因此,可以通过 CONNECT 指 令建立中断描述符到 TRAP 作用域的映射。每当中断条件满足,中断触发时,根据映射找到唯 一的 TRAP 作用域执行。

每个工程可定义任意数量的中断。

7.6.2 中断的识别和响应

说明

中断识别时间为 2ms,响应时间取决于当前执行的语句。 中断的响应可以被激活和抑制。若中断被抑制,则所有产生的中断排队但不响应,直到中断被 重新激活。中断队列有可能存在不止一个等待响应的中断,按 FIFO(First In First Out,先进先 出)顺序响应。TRAP 作用域执行过程中不响应中断。 当单步执行和程序停止时,中断队列(除安全中断外)会被清空,产生的中断(除安全中断外) 会被抛弃,所有中断都不会被执行。

中断进行过程中触发中断,不会执行,但会加入到队列中,待当前中断执行结束后再执行。

7.6.3 安全中断

说明

一些指令,如 ISignal DI,可以和安全中断一起使用。安全中断在程序停止和单步执行时可以加入中断队列。队列中的中断在连续运行启动时按照 FIFO 顺序立刻处理。

7.6.4 使用中断

说明

定义一个中断,指定中断触发的条件。

示例

Example 1

	VAR intnum test_int
	PROC main()
	CONNECT test_int WITH test_TRAP
	ISignalDI di1, 1 , test_int
	定义一个中断,将中断和 TRAP 作用域关联,指定中断触发条件为 di1 变为高。
Example 2	
	//禁用所有中断
	IDisable
	//启用所有中断
	IEnable

7.6.5 TRAP 作用域



TRAP 作用域用于处理中断。一个中断只能绑定一个 TRAP 作用域,而一个 TRAP 作用域被多个中断绑定。中断发生时,控制权转移到关联的 TRAP 作用域。

ROKAE

示例

Example 1

/TRAP 作用域
RAP eTRAP
ETURN
NDTRAP
RAP 作用域可以通过 RETURN 指令或 ENDTRAP 结束。 TRAP 执行结束后,程序从中断产生的
2置继续执行。

7.6.6 INTNO

说明

当多个中断连接到同一个作用域时,系统变量 INTNO 包含当前触发的中断号,可通过它去识 别是哪个中断触发的,从而根据触发中断类型执行不同操作。

7.6.7 TRAP 中有运动指令

说明

如果中断中需要执行其他的运动指令,则需要把使用 StorePath 和 RestoPath 指令将当前运动路径保存和恢复。如果想进入中断立刻停止运动,还需要使用 StopMove 指令。RestoPath 指令后,需要使用 StartMove 才能恢复机器人运动。

示例

Example 1

TRAP test StopMove StorePath VAR robtarget p1 = CRobT(tool1, wobj1) MoveL p100, v100, fine, tool1 ... MoveL p1, v100, fine, tool1



RestoPath StartMove

ENDTRAP

进入 test 作用域后,立刻停止机器人运动,存储运动路径,记录当前位置 p1,运动到 p100, 然后回到 p1,载入存储的路径,恢复机器人运动。

7.7 起始点

7.7.1 概述

说明

用户可预先定义好"停放"或"空闲"位置,以在用户启动程序或复位重新运行程序时避免机器人与设备发生碰撞,保证初始位置的安全性。

7.7.2 参数配置

说明

需要获得 Admin 权限才可以对起始点功能进行配置,界面如下所示:

ŵ	没有新的	警告信息	ł	•	۶ ⊊	⇒ →	★ 25%	L 25%	🗶 tool0	🛓 wo	ыјо 🛛 🍒
软門	艮位	碰撞检测	协	作模式	起	始点					
						关闭					
ŧ	已始点配置			配置起	始点参数						
	起始点位う	置轴角度	值	偏移(+/-)	各轴动作	次序	0fz 1				
	J 1: 0	° (-170° ~ 170°)	0.1 °	J 1:		ik I				
	J 2: 0	° (-105° ~ 145°)	0.1 °	J 2:	步引	聚1	4		应用	
	J 3: 0	° (-210° ~ 70°)	0.1 °	J 3:	步引	驟1			恢复	
	J 4: 0	° (-270° ~ 270°)	0.1 °	J 4:	步用	驟1	4		缺省	
	J 5: 7	2° (-135° ~ 135°)	0.1 °	J 5:	步り	驟1	4		清空	
	J6: 0	• (-360° ~ 360°)	0.1 °	J 6:	步引	驟1	4			
		读取目前	介位置								
		通用设置	安全	:	通信	运动	拉制	工艺包	超级管理员		2

各参数的名称与含义见下表:

	参数名称	描述
1	启用按钮	确认是否启用起始点配置;如果没有启用,界面置灰,启用
		后,可输入轴角度值和选择各轴动作次序。
2	起始点位置	通过输入框记录各轴角度值来设置起始点位置,单位:度。
		偏移:指偏离设置轴角度上下范围。机器人处于设定轴角度
		的偏移范围内都属于起始点,这个阈值内,home 点系统

		IO 输出高电平。									
З	读取当前位置	点击读取目前位置按钮,可读取当前各轴角度值,并自动填									
		入输入框。									
4	各轴动作次序	设置各轴动作次序。									
5	应用	点击"应用"后,当前配置立刻生效									
6	恢复	点击"恢复"后,可恢复上一次保存的状态									
7	缺省	点击"缺省"后,可恢复各轴次序缺省值									
8	清空	点击"清空"后,输入框清空									



1.点击"应用"后,当前配置立刻生效,程序执行时以最新配置为准。
 2.程序运行时,配置框不允许设置。

7.7.3 系统输出

说明

为了方便上层设备监控机器人是否在起始点位置,提供了个新的系统输出信号:

	信号名称	类型	描述
1	Home 输出状	系统输出	当机器人处于起始点范围内时,DO 输出高电平。

7.7.4 姿态调整

说明

用户可通过控制面板-运动控制-姿态调整界面,点击回起始位,来验证起始位配置是否正确。

限制

执行姿态调整操作时,速度为手动模式最大速度,受运行速率百分比影响。

7.8 外部通信

说明

Titanite 系统提供了基于 Socket 的外部通信接口,上位系统(PLC、MES 等)可以通过该接口 向机器人发送控制指令或者获取机器人的各种状态。

启用接口

在使用各项交互指令之前,首先需要创建用于信息交互的 Socket,该项操作在示教器的界面上 操作,需要输入的参数包括 Socket 类型(Client/Server)、IP、端口、Socket 名称、结束符以 及开机重连配置项,如下图所示:

1、 机器人作为 Client 时,Socket 类型选为 Client,IP 为上位机 IP。

2、 机器人作为 Server 时, Socket 类型选为 Server, IP 不需要配置。

12131								1 34	•			1.5.5				
IO配置	系统输入	j	系统输出		5	小部通信		I	0模块翻	置5		串口酉	置5			
socketi	館															
S	ocket类型:		CLIENT													
IP	'地址:		192.168	8.0.13	5											
hź	11号:		8081										连接			
S	ocket名称:		аа										-30-3259			
结	速符		\r													
Я	•机重连:		不重连				4									
VREP																
v	rep连接状态:		未连接													
v	rep IP地址:		127.0.0	.1									连接			
v	rep端口号:		19997													
	通用沿業	<i>t</i>	•						T.						5	
	旭用以直		全		通信		运动把	之制		工艺包		超级	官埋员			
🕨 🔬 clie	ent连接中断	¥		ş	通信	¢	运动推	謝	 - 100%		26%	超级	tool0	4	wobj0	Ĩ
)	画用设置 ent连接中断 系统输入	•	全 ① 系统输出	۶	通信 	♥ ○			、 100% O模块西		26%	超初める	tool0 记置	7	wobj0	Ţ
) (In IO配置	画用设置 ent连接中断 系统输入	v: ↓ ; 是否?	全 ① 系统输出 发布状态(% 言息	通信 	♥		空制 ズ I	、 100% O模块西		26%	超级	な管理员 tool0 記置	2	wobj0	1
Cli IO配置 发	ABH 化 ent 進接中断 系統输入 i 布周期(10~1000ms):	v. ↓ 是否2	全 ① 系统输出 发布状态(100	۶ 言息	通信 	↓	运动把 →>>		100% O模块 保存		26%	超级	な管理员 tool0 配置 打	. ГЛТ	wobj0	
)	<u>通知的な</u> ent连接中断 系统输入 茶用期(10~1000ms):	◆ 是否〉	全 ① 系统输出 发布状态(100	5 言息	通信 	←			・ 100% O模块種 保存		26%	超级	を管理员 tool0 配置 打	<mark>.</mark> гл	wobj0	
) 企 cli IO配置 Socket通	<u>まかれな</u> ent连接中断 系统输入 系统输入	• • 是否》	全 ① 系统输出 发布状态 100	5 言息	通信 5	↓			- 100% O模块香 保存		26%	超初	R管理员 tool0 R置 打	IFF	wobj0	
) 企 cfi IO配置 Socket通 Su	enti连接中断 <u>系统输入</u> 在周期(10~1000ms): 結 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 8 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 8 7 8 7 7 8 8 8 8 7 8 7 8 8 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 8 8 8 7 8 7 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	● ●	全 ① 系统输出 发布状态f 100 SERVEF	5 言息	通信 	↓		校 1 ()) ()) ()) ()) ()) ()) ())) ())) ())) ())) ())) ())) ())) ())) ())))) ()))))))))))))	100% O模块種		26%	超初	管理员 tool0 C置 打	л	wobj0	
) 企 ch IO配置 Socket通 Si 端	ent连接中断 系统输入 这布周期(10~1000ms): M信 ocket类型:	y:	全 ① 系統输出 发布状态(100 SERVEF 8080	ゲ 言息	通信 5	←			、100% の様块香		26%	超级	管理员 tool0 C置 打	т	wobj0	
) 企 cf IO配置 Socket词 Si Si	ent進線中断 系統输入 茶術周期(10~1000ms): 結 向ocket类型: 和日号: pocket名称:	y: ↓ 是否2	全 ① 系统输出 复布状态(100 SERVEF 8080 SSSSSSS	チ 言息	通信 5	♥ ○		(え え) え ううしょう (ううしょう) え ううしょう (ううしょう) え ううしょう (うっしょう) え うっしょう (うっしょう) え う (うっしょ) (う い) () (う い) () () () () () () () () ()	100% 100% 保存		26%	超級	を管理员 tool0 配置 打	ж Ж	wobj0	
) ▲ di IO配置 Socket通 Si 端 经	ent连续中断 系统输入 系统输入 能行周期(10~1000ms): 能信 ocket类型: 口号: ocket名称: i束符	★★★	全 ② 系统输出 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	チ 言息 ス	通信 5	➡ ↓		メ I(2 100% D模块西		26%	超級 単口 面 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 二 一 二 一 二 一 二 一 二 一 二 一 二 一 二 一 二 一 二 一 二 一 二 一 二 一 二 一 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二	官埋 成 tool0 配置 打	В	wobj0	
) 企 di IO配置 Socket通 Si Si Si Si 名 元 元	Improve I Improve I	2. 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	至 须 系统输出 友布状态f 100 SERVEF 8080 sssssss \r 不重连	チ 言息.	通信 5	♥			2 100% 0模块图		26%	超級 米 串口画	官理反 tool0 踏 打	÷.	wobj0	
) ▲ di IO配置 Socket通 Si 端 公 理 开	ent连線中断 系统输入 花布周期(10~1000ms): 简件 的Cket类型: 如子 : cocket类型: cocket类型: cocket名称: cocket名称: cocket名称: cocket名称:	X 和	至 须 系統輸出 友布状态f 100 SERVEF 8080 sssssss \r 不重连	チ 言息 ス	通信 5 5	↓ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●			(100% 伊存		26%		官埋反 tool0 配置 打	. Ж	wobj0	
LO配置 Socket通 Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su	ent连接中断 系统输入 在周期(10~1000ms):	★★★	全 ③ 系统输出 友布状态(100 SERVEF 8080 SSSSSSS \r 不重连	チ 言息 ス	通信 				、100% (保存		26%		管理员 tool0 C遭 打	÷. Ħ	wobj0	
DO配置 Socket道 Socket道 第 公 公 公 公 公 公 公 公 公 公 の で 一 送 の の の の の の の の の の の の の の の の の の	ent连接中断 系统输入 系统输入 前周期(10~1000ms): 配号: oocket类型: 和号: oocket名称: 宗森符 时加重连:	¥ # # # # # # # # # # # # # # # # # # #	全 ① 系統輸出 友布状态(100 SERVEF 8080 SSSSSSS \r 不重连 未连接	チ 言意. ス	通信				↓ 100%		26%		管理反 tool0 C置 打	<u>上</u> 开	wobj0	

交互命令列表

下表中给出了外部通信接口支持的信息内容及对应的命令格式, Titanite 系统使用"\r"作为指定的命令结束符("\r"是转义字符,表示回车,十进制值是13)。交互命令包括控制命令,配置


命令和监控命令。

编号	指令名称	发送的字符串	返回值
1	电机上电指令	"motor_on" + "\r"	"true"或"false"+"\r"
			true:成功,false: 失败
2	pptomain 指令	"pp_to_main" + "\r"	"true"或"false"+"\r"
			true:成功,false: 失败
3	程序启动指令	"start" + "\r"	"true"或"false"+"\r"
			true:成功,false: 失败
4	程序停止指令	"stop" + "\r"	"true"或"false"+"\r"
			true:成功,false: 失败
5	电机下电指令	"motor_off" + "\r"	"true"或"false"+"\r"
			true:成功,false: 失败
6	急停复位指令	"estop_reset" + "\r"	"true"或"false"+"\r"
			true:成功,false: 失败
7	清除报警	"clear_alarm" + "\r"	"true"或"false"+"\r"
			true:成功,false: 失败
8	关闭 socket 接口	"Titanite::SocketInterfa	"true"或"false"+"\r"
		ce::Disable" + "\r"	true:成功,false: 失败
9	启动 socket 接口	"Titanite::SocketInterfa	"true"或"false"+"\r"
		ce::Enable" + "\r"	true: 成功,false: 失败
10	获取工程列表	"list_prog" + "\r"	程序列表,以\n 分隔,+"\r"
11	加载工程	"load_prog"+":"+⊥	"true"或"false"+"\r"
		程名+"\r"	true:成功,false: 失败
12	设置程序运行速	<pre>set_step_override + " :"</pre>	true"或"false"+"\r",
	率	+要设置的值 + "\r"	true:成功,false: 失败
		(值的范围是 1~100)	

配置命令包括:

编号	指令名称	发送的字符串	返回值
1	查询轴最大	"query_axis_max_speed" + "\	最大轴速度列表,以","
	速度	r"	分隔,+"\r"
2	设置轴最大	"set_axis_max_speed:"+轴最	"true"或 "false"+"\r"
	速度	大速度列表(以:,或空格分隔,个	
		数为 6)+"\r"	
3	查询轴最大	"query_axis_max_acc" + "\r	最大轴加速度列表,以
	加速度	"	","分隔,+"\r"
4	设置轴最大	"set_axis_max_acc:"+轴最大	"true"或 "false"+"\r"
	加速度	加速度列表(以:,或空格分隔,个	
		数为 6)+"\r"	
5	查询轴最大	"query_axis_max_jerk" + "\r	最大轴加加速度列表,以

	加加速度	"	","分隔,+"∖r"
6	设置轴最大	"set_axis_max_jerk:"+轴最大	"true"或 "false"+"\r"
	加加速度	加加速度列表(以:,或空格分隔,	
		个数为 6)+"\r"	
7	查询笛卡尔	"query_space_para" + "\r"	tcp_max_speed,tcp_max_
	空间参数		acc,tcp_max_jerk,
			tcp_rotate_max_speed,tc
			p_rotate_max_acc,
			tcp_rotate_max_jerk+" \r
			"
8	设置笛卡尔	"set_space_para:"+TCP 速度	"true"或 "false"+"\r"
	空间参数	参数(以:,或空格分隔,个数为	
		6) + "\r"	
9	查询轴软限	"query_axis_soft_limit" + "\r	最大软限位列表+最小软限
	位	"	位列表+"\r"
10	设置轴软限	"set_axis_soft_limit:"+最大软	"true"或 "false"+"\r"
	位	限位列表+最小软限位列表(以:,	
		或空格分隔,个数为 12)	
		+ "\r"	

监控命令包括:

编号	指令名称	发送的字符串	返回值
1	电机上电状	"motor_on_state" + "\r"	"true"或"false"+"\r"
	态		true : 电机上电,false: 电
			机未上电
2	程序运行状	"robot_running_state" + "\r	"true"或"false"+"\r"
	态	"	true : 程序运行,false: 程
			序未运行
3	急停状态	"estop_state" + "\r"	"true"或"false"+"\r"
			true : 急停状态,false: 非
			急停状态
4	故障状态	"fault_state" + "\r"	"true"或"false"+"\r"
			true : 故障状态,false: 非
			故障状态
5	工作模式	"operating_mode" + "\r"	"true"或"false"+"\r"
			true : 自动模式,false: 手
			动模式/等待模式
6	路径碰撞检	"path_collision_state" + "\r	"true"或"false"+"\r"
	测状态	"	true : 功能打开,false: 功
			能关闭



7	Jog 碰撞检	"jog_collision_state" + "\r	"true"或"false"+"\r"
	测状态	"	true : 功能打开,false: 功
			能关闭
8	Home 输出	"home_state" + "\r"	"true"或"false"+"\r"
	状态		true:在home点,false:
			未在 home 点
9	获取告警信	"alarm_info" + "\r"	错误信息字符串+"\r"
	息		错误信息字符串为当前最新
			报警信息的错误码,无错误
			时错误信息字符串为空字符
			串;
10	碰撞触发状	"collision_state" + "\r"	"true"或"false"+"\r"
	态		true:发生碰撞,false:未发
			生碰撞或清除碰撞告警
11	获取笛卡尔	"cart_pos" + "\r"	笛卡尔位置字符串+"\r"
	位置		格式:x、y、z、a、b、c、
			q1、q2、q3、q4;其中 x、
			y、z 单位为 mm,a、b、c
			单位为度,q1~q4 是姿态的
			四元数表示;
12	获取笛卡尔	"cart_pos_name" + "\r"	"cart_pos:"+笛卡尔位置字符
	位置		串+"\r"
			格式:x、y、z、a、b、c、
			q1、q2、q3、q4;其中 x、
			y、z 单位为 mm,a、b、c
			单位为度,q1~q4 是姿态的
			四元数表示;
13	获取轴位置	"jnt_pos" + "\r"	轴位置字符串+"\r"
			格式: j1、j2、j3、j4、j5、
			j6、[e1],(启用导轨时,会
			追加导轨位置);其中机器
			人轴角度单位是弧度,导轨
			位置单位是米;
14	获取轴位置	"jnt_pos_name" + "\r"	"jnt_pos:"+轴位置字符串
			+"\r"
			格式: j1、j2、j3、j4、j5、
			j6、[e1],(启用导轨时,会
			追加导轨位置);其中机器
			人轴角度单位是弧度,导轨
			位置单位是米;

15	获取轴速度	"int vel" + "\r"	轴速度字符串+"\r"
10		jiii <u>i</u> vet \i	格式: vi1 vi2 vi3 viA
			VJS、VJ6、[VEI],(后用守机
			时,会追加导轨速度);具
			中机器人轴速度单位是弧度/
			秒,导轨速度单位是米/秒;
16	获取轴速度	"jnt_vel_name" + "\r"	"jnt_vel:"+轴速度字符串+"\r"
			格式: vj1、vj2、vj3、vj4、
			vj5、vj6、[ve1],(启用导轨
			时,会追加导轨速度);其
			中机器人轴速度单位是弧度/
			秒,导轨速度单位是米/秒;
17	获取轴力矩	"jnt_trq" + "\r"	轴力矩字符串+"\r"
			格式: tj1、tj2、tj3、tj4、
			tj5、tj6、[te1],(启用导轨
			时,会追加导轨力矩),机
			器人轴与导轨力矩的单位都
			是电机额定力矩的千分比;
18	获取轴力矩	"jnt_trq_name" + "\r"	"jnt_trq:"+轴力矩字符串
			+"\r"
			格式: tj1、tj2、tj3、tj4、
			tj5、tj6、[te1],(启用导轨
			时,会追加导轨力矩),机
			器人轴与导轨力矩的单位都

7.9 检测区域

说明

检测区域用于检测机器人法兰中心是否进入到设置的特定区域内。检测的结果可以通过 InsideBox 指令获取,获取的结果可以作为逻辑判断的条件。

检测区域设置的参考坐标系为基坐标系,当法兰坐标系原点位置处于设定的 X、Y、Z 的各轴上 下限范围之内,即为进入了检测区域。注意,一旦设置了检测区域,在控制器启动期间会一直 进行检测,与电机是否上电、程序是否运行无关。

系统最多支持设置 15 个检测区域,通过编号 1-15 进行索引,任意一个检测区域可以通过指令 进行清除,也可以查看是否设置了某个编号的检测区域。



使用过程

设置检测区域使用指令: Box index, x_min, x_max, y_min, y_max, z_min, z_max 检测法兰是否进入检测区域: InsideBox(index) 若进入,指令返回 true,否则返回 false。 清除某个编号的检测区域: BoxClr index Index 为区域编号。

7.10 安全区域

说明

安全区域用于设置允许的动作区域,以限制实际应用场景中机器人的动作范围。当机器人的法 兰超出设置的安全区域时,机器人报警并停止运行。注意,与检测区域不同的是,安全区域只 有在程序运行时才会生效。 安全区域设定的是法兰坐标系原点相对于机器人基坐标系的运动范围。目前只支持设定 X、Y、 Z 轴限定范围的长方体区域,且仅支持设定一个安全区域。

使用过程

设置安全区域: XYLim x_min, x_max, y_min, y_max, z_min, z_max 清除设置的安全区域: XYLimClr



8 工艺包

8.1 料盘

8.1.1 概述

说明

料盘就是将物体按照一定顺序整齐地进行摆放,只需要对料盘各角四个工件的装载(卸载)动作进行示教,就能够简单地对所有工件的装载(卸载)动作进行示教。

8.1.2 料盘管理

新建、编辑、删除料盘

13)	可通过担	このり四小又	ㅗᄼᅝ		ተተ፲፲፲	日生:	ア田	, _{ХП}	1.121	יוע וו						
6		径	1	• @	9	6 I	\$	- >>	太 53	3% 🗖	⊒ 32%	×	tool0	7	wobj0	Σ
ł	料盘管理															
	序号		料盘	建编号							坐标系					
	1	新建					编辑					删	除			
	1															
	181	通用设置	:	安全		通信	1	运动控制	刮	工艺	包	超级	管理员		Σ	

用户可通过控制面板-工艺包进入料盘管理界面,如下图所示:

点击新建,进入料盘设置界面,如下图所示:

8 工艺包

ROKAE

合 没有新的警	浩信息	• •	ب ا	* •	→ >)	¢ 100%	Д 9'	* 🗶	tool0	1	wobj0	7
码垛管理	料盘管理	精雕机上下	料									
			料盘编号 1									
─料盘信息			托盘图	例]
坐标系: tool0, wo	obj0	切换至当	前 5		🛏 Хр		列数	9				
X:0.000 起始点:Y:0.000	00 mm 00 mm	保存示教位	置	1	2	3	4	5	6	7	8	
X : 0.000	00 mm	10	Yp	10	11	12	13	14	15	16	17	
Xp终点: Y: 0.000 Z: 0.000	00 mm	休仔小教社	/白	19	20	21	22	23	24	25	26	
X: 0.000 Yp终点: Y: 0.000 Z: 0.000	00 mm 00 mm 00 mm	保存示教位	2置 9	28	29	30	31	32	33	34	35	
X:0.000 终止点:Y:0.000	00 mm 00 mm	保存示教位	拉置	37	38	39	40	41	42	43	44	
2 : 0.000	u mm	-9		46	47	48	49	50	51	52	53	
			坐标:	(X:0.00	, Y:0.00, 2	Z:0.00)						
		保存					取消					
	通用设置	安全	通信	」 」 」 」 」	动控制	1 5	I艺包	超	级管理员		Σ	

创建一个料盘的基本步骤如下:

	操作	说明
1	输入料盘编号 XX。	系统会自动生成一个料盘编号,用户也可自行更
		改,不允许重复。
2	选择工具和工件坐标系。	可通过下拉框选择要使用的工具和工件。点击切换
		至当前即可更新成当前选中工具和工件。
3	输入料盘的行数和列数。	通过设置行数和列数,可确认料盘的大小规格。
4	将机器人 JOG 到料盘中	定位起始点位置,即料盘的第一个工件的位置。
	第一个工件需要摆放的位	
	置,点击"起始点"右侧	
	"保存示教位置"按钮记	
	忆位置信息。	
5	将机器人 JOG 到料盘中	定位 Xp 终点位置,即料盘的第一列最后一个工件
	第一行最后一个工件需要	的位置。
	摆放位置,点击"Xp 终	
	点"右侧"保存示教位	
	置"按钮记 忆位置信息 。	
6	将机器人 JOG 到料盘中	定位 Yp 终点位置,即料盘第一列最后一个工件的
	第一列最后一个工件需要	位置。
	摆放位置,点击"Yp 终	
	点"右侧"保存示教位	
	置"按钮记 忆位置信息 。	
7	将机器人 JOG 到最后一	定位终止点位置,即料盘最 后 一个工件的位置。
	个工件位置,点击"终止	

	点"右侧"保存示教位	
	置"按钮。	
8	保存料盘。	点击保存按钮,可保存当前配置的料盘信息,生成
		系统变量 pallet_XX(其中 XX 表示料盘编号)。
9	在编程界面"插入指令"	Pallet Index 代表料盘编号,Pallet num 代表料盘
	中点击"料盘管理"插入	中的第几个工件
	"mat_palletizing_array	
	01[1]"	

用户可通过编辑按钮修改已创建料盘信息,通过删除按钮删除所选择的对应料盘。



用户可通过选择工件编号查看工件对应的坐标信息。 料盘重新编辑后,需要刷新程序,下发控制器生效。 如果料盘编号为 2,生成的系统变量名称为 mat_palletizing_02。

用料盘编程

可将系统变量 pallet_XX 当作 robtarget 数组自主编程。



示例

Example 1

GLOBAL PROC main()



MoveL mat_palletizing_array_01[1],v500,z50,tool01 MoveL mat_palletizing_array_01[2],v500,z50,tool01 MoveL mat_palletizing_array_01[3],v500,z50,tool01 MoveL mat_palletizing_array_01[4],v500,z50,tool01 MoveL mat palletizing array 01[5],v500,z50,tool01 MoveL mat_palletizing_array_01[6],v500,z50,tool01 //直线运动到第一个料盘第六个位置 **ENDPROC ENDMODULE**

//直线运动到第一个料盘第一个位置 //直线运动到第一个料盘第二个位置 //直线运动到第一个料盘第三个位置 //直线运动到第一个料盘第四个位置 //直线运动到第一个料盘第五个位置

使用限制

- 只支持1层料盘。 ≻
- 料盘上工件间隔必须均匀。 \geq
- 料盘标定中的四个点,其中一点变更,所有工件位置同步变更。 \geq
- 料盘编号 1~99,不允许重复。 \triangleright

8.2 码垛

8.2.1 概述

说明

码垛就是将物品(以下简称工件)按照一定的顺序整齐摆放。使用码垛功能,只需要对一个工 件的装载(卸载)动作进行示教以及设置,就能够对全部工件的装载(卸载)动作进行示教。

名词解释

工件,装载对象的总称。 工件信息,一个工件的长宽高等信息。 料盘,工件摆放的区域。 货物,通过堆列作业后所形成的最终形态货物的总称。 料盘坐标系,在料盘上被定义的坐标系。 码垛模式,货物整体形状,主要由以下数据组成:工件信息,工件抓取位置,重叠模式,平面 模式。 工件抓取位置,表示用来抓取工件的机械手的旋转中心与被抓取工件中心间的差值。 重叠模式,各层工件使用哪种平面模式进行堆列。 平面模式,同一平面上的摆放形状。 码垛号码,用于识别码垛模式的号码。 码垛计数,用于表示正在对第几个工件进行码垛处理的数据。包括层计数和工件计数。 层计数,码垛进行中的层号码。

工件计数,码垛进行中的工件号码。

卸垛,与工件装载相反的动作,即卸载动作。

接近,将工件放置在料盘上时,为了避开已装载好的工件而填满空隙,所进行的斜向放置的动 作。

移动,不改变程序中已记录的位置,再生时临时性的位置移动即移动。码垛功能中,以码垛模 式信息为基础,向示教位置进行移动,装载(卸载)全部工件。

8.2.2 码垛管理

说明

用户可根据使用需求新建码垛,并支持对已创建码垛的编辑和删除。

码垛管理

没有新的營	告信息	•	١	۶	t	>	太 25%	D 259	6 X	tool0	7	wobj0	2	
朵管理														
序号		码垛编号	ł					坐标系						
1		码垛01						tool0, wo	bj0					
2		码垛02						tool0, wo	bj0					
1	新建				编辑				A	删除				
	WILE				-4110 14-4									
	通用设置	安全	:	通信	1	运动控制	I	工艺包	超线	及管理员		Σ		
数的名称	与含义见	下表:										-		
参数名	称	描	述											
序号		新	建码均	除房号。	>									
+														
	^{没有新的答} ^{梁管理}	没有新的晋告信息 席号 月 1 2 新建 新建 通用设置 数的名称与含义见 参数名称 序号 原号	没有新的警告信息 ● R管理	没有新的置告信息 ● ● R管理 序号 码垛鲷号 1 码垛印 2 码垛01 3 新建 数的名称与含义见下表: 参数名称 描述 序号 新建码均	没有新的當苦信息 ① \$ R管理 序号 母垛编号 1 母垛编号 2 母垛の1 2 母垛の2 第 毎〜02 第 毎〜02 第 毎〜02 第 毎〜02 第 ● 第 ● 第 ● 第 ● ●	没有新的警告信息 ① ・ ↓ ① ・ ↓ 席号 码垛偏号 </td <td>没有新的警告信息 ●</td> <td>没有新的雪告信息 ●</td> <td>没有新的营苦信息 ① ♪ ② ♪ ↓ ② ↓</td> <td>※有新的警告信息 ● ● ◆ ● ◆ 2.5% □ 2.5% □ 2.5% × × ※ ※ ※</td> <td>没有新的警告信息 ① グ 〇 グ 〇 グ グ グ グ グ 2.5% □ 2.5% X tool0 A管证理 月7 月3449 4416系 44163<td>没有新的警告信息 ① グ ② グ ② グ ② グ ② グ グ ② グ グ ⑦ グ グ <th <="" td=""><td>文技術的監告(1) ① ● 文 25% □ 25% X 1000 ▲ wob(0) AGEUT </td></th></td></td>	没有新的警告信息 ●	没有新的雪告信息 ●	没有新的营苦信息 ① ♪ ② ♪ ↓ ② ↓	※有新的警告信息 ● ● ◆ ● ◆ 2.5% □ 2.5% □ 2.5% × × ※ ※ ※	没有新的警告信息 ① グ 〇 グ 〇 グ グ グ グ グ 2.5% □ 2.5% X tool0 A管证理 月7 月3449 4416系 44163 <td>没有新的警告信息 ① グ ② グ ② グ ② グ ② グ グ ② グ グ ⑦ グ グ <th <="" td=""><td>文技術的監告(1) ① ● 文 25% □ 25% X 1000 ▲ wob(0) AGEUT </td></th></td>	没有新的警告信息 ① グ ② グ ② グ ② グ ② グ グ ② グ グ ⑦ グ グ <th <="" td=""><td>文技術的監告(1) ① ● 文 25% □ 25% X 1000 ▲ wob(0) AGEUT </td></th>	<td>文技術的監告(1) ① ● 文 25% □ 25% X 1000 ▲ wob(0) AGEUT </td>	文技術的監告(1) ① ● 文 25% □ 25% X 1000 ▲ wob(0) AGEUT

2	码埰编亏	用尸目定义的码琛编亏,氾围:1~255。				
3	坐标系	码垛参考的工具坐标系和工件坐标系。				
4	新建	点击"新建",跳转至新建码垛界面。				
5	编辑	点击"编辑",更改当前选中的码垛参数信息。				
6	删除	点击"删除",删除当前选中的码垛信息。				

新建码垛

用户可通过控制面板-工艺包-码垛管理进入码垛管理界面,如下图所示。

, ,	1 2 2 2 1			_ P J - /	т Ц <u>~</u> _		P J-71	· L · L /	/ ш.,			110			
6	没有新的	警告信息	•	۱	۶	L L	;	→ >);	रं 25%	口 2	5% 🗶	tool0	4	wobj0	Σ
ł	码垛管理	料盘管理	1	情雕机上⁻	下料										
	序号		码垛	编号						坐标	系				
	1		码均	段01						tool0, w	vobj0				
		新建				<u></u>	扁辑					删除			
					1		1							6	
	181	通用设置	5	安全		通信	Ì	运动控制		工艺包	超	级管理员		2	

点击新建,进入码垛设置界面,如下图所示:

没有新的警告信息	. ₽	t	>>	太 25%	□ 25%	🗶 tool0	上 wobj0	Σ
码垛管理								
	码垛编	号 1						
工具 起始位置: X: 0.0000mm 好. 0.0000mm 华标系: tool0, wobi0	切换至该点	「托盘图例		0000	列数 1			
dXp: 10 dYp: 10	mm	Yp	1					
接近距离								
Xa: 0 Ya: 0	mm	行数 1						
- 层级		2						
层数: 1								
高度: 0	mm							
补偿: 0	mm	当前位置:	(X:0.00, Y	Y:0.00, Z:0.	00)mm	-	保存示线	败位置
保存		5 <i>1</i> =	2==1+10#		取消	却机益雨日	7	

各参数的名称与含义见下表:

	操作	说明
1	码垛编号	用户自定义的码垛编号,范围: 1~255。
2	起始位置	表示第一层第一个工件中心笛卡尔位置。
3	切换至该点	将"托盘图例"第一层第一个工件切换至选中状
		态。
4	坐标系	表示笛卡尔位置参考的工具和工件坐标系。



5	切换至当前	将"工具"中坐标系切换至状态栏坐标系。
6	dXp	工件在 X 方向的间距,单位 mm。
7	dYp	工件在 Y 方向的间距,单位 mm。
8	Ха	接近点相对抓取点在 X 方向的偏移,单位 mm。
9	Ya	接近点相对抓取点在 Y 方向的偏移,单位 mm。
10	层数	表示码垛工件摆放的层数,范围:1~50。
11	高度	表示码垛每层工件之间的高度差。
12	补偿	表示码垛每层工件高度差的补偿值。
13	行数	每行工件数量。
14	列数	每列工件数量。
15	保存示教位置	选择任一工件,点击"保存示教位置"后,此工件
		位置更新为"当前位置",其他码垛所有工件的位
		置随之改变。
16	当前位置	显示处于选中状态的工件的位置。
17	保存	保存并新建码垛信息。
18	取消	取消并返回码垛管理界面。

编辑码垛

用户可通过编辑按钮修改已创建码垛信息。

删除码垛

用户通过删除按钮删除"码垛管理"界面中选中的码垛信息。

8.2.3 码垛编程

说明

用户创建码垛完成后,即可通过编程完成码垛工件的抓取操作。

示例

没有新的警告信息	\	¢	→ >	太 25%	口 25% 🗙	tool0	1	wobj0	Σ
码垛管理									
	码垛编	枵 1							
工具 起始位置: X: 297.9761mm 好 Y: 70.6425mm	切换至该点	-托盘图修	Ŋ Xp		列数 2				
坐标系: tool0, wobj0	切换至当前		1 2						
dXp: 10 dYp: 10	mm	Yp	3 4						
接近距离									
Xa: 5	mm	行数							
Ya : 5	mm	2							
层级		Ĩ							
层数: 3									
高度: 10	mm								_
补偿: 0	mm	当前位置	: (X:297.98	3, Y:70.64, 2	Z:706.57)mm			保存示教位	置
	保存				取消				
通用设置	安全 道	通信	运动控制		工艺包 #	超级管理员			

MODULE MainModule

GLOBAL PROC main()

MoveL palletizing_app_array_01[1],v1000,z50,tool0//直线运动到第一个工件按近位置 MoveL palletizing_array_01[1],v1000,z50,tool0//直线运动到第一个工件位置 MoveL palletizing_app_array_01[2],v1000,z50,tool0//直线运动到第二个工件按近位置 MoveL palletizing_array_01[2],v1000,z50,tool0//直线运动到第三个工件按近位置 MoveL palletizing_app_array_01[3],v1000,z50,tool0//直线运动到第三个工件位置 MoveL palletizing_app_array_01[4],v1000,z50,tool0//直线运动到第四个工件按近位置 MoveL palletizing_array_01[4],v1000,z50,tool0//直线运动到第四个工件位置 palleterd 01//使 palletizing_01存储第二个工件位置 MoveL palletizing_01,v1000,z50,tool0//直线运动到第二个工件位置 palletreset 01//使 palletizing_01存储第一个工件位置 ENDPROC ENDMODULE

9 可选功能

9.1 功能授权

说明

Titanite 系统可选配的功能包括外部导轨,碰撞检测,协作模式,拖动示教,Profinet,Ethernet/IP, 外部通信,多任务。 如果您需要开放可选功能,可以根据要开通的功能列表购买获取授权码,并通过通用设置-功能 授权界面输入授权码,即可开启相应的可选功能。

使用限制

请勿随便输入授权码,有可能导致您已经授权的功能被关闭。如遇到上述问题,请重新输入正确的授权码即可重新开启授权功能。



9.2 外部导轨

9.2.1 概述

说明

目前 Titanite 系统仅支持直线导轨这一种类型的外部轴。 导轨(Track)是一种可以直线运动的机械单元,机器人安装在导轨上随之一起运动,主要用于 扩大机器人工作范围,增加机器人的灵活性。

增加导轨之后的坐标系

一般情况下,机器人安装完毕后其基坐标系是固定不变的。而当机器人安装在导轨上时,其基 坐标系是与导轨坐标系重合,因此当导轨移动时,机器人的基坐标系也随之移动。各坐标系之 间的关系见下图:



9.2.2 Jog 导轨

开始 Jog

在 Titanite 系统中,使用"机械单元"的概念来区分不同的机器人、导轨,每一个单独的机器 人或者导轨都是一个独立的机械单元。

	操作	说明
1	使用示教器左侧的"切换机械单元"	默认情况下,"切换机械单元"按钮需
	按钮来选择将要 Jog 的机械单元。	通过可编程按键配置。
	该按钮会依次选中系统中已经配置的	如果您的机器人没有安装导轨选项或
	全部机械单元,请连续点击直到选中	者只配置了一台机器人,系统会默认选
	期望的机械单元。	择唯一的机械单元。
		如果您的系统中存在多个机械单元,那

		么则需要进行指定。
2	选中导轨后,默认使用左侧的第一排	
	"+" "-"号来控制导轨。	
3	选择合适的 Jog 参考坐标系,然后	在不同的参考坐标系下,Jog 导轨时机
	开始 Jog。	器人的反应不同,详细请参考下方的 <mark>选</mark>
		择合适的参考坐标系。

选择合适的参考坐标系

如果选择单轴 Jog 模式,那么 Jog 导轨时只有导轨会移动,机器人的各关节保持静止。 如果选择坐标系 Jog 模式,那么根据所选的参考系不同,机器人和导轨的运动方式也不同,二 者遵循的基本原则是,工具坐标系在所选参考系下的位置和姿态保持不变。

	选择的参考坐标系	机器人和导轨的运动情况
1	世界坐标系	Jog 导轨时,为了保证工具坐标系在世界坐标系下的位
		置和姿态保持不变,机器人的6个轴会同步运动,此时
		观察 TCP 应在空间中保持静止。
2	基坐标系	由于基坐标系会随着导轨的运动而移动,因此为了保证
		工具坐标系在基坐标系下的位姿保持不变,机器人的各
		关节会保持不动,机器人整体随着导轨运动。
З	工具坐标系	导轨运动,机器人各关节保持不动,随导轨整体运动。
4	工件坐标系	由于工件坐标系是相对于世界坐标系定义的,因此当参
		考系为工件坐标系时,机器人的运动与选择世界坐标系
		时相同,导轨运动时 TCP 会保持静止。

9.2.3 导轨编程

说明

导轨没有专用的编程指令,在编程时外部轴的位置信息被保存在 jointtarget 和 robtarget 结构 体中,无需单独处理。

目前 MoveAbsJ、MoveJ、MoveL、MoveC 指令支持导轨联动,MoveT 暂不支持。在示教机器 人运动目标点时可以像普通关节一样移动导轨,最终本体 6 轴加上导轨共 7 个轴同步运动合成 对应的示教轨迹。

9.2.4 使用限制

说明

在启用导轨后,笛卡尔空间轨迹和关节轨迹之间的转弯区将被取消,例如 MoveC 和 MoveJ 之间。但是两条笛卡尔轨迹之间或者两条关节轨迹之间可以正常生成转弯区。 在标定工具、工件、用户坐标系的过程中不要移动导轨,否则会影响标定精度或者导致标定失



败。

启用导轨后,无法同时使用拖动示教功能。



使用导轨前,需要进行必要的配置,该配置过程目前需要由珞石的技术支持人员完成,请在订货时备注是否需要激活导轨功能。

9.3 碰撞检测

9.3.1 概述

说明

碰撞检测功能是一种基于机器人动力学模型参数估计的被动检测功能,可以在不增加外部传感 器的情况下提供机器人碰撞保护功能,以降低机器人和外围设备的损失。 在不同的应用场景中,由于作用在机器人上的外力会不断发生变化,因此用户可以通过该选项

包含的 RL 指令来在线调整检测灵敏度或者打开/关闭检测功能。



请注意,碰撞检测是一种基于被动检测手段的保护功能,因此在机器人全速运动时,该功能将无 法保证机器人与设备的安全!

警告 4

在使用碰撞检测之前必须要确保以下参数已经正确设置:

- 1. 机器人的型号;
- 2. 机器人安装方式,地面安装或者吊装;
- 3. 本体和负载的动力学参数;
- 4. 机械零点标定;

否则各轴角度处于错误状态时,控制器无法计算正确的输出力矩,可能会产生误报。



碰撞检测功能的主要目的在于发生碰撞时降低机器人以及外围设备损失,高速运动的机器人与人 员发生碰撞仍会可能对人体造成严重伤害,因此严禁任何人员在机器人正常工作时越过安全围栏 或者安全光栅进入机器人的工作范围内,请严格按照现场安全规范进行操作!

发生碰撞时机器人的反应

启用该功能后,当机器人与外部设备发生碰撞时,机器人一般的响应步骤如下:

机器人行为	机器人响应
检测到碰撞后	机器人立即减速以便停止机器人运动,在示教器上产生 warning 级
	别日志。

9 可选功能

机器人停止后	机器人沿路径逆向运行一小段距离,以便移除残力。
残力消除后	机器人停止运行,保持 Motor On 状态(可配置)。

选项包的内容

碰撞检测功能包括以下内容:

▶ 用于配置碰撞检测功能的参数界面,包括打开、关闭、调整灵敏度、碰撞回退时间等;

ROKAE

- ▶ 新的 RL 指令 MotionSup,用于在线调整检测灵敏度,详见 MotionSup;
- ▶ 新的系统输出信号,用于监控碰撞状态。

9.3.2 注意事项

正确定义负载

由于碰撞检测功能是基于动力学模型进行估计的,因此在使用该功能时,必须正确设置机器人 的末端负载,否则会产生误报。 有关末端工具负载定义的相关内容,请参考定义工具负载。

碰撞回退距离过短

当机器人检测到碰撞停止后,会沿路径反向移动一小段距离,以便释放由于碰撞产生的压力。 回退距离的长短与碰撞发生时机器人的运动速度大小成正比。因此如果发生碰撞时机器人运动 速度较小,机器人回退距离过短导致碰撞压力没有完全释放,引起碰撞检测功能持续报警从而 无法 Jog 机器人。此时应临时关闭碰撞检测功能,并手动 Jog 机器人远离碰撞点。

仅适用于本体各轴

碰撞检测仅适用于机器人本体各轴,外部导轨等外部轴不适用。

当机器人安装在导轨上时

机器人安装在导轨上时,碰撞检测功能将不可用。

硬碰撞

如果在程序执行过程中机器人高速运动并与外部设备发生了硬碰撞(stiff collision),碰撞力过 大直接导致伺服驱动器报警停机,那么回退功能将无法使用,必须手动复位各种报警。

9.3.3 参数配置

说明

需要获得 Admin 权限才可以对碰撞检测功能进行配置,界面如下所示:



	参数名称	描述
1	路径碰撞检测开	程序执行过程中碰撞检测功能的开关,默认为"关"。
	关	
2	Jog 碰撞检测开	Jog 过程中碰撞检测功能的开关,默认为"关"。
	关	
3	路径碰撞检测灵	用百分比的形式定义程序执行过程中碰撞检测的灵敏度。百
	敏度	分比数值越大,灵敏度越低。
		默认值为 100%,取值范围 1~500%,不超过最大监控灵敏
		度。
4	Jog 碰撞检测灵	用百分比的形式定义 Jog 过程中碰撞检测的灵敏度。百分比
	敏度	数值越大,灵敏度越低。
		默认值为 100%,取值范围 1~500%,不超过最大监控灵敏
		度。
5	碰撞检测缓存时	按时间的方式(秒)定义发生碰撞后,机器人往回退多少距
	间	离,因此机器人的回退距离与发生碰撞时机器人的速度成正
		比。默认值是 75ms,即 0.075s,取值范围 0.025~0.5s。
6	最大监控灵敏度	设置碰撞检测功能所允许的最大监控级别,路径碰撞检测灵
		敏度与 MotionSup 指令灵敏度二者的乘积不能超过该值,
		详见 <u>MotionSup</u> 指令说明。
		取值范围 1~500%。
7	回退完成后,电	设置当机器人回退完成后,机器人是处于 Motor On 状态还
	机状态	是 Motor Off 状态,默认为 Motor On。仅在自动模式下有
		效,手动模式时机器人上下电状态完全由使能控制。

8	碰撞后自恢复运	用于机器人低速协作模式下,检测到碰撞并回退停止后,经
	行开关	过一个可设定的时间后自行恢复运动。启用该功能后,HMI
		不再弹出需要确认的窗口,仅生成一条日志。
		该参数生效的条件是自动模式+回退完成后电机状态为
		Motor On₀
9	碰撞后自恢复等	用于机器人的低速协作模式,定义检测到碰撞并停止后,机
	待时间	器人需要等待多久可自行恢复正常工作,单位是秒,默认

i 提示

当使用"恢复出厂设置"方式升级控制器软件时,诸如机械零点之类的信息会被删 除,零点不准确会导致碰撞检测功能产生误报,因此控制器被恢复成出厂设置后,碰 撞检测功能会回到默认的关闭状态。

9.3.4 系统输出

说明

为了方	与便上层设备监控	空碰撞检测的	的状态,提供了个新的系统输出信号:
	信号名称	类型	描述
1	路径碰撞检	系统输	激活路径碰撞检测时为高电平。
	测状态	出	通过指令暂时关闭碰撞检测时,不影响 的输出。
2	Jog 碰撞检	系统输	激活 jog 碰撞检测时为高电平。
	测状态	出	
3	碰撞触发状	系统输	机器人检测到碰撞时置为 true,用户清除报警时置为
	态	出	false。
			当碰撞后自恢复运行有效时,检测到碰撞时置为
			true,恢复运行时置为 false。

9.3.5 避免误报

说明

由于检测功能被设计的非常灵敏,因此如果负载数据设置不正确,或者有过大的过程力作用在 机器人上,有可能会产生误报。

遇到以下情况时,推荐的操作如下:

	•	-
序号	异常情况	解决措施
1	工具负载设置不正确	使用负载辨识功能来定义负载,或者直接手
		动输入负载信息。
2	负载的质量或者惯量非常大	降低检测灵敏度。
3	手臂负载(电缆或者其他设	修正手臂负载参数或者降低灵敏度。

	备)造成的误报	
4	工艺过程引入了很多外力	按照 30%的间隔降低碰撞检测的灵敏度,直
		到不再产生误报。
5	有短时间或者临时的外力作用	使用 MotionSup 指令来降低灵敏度,或者关
		闭碰撞检测功能。
6	自动模式下,速度过快且灵敏	降低速度或降低灵敏度。
	度较高时	
7	其他造成误报的情况	关闭碰撞检测功能。

9.4 协作模式

9.4.1 概述

说明

人机协作的前提首先是保证人员的安全。当探测到有人员进入机器人的工作空间时,机器人即 进入减速运行模式,当发生碰撞时则立即停止机器人运行,当退出机器人工作区域时,恢复全 速运行模式。

ROKAE

9.4.2 参数配置

说明

需要获得 Admin 权限才可以对协作模式功能进行配置,界面如下所示:

公 没有新的	警告信息	• •	7	₽ →	》 次 25%	L 25%	🗶 tool0	<u> </u>	vobj0 🏾 🎦
软限位	碰撞检测	协作模式	ť.	起始点					
				启用					
	第一级减速设置-								
	碰撞检测 第一级减速设置 第一级DI: 第一级最大速度 第二级减速设置 第二级风景大速度		无				保友		
	第一级最大过	度:	500	(1	00~500)mm/s		PF 13		
	-第二级减速设置-								
				启用					
			- 2	_	-				
	第二级DI:		无	*			保存		
	第二级最大过	2度:	500	(1	00~500)mm/s				
									61m-
	通用设置	安全	通信	运利	カ控制 .	工艺包	超级管理员		2

首先点击启用。会提示需要开启路径碰撞检测,如果路径碰撞检测没有开启,会与协作模式一 起开启。

合 没有新的	的警告信息	(I) F	t d	ờ →>	太 25%	🗖 25% 🎾	tool0	wobj0	2
软限位	碰撞检测	协作模式	起	始点					
	第一级减速设置 第一级DI :		无	关闭		保持	荐		
	第一级最大速	度:	500	(100~	500)mm/s				
	第二级DI: 第二级最大速	度:	, 无 500	启用 (100~	500)mm/s	保存	7		
181	通用设置	安全	通信	运动控制	U I	艺包	超级管理员	Σ	

开启协作模式之后,第一级减速设置开放。可以选择已经设置的 DI 信号和第一级最大的限制速度。点击保存,参数配置实时生效。



协作模式需配合安全光栅等 IO 设备一起使用,安全光栅检测人员是否处于工作区域。 DI 低电平有效,低电平下执行低速模式,高电平执行全速模式。

警告

请注意,若开启协作模式,请务必配置协作模式对应的 DI,若不配置,则机器人一直运行在低速 模式。

如果用户需要开启第二级协作模式,可点击第二级减速设置栏中启用按钮开启。同样可以设置 第二级协作对应的 DI 信号及最大速度。

i 提示

第二级协作模式最大速度应该比第一级协作模式最大速度要小。若设置的二级速度大 于一级,则按照一级最大速度运行。

当关闭协作模式时,系统会自动把协作模式设置的 DI 解除绑定。同时,协作模式功能关闭。 点击第二级协作模式关闭按钮,第二级协作模式关闭。

关闭协作模式,系统会提示是否关闭路径碰撞检测,用户可以选择确定或者取消关闭路径碰撞 检测。

9.4.3 注意事项

说明



- 协作模式目前不支持与导轨、传送带的使用。如果授权了导轨、传送带的功能,当协作模 式开启的时候,导轨和传送带界面功能灰选。
- 协作模式的 DI 如果处于协作模式开启的状态, DI 是不能删除、修改的。只有当协作模式 关闭, DI 与协作模式解除绑定之后,才可以删除。
- 3. 协作模式在程序运行的时候是禁止设置的。
- 4. 协作模式参数只能在手动模式下设置。
- 5. 只有在自动模式下才能生效,手动模式无效。而且该功能只影响程序运行。



9.5 PROFINET

说明

Titanite 控制系统支持以 PROFINET IO(从站)方式接入到 PROFINET 网络中,暂不支持 MASTER 功能。

PROFINET 配置

配置	系统输入	系统	输出	外部通信	I	IO模块配置	串口配置	
Profin	et							
	V 启用Profinet樹	謨块						
	模块状态:		未启用					
	接收字节数:		32				保存	
	发送字节数:		32					
	Profinet模式:		Ethercat					
Ether	Net/IP							
	启用 EtherNet	t/IP 模块						
	模块状态:		未启用				0±	
	接收字节数:						保仔	
	发送字节数:							

当 Titanite 系统安装有 PROFINET 模块时,可以通过 HMI 界面查看 PROFINET 模块状态,设 置输入字节数和输出字节数。

请注意,输入字节数与输出字节数必须与上位 PLC 保持一致,否则将无法正常通讯。 该页面的所有设置均需要重启后生效。

i	提示
---	----

PROFINET 接口必须搭配专用的 PROFINET 模块使用,因此请在订货时确认是否需要 PROFINET 接口。

9.6 EtherNet/IP

说明

Titanite 控制系统支持以从站方式接入到 EtherNet/IP 网络中,暂不支持 MASTER 功能。

EtherNet/IP 配置

C自	系统输入	系统输出	外部通信	IO模块配置	串口配置	
Profine	et					
	启用Profinet模块					
	模块状态:	未启用				
	接收字节数:		*		保存	
	发送字节数:					
	Profinet模式:		*			
EtherN	let/IP	模块				
	模块状态:	未启用			/D#	
	接收字节数:	32	4		1715	
	发送字节数:	32	4			

当 Titanite 系统安装有 EtherNet/IP 模块时,可以通过 HMI 界面查看 EtherNet/IP 模块状态。 请注意,输入字节数与输出字节数必须与上位 PLC 保持一致,否则将无法正常通讯。 输入字节数与输出字节数固定为 32。

该页面的所有设置均需要重启后生效。



EtherNet/IP 接口必须搭配专用的 EtherNet/IP 模块使用,因此请在订货时确认是否需要 EtherNet/IP 接口。

9.7 多任务

9.7.1 概述

说明

多任务功能可用来在同一时间同时执行多个机器人程序,在以下场合特别有用:

- 持续监控某个信号,即使 Main 主程序已经停止运行。类似于后台 PLC 功能,但是响应速度比不上真正的 PLC。
- > 在机器人执行运动主程序的时候,同时发送或者接收各种信息,而不受到主程序执行逻辑



的限制。

- ▶ 机器人工作的时候通过示教器获取一些输入(待确认具体内容)。
- ▶ 控制、激活/反激活外部设备。

名词解释

Task,在 Titanite 中我们称之为任务。 Program,在 Titanite 中我们称为工程。 Module,在 Titanite 中我们称为程序文件。

9.7.2 新建任务

任务属性

参数名称	描述
任务名称	任务的名称在所有任务中必须是唯一的,任务名称仅支持字母数
	字下划线,首字母不能为数字,最长为 30 个字符。
前置任务	用于设置任务之间的优先级。
	该参数包含了当前任务的前置任务名称。只有前置任务处于
	IDLE 空闲状态时,该任务才会被执行。
	如果该参数设置为空字符串,那么该任务将以最高优先级运行。
任务类型	定义任务启停和系统重启的行为,包含2种类型:
	常规任务,系统需要手动启动或者停止(通过示教器或者外部信
	号控制),在急停时会停止运行。
	半静态任务,系统重启时程序从开始重新执行。通常情况下半静
	态任务不会被示教器或者急停停止。
	控制机械单元运动的任务类型必须为常规任务。
信任等级	信任等级定义了当一个半静态任务由于错误停止时,系统的行
	为:
	SysStop -如果该任务停止了,那么所有的常规任务将会停止,
	但是可以被重新启动执行,也可以 Jog 机器人。
	NoSafety -只有当前的任务会停止执行。
是否运动任务	标识该任务是否可以使用 RL 指令来控制机器人的运动。
	只能有一个任务是运动任务。

新建任务

新建任务时应确保资源管理器中已经存在至少1个工程。



使用限制

- ▶ 最多支持 10 个任务。
- ▶ 最多只有一个运动任务。
- > 更改任务类型、前置任务、任务入口函数、是否运动任务属性即时生效。

9.7.3 任务看板

说明

通过任务看板可以查看任务运行状态,设置哪些任务可以被示教器上的开始和停止按钮控制。 打开状态监控窗口,切换到任务 Tab 页面,查看任务状态或执行各项操作,选中或取消选中状 态即时生效。

用户组		示教器			控制器		i	备份/物	寝		多任	务		授权功能	ie .		
		任务配置	置:														
	名利	名利 名称: Task 前置任务		t2				The	类型:		常规			a	应工程		
	Task		号:	Tasl	k_1			" ì	运动任务	:	否				project:	L.	
		信任等编	及:	无				" 5	讨应工程	:	aaaa	аA		. A			
		入口函数	跂:	mai	n			ж									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	0					
		-	-		/	:	;	()	\$	81	N	el.	ĺ			
			*		{	}	[]	?	1		+	=				
			ABC									%	<u></u>				
					确定	Ē					取消						
		新	建					修	坆				Ĥ	删除	Ĩ.		
	:8	CO VAR	1	÷.	~	1		â	2==+	400 ALU	T.			+73/472 60		2	•

使用限制

- > 当控制器重启时,所有常规类型的任务会保持重启前的状态而所有的半静态任务在任务面板上将被取消选中。
- 如果在"任务看板设置"中选择了"全部任务",那么所有半静态的任务也可以被选择是 否可以被"开始"按钮启动、正向单步、逆向单步以及被"停止"按钮停止。
- 如果在"任务看板设置"中选择了"仅常规任务",那么在"任务看板"中所有半静态任务就会被置灰不可选,自动模式下,按下"开始"按钮后,所有的半静态任务就会被启动。
- 在任务面板设置页面,可以更改成使半静态也可以被启动和停止按钮控制,但是这两种任务的信任等级 TrustLevel 必须设置为 NoSafety, 否则系统会报错停止。

9.7.4 启动和运行任务

说明

在任务看板选择想要通过启动/停止按钮或者外部启动信号启动的任务,即被对勾选中的任务。 在手动使能或者自动上电情况下,使用启动/停止按钮或者外部信号控制选中任务的启停。 当切换到自动模式时,在任务面板中所有的半静态任务将被取消选中。处于停止状态的半静态 任务将会在下一次按下"启动","单步"按钮时被启动。这些任务将一直循环运行,不会被"停 止"按钮以及急停按钮打断。

当控制器重启时,所有普通类型的任务会保持重启前的状态而所有的半静态任务在任务面板上 将被取消选中。系统启动完成后,所有的半静态任务将会自动启动并开始周期运行。

任务运行优先级

可以通过为某项任务添加前置任务来划分任务间的优先级,来控制不同任务的执行顺序。只有

9 可选切能

当某任务的前置任务处于空闲 (IDLE) 状态时,该任务才会被执行。空闲状态的可能例子包括:

- ▶ 前置任务在等待一个事件、IO等;
- ▶ 前置任务执行了一个运动指令,在等待机器人完成运动时;

使用限制

- 通常情况下,一个后台任务会一直循环运行。如果一个任务中不包含任何等待指令,那么 后台任务可能会消耗过多的计算器资源而导致控制器无法处理其他的任务。
- > 变量 VAR 和常量 Const 作用域限制在各自的任务中,但是 GLOBAL 级别的 PERS 变量为 全局变量。
- ▶ 当执行 PP to Main 时,所有没有运行的任务都执行 PP to Main。
- > 对于半静态任务而言,只能使用循环运行模式。单次模式仅适用于普通类型的任务。
- > 半静态任务的启动、单步、停止仅限于手动模式,自动模式下无法对半静态任务进行操作。
- ▶ 有任务运行时,禁止修改"多任务"界面中的内容。
- ▶ 前置任务嵌套最多支持两层。
- ▶ 运动任务不支持定义前置任务。

9.7.5 任务间通信

说明

任务间通信支持两种方式,PERS 变量和中断。

任务间使用 PERS 变量通信

- 在所有需要进行通信的任务工程中都定义相同名称的 GLOBAL 级别的 PERS 变量,且变量的数据类型、维数均应相同。
- ▶ 在需要的地方使用 PERS 变量来控制任务执行、传递数据等。

任务间使用中断协调执行顺序

- > 在需要等待的任务中定义中断以及对应的中断处理函数。
- ▶ 在被等待的任务的合适地方设置中断触发信号。

使用限制

- 只需在其中一个任务中为 PERS 变量指定初始值即可。如果在多个任务中为同一个 PERS 变量指定了初始值,那么将使用第一个运行的任务中定义的初始值。
- 通过 PERS 变量以及 WaitUntil 或 WHILE 指令的方式让一个任务等待另一个任务时,需要 注意配合等待指令(大于 0.1s),避免程序快速执行空判断语句导致占用过多系统资源。

9.8 力控

Titanite 控制系统操作手册

9.8.1 概述

说明

搭配力控功能的机器人可以同时控制机器人的位置/速度和外界接触力,可以解决单纯位置控 制无法实现的若干问题。力控的目的是为了让机器人对外界接触力做出敏感的反应。使用力控 功能时,机器人可以"感受"到周围的物体,并调整自身的位置以获得对工件的恒定接触力。 在测试以及所有的插入(插件、插孔)领域极为有用。 最简单、测试用途最广的力控应用是插孔(Pin Insertion)。完成该操作不仅需要准确找到螺丝 和螺丝孔的准确配合位置,而且需要向下施加一定的力以保证可以螺丝向下,仅用目前机器人 的位置控制是无法实现的。 使用力控时,机器人将会沿接触平面按照一定的模式运动(直线、圆弧、螺旋线等)来搜索正 确的安装位置,为了保证到达螺丝孔时可以顺利插入,还需要螺丝与平面之间保持一定的压力, 即同时控制机器人的位置和力。之后再设置好力控的结束条件,在上例中,我们可以设置当螺 丝与外界的接触力小于某个阈值时即可认为找到了正确的安装位置,螺丝可以插入,此时可结

应用场景

常规意义上的力控,即同时控制机器人的位置和接触力。不带任何工艺参数,所有的运动方式, 力大小变化方式需要手动调节。典型应用包括打磨、抛光等,陶瓷刀开刃。

9.8.2 硬件配置

硬件

如果使用力控功能,需要以下硬件:

束该力控阶段,转入正常的向下运动阶段。

- 1. 压力传感器;
- 2. 压力传感器电源;
- 3. 连接传感器到控制柜的 Ethercat 线缆。

传感器安装

传感器安装方式采用机器人法兰端安装方式。 采用以下流程安装力传感器:

- 1. jog 机器人到零点位置;
- 2. 安装压力传感器。









启用力控

由于力控是可选功能,如果您没有被授权该功能,请联系售后获取相应授权码。 点击控制面板-运动控制-力控配置-启用按钮,即可开启力控功能,需重启生效。

开始力控编程

即时你对力控功能比较了解,下面的操作也会对使用力控功能有所帮助:

即使力控会改变路径去维持设定的力矩,我们最好也把路径示教到尽可能接近正确表面的路径 上。

当使用新的力控指令时,尽量设置较低的接触力,同时不与物体接触,去识别不同的运动。 确保力控启动和结束的位置不与物体接触。

9.8.3 软件配置

说明

下面是关于力控的参数说明,包括传感器配置参数和力控配置参数。

力控传感器参数

参数名称	描述
传感器型号	支持的传感器型号包括 ATI Axis80、Optoforce HEX-70-CG-
	1000N 和 Hypersen HPS-FT060。
传感器类型	传感器类型分为一维力传感器、三维力传感器和六维力传感
	器。如果选择的是一维力传感器,则只显示 X;如果选择的是

	三维力传感器,则显示 X/Y/Z;如果选择的是六维力传感器,
	则显示 X/Y/Z/RX/RY/RZ。
采样频率	力传感器数据采样频率,单位:Hz。
截止频率	力传感器测量滤波低通截止频率,单位:Hz。
传感器配置参数1	根据力传感器 Ethercat 接口(Object 0x7010)协议设置。
传感器配置参数 2	根据力传感器 Ethercat 接口(Object 0x7010)协议设置。
Optoforce 采样参数	根据力传感器 Ethercat 接口(Object 0x7010)协议设置。
X/Y/Z 轴向测量范围	传感器三维力/力矩量程,单位:N(力),Nm(力矩)。
X/Y/Z 轴向分辨率	力传感器各轴向可测量的最小受力变化,单位:N/count
	(力),Nm/count(力矩)。
传感器安装位姿	传感器测量坐标系中心(测量坐标系可查看力传感器产品说明
	文档)在法兰坐标系下的位置, 和旋转欧拉角(按 XYZ 顺序)。



传感器型号更改,需要重启生效,其他参数修改实时生效。

力控用户参数

参数名称	描述
位置反馈 Ramp 系数	力跟踪控制笛卡尔空间位姿反馈滤波系数,范围 0~1,值
	越小越平滑,但过小会引起系统失稳。
速度反馈 Ramp 系数	力跟踪控制笛卡尔空间速度反馈滤波系数,范围 0~1,值
	越小越平滑,但过小会引起系统失稳。
速度反馈积分饱和值	力跟踪控制笛卡尔空间速度反馈积分项的上限,值越大反
	馈调节能力越强。
条件跳转计数最大值	力控引导运动过程中若触发切换条件超过此数值,则转换到
	下一力控阶段。
力控状态	力控制过程中状态信息,包括位置,姿态,线速度,角速度,
	受力/力矩及时间信息。
拖动线速度反馈 Ramp	自由拖动线速度反馈滤波系数,范围 0~1,值越小越平
系数	滑,但过小会引起系统失稳。
拖动关节速度反馈	自由拖动关节速度反馈滤波系数,范围 0~1,值越小越平
Ramp 系数	滑,但过小会引起系统失稳。
导纳	笛卡尔空间各轴导纳参数,导纳值越大,相同外力引起的
	运动速度越大。
导纳控制方向选择	笛卡尔空间实现力跟踪控制的方向选择向量,该维度值为
	1时表示该方向采用力跟踪控制,为0表示传统位置控
	制。
控制参数最大值	力跟踪控制参数设置,包括比例系数,积分系数,微分系

	数。比例系数值越大,对外力的被动顺应性越柔;积分系数
	值越大,外力引起的速度变化越大,对外力响应越快速;微
	分系数值越大,对速度变化阻尼效果越好。
拖动关节速度反馈最大	自由拖动 6 个关节速度反馈最大值,单位 rad/s。
值	

9.8.4 编程

基础力控

该部分指令用于力控传感器标定、力控负载辨识、启动/停止力控阶段、设置基本力控参数等。 包括 FCCalib,FCAct,FCDeact,FCSetSDPara 指令。 FCCalib 指令用于标定力矩传感器,使用辨识出来的负载数据系统可以进行传感器偏移补偿以 及重力补偿。

FCAct 用于启动力控,将机器人从单纯的位置控制切换到力和位置混合控制模式(力控模式)。 在启用力控的同时,FCAct 同样还定义了力控所使用的坐标系。

FCDeact 用于停止力控,将机器人从位置/力混合控制模式切换回单纯的位置控制。

FCSetSDPara 用于设置力控参数。

监控

力控过程中,由于机器人的运动很大程度上受力控传感器信号决定,而力控传感器信号是由变 化的未知的外界环境决定的,因此为了保证力控过程中机器人的运动在安全范围之内,可以使 用监控指令设定一些阈值,当机器人运动超出这些阈值时,会触发停止,以保证安全。 所有的监控指令都具备以下特点及要求: 定义监控条件的指令并不会使监控条件生效,只有执行 FCAct 之后,这些监控条件才生效,执 行 FCDeact 之后监控条件失效; 出现违反监控条件的情况时,机器人停止运行,电机下电到 Motor Off 状态; 包 括 指 令 FCSupvForce , FCSupvTorque , FCSupvPosBox , FCSupvPosCylinder , FCSupvPosSphere, FCSupvOrient, FCSupvTCPSpeed, FCSupvReoriSpeed 等。

装配

机器人执行力控装配时,基本流程如下: 定义负载和标定传感器(FCLoadID和FCCalib); 设定期望的力和运动模式,用于搜索装配位置(FCRefxxx); 设定终止条件,用于当搜索到装配位置时告知系统继续下一步正常的运动(FCCondxxx); 激活力控(FCAct); 激活之前设置的力和运动模式,机器人按照设定的方式开始运动(FCRefStart); 等待终止条件(End Condition)满足(FCCondWaitWhile); 停止力和运动模式(FCRefStop); 停止力控(FCDeact)。



所有 FCCondxxx 指令都包含以下特性和限制:

Cond 指令用于定义力控的终止条件(End Condition,即达到该条件后即可从力控模式转到普通模式);

Cond 指令的用法与 Supv 指令非常相似,大体上可以看做是 Supv 指令增加了内部外部 (INSIDE/OUTSIDE) 和超时时间 TimeOut 两个参数。因此这两种类型的指令可以参考着看。 终止条件由三部分组成:

特定的数值限制范围,可能的选项包括接触力范围、接触力矩范围、空间位置、移动/旋转速度 等;

使用上述限制的内部还是外部(INSIDE/OUTSIDE);

超时时间 TimeOut, 超过该时间之后即使条件没有达到,均会停止力控,继续之后的程序执行。

除 FCCondWaitWhile 之外,所有的 FCCondxxx 指令只是用来定义终止条件,并不激活这些条件,所有的 Cond 条件都使用 FCCondWaitWhile 一起激活。

如果机器人当前的状态满足 Cond 指令中定义的限制,则定义当前终止条件为 True,当机器人的状态超出定义的限制时,终止条件定义为 False。

请注意,FCCondWaitWhile 是用来等待终止条件变为 False 之后,才会终止力控继续往下执行。

有的示例使用 ABB 的文档截图是为了示意指令用法(我们和 ABB 的用法是一样的),语法结构 有些许不同,请忽略。

FCRefxxx 指令的统一说明:

FCRefxxx 指令用于指定一些特定的机器人运动模式,模仿实际人手的一些动作,用来寻找合适的装配点(to find a fit)。可以看做是更复杂的 Move 运动指令。

Refxxx 指令本身并不判断是否找到合适的装配点,判断的工作由 Condxxx 指令来负责。

所有的参考运动需要先用 FCRefxxx 指令设置,然后使用 FCRefStart 指令启动,最后使用 FCRefStop 指令停止;所有参考运动必须在 FCRefStart 之前定义。

请注意,使用 FCRefxxx 指令定义的运动模式是参考运动 Reference,即是参考值而不是强制值, 机器人会尽量按照指定的参考模式运动,但是由于处于力控模式,机器人的位置和力可能会受 到周围环境的影响,因此最终的运动情况是很难预测的。

9.8.5 示例

说明

以下将以去毛刺打磨工作站中力控功能使用为例,向大家详述此功能使用方法。

力控传感器安装

根据机器人法兰图纸和 Hypersen HPS-FT060 力控传感器图纸制作合适的转接法兰。 将 Hypersen HPS-FT060 力控传感器通过转接法兰安装在机器人末端法兰上,如下图所示。




1. 将力控传感器的通信网线接到控制柜接口窗第一个网口,如下图所示。



2. 将力控传感器电源线接通电源。

配置 XML 文件

打开控制柜电源,待进入控制系统后,切换用户权限至 admin。

点击"主菜单-控制面板-通用设置-控制器",进入控制器界面。

将与从站相匹配的 XML 配置文件改名为"dev_eni.xml"并放置 U 盘根目录,将 U 盘插在示教器上。

点击"修改配置文件"按钮,修改成功后需关闭开启控制柜电源以重启控制系统。

重启后,机器人无异常。

注意:

若需 XML 文件或功能授权码,请联系我司技术支持人员。

ROKAE

力控传感器配置

点击"控制面板-运动控制-姿态调整",将机器人调至零点姿态。

点击"控制面板-运动控制-力控-传感器配置"。"传感器型号"选择"Hypersen HPS-FT060",

输入"传感器安装位置"。

注意:

"传感器安装位置"为力控传感器坐标系相对于机器人法兰坐标系的值。

其余参数根据力控传感器已设置完成,不建议修改。

编写程序

MODULE MainModule

GLOBAL PERS load load1 = l:{0.0,{0.0,0.0,0.0},{1.0,0.0,0.0,0.0},0.0,0.0,0.0}

LOCAL VAR fcboxvol new_bvl = fcbv:{ninf,pinf,ninf,pinf,ninf,pinf}

LOCAL VAR fcxyznum new_amp = fcxyz:{0.0,0.0,0.0}

LOCAL VAR fcxyznum new_period = fcxyz:{0.0,0.0,0.0}

LOCAL VAR fccartnum new_kp = fccart:{0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0}

LOCAL VAR fccartnum new_ki = fccart:{0.0,0.0,0.0001,0.0,0.0,0.0}

LOCAL VAR fccartnum new_kd = fccart:{0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0}

LOCAL VAR fccartnum new_select = fccart:{0.0,0.0,1,0.0,0.0,0.0}

LOCAL VAR robtarget p1 = p:{{1377.53,-100,65.652},{-0.0129303,0.719869,0.69386,-0.0134212}}{cfg -2,-1,0,0}{EJ 0,0,0,0,0,0}

LOCAL VAR robtarget p2 = p:{{1377.53,100,65.652},{-0.0129303,0.719869,0.69386,-0.0134212}}{cfg -2,-1,0,0}{EJ 0,0,0,0,0,0}

GLOBAL PROC main() FCSetCalibType CALIB_TYPE_SENSOR FCResetBias FCSupvPosBox pose0,new_bvl//设置监控区域 FCSupvTCPSpeed -250.0,250.0,-250.0,250.0,-250.0,250.0//设置监控 TCP 线速度 FCSupvReoriSpeed -50.0,50.0,-50.0,50.0,-50.0,50.0//设置监控 TCP 旋转速度 FCAct tool0,wobj0,FCFRAME_WOBJ//启动力控,使以上监控条件生效

FCRefForce 0.0,0.0,10,new_amp,new_period//定义力控坐标系 z 方向参考力 10N FCSetSDPara new_kp,new_ki,new_kd,new_select//设置跟踪控制参数 FCRefStart//激活上面设置的参考力 While(1) MoveL p1,v100,z50,tool01_1,wobj01 MoveL p2,v100,z50,tool01_1,wobj01 Endwhile



FCRefStop//取消所有已经启用的参考值

FCDeact//从位置/力混合控制模式切回位置控制模式

ENDPROC

ENDMODULE

注意:

通过以上程序可控制机器人在 p1->p2 运动时,同时加上 z 方向一个 10N 的压力。

FCSetSDPara 指令中 new_kp 和 new_period 使用默认参数即可。

10 故障排查

10.1 排查方式

Titanite 系统提供了两种故障排查方式,分别为: 根据故障现象,如果错误发生在系统启动过程中,或者没有相应的日志产生,则可以按照错误 现象来进行问题排查,详细内容请参考<u>按故障现象</u>章节。 根据日志编号,如果发生故障时在系统产生了相应的错误日志,则可以通过示教器的 HMI 界面

查看日志的详细说明来确认与排除故障。

ROKAE

10.2 按故障现象排查

编号	现象描述	可能的原因	推荐的操作
1	开机后系统没有响应,指示	电源线没有插好。	检查电源线连接正常。
	灯不亮,散热风扇不启动	电源电压等级符合要求。	检查电压等级是否符合要求。
		供电回路的空开被断开。	断开控制柜外部电源,检查柜内供电回
		电路系统故障。	路的空气开关。
			联系售后人员更换损坏部件。
2	示教器提示"连接主控制器	主控制器 ip 设置错误。	输入正确的控制器 ip,Titanite 主控制
	失败"	示教器电缆没有插好。	器默认 ip 为 192.168.1.160。
		示教器电缆损坏。	检查示教器电缆是否插好。
			检查示教器电缆是否有明显的外部损
			伤,如有,则需要更换示教器电缆。
			如果可能,将示教器连接到另外的控制
			柜上以排除单独的控制器故障。
3	示教器无法启动	示教器电缆损坏。	检查示教器电缆是否有明显的外部损
		控制柜内给示教器供电的回路	伤,如有,则需要更换示教器电缆。
		故障。	检查柜内示教器供电回路
		示教器损坏。	更换示教器。
			如果可能,将示教器连接到另外的控制
			柜上以排除单独的控制器故障。
4	机器人无法进行 Jog	检查机器人是否处于手动模	将机器人切换到手动模式。
		式。	更改模式选择开关状态使之与软件保持
		模式选择开关的实际状态与示	一致。
		教器软件的状态不符。	更换薄膜按键。
		示教器按键故障。	使用恢复 U 盘对示教器进行恢复操
		示教器软件故障。	作。
5	机器人运动时有异常噪音	减速器出现磨损或者损坏。	检查减速器,必要时更换。
		电机抱闸故障导致没有正确的	检查抱闸。
		释放。	检查控制器软件配置是否与实际机器人
		控制柜伺服驱动配置与实际机	相符。
		器人不符。	对节拍要求高的程序可能会使某些关节
		减速器过热。	满负荷长期工作,在允许的情况下适当
			降低运行速度或者尝试改变机器人姿
			态。
6	机器人有漏油现象	关节密封圈损坏。	参考机械维护手册,检查密封装置
		由于安装时润滑油填充过量。	如仅有少量润滑油渗出,擦拭后不再出
			现,则暂时不用处理,继续使用并观察
			即可。
7	断电后,机器人无法维持位	电机抱闸损坏。	联系售后人员更换电机。
	置,发生坠落	电机抱闸供电回路故障。	检查并修复供电回路故障。



修订记录

	版本	修订内容	时间
	А	初版发行	2020.09.30
	В	修订部分文字错误	2021.01.26
	С	增加 3.6 版本内容和修订错误	2021.11.03
	D	增加 3.8 版本内容和修正错误	2022.06.14

ROKAE 路石





400-010-8700 www.rokae.com sales@rokae.com