

V1.5.0.17:

1. 修复负载辨识质心不准的问题
2. 修复负载辨识有时候报错“位置指令被拒绝”
3. 修复 socket server 创建失败时会重复上报两条错误信息的问题

HMI:

- 1、抹除配置时，HMI 的未删除本地工程导致重启后工程未被正确清除
- 2、优化了 JOG 界面的风格
- 3、修复 IO 设备、总线设备界面上一步按钮无反应问题
- 4、文件导出过大时，HMI 的按钮状态未恢复的问题
- 5、增加对 Modbus 总线设备 IP 地址格式的检查
- 6、安全板扩展 IO 板数量限值改为 6 个
- 7、优化了导出任务时的提示
- 8、负载辨识中的惯性参数输入限制调整至 $[-100\ 000\ 000.0, \ 100\ 000\ 000.0]$
- 9、优化部分翻译