

xCore:

- 1、新增 trigger 指令
- 2、新增 XB 机型的碰撞检测功能，适配 SR 机型
- 3、修复串口的多线程问题
- 4、修复电镀线的异常处理问题
- 5、解释器 bug 修复：Reltool 参数顺序错误、修复 SendXX 指令只报错不停止的问题
- 6、算法库 bug 修复：修复 pcb 四轴坐标系设置错误的问题

SRdemo 地址: [Index of /xcore/env/xmate_sr_3or4/demo/ \(rokae.com\)](http://Index of /xcore/env/xmate_sr_3or4/demo/ (rokae.com))

HMI:

- 1、增加了 trig 指令的辅助编程
- 2、优化了传送带模块的翻译
- 3、增加对 SR4 机型的支持
- 4、增加三个系统 IO
- 5、系统 IO 界面重构，增加下拉框过滤功能