

xCore

新特性:

1. 新增通过系统 IO 切换手自动的功能
2. 新增在任意位置标定力矩传感器的功能

Bug 修复:

1. 修复部分 FC 变量不能作为数组的问题
2. 修复 HMI 修改保持变量失效的问题, 删除无效的 debug 代码
3. 修复 MoveC 会可能走多圈的问题 (影响 demo)
4. 修复非碰撞检测 demo 会触发碰撞检测的问题
5. 修复 RL 打开多个 socket 并改同一个 socket_name 会崩溃的问题
6. 修复外部通讯连接失败后, 手动关闭时有概率崩溃的问题

HMI

新增:

1. **pers 变量:** (1) 点位、工具、工件列表增加是否 **pers** 属性; (2) 修改 **pers** 变量加了修改保持值的协议; (3) 加入 **pers** 文件筛选
2. **系统 IO:** 系统 IO 添加手自动切换

优化:

1. xpad2 上, 优化报警弹窗被键盘挡住后, 界面卡死的情况
2. windows 端, 不再显示鼠标光标的选择框
3. 取消 HMI 风格界面的小于 1 的配置
4. 优化 Replaypath 的辅助编程, 兼容旧格式
5. 修复 XB7 机型有力传感器标定的问题
6. 辨识功能按钮的切换状态更改为收到返回值才切换
7. 寄存器编辑界面非 profinet 设备隐藏地址 1、地址 2
8. 修复寄存器编辑界面自动更改长度导致功能列表重置问题